

嵌入式系统原理

The Principle of Embedded System



合肥工业大学·计算机与信息学院





Instruction System (也称为指令集,机器语言),指计算机所能执行的全部指令(功能)的集合。从系统结构角度看,它实现了软件和硬件的交互联系,是表征计算机性能的重要因素。

第三章 ARM指令集与汇编程序设计

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- · 3.1 ARM尋址方式
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



母 指令格式

>汇编语言指令: 由操作码和操作数两部分组成。

操作码 操作数1--- 操作数n 指令的一般格式

- ✓操作码:指示指令要执行的具体操作。用助记符(一般为 英文字母缩写)表示——指令助记符。
- ✓操作数:指出指令执行过程中的操作对象。可以用符号或符号地址表示。



母 寻址方式

- ▶ 微处理器根据指令中由操作数(地址码字段)给出的地址信息,来寻找真实物理地址的方式。
- ➤ ARM处理器具有8种基本寻址方式:
 - (1) 寄存器寻址
 - (3) 寄存器偏移寻址
 - (5) 基址寻址
 - (7) 堆栈寻址

- (2) 立即寻址
- (4) 寄存器间接寻址
- (6) 多寄存器寻址
- (8) 相对寻址



(1) 寄存器寻址

》指令中操作数给出的是寄存器编号,指令执行时直接 取出寄存器的值来操作。


>举例:

MOV R1,R2

SUB RO,R1,R2

;将R2的值存入R1,即R2→R1

; **R0=**R1-R2






(2) 立即寻址

》指令中操作数就是数据本身,即数据包含在指令中, 取出指令也就取出了可以立即使用的数(称为立即数)。

>举例:

SUBS R0,R0,#1 ;R0=R0-1, 且影响标志位

MOV R0,#0xFF00 ;将立即数0xFF00装入R0寄存器





(3) 寄存器偏移寻址

- >指令中操作数在使用前,首先执行移位操作。
- 〉举例:

(ARM指令集特有的寻址方式。)


MOV R0,R2,LSL #3

;R2的值左移3位,结果放入R0,

;即R0=R2×8 (2³)

ANDS R1,R1,R2,LSL R3;R2的值左移R3位,然后和R1

;相"与"操作,结果放入R1





⊕ ARM支持的移位操作

LSL移位操作:

(逻辑左移)

LSR移位操作:

(逻辑右移)

ASR移位操作:

(算术右移)


ROR移位操作:

(循环右移)

RRX移位操作:

(带进位位的循环

右移)






(4) 寄存器间接寻址

》指令操作数给出的是通用寄存器的编号,真正的数据 保存在寄存器指定地址的存储单元中,即寄存器为操作 数的地址指针。

>举例:

LDR R0, [R2] ;将R2指向的存储单元中的内容读出,放入R0

SWP R1,R1,[R2] ;将寄存器R1的值和R2指向的存储单元的内容交换





(5) 基址寻址

>将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。


>举例:

LDR R2, [R3, #0x0C];读取R3+0x0C指向的存储单元的内容,放入R2

STR R1,[R0,#-4]! ;把R1的值保存到R0=R0-4指向的存储单元

LDR R0,[R3],#0x00

LDR R0,[R1,R2]





(5) 基址寻址

▶将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,形成操作数的有效地址。

>举例:

```
LDR R2, [R3, \#0x0C];读取R3+0x0C指向的存储单元的内容,放入R2
```

STR R1, [R0, #-4]! ;把R1的值保存到R0=R0-4指向的存储单元

LDR R0,[R3],#0x0C; R0=[R3],R3=R3+0x0C

LDR R0,[R1,R2]



(6) 多寄存器寻址

▶一次可传送几个寄存器值。允许一条指令传送不超过 16个寄存器。

▶举例:

LDMIA R1!,{R2-R4,R6} ;将R1指向的顺序存储单元中的数据读出到R2~

;R4、R6,且每读取一次,R1自动加4。

STMIA RO!, {R2-R7, R12};将寄存器R2~R7、R12的值保存到R0指向的

;顺序存储单元,且每保存一次,R0自动加4。

使用多寄存器寻址指令时,**寄** 存器子集的顺序是按由小到大的顺 序排列,连续的寄存器可用"一" 连接;否则用","分隔书写。



(6) 多寄存器寻址

▶一次可传送几个寄存器值。允许一条指令传送不超过 16个寄存器。

>举例:

LDMIA R1!,{R2-R4,R6} ;将R1指向的顺序存储单元中的数据读出到R2~;R4、R6,且每读取一次,R1自动加4。

R6	0x04	0x04	0x4000000C
R4	0x03	0x03	0x40000008
R3	0x02	0x02	0x40000004
R2	0x01	0x01	0x40000000
R1	0x40000010	 	存储器

2的值保存到R0指向的 存一次,R0自动加4。

LDMIA R1!, {R2-R4,R6}




(7) 堆栈寻址

- ▶ 堆栈是存储器中一个按特定顺序(先进后出 or 后进先出)进行存取的区域。
- ▶ 隐含的寻址: 使用专门的寄存器(即堆栈指针SP)指向
- 一块存储区域。SP所指向的存储单元称为栈顶。
- ▶分类1 (——根据 <u>入栈*</u> 时SP的变化):
 - ✓向上生长:向高(大)地址方向生长,称为递增堆栈。
 - ✓向下生长: 向低(小)地址方向生长, 称为递减堆栈。

ARM导址方式



(7) 堆栈寻址(续)






(7) 堆栈寻址(续)

▶分类2 (——根据SP指向的内容):

✓满堆栈: SP指向最后压入堆栈的有效数据项。

✓空堆栈: SP指向下一个待压入数据的空位置。






(7) 堆栈寻址(续)

- >四种类型的堆栈(两种分类组合):
 - ✓满递增(FA): 堆栈向上增长,堆栈指针指向存放 有效数据项的最高地址。指令如LDMFA、STMFA等;
 - ✓空递增(EA): 堆栈向上增长,堆栈指针指向堆栈 上的第一个空位置。指令如LDMEA、STMEA等;
 - ✓满递减(FD): 堆栈向下增长,堆栈指针指向存放有效数据项的最低地址。指令如LDMFD、STMFD等;
 - ✓<mark>空递减(ED)</mark>: 堆栈向下增长,堆栈指针向堆栈下的第一个空位置。指令如LDMED、STMED等。





★ARM规定:无论哪种堆栈寻址,寄存器列表中索引(编号)

最小的寄存器永远对应最低地址!



(8) 相对寻址

>是基址寻址的一种变通。由程序计数器PC提供基准地址,指令中的操作数作为偏移量,两者相加得到的地址即为有效地址EA。

>举例:

BL SUBRI ; 调用SUBRI子程序

• • •

SUBR1 ···

MOV PC,R14 ; 返回

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



母 ARM微处理器的指令集

- ➤ RISC→加载/存储(Load/Store)型:
 - ✓ 指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果要放回寄存器。
 - ✓ 对存储器的访问需要通过专门的加载/存储指令来完成。
- ▶ 带T变种的微处理器(如ARM7TDMI-S等)的指令集, 包括:
 - ✓ARM指令集
 - ✓ Thumb指令集



母 ARM指令集与Thumb指令集的关系

Thumb指令集 具有灵活、小 巧的特点。

ARM指令集支持 ARM核所有的特 性,具有高效、 快速的特点。



- (1) 指令基本格式
- (2) 分支指令(跳转指令)
- (3) 数据处理指令
- (4) 存储器访问指令
- (5) 杂项指令
- (6) 伪指令



母 ARM指令的基本格式

<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn> {,<operand2>}

其中: <>号内的项是必须的, {}号内的项是可选的。

ARM指令编码格式

31-28	27-25	24-21	20	19-16	15-12	11-0
cond	001	opcode	S	Rn	Rd	operand2

■ Rd: 目标寄存器;

■ Rn: 第1个操作数寄存器;

■ operand2: 第2个操作数,可选。



◆ 条件码cond

- > 可以实现高效的逻辑操作,提高代码效率。
- ➤ 所有的ARM指令都可以条件执行;而Thumb指令只有 B(跳转)指令具有条件执行功能。
- > 如果不标明条件码,则默认为无条件(AL)执行。



指令条件码表

操作码	条件助记符	标志	含义
0000	EQ	Z=1	相等
0001	NE	Z=0	不相等
0010	CS/HS	C=1	无符号数大于或等于
0011	CC/LO	C=0	无符号数小于
0100	MI	N=1	负数
0101	PL	N=O	正数或零
0110	vs	V=1	溢出
0111	VC	V=0	没有溢出
1000	HI	C=1,Z=0	无符号数大于
1001	LS	C=0,Z=1	无符号数小于或等于
1010	GE	N=V	有符号数大于或等于
1011	LT	N!=V	有符号数小于
1100	GT	Z=0,N=V	有符号数大于
1101	LE	Z=1,N!=V	有符号数小于或等于
1110	AL	任何	无条件执行(指令默认条件)
1111	NV	任何	从不执行(不要使用)



⊕ 标志影响位S

- ➤ 默认情况下,<u>数据处理指令</u>不影响CPSR的条件标志位 (N、Z、C、V),但可以选择通过添加 "S"来影响。
- > 特殊: 比较指令不需要添加 "S" 默认改变条件标志位。
- > 举例:

loop

• • •

SUBS R1,R1,#1← R1減1,并设置条件标志位 BNE loop ← 如果 Z标志清零(R1≠0)则跳转

指令功能: 若R1≠1,则跳转到loop处。



;读取R1指向的存储单元的内容到R0,无执行条件

> BEQ

;分支指令,执行条件EQ,即若相等则跳转到D1

/ 立即寻址 ➤ ADDS R1, R1, #1 ;加法指令, R1+1→R1, 影响CPSR寄存器

SUBNES R1, R1, #0x10 ;减法指令, R1 - 0x10→R1,

;执行条件NE,影响CPSR寄存器



- 分支指令(跳转指令)
- 数据处理指令
- 乘法指令
 - 存储器访问指令
- 杂项指令
 - 伪指令



1.分支指令(跳转指令)

- 用于实现程序流程的跳转。
- 在ARM程序中有两种方法可以实现程序的跳转:
 - ✓ 使用专门的跳转指令。——可以实现在向前或向后32MB地 址空间的跳转
 - ✓ 直接向程序计数器PC写入跳转地址值。——可以实现在 4GB地址空间的跳转
- ➤ 在跳转之前结合使用指令MOV LR, PC, 可以保存返回的地址值, 从而实现在4GB地址空间的子程序调用。



分支(跳转)指令包括以下4条指令:

助	记符	说明	操作	条件码位置
В	label	跳转指令	PC←label	B{cond}
BL	label	带返回的跳转指令	LR←PC-4, PC←label	BL {cond}
BX	Rm	带状态切换的跳 转指令	PC←Rm,切换处理器状态	BX {cond}
BLX	Rm	带返回和状态切 换的跳转指令	LR←PC-4, PC←Rm, 切换处理器状态	BLX {cond}



2.数据处理指令

数据传送指令 数据处理指令 算术/逻辑运算指令 比较指令

- 一只能对寄存器进行操作,不能对存储器进行操作。
- ▶可选择使用S后缀,并影响状态标志。比较指令即使 不使用S后缀,也会影响状态标志。



ARM数据处理指令----数据传送指令

助记符	说明	操作	条件码位置
MOV Rd,operand2	数据传送	Rd ←operand2	MOV{cond}{S}
MVN Rd,operand2	数据非传送	Rd←(~operand2)	MVN{cond}{S}

ARM数据处理指令----比较指令

助记符	说明	操作	条件码位置
CMP Rn, operand2	比较指令	标志N、Z、C、V←Rn-operand2	CMP{cond}
CMN Rn, operand2	负数比较指令	标志N、Z、C、V←Rn+ operand2	CMN{cond}
TST Rn, operand2	位测试指令	标志N、Z、C、V←Rn & operand2	TST{cond}
TEQ Rn, operand2	相等测试指令	标志N、Z、C、V←Rn ^ operand2	TEQ{cond}



ARM数据处理指令----算术运算指令

助记符	说明	操作	条件码位置
ADD Rd, Rn, operand2	 加法运算指令 	Rd←Rn+operand2	ADD{cond}{S}
SUB Rd, Rn, operand2	减法运算指令	Rd←Rn-operand2	SUB{cond}{S}
RSB Rd, Rn, operand2	逆向减法指令	Rd←operand2-Rn	RSB{cond}{S}
ADC Rd, Rn, operand2	带进位加法指令	Rd←Rn+operand2 + Carry	ADC{cond}{S}
SBC Rd, Rn, operand2	带进位减法指令	Rd←Rn-operand2 - (NOT)Carry	SBC{cond}{S}
RSC Rd, Rn, operand2	带进位逆向减法指令	Rd←operand2-Rn - (NOT)Carry	RSC{cond}{S}



ARM数据处理指令----逻辑运算指令

助记符	说明	操作	条件码位置
AND Rd, Rn, operand2	逻辑与操作指令	Rd←Rn & operand2	AND {cond} {S}
ORR Rd, Rn, operand2	逻辑或操作指令	Rd←Rn operand2	ORR {cond} {S}
EOR Rd, Rn, operand2	逻辑异或操作指令	Rd←Rn ^ operand2	EOR {cond} {S}
BIC Rd, Rn, operand2	位清除指令	Rd←Rn&(~operand2)	BIC {cond} {S}



ARM数据处理指令----乘法指令

- 三种乘法指令:
 - -32×32位乘法指令;
 - -32×32位乘加指令;
 - -32×32位结果为64位的乘/乘加指令。



乘法指令

助记符	说明	操作 条件码位	
MUL Rd,Rm,Rs	32位乘法指令	Rd←Rm*Rs (Rd≠Rm)	MUL{cond}{S}
MLA Rd,Rm,Rs,Rn	32位乘加指令	$Rd \leftarrow Rm*Rs + Rn$ $(Rd \neq Rm)$	MLA{cond}{S}
UMULL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位无符号乘法指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs	UMULL{cond}{S}
UMLAL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位无符号乘加指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs + (RdLo,RdHi)	UMLAL{cond}{S}
SMULL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位有符号乘法指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs	SMULL{cond}{S}
SMLAL RdLo,RdHi,Rm,Rs	64位有符号乘加指令	(RdLo,RdHi)←Rm*Rs + (RdLo,RdHi)	SMLAL{cond}{S}



3.存储器访问指令

- 》用于对内存变量的访问、内存缓冲区数据的访问、 查表、外围部件的控制操作等。
- 〉使用单寄存器加载指令加载数据到PC寄存器,可 实现程序的跳转功能。



母 存储器访问指令----单寄存器加载指令

助记符	说明	操作	条件码位置
LDR Rd, addressing	加载字数据	Rd←[addressing]	LDR{cond}
LDRB Rd, addressing	加载无符号字节数据	Rd ←[addressing]	LDR{cond}B
LDRH Rd, addressing	加载无符号半字数据	Rd ←[addressing]	LDR{cond}H
LDRSB Rd, addressing	加载有符号字节数据	Rd ←[addressing]	LDR{cond}SB
LDRSH Rd, addressing	加载有符号半字数据	Rd←[addressing]	LDR{cond}SH



母 存储器访问指令----单寄存器存储指令

助记符	说明	操作	条件码位置
STR Rd, addressing	存储字数据	[addressing]←Rd	STR{cond}
STRB Rd, addressing	存储字节数据	[addressing]←Rd	STR{cond}B
STRH Rd, addressing	存储半字数据	[addressing]←Rd	STR{cond}H



(1)字和 无符号字节加载/存储指令

- ►LDR指令:用于从内存中读取一个字或字节数据,存入 寄存器中。
- ▶STR指令:用于将寄存器中的一个字或字节数据保存到内存。

>指令格式如下:

LDR{cond} Rd,<地址>;读出一个字(32位)

STR{cond} Rd,<地址>;存入一个字(32位)

LDR{cond}B Rd,<地址>;读出一个字节,高24位补0

STR{cond}B Rd,<地址>;存入一个字节,高24位不变



(2) 半字和 有符号字节加载/存储指令

>可加载有符号半字或字节,可加载/存储无符号半字。

>指令格式如下:

LDR{cond}SB Rd,<地址>;读出一个带符号字节,高24位补齐符号位

LDR{cond}SH Rd,<地址>;读出一个带符号半字,高16位补齐符号位

LDR{cond}H Rd,<地址>;读出一个无符号半字,高16位补0

STR{cond}H Rd,<地址>;写入半字,高16位不变



⊕ 指令举例

LDRSB R1, [R0, R3] ;将R0+R3地址上的字节数据读出到

; R1, 高24位用符号位扩展

LDRSH R1, [R9] ;将R9地址上的半字数据读出到R1,

;高16位用符号位扩展

LDRH R6, [R2], #2 ; 将R2地址上的半字数据读出到R6,

;高16位用零扩展,R2=R2+2

STRH R1, [R0, #2]! ; 将R1的数据保存到R0+2地址中

; 只存储低2字节数据, R0=R0+2



⊕ load/store指令应用举例——链表搜索操作

→每个链表元素包括两个字:第1个字中包含一个字节数据;第2个字中包含指向下一个链表元素的指针,为0时表示链表结束。0x523615800x104252340x88

▶ 执行前RO指向链表的头元素,R1中存放要搜索的数据;执 行后RO指向第1个匹配元素;若没有匹配元素,R0为0。

search	R0 0x523615	R1 0x00000F3
CMP	R0,#0	;判断指针RO是否为空
LDRNEB	R2,[R0]	;读取当前元素中的字节数据
CMPNE	R1,R2	;判断数据是否为搜索的数据
LDRNE	R0,[R0,#4]	;如果不是,R0指向下一个元素
BNE	search	;跳转到search执行
MOV	PC,LR	;搜索完成,程序返回



- 母 存储器访问指令----多寄存器加载/存储指令
 - > 实现在一组寄存器和一块连续的内存单元之间传输数据。
 - LDM:加载多个连续的内存单元内容到多个寄存器。
 - STM: 存储多个寄存器内容到多个连续的内存单元。
 - > 允许一条指令传送16个寄存器的任何子集或所有寄存器。
 - 〉指令格式:

LDM{cond}<模式> Rn{!},reglist{^} STM{cond}<模式> Rn{!},reglist{^}

主要用途是现场保护、数据复制、参数传递等。



⊕ LDM/STM指令格式说明

- ▶寄存器Rn为基址寄存器:用于存放传送数据的初始地址, Rn不允许为R15(即PC)。
- ▶后缀"!":表示最后的地址要写回Rn。——更新Rn
- 》寄存器列表reglist:可包含多个寄存器或寄存器范围,使用","分开,例如{R1, R2, R6-R9}。ARM规定:寄存器按由小到大排列(★)。
- ▶后缀"^":不允许在用户模式或系统模式下使用。
 - LDM指令:若寄存器列表中包含PC,除正常的多寄存器 传送外,还将SPSR拷贝到CPSR,用于异常处理返回。
 - 若寄存器列表不包含PC,则加载/存储的是用户模式的寄存器,而不是当前(异常)模式的寄存器。



⊕ 八种模式

模式	说明	模式	说明
IA	每次传送后地址加4	FD	满递减堆栈
IB	每次传送前地址加4	ED	空递减堆栈
DA	每次传送后地址减4	FA	满递增堆栈
DB	每次传送前地址减4	EA	空递增堆栈
對	数据块传送操作		堆栈操作

- ▶进行数据复制时,先设置好源数据指针和目标指针,然后使用多寄存器寻址指令LDMIA/STMIA、LDMIB/STMIB、LDMDA/STMDA、LDMDB/STMDB进行读取和存储。
- →进行堆栈操作时,要先设置堆栈指针 (SP) ,然后使用堆栈 寻址 指 令 STMFD/LDMFD 、 STMED/LDMED 、 STMFA/LDMFA和STMEA/LDMEA实现堆栈操作。



母 指令举例

LDMIA RO!, {R3 - R9} ; 加载R0指向地址上的多字数据

;保存到R3~R9中,R0值更新

STMIA R1!, {R3 - R9} ; 将R3~R9的数据存储到R1指

;向的地址上,R1值更新

STMFD SP!, {RO - R7, LR} ; 现场保存,将R0~R7、LR

;入栈

LDMFD SP!, {RO - R7, PC} ;恢复现场,异常处理返回



母 存储器访问指令----寄存器与存储器交换指令

- ➤ SWP指令:用于将一个内存单元(地址在寄存器Rn中)的内容读取到一个寄存器Rd中,同时将另一个寄存器Rm的内容写入到该内存单元中。
- > 可用于实现信号量操作。
- 〉指令格式:

SWP{cond}{B} Rd, Rm, [Rn]

- (1) B为可选后缀。若有B,则交换字节,否则交换32位字;
- (2) Rd用于保存从存储器中读入的数据;
- (3) Rm的数据用于存储到存储器中。若Rm与Rd相同,则为寄存器与存储器内容进行交换;
- (4) Rn为要进行数据交换的存储器地址, Rn不能与Rd和Rm相同。



◆ 指令举例

SWP R1, R1, [R0] ;将R1的内容与R0指向的存储单元的内

;容进行交换

SWPB R1, R2, [R0] ;将R0指向的存储单元的内容读取一字

; 节数据到R1中(高24位清零), 并将R2

;的低8位数据(最低字节)写入到该存

;储单元中



5.杂项指令

助记符	说明	操作	条件码位置
MRS Rd, psr	读状态寄存器指令	Rd←psr, psr为CPSR或SPSR	MRS{cond}
MSR psr_fields, Rd / #immed_8r	写状态寄存器指令	psr_fields←Rd/#immed_8r , psr 为CPSR或SPSR	MSR{cond}
SWI immed_24	软中断指令	产生软中断,处理器进入管理模式	SWI{cond}



母 杂项指令----读状态寄存器指令

〉指令格式:

注意:在ARM处理器中,只有MRS指令可以将状态寄存器 CPSR或SPSR读出 到通用寄存器中。

MRS {cond} Rd, psr

其中: Rd-目标寄存器,不允许为R15。

psr-CPSR或SPSR。


母 指令举例

MRS R1,CPSR ; 读取CPSR状态寄存器内容,保存到R1中

MRS R2,SPSR ; 读取SPSR状态寄存器内容,保存到R2中



CPSR/SPSR寄存器格式:



;到官埋俁八

MSR CPSR_cxsf, R3

; CPSR=R3



★MSR与MRS配合使用:可以对CPSR或SPSR寄存器的读-修改-写操作,从而实现切换处理器模式、允许/禁止IRQ/FIQ中断等。

应用示例1:

;子程序:使能IRQ中断

ENABLE IRQ

应用示例2:

;子程序:禁止IRQ中断

DISABLE IRQ

MRS	RO, CPSR	MRS	RO, CPSR	(1)
BIC	R0, R0, ##0x80	ORR	R0, R0, #0x80	(2)
MSR	CPSR_c,R0	MSR	CPSR_c,R0	(3)
MOV	PC,LR	MOV	PC, LR	(4)

- 1.将CPSR寄存器内容读出到RO;
- 2.修改对应于CPSR中的I控制位;

- 3.将修改后的值写回 CPSR寄存器 的对应控制域;
- 4.返回上一层函数;



母杂项指令----软中断指令

- ➤ SWI指令:用于产生异常中断,实现用户模式到管理模式的切换,从而在用户模式下能够调用操作系统中特权模式的程序。
- ▶ 执行流程:将处理器置于svc(管理)模式,并将CPSR保存到SPSR_svc中,然后跳转到SWI异常处理程序入口(异常向量地址为0x00000008)。
- ▶指令格式:

类似中断类型号

SWI{cond}

immed 24

```
◆ 指令举例
```

SWI 0

SWI 0x123456

; 软中断, 中断立即数为0

; 软中断,中断立即数为0x123456



⊕ SWI指令说明

- ▶用途:主要用于用户程序调用操作系统的API。
- > 两种主要参数传递方法
 - ✓ 第一种:指令中的24bit立即数指定API号,其它参数通过寄存器传递。

核心思想:在SWI异常处理子程序中执行LDR R0,[LR,#-4],把产生SWI异常的SWI指令(如:SWI 0x98)装进R0寄存器。由于指令的低24位保存了指令的操作数(如:0x98),所以再执行BIC R0,R0,#0xFF0000000语句,就可以获得*immed_24*操作数的实际内容。



步骤

- □首先,借助SPSR的T位,确定引起软中断的SWI指令是ARM指令还是Thumb指令;
- □然后,通过访问LR寄存器取得该SWI指令的地址;
- □最后,读出该SWI指令,分解出立即数。

```
SWI Handler
   STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 现场保护
   MRS RO, SPSR
                              ; 读取SPSR
   STMFD SP!, {R0}
                              ; 保存SPSR
                              ;测试T标志位
   TST R0, \#0x20
   LDRNEH RO, [LR,\#-2]
                              ; 若是Thumb指令, 读取指令码(16位)
   BICNE RO, RO, #0xFF00
                              ; 取得Thumb指令的8位立即数
                              ; 若是ARM指令, 读取指令码(32位)
   LDREO
        R0, [LR, #-4]
   BICEQ RO, RO, #0xFF000000
                              ; 取得ARM指令的24位立即数
   LDMFD SP!, {RO-R3, R12, PC}^; SWI异常中断返回
```



⊕ SWI指令说明

> 两种主要参数传递方法

✓ 第二种:忽略指令中的24bit立即数,由R0指定API 号,其它参数通过其它寄存器传递。

```
      MOV
      R0,#12;调用12号软中断

      立即数无效,
任何值都可以
      MOV
      R1,#34;设置子功能号为34

      SWI
      0
```

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM 汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集



例1: 实现乘法的指令

MOV R0,R0,LSL #n ;R0=R0<<n; R0=R0*2n

ADD R0,R0,R0,LSL #n ;R0=R0+R0*2ⁿ= R0*(2ⁿ+1)

RSB R0,R0,R0,LSL #n ;R0=R0*2 n -R0= R0*(2 n -1)



例2:64位数据运算

- ▶设R0和R1存放一个64位数,R0存放低32位;R2和R3中存放另一个64位数,R2存放低32位。
- ① 两个64位数据的加法运算,结果保存到R0和R1中。 ADDS R0,R0,R2 ;低32位相加,设置CPSR的C标志位。 ADC R1,R1,R3 ;高32位的带位相加
- ② 两个64位数据的减法运算,结果保存到RO和R1中。 SUBS RO,RO,R2 ;低32位相减,设置CPSR的C标志位。 SBC R1,R1,R3 ;高32位的带位相减
- ③ 两个64位数据的比较操作,并设置CPSR的条件标志位。

CMP R1,R3 ;比较高32位

CMPEQ RO, R2 ;如果高32位相等,比较低32位



例3: 转换内存中数据存储方式

▶ 将寄存器RO中的数据存储方式转换成另一种存储方式。指令执行前RO数据存储方式为: RO=A,B,C,D; 指令执行后RO数据存储方式为: RO=D,C,B,A。

EOR R1,R0,R0, ROR #16 ;R1=A^C,B^D,C^A,D^B

BIC R1,R1,#0xFF0000 ;R1=A^C,0,C^A,D^B

MOV R0,R0,ROR #8 ;R0=D,A,B,C

EOR R0,R0,R1,LSR #8 ;R0=D,C,B,A



例4: 子程序的调用

➤ BL指令在执行跳转操作的同时,保存下一条指令的地址,用于从被调用的子程序中返回。

• • • • •

BL function ;调用子程序function

……;子程序结束后,程序将返回到这里执行

• • • • •

function ;子程序的程序体

• • • • •

MOV PC,LR ;子程序中的返回语句



例5:条件执行

> 实现类似于C语言中if-else功能的代码段。

```
■ C语言代码为:
int gcb (int a, int b)
{
  while (a!=b)
  { if (a>b) a=a-b;
    else b=b-a;
  }
  return a;
}
```

```
对应的ARM代码段。(执行前RO中存放a,R1中存放b;执行后RO中存放最大公约数。)
gcb
CMP R0,R1 ;比较a和b的大小
SUBGT R0,R0,R1 ;if(a>b) a=a-b
SUBLT R1,R1,R0 ;if(b>a) b=b-a
BNE gcb ;if(a!=b)跳转到gcb继续执行
MOV PC,LR ;子程序结束,返回
```



ARM没有

LOOP指令!

例6: 循环语句

> 下面代码段实现了程序循环执行。

MOV R0,#loopcount

;初始化循环次数

loop ;循环体

• • • • •

SUBS R0,R0,#1

;循环计数器减1,设置条件标志

BNE loop

;循环计数器不为0,跳到loop继续执行

.

;循环计数器为0,程序继续执行

第三章 ARM指令集与汇编程序设计



- 3.1 ARM **寻址方式**
- 3.2 ARM指令集
- 3.3 ARM汇编程序设计
- 3.4 Thumb指令集

Thumb 指令集



⊕ Thumb指令

- > 可以看作是ARM指令压缩形式的子集。
 - 为减小代码量而提出;
 - 具有16位的代码密度。
- > 指令体系不完整,只支持通用功能。
- > 必要时仍需要使用ARM指令。
 - 例如:进入异常时。

Thumb 指令集



⊕ 与ARM指令的主要区别

- > 只有B指令可以条件执行,其它都不能条件执行。
- > 分支指令的跳转范围有更多限制。
- ▶ 单寄存器访问指令(LDR/STR)只能操作R0~R7。
- ➤ 多寄存器访问指令(LDM/STM)可对R0~R7的任何子集 进行操作。
- ➤ PUSH和POP指令: R0~R7, PC



The End!

本章要点



- 母 ARM指令系统,要求达到"简单应用"层次。
 - > 熟练掌握八种基本寻址方式。
 - ➤ 认识指令的结构,通过例子熟悉常用ARM指令的格式、 功能和使用方法。
 - > 在读懂汇编程序的基础上,初步编写简单的程序。