#### 101 101101


# 汇编语言程序设计

Assembly Language Programming

第五章

高级汇编语言程序设计

#### 输入输出程序设计



- ❖都是8位端口
- ❖端口分类:数据端口,状态端口,控制端口

#### IN/OUT指令

#### ♂分类:

- ❖长格式:端口号00H~FFH可直接在指令中指定
- \* 短格式: 如果端口号≥ 256, 端口号 → DX

#### 输入指令IN

➡ 格式: IN AL/AX, PORT/DX

🗗 举例

#### 输出指令

♣ 格式: OUT PORT/DX, AL/AX ♣ 举例:

OUT 25,AL;

(AL) → 25号端口

OUT 25,AX;

(AX) → 25号端口和26号端口

OUT DX,AL;

AL → (DX)所指端口

OUT DX,AX;

(AX) → (DX)和(DX)+1二个端口

#### 举例: 查询式输入输出


- ⇒26H——input register
- → 27H——output register
- ⇒读入一个byte, 取反后再输出

# Waitinput: IN AL, 28h TEST AL, 1 Jz waitinput IN AL,26H NOT AL MOV BL,AL


Waitoutput:
IN AL,28H
TEST AL, 2

JZ Waitoutput
MOV AL,BL
OUT 27H,AL

#### 查询式I/O方式



# 中断 (Interrupt)



#### 中断源






可屏蔽 硬件中断

**INTR** 

非屏蔽 中断



中断逻辑

NMI



陷入中断 INT指令

异常中断


999		
	0	除数0
	1	单步
	3	断点
	4	溢出

# 中断屏蔽






# 中断嵌套




#### 中断向量与中断类型码

- 中断服务子程序
  - ❖ 每种中断都有与之对应的处理程序
- 中断向量
  - ❖ 中断服务子程序的入口地址(16位偏移地址, 16位段地址)
- 中断向量表
  - \* 存放中断向量的表格。
  - ❖ 256个, 00000H-003FFH, 1KB
- 毋 中断类型码
  - ❖ 表格的编号 n



#### 中断过程



#### 中断服务子程序

#### - 与一般子程序的差别:

- ❖中断服务子程序应为FAR
- ❖中断响应时IF=0,子程序里一般应IF←1
- ❖硬件中断处理程序,最后发中断结束 EOI命令
- ❖返回为IRET而非RET
- ❖由系统进行调用

## 中断服务子程序的编写

ISR PROC FAR

PUSH AX .....

STI

;便于中断嵌套

. . . . . .

CLI

EOI (End Of Interrupt)

POP AX .....

**IRET** 


;中断返回

ISR ENDP



## 完整中断程序的编写







#### 完整中断程序的编写



#### 完整中断程序的编写



#### 保存原中断向量



OLDISR DW?,?

; ES = 0


MOV AX, ES:[N\*4]

MOV OLDISR[0], AX

MOV AX, ES:[N\*4+2]

MOV OLDISR[2], AX

#### 设置新中断向量




; ES = 0


MOV ES:[N\*4], OFFSET ISR

MOV **ES**:[N\*4+2], SEG ISR

# 执行新中断处理



#### 调用原中断处理



#### 中断过程:


- <u>-</u>------
- PUSHF
- ➡ 保护断点: PUSH CS; PUSH IP
- ➡ 取中断向量,并执行

OLDISR DW?,?

**PUSHF** 

CALL DWORD PTR OLDISR

## 恢复原中断处理



OLDISR DW?,?

; ES = 0

MOV AX, OLDISR[0]

MOV **ES**:[N\*4], AX

MOV AX, OLDISR[2]


MOV ES:[N\*4+2], AX

# 举例: 定时器实现

➡ 定时中断 —BIOS INT 08H

系统加电初始化后, 定时器每隔约55毫秒发出一次中断请求。

- INT 1CH: BIOS提供的8H号中断处理程序中有一条中断指令INT 1CH,所以每秒要调用到约18.2次1CH号中断处理程序。
- ♬ 例子
  - ❖ 挂接INT 1CH,显示10次字符串
  - ❖ 挂接INT 1CH, 从30倒计时到0



**DATA SEGMENT** 

STRING DB 'INT 1CH IS HOOKED! ',0DH,0AH,'\$'

**OLDISR** DW ?,?

TIMER DB 0

**DATA ENDS** 

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS,AX

MOV AX,0

MOV ES, AX

**MOV AX, ES:[1CH\*4]** 

**MOV OLDISR[0], AX** 

**MOV AX,ES:**[1CH\*4+2]

**MOV OLDISR[2], AX** 



#### 运行结果

```
ox 命令提示符
E:\Leepy\??\??2005\MASM>INT
INT 1CH IS HOOKED!
   1CH IS HOOKED!
INT 1CH IS HOOKED!
INT 1CH
       IS HOOKED!
INT 1CH IS HOOKED!
    1CH
        IS HOOKED!
INT 1CH IS HOOKED!
INT 1CH IS HOOKED!
INT 1CH IS HOOKED!
INT 1CH IS HOOKED!
```

#### 101 101101

## 汇编语言程序设计

Assembly Language Programming

第六章

32位指令与混编

#### 6.1 32位指令

- ➡16位指令系统从两个方面向32位扩展
  - (1) 支持32位操作数
  - (2) 支持32位寻址方式
- □有些指令扩大了工作范围,或指令功能 实现了向32位的自然增强

#### 寄存器组

→8个32位通用寄存器:

EAX EBX ECX EDX

ESI EDI EBP ESP

♂6个16位段寄存器:

CS SS DS ES FS GS

♂32位指令指针寄存器: EIP

➡32位标志寄存器: EFLAGS

➡其他的32位系统用寄存器

基础上扩展成为32位在原有16位寄存器

#### 寻址方式

32位有效地址=

基址寄存器 + (变址寄存器×比例) + 位移量

- ➤基址寄存器——任何8个32位通用寄存 器之一
- ▶变址寄存器——除ESP之外的任何32位 通用寄存器之一
- ▶比例——可以是1/2/4/8
- ▶位移量——可以是8/32位值

#### 数据传送

mov eax, ebx

;32位操作数

mov ax,[ebx]

;16位操作数,32位寻址方式

mov eax,[ebx]

;32位操作数,32位寻址方式

#### 将立即数压入堆栈

#### PUSH i8/i16/i32

;把16位或32位立即数i16/i32压入堆栈。若是8位立即数i8,经符号扩展成16位后再压入堆栈

push word ptr 1234h

;压入16位立即数

push dword ptr 87654321h

;压入32位立即数

#### 通用寄存器全部进出栈

#### **PUSHA**

;顺序将AX/CX/DX/BX/SP/BP/SI/DI压入堆栈

#### **POPA**

- ;顺序从堆栈弹出DI/SI/BP/SP/BX/DX/CX/AX(与PUSHA相反)
- ;其中应进入SP的值被舍弃,并不进入SP,SP 通过增加16来恢复

#### 符号扩展和零位扩展

MOVSX r16,r8/m8

;把r8/m8符号扩展并传送至r16

MOVSX r32,r8/m8/r16/m16

;把r8/m8/r16/m16符号扩展并传送至r32

MOVZX r16,r8/m8

;把r8/m8零位扩展并传送至r16

MOVZX r32,r8/m8/r16/m16

;把r8/m8/r16/m16零位扩展并传送至r32

mov bl,92h

movsx ax,bl ;ax=ff92h

movsx esi,bl ;esi=ffffff92h

movzx edi,ax ;edi=0000ff92h

#### 6.2 混合编程

■多种程序设计语言间,通过相互调用、参数传递、共享数据结构和数据信息而形成程序的过程就是混合编程

字程序的大部分采用高级语言编写,以提高程序的开发效率;在某些部分,利用 汇编语言编写,以提高程序的运行效率

#### 混合编程方法

#### ➡嵌入式汇编——

- ❖ 在C/C++语言中直接使用汇编语言语句,
- \* 简洁直观、功能较弱

#### ₽模块连接——

- ❖ 两种语言分别编写独立的程序模块,分别产生目标代码OBJ文件,然后进行连接,形成一个完整的程序
- ❖ 使用灵活、功能强,要解决参数传递问题

# 嵌入汇编语言

```
₽格式
  __asm { 指令 }
学举例
int power2(int num,int power)
   asm
     mov eax, num
     mov ecx, power
     shl eax,cl
    //返回 EAX=EAX×(2^CL)
```

#### 嵌入汇编语言

VC++中编写内联汇编,将字节数组的每个元素高低四位互换。


char dbyte[]

 $= \{0x34,0x45,0x56,0x67,0xaf\};$ 

### 6.3 查看C++对应汇编代码

#include "stdafx.h"

```
int fun(int x,int y)
     int z;
     z=x+y;
     return (z); /*返回运算结果*/
int main(int argc, char* argv[])
     int c;
     c = fun(3,100);
     printf("%d",c);
     return 0;
```



101 101101

101101

#### 汇编语言程序设计

