
版本歷史

日期/版本	頁數	內容
2018/3/26	1	初始版本

1. 下傳 iAstroHub 3.0.7 EQMod MicroSD 影像檔 http://thx59.free.fr 點選 iAstroHub




2. 點選 Telechargements




3. 進入後 Image disque SD 進入 google drive 下傳檔案




4. 下傳 iAH3 EQmod 170903.7z



5. 同連 Liens




6. 下傳工具程式 a) 7-zip, b) Win32 driver Imager



7. 安裝 7-zip, win 32 driver imager, 並把 iAH3_EQmod_170903.7z 解壓縮。(會

有一個約 15GB 的大檔案。

8. 執行 win 32 driver imager, 並將影像檔寫入 MicroSD 卡中



9. 寫入完成




- 10. 將 MicroSD 插入樹莓派,插電,樹莓派亮紅燈之後約1分鐘
- 11. 以筆電、平板、手機搜尋 wifi 基地台,尋找 iAstroHub



12. 輸入 iAstroHub wifi 基地台內定密碼 1234512345123



13. 連線後打開瀏覽器,網址輸入 10.0.0.1




14. 連線之後畫面如下,先點選 Admin>>> 進行系統設定



15. 先將畫面下移,移到 Set Network SSID 改 iAstroHub 基地台的名稱及 Password 密碼,避免外出導星時,被其他人誤連。密碼最少 8 個字元,建議 好記的密碼... 如自己的手機號碼(10 碼)。而下面的範例,是將 SSID 改為

iAstroHubDrK,密碼 01234567。我的經驗,雖然設簡單密碼,但還是很容易忘記。但是手機號碼不容易忘記。




16. 完成後,樹莓派將重新開機。並再次搜尋無線基地台,此時樹莓派基地台名稱已經改為 iAstroHubDrK。並輸入自己設定的正確密碼。




17. 點選 Admin >>> 進入設定。現在步驟要進行導星鏡及導星 CMOS sensor 的 設定。




18. Admin 頁面卷軸下移,點選 Start VNC Server




19. 此時會跳出另一頁簽(VNC),再點選 VNC for LinGuider/Skychart,此頁簽即為導星功能的頁簽。但此處並非使用導星功能。畫面中點選 "Setup". 若設定時,導星 CCD 未接上樹莓派,此設定仍可進行。但畫面會跳出視窗警告找不到設備。初始設定時無妨。




20. 點選 Video Settings




21. 根據自己的導星設備進行設定



22. Pulse Device Setting 赤道儀設定。只要注意 Device 有選導星 CCD 的驅動型 號程式即可。Bit 0, 1, 2, 3 依照原始設定,不要變更。




23. General Setting 不需要變更。




24. 設定完成後,將 Admin 頁簽移到最底,點選關機或重新開機。

25. 第二部分, 導星


. 進入 **10**.0.0.1 主畫面,第一步,點選 Admin >>>,第二步 RA & Dec Gains 兩 個值全部改 **100**,按 Set。




27. Admin >>> 頁簽中點選,Start VNC Server 再點選 VNC for LinGuider/Skychart 進入導星設定,步驟為 "Find start" -> "calibrate"。計算赤道儀與導星影像間 互相移動轉動的關係,約耗時 2 分鐘。



28. 主畫面選導星 Guide



29. VNC 畫面顯示導星結果的畫面 Quality 90 以上代表非常好的狀況。等待 20~30 秒,穩定後即可拍攝。



30. 相機控制及拍攝影像傳輸檢視 其他內容請查詢原作者手冊。