Lab 2. Abordarea SED prin metoda GRAFCET

GRAFCET

• GRAF de Comanda Etape-Tranzitii

Etapele

- Etapele corespund starilor unui SED
- Tipuri de etape:




- O etapa poate avea o semnificatie simpla sau multipla (una sau mai multe actiuni)
- Actiunile sunt mentionate in partea dreapta a etapei si vor fi realizate doar atunci cand etapa va fi activa
- Exemplu:




Tranzitiile

- Indica posibilitatea evolutiei intre etape
- Sensul de parcurgere a informatiei GRAFCET este de sus in jos



- Receptivitatea ofera informatii despre: starea senzorilor, apasarea unor butoane, actionarea unui numarator (counter) sau temporizator (timer), starea activa sau inactiva a unor etape

Tipuri de tranzitii






R= †a*b=0

V1


M1




Caracteristici generale GRAFCET

- Legaturile de jos in sus necesita sageti, cele de sus in jos nu
- O legatura orientata trebuie sa lege intotdeauna o tranzitie de o etapa sau invers, niciodata doua etape sau doua tranzitii
- Este nevoie de o stare/etapa initiala din care ciclul sa porneasca
- Etapele initiale corespund unei stari de asteptare a sistemului automat

Configuratii GRAFCET: divergenta si convergenta SI




Procesul evolueaza simultan in doua stari




Sincronizare: sistemul ajunge in starea 3 doar atunci cand starile si conditiile precedente sunt activate

Configuratii GRAFCET: divergenta si convergenta SAU




Se va realiza doar una din cele doua tranzitii Ecuatiile R2 si R3 trebuie sa contina o conditie De excludere mutuala




Este sufficient ca una din ramuri sa fie active si sa se produca oricare din cele doua evenimente descrise de R1 respectiv R2 Pentru ca sistemul sa treaca in 3

Configuratii GRAFCET


Salt conditional



Bucla repetitiva



Problema 1



Problema 1

V1 = robinet in R1


W1 = robinet out R1

V2 = robinet in R2

W2 = robinet out R2

L1,2max = nivel maxim R1,2


L1,2min = nivel minim R1,2




Sincronizare: Primul rezervor s-a golit dupa ce al doilea s-a golit deja sau al doilea rezervor s-a golit dupa ce primul s-a golit deja

Evenimentul produs atunci cand R1 se goleste dupa ce R2 s-a golit deja

Daca se considera ca senzorii de nivel iau valoarea 1 atunci cand lichidul ajunge in dreptul lor atunci: †L1min*L2min




Daca se considera ca senzorii de nivel iau valoarea 0 atunci cand lichidul ajunge in dreptul lor atunci: 10^{-1} L 10^{-1}



Probleme de rezolvat

- Problemele 3, 4
- **Problema 5**: Proces: rezervor, rezistenta de incalzire, buton de start, sensori de temperatura Tmin si Tmax. In starea initiala rezervorul contine apa iar temperatura acesteia este Tmin. La apasarea butonului de start se cupelaza rezistenta la alimentare iar apa incepe sa se incalzeasca. La atingearea Tmax se decupleaza rezistenta iar apa incepe sa se raceasca. La tmin sistemul trece in starea initiala.



R1 defineste evenimentul produs atunci cand se apasa pe buton **SI** (exista piesa doar pe banda a **SAU** exista piesa pe ambele benzi iar inainte s-a preluat piesa de pe b)

Exemplu timer

