



October 18, 2023

조교 안현기 tykr0001@pusan.ac.kr

임베디드 시스템 설계 및 실험

7주차 Interrupt 방식을 활용한 GPIO 제어 및 UART 통신



중간고사 주 (10월 25일(수)) <mark>휴강</mark>



실험 (35)						설계	과제 ((65)	
출석 태도	발표	보고서	수업 검사	소계	제안서	최종 보고서	필기 시험	동작 검사	소계
10	5	5	15	35	10	10	20	25	65

텀 프로젝트 제안서 제출 (11월 07일 23시 59분 까지 PLATO에 PDF)


평가 항목

- 완성도
- 동작안정성
- 구현난이도
- 독창성

- 예시 참고
- 목적과 내용 사용 센서, 시나리오, Flow Chart 작성
- 시스템 구성도 작성
- 사용할 센서의 제품명과 스펙 기재
 - ✓ 블루투스모듈(FB755AC), LCD 모듈(3.2" TFT LCD/SC), 서보모터(SG90),조도센서 실험 중에 분배 할 예정
- 사용할 센서의 링크 (디마이스마트)와 가격 및 개수, 해외 배송 X



텀 프로젝트 제안서 시스템 구성도 예시



텀 프로젝트 아이디어 예시

- 사용자의 자세를 교정해주는
 스마트 의자
- 손가락 동작으로 PC에 타이핑
 하는 손가락 키보드

공지



텀 프로젝트 제약 사항

- 인터럽트 반드시 활용
- 센서 간의 의존성 필수 (센서 2개 이상, 각자 폴링 방식으로 동작하지 말고 한 센서 값이 다른 센서 이용을 호출하는 시나리오)
- 블루투스 연동 필수
- 차량을 이용하는 시나리오일 경우 릴레이 모듈 말고 모터 드라이버 반드시 이용
- 센서 및 재료 구매 링크는 "디바이스마트" 만 허용 / 조별 최대 5만원
 - https://www.devicemart.co.kr/

Tip

- 구매하려는 센서 사용 방법을 꼭 확인하기
 - i2c, SPI 등등 구현하기 어려운 프로토콜을 이용하는 센서는 지양할 것
- 보기에 깔끔할수록 좋은 점수, 꾸미기 재료도 같이 조사하기

공지



9주차 예비 발표 준비 내용

- 블루투스
 - 간단한 개요
 - 프로파일과 SPP
 - SSID와 UUID
- FB755AC 모듈
 - 각 핀과 기능
 - 스마트폰과 연결 방법
 - 설정 모드와 AT 명령어



Contents

실험 내용

실험 목적




- Interrupt 방식을 활용한 GPIO 제어 및 UART 통신
- 라이브러리 함수 사용법 숙지



Polling vs Interrupt


Polling

CPU 가 특정 이벤트를 처리하기 위해 이벤트가 발생할 때까지 모든 연산을 이벤트가 발생하는지 감시하는 방식



Interrupt

CPU가 특정 이벤트 발생시 현재 작업을 멈추고 해당 인터럽트 서비스 루틴을 수행 후 다시 이전 작업으로 돌아가는 방식



실험 내용



Hardware Interrupt

비동기식 이벤트 처리로 주변장치의 요청에 의해 발생하는 인터럽트 높은 우선 순위

하드 디스크 읽기 요청, 디스크 읽기 끝남, 키보드 입력 등에 발생

Software Interrupt

동기식 이벤트 처리로 사용자가 프로그램 내에서 인터럽트가 발생하도록 설정하는 인터럽트

낮은 우선 순위


Trap, Exception 등이 여기에 포함



- EXTI (External Interrupt)
 외부에서 신호가 입력될 경우 Device 에 Event나 Interrupt 가 발생되는 기능입력 받을 수 있는 신호는 Rising-Edge, Falling-Edge, Rising & Falling-Edge
 각 Port 의 n번 Pin의 EXTI n 에 연결
- EXTI 는 Event Mode 와 Interrupt Mode 를 선택하여 설정 가능
 Interrupt Mode 로 설정할 경우 Interrupt 가 발생해 해당 Interrupt Handler 가 동작
 20개의 Edge Detector Line 으로 구성되어 각 Line 이 설정에 따라 Rising/Falling
 Trigger 를 감지



- Interrupt Request 는 Mask Register 를 통해 알 수 있다 Processor 는 Interrupt 를 인지하여 처리하기 전에 Pending Register (어떤 Interrupt 가 발생되었는지 저장) 를 검사하여 발생된 Interrupt 중 Prioritry가 가장 높은 Interrupt 를 처리
- 외부 Interrupt 는 EXTIO ~ EXTI15까지 각 Port 의 Pin 번호가 Interrupt Pin과 매치



실험 내용



EXTI (External Interrupt)

모든 GPIO 핀들은 EXTI line 을 통해 연결되어 있다
EXTICR1 레지스터를 통해 입력 받을 포트를 선택 하며 같은 번호의 핀들은 같은 라인

을 공유

EXTI MUX에 모든 Port의 Line의 숫자가 같이 들어옴 선언 시에 EXTI()는 사용할 핀 번호를 사용하면 됨

EXT)를 사용할때 Line, Mode, Trigger, Lineconfig 설정 EXTI를 선언 했을 시에는 반드시 Handler 또한 구현 필요 Figure 21. External interrupt/event GPIO mapping EXTI0f3:01 bits in AFIO EXTICR1 register PC0 D-EXTI0 PD0 II-EXTI1[3:0] bits in AFIO EXTICR1 register PC1 II EXTI1 PF1 D EXTI15[3:0] bits in AFIO_EXTICR4 register PB15 D EXTI15 PD15 D

Reference Manual 206,208 참고

실험 내용




EXTI (External Interrupt)

EXTI line (Input Line) 을 통해 입력 받은 신호와 레지스터 설정들을 비교하여 NVIC

controller 로 보냄

소프트웨어 인터럽트도 중간에 비교되는 것을 확인 가능



Reference Manual 206,208 참고



- Libraries₩CMSIS₩DeviceSupport₩Startup
 ₩startup_stm32f10x_cl.s 내용을 참고
- 각 인터럽트 핸들러에서 호출되는 함수의
 프로토타입이 정의 되어 있음
- 정의된 이름을 그대로 사용하여 원하는 함수
 구현
- 예) 8번 핀을 사용 시에 Handler 이름은
 EXTI9 5 IRQHandler 로 선언

```
; External Interrupts
        WWDG IRQHandler
                                   ; Window Watchdog
        PVD_IRQHandler
                                   ; PVD through EXTI Line detect
DCD
        TAMPER_IRQHandler
        RTC IRQHandler
                                   : RTC
        FLASH_IRQHandler
                                   ; Flash
        RCC IRQHandler
                                  ; RCC
DCD
        EXTI0 IRQHandler
                                   ; EXTI Line 0
        EXTI1 IROHandler
                                   : EXTI Line 1
        EXTI3_IRQHandler
DCD
                                   : EXTI Line 3
        EXTI4 IRQHandler
                                  ; DMA1 Channel 1
DCD
        DMA1 Channel1 IROHandler
        DMA1 Channel2 IRQHandler
        DMA1_Channel3_IRQHandler ; DMA1 Channel 3
        DMA1 Channel4 IRQHandler
                                 ; DMA1 Channel 4
        DMA1 Channel5 IRQHandler ; DMA1 Channel 5
        DMA1_Channel6_IRQHandler ; DMA1 Channel 6
DCD
        DMA1 Channel7 IRQHandler ; DMA1 Channel 7
        ADC1_2_IRQHandler
                                   ; ADC1 and ADC2
        CAN1 TX IRQHandler
                                   ; CAN1 TX
DCD
        CAN1_RX0_IRQHandler
                                  ; CAN1 RX0
DCD
        CAN1_RX1_IRQHandler
                                   ; CAN1 RX1
        CAN1 SCE IRQHandler
                                   ; CAN1 SCE
        EXTI9 5 IROHandler
DCD
                                   ; EXTI Line 9..5
        TIM1 BRK IRQHandler
                                  ; TIM1 Break
        TIM1_UP_IRQHandler
                                  ; TIM1 Update
        TIM1_TRG_COM_IRQHandler
                                  ; TIM1 Trigger and Commutation
        TIM1 CC IRQHandler
                                   ; TIM1 Capture Compare
        TIM2_IRQHandler
DCD
        TIM3_IRQHandler
        TIM4_IRQHandler
                                   ; TIM4
        I2C1_EV_IRQHandler
                                   ; I2C1 Event
        I2C1 ER IRQHandler
                                  ; I2C1 Error
        I2C2 EV IRQHandler
                                   ; I2C2 Event
        I2C2 ER IRQHandler
                                   ; I2C1 Error
        SPI1_IRQHandler
                                   ; SPI1
        SPI2 IRQHandler
                                   ; SPI2
DCD
        USART1_IRQHandler
                                   ; USART1
        USART2 IRQHandler
                                   ; USART2
        USART3_IRQHandler
                                   ; USART3
        EXTI15_10_IRQHandler
                                   ; EXTI Line 15..10
```



NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)
 인터럽트 처리 중 또다른 인터럽트 발생시 우선순위를 사용
 우선순위가 높은 인터럽트부터 처리 후 다른 인터럽트 처리
 ARM 보드에서 인터럽트 사용시 NVIC 통하여 우선순위를 결정

값이 작을수록 우선순위가 높음

값이 0 -> 가장 먼저 처리. 값이 15 -> 가장 늦게 처리됨

NVIC_PriorityGroup	NVIC_IRQChannelPreemptionPriority	NVIC_IRQChannelSubPriority	Description
NVIC_PriorityGroup_0			0 bits for pre-emption priorit 4 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_1			1 bits for pre-emption priorit 3 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_2			2 bits for pre-emption priorit 2 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_3			3 bits for pre-emption priorit 1 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_4	0-15 		4 bits for pre-emption priorit 0 bits for subpriority

Libraries₩STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.5₩inc₩misc.h 참고



```
itypedef struct
{
    uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;

    uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;

    uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;

}

FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;

NVIC_InitTypeDef;
```

- Pre-emption : 우선순위가 높은
 interrupt가 들어오면, 현재 작업을 멈추고 해당
 interrupt를 진행 (선점)
- Pre-emption priority 로 선점 우선순위 결정
- sub priority로 아직 대기 중인 ISR들의 순서가 결정

Libraries₩STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.5₩inc₩misc.h 참고



- <mark>레지스터 설정에 구조체를 사용</mark> 이전 실험 까지는 stm32f10x.h 라이브러리 사용하여 주소를 직접 쓰지 않고 정의된 상수를 사용
- 이번 실험은 <mark>추가 라이브러리의 구조체와 함수를 사용 할 것</mark> 함수에 구조체를 넣어서 시행하면 해당 레지스터에 직접 값을 넣는것과 같은 설정 수행
- 구조체 및 함수 동작 숙지 필요

```
#include <misc.h>
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_exti.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_usart.h>
int main{
   GPI0_InitTypeDef GPI0_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Priph_GPIOD, ENABLE)
   GPI0_InitStructure.GPI0_Pin = GPI0_Pin_2;
   GPI0_InitStructure.GPI0_Speed = GPI0_Speed_50MHz;
   GPI0_InitStructure.GPI0_Mode = GPI0_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIOD_InitStructure);
   while(1){
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
        Delay(1000):
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
        Delay(1000):
```



Clock Enable 수행

```
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/*TODO : APB2PeriphClockEnable */
```

GPIO Configuration 수행

```
GPIO_configuration() {
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_init;
    GPIOD_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIOD_init.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7);
    GPIOD_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIOD_init);

/*TODO: USART1, JoyStick Config */

/*TODO: GPIO EXTILineConfig*/
```



• EXTI Configuration - 사용할 EXTILine 을 어떤 설정으로 Enable 할 것인지 결정

USART 직렬통신 설정의 정의

```
pvoid USART_configuration() {
    /*TODO: USART1 configuration*/
    /*TODO: USART1 cmd ENABLE*/
    /*TODO: USART1 IT Config*/
}
```

NVIC Configuration – 각 Interrupt 의 우선순위를 설정

```
Evoid NVIC_configuration() {
    /*TODO: NVIC_configuration */
}
```

• IRQHandler 정의 – 각 Interrupt 들이 발생 하였을 때 처리할 작업을 정의 (주의사항) Interrupt 동작에서는 딜레이가 없어야 함

```
/*TODO: IRQHandler */
```

실험 주의사항



- 실험 장비들을 연결 및 분리할 때 반드시 모든 전원을 끄고 연결해주세요.
- 장비 사용시 충격이 가해지지 않도록 주의해주세요.
- 자리는 항상 깔끔하게 유지하고 반드시 정리 후 퇴실해주세요.
- 실험 소스 코드와 프로젝트 폴더는 백업 후 반드시 삭제해주세요.
- 장비 관리, 뒷정리가 제대로 되지 않을 경우 해당 조에게 감점이 주어집니다.
- 동작 중 케이블 절대 뽑지 말것
- 보드는 전원으로 USB Port나 어댑터(5V,1A)를 사용할 것 (5V 5A 어댑터(비슷하게 생김)와 혼동하지 말 것, 사용시 보드가 타 버림 -> 감점)
- 디버깅 모드 중에 보드 전원을 끄거나 연결 케이블을 분리하지 말 것!!!
- ->지켜지지 않을 시 해당 조 감점

실험미션



미션! 별도 미션지 참고

실험 검사

- 1. 정확한 장비 설정 유무 확인
- 2. 레지스터 및 주소 설정 이해 확인
- 3. 오실로스코프 디지털 핀 사용법 이해

이번 주 실험 결과 보고서


- A. 이론부터 실습까지 전반적인 내용을 포함하도록 작성 (실험 과정 사진 찍으시면 좋아요)
- B. 다음 실험시간 전까지 PLATO 제출
- C. 소스 코드는 직접 작성 및 수정한 파일만 제출 의험 독작 명삼까지 제출

나가실 때, 만드신 코드 및 프로젝트 폴더는 모두 백업하시고 삭제해주세요. 다른 분반 파일은 만지지 마시고 조교에게 알려주세요. 자리 정리정돈 안 되어 있으면 <mark>감점</mark>합니다!!!



```
void EXTI2_IRQHandler(void) {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET) {
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_2) == Bit_RESET) {
            setDirection('a');
void EXTI9_5_IRQHandler(void) {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET) {
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5) == Bit_RESET) {
            setDirection('b');
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET) {
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_11) == Bit_RESET) {
            // send data at Main while
            doUartSend = 1;
```





	e allowed values of the pre-emption p configuration performed by NVIC_Price		rding
NVIC_PriorityGroup	NVIC_IRQChannelPreemptionPriority	NVIC_IRQChannelSubPriority	Description
NVIC_PriorityGroup_0			0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_1		0-7	1 bits for pre-emption priority 3 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_2	0-3 	0-3	2 bits for pre-emption priority 2 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_3		0-1	3 bits for pre-emption priority 1 bits for subpriority
NVIC_PriorityGroup_4	0-15 	0	4 bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority