임베디드 시스템 설계 및 실험 7주차 결과 보고서 2023.10.18

3분반

8조

201924437 김윤하

202055604 조찬우

202155565 성가빈

202012142 이은진

● 목 표

- 1. Interrupt 방식을 활용한 GPIO 제어 및 UART 통신
- 2. 라이브러리 함수 사용법 숙지

세부 실험 내용

- 1. Datasheet 및 Reference Manual을 참고하여 해당 레지스터 및 주소에 대한 설정 이해
- 2. NVIC와 EXTI를 이용하여 GPIO에 인터럽트 핸들링 세팅

(ISR 동작은 최대한 빨리 끝나야 함)

보드를 켜면 LED 물결 기능 유지 (LED 1->2->3->4->1->2->3->4->1->... 반복)

A: LED 물결 방향 변경 - 1->2->3->4

B: LED 물결 방향 변경 - 4->3->2->1

(물결 속도는 delay를 이용하여 천천히 동작, ISR에서는 delay가 없어야 합니다)

- 3. KEY1 버튼 : A 동작, KEY2 버튼 : B 동작
- (각 버튼을 눌렀을 때 위 동작이 지연시간 없이 바로 이루어져야 합니다)
- 4. PC의 Putty에서 a, b 문자 입력하여 보드 제어 (PC -> 보드 명령)

('a' : A 동작, 'b' : B 동작)

5. KEY3 버튼을 누를 경우 Putty로 "TEAMXX.\r\n" 출력

```
void RCC_Configure(void)
{
// TODO: Enable the APB2 peripheral clock using the function 'RCC_APB2PeriphClockCmd'

/* UART TX/RX port clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

/* Button KEY1 KEY2 KEY3 port clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

/* LED port clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);

/* USART1 clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

/* Alternate Function IO clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

-}
```

그림1. 포트 ENABLE 설정을 위한 RCC 함수

RCC_Configure 함수를 정의해서 실험을 위한 포트의 clock을 전부 ENABLE로 한다. 사용된 포트는 다음과 같다.

- 1. GPIOA, USART1: TX, RX, PC-보드 간 통신
- 2. GPIOB, GPIOC: 3개의 제어용 버튼
- 3. GPIOD: LED

```
void GPIO_Configure(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   // TODO: Initialize the GPIO pins using the structure 'GPIO Init TypeDef' and the function 'GPIO Init'
   /* Button KEY1 KEY2 KEY3 pin setting */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_13; //KEY1(PC4), KEY3(PC13)
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10; //KEY2(PB10)
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   /* LED pin setting*/
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 | GPIO Pin 7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   /* UART pin setting */
   //TX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10:
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
```

그림2. GPIO 설정

GPIO_InitTypeDef 구조체는 stm32f10x_gpio.h에 정의되어있다. 이를 이용해서 GPIO_InitStructure 구조체를 생성한다. 그 후 다음과 같은 작업을 실행한다.

- 1. 버튼에 사용할 GPIOC를 GPIO핀을 설정 해놓은 GPIOInitStructure로 세팅
- 2. 버튼에 사용할 GPIOB를 GPIO핀을 설정 해놓은 GPIOInitStructure로 세팅
- 3. LED에 사용할 GPIOD를 GPIO핀을 설정 해놓은 GPIOInitStructure로 세팅하되, Speed를 50MHz로 설정
- 4. TX, RX로 사용할 핀들도 다음과 같은 작업을 함.

```
void EXTI_Configure(void)
   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
   // TODO: Select the GPIO pin (Joystick, button) used as EXTI Line using function 'GPIO_EXTILineConfig'
   // TODO: Initialize the EXTI using the structure 'EXTI_InitTypeDef' and the function 'EXTI_Init'
   /* Button KEY1 */
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource4);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   /* Button KEY2 */
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource10);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   /* Button KEY3 */
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  // NOTE: do not select the UART GPIO pin used as EXTI Line here
}
```

그림3. EXTI 설정

이번 실험에서 외부(PC)입력으로부터 인터럽트를 발생시키고 받기 위해서 GPIO_EXTILineConfig함수를 사용해서 다음과 같은 방법을 3개의 버튼에 실행한다.

- 1. GPIO_EXTILineConfig함수를 버튼에 설정하여 버튼이 EXTI로 사용되게 한다.
- 2. 사전에 정의해놓은 EXTI_InitStructure의 configuration(Line, Mode, Trigger, LineCmd) Line으로 해당하는 EXTI Line에 매치, Mode로 Interrupt를 정의하고, Trigger를 이용해서 Falling 타입의 신호를 받게 하고, LineCmd로 해당 Line을 ENABLE 한다.
- 3. EXTI_InitStructure를 EXTI_Init를 사용해서 초기화한다.

```
void USART1_Init(void)
{
    USART_InitTypeDef USART1_InitStructure;

// Enable the USART1 peripheral
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);

// TODO: Initialize the USART using the structure 'USART_InitTypeDef' and the function 'USART_Init'
    USART1_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART1_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART1_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART1_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART1_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART1_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_Init(USART1, &USART1_InitStructure);

// TODO: Enable the USART1 RX interrupts using the function 'USART_ITConfig' and the argument value 'Receive Data regist USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);

-}
```

그림4. USART1 설정

USART에 대해서 설정을 하는데 방법은 그림 3의 방법을 USART에 적용시키되, 몇가지 configuration이 다른데 다음과 같다.

- 1. BaudRate는 보오율로써 Putty의 BaudRate와 같게 맞추면 된다.
- 2. WordLength는 nb(n비트)만큼의 공간을 부여한다.
- 3. Paritiy는 사용하지 않기 때문에 No로 설정
- 4. Mode는 우리가 사용한는 RX, TX를 부여한다.
- 5. HardwareFlowControl은 사용하지 않기 때문에 None을 부여한다.

마지막으로 ITConfig를 RX에 대해서 ENABLE 시켜놓아서 인터럽트를 받아들일 수 있게 한다.

```
void NVIC Configure(void) {
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
   // TODO: Initialize the NVIC using the structure 'NVIC_InitTypeDef' and the function 'NVIC_Init'
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0xF;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI15 10 IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0xF;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

그림5. NVIC 설정

NVIC_PriorityGroup은 아무거나 해도 상관없기 때문에 임의로 4번 그룹을 사용하였다. 버튼 1에는 EXTI4_IRQn; 버튼2,3 에는 EXTI15_10_IRQn; UART에는 USART1_IRQn을 설정해주고 전부 EnableIRQ을 설정해준다. 각각의 핸들러가 버튼에 대해서 매핑이 되는 구조이다.

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority최우선 순위
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority 차선 순위를 정의한다.

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd를 ENABLE로 설정해서 NVIC Channel의 사용여부를 입력 할 수 있게한다.

```
void USART1_IRQHandler() {
  uint16_t word;
   if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET){
     word = USART_ReceiveData(USART1);
      // TODO implement
     if (word == 'a') {
     else if (word == 'b') {
       dir = 1;
     USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
void EXTI15_10_IRQHandler(void) { // when the button is pressed
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET) {
     if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_10) == Bit_RESET) { //KEY 2
            dir = 1;
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
  if (EXTI GetITStatus(EXTI Line13) != RESET) {
     if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == Bit_RESET) { //KEY 3
            char teamName[] = "Team08₩r₩n";
            for (int i=0; i<8; i++) {
             sendDataUART1(teamName[i]);
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
  }
}
 // TODO: Create Joystick interrupt handler functions
 void EXTI4_IRQHandler(void) {
     if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET) {
       if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_4) == Bit_RESET) { //KEY 1
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
 }
```

그림6. USART1_IRQHandler, EXTI15_10_IRQHandler, EXTI4_IRQHandler

각각의 Handler를 정의하여 문자를 입력받거나, 버튼을 눌렀을 때 어떤 반응을 할지 설정한다.

USART1_IRQ의 경우 word라는 전역 변수에 'a'가 입력되면 0, 'b'가 입력되면 1이 설정되게 한다.

EXTI15_10_IRQHandler 의 경우 버튼2를 눌렀을 때 dir라는 전역변수를 1로 바꾸어서 LED방향을 1->2->3->4로 하고, 버튼3을 눌렀을 때는 Team08₩r₩n을 출력하게 한다. 어차피 두 버튼은 서로 간섭하지 않기 때문에 같은 Handler에 넣어도 문제가 없다. EXTI4_IRQHandler는 dir를 0으로 바꾸어서 4->3->2->1 순으로 LED방향을 바꾼다.

```
void Delay(void) {
  for (i = 0; i < 2000000; i++) {}
void sendDataUART1(uint16_t data) {
   while ((USART1->SR & USART_SR_TC) == 0);
  USART_SendData(USART1, data);
void LED_On() {
 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
 switch(ledNumber) {
 case 0:
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
  break;
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
  break;
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
  break;
```

그림7. LED 제어함수

Delay는 LED 점등의 간격을 정해주고, sendDataUART1은 인자로 받는 uint16_t 형식의 데이터를 EXTI15_10_IRQHandler에게 전해주는 역할을 한다.

LED_On을 통해서 GPIO_SetBits를 4개 만들어 놓고 ledNumber라는 전역변수를 받아서 점등할 LED의 GPIO를 Reset해준다.

```
int main(void)
  SystemInit();
  RCC_Configure();
  GPIO_Configure();
  EXTI_Configure();
  USART1_Init();
  NVIC_Configure();
  while (1) {
     // TODO: implement
    if (dir == 0) {
     ledNumber = (ledNumber + 1) % 4;
     LED_On();
    else {
     ledNumber = (ledNumber + 3) % 4;
     LED_On();
    // Delay
    Delay();
  return 0;
```

그림10. 메인 함수

SystemInit()부터

NVIC_Configure까지 모든 핀들의 설정을 끝마치고

while문으로

dir이 0일 때 ledNumber에 1씩 더해줘서 오른쪽으로 dir이 1일 때는 ledNumber에 -1을 빼면 음수값을 나누개 해버리므로 +3을 하였 다. 그렇게 하면 3 2 1 4 3 2 1 4 순으로 진행하게 된다.

결론 및 느낀 점

실험을 하면서 여러가지 문제가 있었는데 첫번째로 EXTI를 EXIT로 헷갈려서 프로그램의 실행이 안되었던 점이 있다. 함수의 이름을 잘못 적는 것은 프로그램이 컴파일 하는 것 자체에 에러를 띄우지 않기 때문에 잡아내기 매우 힘들었다. 그리고 delay()함수의 위치를 처음에는 if문보다 선행해서 실행시켰는데, 이는 버튼을 눌렀을 때 LED 방향의 전환 속도가 1박자 느려졌던 상황을 초래했다. 또한 그전에는 프로그램 자체적으로 방대한 양의 #define을 통한 복잡한 숫자 연산을 해서 매우 힘들었지만, 이번에는 구조체를 이용한 프로그래밍을 통해서 훨씬 더 사용자 친화적인 설계를 할 수 있었다. 또한 NVIC를 이용해서 인터럽트의 우선순위를 조정하고, 서로 간섭을 일으키지 않는 버튼 2개를 하나의 Handler로 넣는 등좋은 경험이 되었다.

결과사진

