



A PCB esta preparara para parelizar vaias, usando un só potenciómetro de control. Só é preciso instalar o circuíto de referencia e control e alimentación nunha das PCBs, se se usa un só ventilador tampouco é preciso soldar RV1, R10, R11, R13, T1 e SV1 Conectar:

Conectar: GND - GND +12V - +12V V_Adj - V_Adj Load - Load AMP - AMP

Carga electronica 6A ou +

TITLE: CE6A

Document Number:

Deseñado en Estrimia con Agarimo

CERN-OHL-S-2.0

Date: 23/05/2025 19:27:56

Sheet: 1/1

REV: 001