
SANYO

Dual Camera VPC-GH1EX VPC-GH1GX VPC-GH1PX **VPC-GH1TA** VPC-GH2

Xacti КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО





СЪЕМКА ВИДЕОКЛИПА



Если изображение не снято...

Достаточен ли заряд батареи? Перезарядите аккумуляторную батарею.

(См. "Зарядка аккумуляторной батареи" на обратной стороне.)

ШАГ 3

ШАГ 2 СЪЕМКА ОДИНОЧНОГО КАДРА



кнопки, будет

извлечена в виде

одиночного кадра.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ



Нажмите кнопку REC/PLAY.

 На экране появится последний сделанный снимок.

Выберите

изображение для воспроизведения.

 Воспользуйтесь клавишами со стрелками для перемещения оранжевой

рамки. Переместите оранжевую рамку к изображению,

которое требуется воспроизвести.


Нажмите кнопку SET.

 Выбранное на шаге 2 изображение отобразится на полный экран.

<При выборе видеоклипа>

Нажмите кнопку SET, чтобы включить воспроизведение.

_{ШАГ 4} УДАЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ



Отобразите файл, который следует удалить.

Нажмите [▲].

 Появляется экран подтверждения удаления.

Выберите "УДАЛЕНИЕ" и нажмите кнопку SET.

 Текущее изображение удаляется.
 Чтобы вернуться на

экран воспроизведения, выберите "ВЫХ" и нажмите кнопку SET.

Получились ли фотографии такими, как вы хотели? Даже если вы сделали ошибку, можно легко удалить неудачные изображения. В отличие от обычных фотокамер, dual camera позволяет снимать любые изображения, а затем сохоженть только инживые и удалять остальные.

ПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Зарядка аккумуляторной батареи

Для зарядки батареи используйте входящее в комплект зарядное устройство.



Индикатор зарядки показывает состояние зарядки аккумуляторной батарем.

«Он светится красным цветом в процессе зарядки.

«Индикатор выключается после того, как батарея будет полностью заряжена.

«Время зарядки составляет приблизительно 120 минут.

Вставьте батарею



КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА КОМПЬЮТЕР (ДЛЯ ОС WINDOWS XP)

1 Включите компьютер и с помощью поставляемого USB кабеля подключите камеру к компьютеру.

•Соедините разъем USB/AV камеры с портом USB компьютера.

- На мониторе камеры появляется экран USB-СОЕДИНЕНИЕ.
- Выберите"КОМПЬЮТЕР" и нажмите кнопку SET.
 ОПоявляется экран для выбора режима соединения.
- 3 Выберите "КАРТОВОД" и нажмите кнопку
- Выберите действие.
- Выберите требуемое действие.
- Скопируйте нужные файлы с камеры на компьютер.

ВНИМАНИЕ

Для доступа к файлам во внутренней памяти камеры...

•Извлеките карту из камеры.

УСТАНОВКА КАРТЫ

 Карта памяти не входит в комплект вашей камеры. Приобретите карту в магазине.

