```
LJMP START
                                       DALEJ:
                                               MOV RO, #1FH; licznik odmierzeń
  ORG 000BH
                ; obsługa przerwania
                                       CZEKAM: MOV A, RO
                                                            ; czekam, a timer
  MOV THO, #00H; przeładowanie
                                               JNZ CZEKAM
                                                            ; mierzy łączny czas
  MOV TLO, #00H; stałej timera
                                               MOV A, P1
                                                            ; zmiana
  DEC RO
                ; korekta licznika
                                               CPL A
                                                            ; świecenia
  RETI
                ; powrót z przerwania
                                               MOV P1, A
                                                            ; diód
                                                            ; licze od nowa
ORG 0100H
                ; program główny
                                               JMP DALEJ
START: MOV TMOD, #01H; konfiguracja
                                               NOP
      MOV THO, #00H; ładowanie
                                               NOP
      MOV TLO, #00H; stałej timera
                                               NOP
                                               ЈМР $
      SETB TRO
                    ; timer start
      MOV IE, #82H ; przerwania włącz
                                           END START
      MOV A, #00H
                    ; zapalenie
      MOV P1, A
                   ; diód
```