28/45	Semester E 4	Fach CT	RMS
FSF	Klausy	rensamm	Jung 1/13

Name, Vorname, Matr.Nr.: Jacobsen, Wartin 1857660

7660 1. Juli 2008 1

HAW Hamburg - Prüfungsklausur Computertechnik - SS 2008						
Aufgabe	1	2	3	4	Summe	
Punkte	18	13	33	36	100	
	14	13	20	34	91	

Sounda Parince Mislany

Aufgabe 1: Programmanalyse

a) Kommentieren Sie das nachfolgende Programm in jeder Zeile genau beschreibend. 1

20/7/08

#include <mpp1.h>

void main(void)

7.

TPU_TIORI = 0x33; // Timer1: TIOCA1 toggle at compare match
Timer1: TIOCA1 toggle at compare match

TPU_TCNT1 = 0x0000; ((Counter von timer) zurücksteren

 $\frac{2}{\text{TPU_TCR1}} = 0 \times 2 t : \frac{00100 \text{ d.f.}}{1000 \text{ d.f.}}$

11 Clock Edge Selection his in Elas

TPU_TGR1A = 21599;/

ource: over flow of tentz in channel?

TPU_TGR1B = 7199; // 1/22 11/4 2/6

TDU TOTAL In Once II to

TPU_TSTR |= 0x02; // timer (hannel & starten

while(1); // Endloss Chleifer

}

¹Falls notwendig, verweisen Sie auf ein gesondertes Blatt.

					**	16		————
£					08	Semester E 4	C T	RM
	3.5 . 37	Jacob	Sen M	ra fin	FS (1857)	R - Klausu	rensamm	lung
Name, Vorname,	Matr.Nr.: .		arei (ar.	e.e (.e	g. 19.7. 2.8	% Y 1	. Jun 2008	5 ··· Z
b) Nennen Sie	das Ausgab	esignal ode	er die Ausg	${f a}{f b}{f e}{f s}{f i}{f g}{f n}{f a}{f l}{f e}$	im Program	ım zuvor.		
Name[n]:	B1 (1	Ports, Pi	n5)	7100	A1 (F	Port 1, Pa	54)	
c) Skizzieren S grammstart							dem Pro-	
							• •	
TIOCAT								
			y - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 4					:
T10CB1		//						— -
								•
							: '	
	· .						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				A				
[++	1064	cercl	abet		

d) Nennen Sie die Periodendauer.

Periodendauer:
T10CB1: 12,25ms | T10CA1: 37,5ms ~

08	E 4	rodi CT	RMS
08	R - Klausu		1 1 2

Jacobsen Wortin, 1857660 1. Juli 2008 Name, Vorname, Matr.Nr.: ...

Aufgabe 2: Prozessorsystem

a) Nennen Sie die Namen der Busse und deren Signalrichtungen in einem gewöhnlichen, einfachen Prozessorsystem.

Name des Busses Adressbus Daten bus Control bus

Signalrichtung
Von der CP4 zum Memozy / 1/0

Non der CP4 zum Memozy / 1/0

Von der CP4 zum Memozy / 1/0 und zurück
Von der CP4 zum Memozy / 1/0 und zurück

- Wie groß ist die Kapazität des Adressraums des Controllers H8S/2357? ... 6 MBy/e U

- Wie breit ist der Adressbus? 2. 4. Bit

- Wie werden die Leitungen des Adressbusses genannt? Ao, A1, A2, ..., A21, A23

c) An einen Controller H8S/2357 sollen angeschlossen werden:

Genau ein ROM-Chip. Der ROM-Chip hat 4 Megabyte Kapazität.

2. Genau so viele RAM-Chips, wie sinnvoll möglich sind. Alle RAM-Chips sind Typen mit 8 Megabyte Kapazität.

- Die gesamte verbleibende Kapazität des Adressraums soll genutzt werden. Es soll keine unbenutzte Lücke in der Adressenbelegung entstehen.


Wie viele RAM-Chips werden Sie anschließen? Anzahl der RAM-Chips:

d) Diskutieren Sie in kurzen Stichworten das entstehende Problem. Unser Adress voum hat eine Kapazität von 16 MByte Mit einem Rom-Chip und 2 RAM-Chips benötiger wir allerdings eine kapozit at von 20MByte. Fozit: 4 MByte des zweiten RAM-Chips können nicht genutzt werden.

e) Bieten Sie einen Lösungsvorschlag an.

Der RAM Chip hat die Adress leitungen Ao --- Azz, wenn Azz dauer haft auf Low-Pegel gelegt wird kann man nur die ersten 4 MByle des Chins benutzen. Prima & Vasallay

. •	Semester For Semester For C	ach Rozent
Name, Vorname, Matr. Nr.: Jacobsen, Mart	(cn. 1857660 1. Juli	i-2008 4 1/1
Aufgabe 3: Serial Interface		
Ein Mobiltelefon mit einer Schnittstelle nach dem RS232 Nachrichten an das Praktikums-Laborsystem weiterleite sind nicht bekannt, daher werden Signale mit einem Sp	n. Die Einstellungen des Schnitts	telle



DC2

В

DLE

SP

0x1...

0x3...

0x4...

0x5...

DC1

DC3

 \mathbf{C}

DC4

4

D

NAK

E

CAN

8

H

7

G

ESC

K

GS

=

М

]

US

1

0

0

Name, Vorname, Matr.Nr.:

f) Schreiben Sie ein gut kommentiertes C-Programm für die Anzeige der empfangenen SMS mit dem Praktikums-Laborsystem².

- Benutzen Sie den SCI-Channel 2.
- Wählen Sie das passende Übertragungsprotokoll und die Bitrate, wie zuvor in c) und e) bestimmt.
- Nutzen Sie das Headerfile mpp1.h.
- Zuerst programmieren Sie eine passende Funktion zur Initialisierung.

SCIZ_SMR =
$$0 \times 61$$
 | 0×61 |

$$//BRR_{theo} = \frac{1843201Hz}{4-32-2400} = 60$$

$$//BRR = BRR_{theo} - 1 = 59E$$

²H8S/2357 mit 18.432 MHz

Name, Vorname, Matr. Nr.: Jacobsen Martin

- g) Nun schreiben Sie die Funktion void main(void), ebenfalls mit ausführlichen Kommentaren.
 - Diese Funktion gibt alle Daten der SMS als Zeichen an das Terminal aus.
 - Die Funktion putchar() oder printf() sind verfügbar, wenn Sie das passende Headerfile einbinden.
 - Die SMS wird durch ein Sonderzeichen mit allen Bits gleich 0 abgeschlossen. Dieses Zeichen geben Sie nicht aus. Statt dessen beginnen Sie am Terminal eine neue Ausgabezeile für die nächste SMS. Das ist beispielsweise durch die Ausgabe von der ASCII-Sonderzeichen CR und LF möglich.

include a state. h> // Header file file printf void main(void) { Char C;

Serial_ +eceiver-ini+();

while (1) \{

while ((SCI2_SSR & 0x40)==0); // Warrien bis

// Zeithen empfungen wurde

c=SCI2_RDR; // Zeithen aus lesen

SCI2_SSR &= 0x BF; // RDRF-Flag zuf 0 setzen

if (c==0x00) \{

// Ender der SMS

Printf("\n"); // neue Zeile

gese \{

Printf("0x(", C)-// Ausente der austen

else \{

Printf("0x(", C)-// Ausente der austen

else \{

Printf("0x(", C)-// Ausente der austen

else \{

Printf("0x(", C)-// Ausente der austen

ender austen

else \{

Printf("0x(", C)-// Ausente der austen

ender austen

else \{

Printf("0x(", C)-// Ausente der austen

ender au

printf("%c", C); // Ausgabe des empfangenen

> >

3

M v. 11

30

7

Aufgabe 4: Schrittmotorsteuerung

Name, Vorname, Matr.Nr.:

Mit dem Praktikums-Laborsystem³ ist eine einfache Schrittmotorsteuerung zu entwickeln. Der Schrittmotor wird durch die Signale a, b, c, d angesteuert (Bild 2). Er führt in vier Schritten eine Umdrehung aus. Die Signalfolge dafür zeigt die Tabelle 1.




Bild 2: Schaltung der Schrittmotorsteuerung (Zustand Schritt 1)

	Signal	d	c	ь	a
	Folge für eine Umdrehung vorwärts				
ä	0. Schritt	1	0	0	1
pt.	1. Schritt	0	1	0	1
uric ärt	2. Schritt	0	1	1	0
Drehrichtung vorwärts	3. Schritt	1	0	1	0
Ā Ş	für nächste Umdrehung weiter mit 0.				
<u></u>	Folge für eine Umdrehung rückwärts				
ű	3. Schritt	1	0	1	0
ts cts	2. Schritt	0	1	1	0
Drehrichtung rückwärts	1. Schritt	0	1	0	1
ig ig	0. Schritt	1	0	0	1
Q E	für nächste Umdrehung weiter mit 3.				
	Motor STOP	0	0	0	0

Tabelle 1: Signalfolge der Schrittmotorsteuerung

- Wenn keine Taste gedrückt ist, dann ist der Motor gestoppt.
- Solange die Taste "forward" gedrückt ist, dreht sich der Motor mit 300 Umdrehungen pro Minute vorwärts.
- Solange die Taste "reverse" gedrückt ist, dreht er genauso schnell rückwärts.
- Solange die Taste "fast forward" bzw. "fast reverse" gedrückt ist, dreht der Motor mit der doppelten Umdrehungszahl vorwärts bzw. rückwärts.
- Beim Ende oder Wechsel der Tastenbetätigung wird stets der aktuelle Schritt beendet.
 Eine Umdrehung muss jedoch nicht vollendet werden. Der passende nächste Schritt wird mit der nächsten Tastenbetätigung gewählt.
- Werden versehentlich mehrere Tasten zugleich gedrückt, dann bleibt der Motor gestoppt.

³H8S/2357 mit 18.432 MHz

Name, Vorname, Matr.Nr.: .

a) Nennen Sie die jeweilige Dauer der Schritte.

600 min: 605

25 ms

600. 4

b) Schreiben Sie eine kommentierte Funktion, welche die obige Dauer der Schritte mit einem Parameter auswählbar wartet. Die Werte der Parameter sind bereits als Makro vordefiniert. Nutzen Sie die TPU und das Headerfile mpp1.h

#include "mpp1.h" #define SLOW 0 /* 300 U/min gewaehlt */ #define FAST 1 /* 600 U/min gewaehlt */ void wait_a_step(int speed) TPU-TCNTO=0x00; 11 (lear Counter O TPU_TGROA = (2-speed) * 28800-1; | 28800 timesticks = 25ms TP4_TCRO = 0×02; // CLK/16, (lear disabled TPU_TSRO &= OXFE; // (bor TGFA-Flag TPU_TSTR = 0x01; 1/ Start Times (h) while ((TPU_TSRO & 0x01) == 0x00); // War Len 11 bis Flag gesetzt ist TP4_TSTR = 0x00; Itimer O stoppen

c) Zeichnen Sie das Struktogramm oder das Flussdiagramm des Steuerprogramms (Hauptprogramm), nutzen Sie die Wartefunktion. Tipp: Speichern Sie die Ausgaben der Schritte in einem Feld.

Siele Extrablattu

Name, Vorname, Matr.Nr.:

Jacobsen, Martin, 1857660

d) Programmieren Sie das Steuerprogramm, kommentieren Sie aussagefähig. void step (int i); (/ siehe Extrablatt 11 Funktion zum Schritte Setzen(2) void main(void) viel en jacher Wenn Luiclen inti=0; 11Zählvanable 11 Port 4 ist Input Only PIDDR = OxOF; UPort1 ist Ausgong Tipp out PIDR = 0; 11 P1 auf O setzen firep while (1) } beacht hattu SWITCH ((PORTY)&OXOF) { Dort unbestrichen (ase 0x01: Step(i); wait_a_step(SLOW); i++; break; cose 0x02: Step(i); wait_a_skep(slow); i -- ; break; case 0x04: Step (i); wait_a_step (FAST); break; case 0x08: Step (i); wait_a_step (FAST); i--; break; case default: PIDR = 0x00; Moler Stop

if(i==(-1)) wasten

i=0;

Martin Jacobsen HAW Hamburg Mat-Nr.: 1857660

Aufgabe 1):

O010 0010

TPU_T(R1 = 0x22; "// Clear by TGRA 1- Event

// Clock Edge Selection: tising Edge

// Clock Source: CLK/16

TPU_TGR1A = 21593; // 18.432MH2 21600 timerticks

= 18,75 ms

TPU_TGR1B = 7133; // 18.432MH2 7200 timerticks

= 6,25 ms

Funktion step() auf der nachsten Seite

John von en jehagt Martin Jacobsen HAW Hamburg Mat-Nr.: 1857660

Aufgabe 4d)

Void Step (inti)

FSR - Klausurensammlung 13

Sta suitch(i) { Case 0 = P1DR=0 x 03;

03E 0. P7DK-0xU3

break;

case 1: P10R = 0x05;

break;

Cose 2 : PTDR = 0x06;

break;

case 3 = PIDR = 0x OA;

break;

3