# 19. Výstupné periférne zariadenia

#### Definuite výstupné periférne zariadenia:

Periférne zariadenia **umožňujú výstup údajov/signálov** z PC. Výstupné zariadenie transformuje informácie z PC do formy použiteľnej pre človeka.

Patria sem výstupné zariadenia: napr. monitor, dataprojektor, tlačiareň, reproduktory.

Existujú aj kombinované – V/V zariadenia = majú kombinované vlastnosti.

*Vlastnosti vstupných zariadení:* umožňuje vstup údajov alebo signálov do PC za účelom ďalšieho spracovania alebo využitia pre riadenie PC a k nemu pripojených zariadení, transformuje informácie do formy použiteľnej pre PC.

Patria sem USB: pamäťová karta, optická mechanika, sieťová, grafická, zvuková karta, router

#### **Uved'te parametre tlačiarne:**

**DPI** (Dots per inch) – rrozlíšenie tlače (čím väčšie tým lepšie), ktoré sa aktuálne pohybujú okolo 600 DPI

technológia tlače – laserová, atramentová, 3D, fototlačiareň, ihličková

**Počet stránok za minútu** – ako rýchlo vie tlačiť, pri laserovej je to okolo 20 stránok za minútu (závisí to od viacerých faktorov – ako je zapísaná/pokreslená, farba tlače – farebná sa tlačí pomalšie kvôli miešaniu farieb)

typ pripojenia – komunikácia medzi tlačiarňou a PC (USB, RS232, bezdrôtovo)

formát papiera – rozmery papiera, pre ktoré je určená (A1 .... A6, fotopapier)

## Rozdeľte tlačiarne podľa rôznych kritérií podľa spôsobu tlače:

laserová, ihličková, 3D, atramentová

#### Popíšte parametre monitorov:

uhlopriečka – veľkosť obrazovky, obyčajne sa udáva v palcoch

odozva – reakčný čas na zmenu obrazu (čím nižší tým lepší)

obnovovacia frekvencia – koľko krát za sekundu sa obnoví obraz (ľudské oko je menej unavené pri vyšších frekvenciách, obraz je aj plynulejší, aktuálne sú až 360Hz monitory)

#### typ panela:

LCD - neprodukuje žiadne svetlo mení svetlo, ktoré cez neho prechádza. Pracuje na princípe blokovania svetla namiesto vyžarovania svetla


OLED - nepotrebuje pre svoju prevádzku podsvietenie

typ rozlíšenia – koľko pixelov sa nachádza na x-ovej a y-ovej osi monitora, rozlíšenie je vlastne ich obsah, čím vyššie rozlíšenie tým je obraz ostrejší a nesú vidno jednotlivé pixely, najbežnejšie sú *Full HD* alebo *4K* 

typ pripojenia – akým typom káblu bude pripojený na grafickú kartu – HDMI, VGA, Display Port, DVI

#### Načrtnite realizáciu rôznych zobrazovacích zariadení v CRC systémoch ("CRT,LCD"):


Obrazovka typu CRT - príklad: AO (na EMR), monitor



## Princíp:

- zobrazovacie zariadenie, ktoré funguje na princípe katódovej trubice
- trubica je uzavretá do vákuovej banky
- Obraz je vytvorený pomocou 3 zväzkov urýchlených elektrónov, 1 elektrón pre každú farbu základného spektra RGB.
- čiernobielym obrazovkám stačí len 1 zväzok.
- **Zväzky** elektrónov sú vychyľované **ELMG silami pomocou cievok**. Tie dopadajú na tienidlo pokryté luminoforom.

Obrazovka typu LCD - príklady: kalkulačka, TV, hodinky, displej v električkách




## Princíp:

je to pasívne zariadenie, ktoré pracuje na *princípe tekutých kryštálov*, neprodukuje žiadne svetlo na zobrazenie znakov, obrázkov, videa atď...

- jednoducho mení svetlo, ktoré cez neho prechádza.
- Pracuje na *princípe blokovania svetla* namiesto vyžarovania svetla.
- Používame ich ako *náhradu CRT*.

## 2 technológie: TN MATRICE, IPS MATRICE




#### Uveďte zapojenie integračného a derivačného článku:

Viď. protokol **2. ročník** – meranie DP/HP filter

**Dvojbrána** je zariadenie, ktoré obsahujú 2 brány (vstupnú a výstupnú), alebo štvorpóly, so 4 svorkami pripojenými v el. obvode. Dôležitou charakteristickou vlastnosťou je napäťový prenos A, ktorý je daný matematickým vzťahom  $A = U_2/U_1$ 

Dvojbrána s popisom jednotlivých častí



Elektrické filtre sú dvojbrány, ktoré signály určitej frekvenčnej oblasti prepúšťajú, kým signály mimo tejto oblasti tlmia

#### **Rozdelenie filtrov:**

- > PASÍVNE obsahujú iba pasívne súčiastky a to RL a RC
- AKTÍVNE okrem reaktančných súčiastok aj zosilňovacie súčiastky a to operačné zosilňovače

Uveďte využívanie filtrov v bežnom živote:


- rádiové prijímače
- > zdroje
- reproduktorová výhybka

Rozdelenie lineárnych analógových filtrov:

- dolnopriepustný prepúšťa nižšie frekvencie, ako je hraničná frekvencia sntegračný úl.
  pásmová zadrž zadržiava pásmo frekvencii v okolí hraničnej frekvencie
  pásmová priepust prepúšťa pásmo frekvencií v okolí hraničnej frekvencie
- pásmová priepust prepúšťa pásmo frekvencií v okolí hraničnej frekvencie
- Derivação hornopriepustný - prepúšťa vyššie frekvencie ako je hraničná frekvencia


Frekvenčné charakteristiky určujú vzťahy medzi napäťovým prenosom v závislosti od frekvencie

Hraničná (medzná) frekvencia filtra je frekvencia pre, ktorú bude obvod pracovať a dá sa vypočítať:  $f_m = 1/2\pi RC = 1/2\pi . L/R$  (Hz),  $\tau$  je časová konštanta (s) a dá sa vypočítať  $\tau = RC = L/R$  (s)




### Znázornite priebehy elektrických veličín týchto článkov:

## DOLNÁ PRIEPUSŤ – Integračný článok



## HORNÁ PRIEPUSŤ – Derivačný článok



## Popíšte spôsob zobrazovania čísel v meracích prístrojoch:

Spôsobov zobrazovania čísiel je mnoho, najskôr to boli rôzne *mechanické spôsoby zobrazovania*, potom to boli *digitróny*, *numitróny*, *itróny*, *vákuovo-fluorescenčné displeje*, 7- *segmentové displeje* a dnes už máme tak lacné obrazovky, že už používame tie takmer všade – najpočetnejšie používame *LCD*.











Charakterizujte ekonomickú stránku činnosti podniku – náklady, výnosy, hospodársky výsledok

Náklady – peňažné vyjadrenie výrobných vstupov .

Nákladové druhy – materiálové, osobné, odpisy, finančné, náklady na exteriérové služby, a pod.

Kalkulačné členenie nákladov – priame a nepriame náklady podľa kalkulačného vzorca

Priame náklady – priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady

Nepriame náklady – výrobná réžia, správna réžia, odbytová réžia

Priame náklady vieme vypočítať na kalkulačnú jednotku, nepriame náklady rozpočítavame podľa vopred stanoveného kľúča.

Na základe kalkulácie určíme cenu výrobku.

Výnosy – peňažná hodnota realizovaných výkonov.

Členenie výnosov – tržby, výnosy z vlastnej činnosti, prevádzkové výnosy, výnosy z finančných transakcií- napr. z úrokov

Hospodársky výsledok – 1. zisk,2. strata alebo 3. 0- ový HV

Zisk = výnosy sú vyššie ako náklady

Strata = výnosy nižšie ako náklady

0 = výnosy =nákladom