Modulácie

BASIC

- o činnosť, pri ktorej modulačný signál ovplivňuje nosný signál
- o modulačný signál nesie informáciu


rozdelenie:

- analógové:
 - modulačný a nosný signál sú spojité (majú tvar sinusoidy)
 - nosný signál ma vyššiu frekvnciu ako modulačný
 - amplitúdová, frekvenčná, fázová
- o diskrétne:
 - modulačný signál je spojitý (má tvar sinusoidy)
 - výsledný modulovaný signál ndobúda hodnoty 0 alebo 1
 - impulzná amplitúdová, impulzne-šírková, polohová
- o číslicové modulácie:
 - výsledný modulovaný signál nadobúda len hodnoty 0 a 1
 - impulzne-kódová, delta modulácia
- klúčovanie:
 - modulácia spojitého signálu (nosný signál) diskrétnym signálom
 - amplitúdové klúčovanie, frekvenčné klúčovanie, fázové klúčovanie

Amplitúdová modulácia


- nosný aj modulačný signál majú sinusový priebeh
- amplitúda modulačného signálu ovplivňuje amplitúdu nosného signálu
- každý z týchto signálov kmytá na inej frekvencii
- nosný signál
- frekvencia modulačného signálu je nižšia ako frekvencia nosného
- keď ich zložim dokopy, dostanem modulovaný signál

- hĺbka modulácie sa udáva v percentách
- má dve postranné pásma, každé s polovičnou amplitúdou
- o informácia sa prenáša na obidvoch postranných pásmach
- používa sa na prenos rozhlasového a televízneho vysielania
- o lahká realizácia, lahká demodulácia
- malá odolnosť voči šumu
- nosny signal uN=UN sinωt
- modulacny signal uM = UM $\sin\Omega t -->\Omega = 2\pi F$
- modulovany signal uAM=(Un+uM)sinωt
- hlbka modulacie m=UMUN



• Frevenčná modulácia

- o mení sa frekvencia nosnej vlny pomocou modulačného signálu
- frekvenčný zdvyh je max zmena frekvencie nosnej vlny
- o f zdvyh nezávisí od frekvencie modulačného signálu




Obr. 2.8. Princip frekvenčnej modulácie.

 $\Omega = 2\pi \text{ F} \rightarrow \text{frekvencia modulačného signálu}$

 $\omega = 2\pi f$ \rightarrow frekvencia nosného signálu

 $\Delta \omega = 2\pi \Delta f \rightarrow \text{frekvenčný zdvih}$

 $\Delta \omega = k U_m \rightarrow k je citlivosť (strmosť) modulácie$



Vstupné signály: -nosný signál $\rightarrow \underline{u}_n = \underline{U}_n \sin \omega t$

- modulačný signál \rightarrow $u_m = U_m \sin \Omega t$
- modulovaný nosný signál so zmenenou frekvenciou \rightarrow u = $U_n \sin \omega'(t)$ kde $\omega'(t) = \omega + \Delta \omega \cos \Omega t$

integráciou podľa času dostaneme : $\underline{\omega t} + M \sin \underline{\Omega t} \text{ kde } M = \underline{\Delta \omega} / \Omega = \underline{\Delta f} / F$ M - index (činiteľ) FM

Výsledná frekvenčne modulovaná nosná vlna: $u = U_n \sin(\omega t + M \sin \Omega t)$

Šírka prenášaného pásma: $B = 2F_{max}(1+M) = 2(F_{max} + \Delta f)$

- frekvencia modulačného signálu určuje koľkokrát za sekundu sa zmení frekvencia nosnej vlny z:
- citlivosť modulácie udáva o koľko Hz sa zmení f nosného signálu pri zmene amplitúdy modulačného signálu o 1V

$$f - \Delta f$$
 $f + \Delta f$


- frekvenčný signál ma nekonečné množstvo postranných frekvencií
- na kvalitný neskreslený prenos sa prenášajú len tie postranné zložky, ktorých amplitúda je väčšia ako jedno percento amplitúdy nosného signálu
- v závislosti od činitela f modulácie FM môže byť:
 - úzkopásmová M < 1
 - širokopásmová M > 1
- s hodnotou cinitela modulacie suvisi kvalitativny ukazovatel, ktory urcuje jeho kvalitu, nazyva sa pomer amplitudy signalu k amplitude sumu
- čím je väčší index FM, tým je väčší pomer signál šum
- z narastajúcim indexom FM rastie aj šírka potrebného prenášaného pásma
- výhody:
 - o jednoduchý modulátor a vysielač
 - takmer všetká vysielaná energia je sústredená v postranných pásmach prenášajúcich informáciu
 - lepší odstup signál šum
- nevýhody:
 - zložitý demodulátor
 - použitie len na veľmi krátkych vlnách

Fázová modulácia

- mení sa fáza nosného signálu so zmenou amplitúdy modulačného signálu
- o amplitúda zostáva rovnaká
- výslednú rovnicu fázovo modulovaného signálu dostaneme sčítaním nosného signálu nemodulovanho a nosného signálu modulovaného
- fázový zvdyh modulácie = delta fí s čiarou

- o fázová modulácia má veľmi veľa zložiek v postranných pásmach
- o nevýhody:
 - nedá sa vybrať počet postranných zložiek
 - veľmi široká šírka prenášaného pásma
- výhody:
 - dá sa premeniť na frekvenčnú moduláciu
 - pri premene na frekvenčnú je veľmi srtabilná nosná frekvencia

FÁZOVÁ MODULÁCIA



 $u_m = U_m.\sin\Omega$ t

modulačný signál s amplitúdou U_m a frekvenciou Ω

 $u_n = U_{n.sin}(\omega t + \varphi)$

nosný signál s amplitúdou U_n ,frekvenciou ω a počiatočnou fázou ϕ

Ι

 $u = U_n.\sin(\omega t + \varphi')$

modulovaný nosný signál s pôvodnou amplitúdou \underline{U}_{n} , frekvenciou ω a fázou φ'


 $\Delta \phi' = \phi$. $\sin \Omega t \rightarrow zmena fázy$

 $\mathbf{u} = \underline{\mathbf{U}_{n.sin}} \left(\underline{\omega t} + \underline{\Delta \phi.sin \Omega t} \right) \rightarrow \mathbf{v}$ ýsledná rovnica fázovo modulovaného signálu

• Pulzne amplitúdová modulácia

PAM je odoberanie vzoriek s pôvodného analógového signálu

- odoberanie vzoriek je v pravidelných časových intervaloch T
- dĺžka intervalu sa určuje podľa S-K teorémy kde fm je maximálna f signálu
- šírka impulzu je tau
- Druhy PAM:
 - PAM1 vrcholy vzorkovacích impulzov 'a' kopírujú tvar modulačného signálu 'c'
 - PAM2 vrcholy vzorkovacích impulzov 'a' sa počas svojej doby trvania nemenia a závisia od okamžitej hodnoty analógového signálu



Obr. 4.2. Princíp pulznej amplitúdovej modulácie (PAM1 a PAM2).


Pre neskreslený modulovaný signál platí:


$$T \le \frac{1}{2f_m}$$
, Shanon – Koteľnikova teoréma
$$B > \frac{1}{2\tau_i} >> f_m$$
 T
$$\tau << T \qquad \text{kde τ je šírka impulzu}$$
 Šírka prenášaného pásma

Pulzne šírková modulácia

- PWM mení sa šírka impulzu v závislosti od nosnej vlny a modulačného signálu
- o nosný a modulačný signál sa porovnávajú v komparátore
- ak má nosný signál vyššiu úroveň ako modulačný, generuje sa horná úroveň
 PWM signálu
- ak je úroveň nosného signálu nižšia ako modulačného, generuje sa spodná úroveň PWM signálu
- šírka impulzu sa môže meniť:


- PWM1 zmenou nábežnej hrany alebo dobežnej hrany
- PWM2 zmenou aj nábežnej aj dobežnej hrany naraz
- využítie PWM:
 - svetelné zdroje ovládanie intenzity LED, zmena jasu podsvietenia LCD panelov
 - rádio komunikácie mobilné telefóny, domáce audio, tv prímače
 - audio zvukové efekty, zosilňovače triedy D
 - priemysel spínané zdroje, meniče, regulácie motorov, invertory






• Pulzne polohová modulácia

- vychádza z PŠM
- signály z PŠM prichádzajú do derivačného článku v ktorom sa vytvárajú krátke impulzy
- keď príde kladný impulz, vytvára sa nábežná hrana, keď príde záporný, vytvára sa dobežná hrana
- o amplitúda a frekvencia modulovaného signálu sa nemenia
- o mení sa poloha výstupného signálu oproti vstupnému
- ak je modulačný signál väčší ako nosný, modulovaný impulz sa posúva doprava
- ak je modulačný signál menší ako nosný, modulovaný impulz sa posúva dolava
- o využitie: automatizačná technika



Delta modulácia

- pri delta modulácii sa prenáša informácia o zmene okamžitej hodnoty signálu voči hodnote v predchádzajúcej vzorke
- priebe pôvodného signálu Us je porovnávaný zo sledovacím signálom Sf
- porovnávanie prebieha v okamihu odobratia vzorky
- ak je amplitúda pôvodného analógového signálu väčšia ako sledovacieho signálu napätie sledovacieho signálu stúpne o delta U a na výstupe sa objaví logická 1
- keď je amplitúda Us menšia ako Sf, prenesie sa logická 0



Obr. 2.5 Princíp delta modulácie

PCM modulácia

- o pulzne kódová modulácia
- prevod analógového signálu na digitálny
- o má 3 základné časti:

vzorkovanie:

- z analógového signálu sa v určitom časovom okamihu odoberajú vzorky
- vzorkovacia frekvencia musí byť minimálne 2-krát väčšia ako frekvencia modulačného signálu

kvantovanie:


- rozdelíme úsek na kvantizačné hladiny
- každej vzorke priradíme najbližšiu kvantizačnú hladinu
- minimálny počet k. hladín je 8 a maximálny je 256
- čím je vyšší počet hladín, tým je menšia chyba prenosu

kódovanie:

- každej kvantizačnej hladine sa pripíše binárne číslo
- prenáša sa to binárne číslo, ktoré je priradené k. hladine odoberanej vzorky

o demodulácia:

- pri demodulácii sa dekódujú poslané čísla
- v demodulátore sa opäť vytvorí analógový signál



• Digitálne modulácie

Patria medzi nekvantované modulácie

- Modulačný signál je digitálny má hodnoty 0 a 1
- Nosný signál je analógový

Amplitúdové kľúčovanie (ASK)


- Keď má modulačný signál stav 1, amplitúda modulovaného signálu sa rovná amplitúde nosného signálu
- Keď má modulačný signál hodnotu 0, modulovaný signál má nižšiu amplitúdu, ako nosný, alebo aj žiadnu
- Nepoužíva sa na metalických vedeniach
- Najjednoduchšia pre optický prenos

Frekvenčné kľúčovanie (FSK)

• S hodnotou modulačného signálu sa mení frekvencia modulovaného signálu

Fázové kľúčovanie (PSK)


 Pri prechode modulačného signálu z logickej 1 na logickú 0 a naopak, sa mení fáza modulovaného signálu



Obr. 3.1. Základné princípy kľúčovania, signály ASK, FSK a PSK.

Dvojnásobné klúčovanie - 2PSK

- o ekvivalent fázovej modulácie
- nosný signál môže byť v dvoch stavoch sínus alebo posunutý o Pi, čiže v proti fáze
- vektor signálu môže byť kdekoľvek na polkružnici tým sa zvyšuje chybovosť signálu



• Kvadratúrové klúčovanie - QPSK

- o má 4 stavy 00, 01, 10, 11
- o každý so signálov je posunutý o Pi/4 90 stupňov
- o vektor signálu sa pohybuje len v švrť kružnici
- o menšia chybovosť

