755 Názov cvičenia:

Meranie na polovodičových diódach I

Ciel': naučiť študentov zistiť z katalógu základné parametre polovodičových diód, meraním určiť elektródy diód a odmerať VA charakteristiky polovodičových diód

Úlohy:

- 1. **Zistite** z katalógu polovodičových súčiastok:
 - > potrebné parametre usmerňovacej Ge a Si diódy
 - > anódu a katódu predložených diód

2. Odmerajte:

- > pomocou multimetra anódu a katódu predložených diód
- > VA charakteristiku usmerňovacích diód v priepustnom a závernom smere

3. Nakreslite:

- VA charakteristiku usmerňovacích diód v priepustnom a závernom smere
- > do VA charakteristík difúzne napätie (prahové napätie) usmerňovacích diód
- 4. Vypočítajte dynamický odpor usmerňovacích diód pre zvolený pracovný bod
- 5. **Porovnajte** odmerané a vypočítané hodnoty s katalógovými údajmi

Predmet práce:

Germániová dióda typové označenie OA5


Kremíková dióda typové označenie KA503


Katalógové údaje:

Značka parametra podľa katalógu	Názov parametra	Germániová dióda OA5	Kremíková dióda KA503
U _F [V]	maximálne napätie v priepustnom smere	< 1 V	< 1 V
I _F [mA]	maximálny prúd v PS	200 mA	9 mA
U _R [V]	maximálne napätie v nepriepustnom smere	50 V	25 V
I _R [mA]	maximálny prúd v NS	< 9 μΑ	< 7 μΑ
θ _a [°C]	teplota okolia	25°C	25°C

Schéma zapojenia:

úloha č.2







nepriepustný smer

Nakreslite púzdra diód s vyznačením anódy a katódy:

Ge dióda *OA5* typ púzdra *D11*



Si dióda *KA503* typ púzdra *D10*






SPŠE

Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava

PL 03/2

šk. rok: 2019/20120

Záverný smer



Zoznam prístrojov a pomôcok :

V – voltmeter *AXIOMET AX585B*

A – ampérmeter AXIOMET AX585B

js. zdroj typ TESLA STABILIZOVANÝ ZDROJ BS525

Priepustný smer

 R_0 = Ge 150 Ω a Si 7,7 Ω ochranný odpor pre priepustný smer

 \mathbf{R}'_{θ} = Ge 150 Ω a Si 7,7 Ω ochranný odpor pre záverný smer

Prípojné vodiče

Tabul'ky nameraných hodnôt:

Priepustný smer

UFGe (V)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
I _{FGe} (mA)	0	0,04	0,25	0,64	1,15	1,65	2,21	2,8	3,37	3,98	4,63
											<u> </u>

Ufsi (V)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
I _{FSi} (mA)	0	0,08μ	0,09μ	0,2μ	2,62μ	0,06	0,42	2,7	7,7	15,5	23

Záverný smer

U _{RGe} (V)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
I _{RGe} (µA)	0	1,43	1,5	1,54	1,55	1,59	1,65	1,68	1,7	1,77	1,83

Ursi (V)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
$I_{RSi}(\mu A)$	0	0,18	0,25	0,28	0,3	0,33	0,34	0,35	0,38	0,39	0,4

Vzt'ahy:

$$R_0 = \frac{U_F}{I_F}$$
, $R'_0 = \frac{U_R}{I_R}$ ochranný odpor * $R_D = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ dynamický odpor *

Postup pri meraní: Určovanie elektród diód: & Meranie VA - charakteristík:

Vyberieme si 2 diódy (1x germániová, 1x kremíková). Ku charakterizácií a zisteniu jednotlivých parametrov (medzných údajov) týchto diód potrebujeme katalóg. Vypočítali sme si ochranný odpor pre obidve diódy v PS a NS. Pri jeho výpočte vychádzame z katalógových údajov, ktoré dosadíme do vzťahu pre Ohmov zákon*. Zapojili sme si obvod podľa schémy (najprv pre PS), kde sme zapojili do série s diódou odpor podobnej hodnoty ako vypočítaný, z dôvodu obmedzenia max. prúdu jednosmerný zdroj a 2x Multimetre (V, A).

Spôsoby zistenia elektród diód:*

- 1.) **podľa katalógu** v ňom si nájdeme typ púzdra podľa vyznačenia vieme určiť A a K.
- 2.) červenou bodkou nachádzajúcou na katóde
- 3.) **meraním** po zapojení diódy do svoriek bude merací prístroj vykazovať veľkosť napätia, odporu, alebo zaznie zvuk.
- v PS vykazuje určité difúzne napätie, malý odpor, alebo zaznie zvuk v NS – odpor je veľký, merací prístroj ukáže malý rozsah

Skontrolujeme si rozsahy na meracích prístrojoch. Postupne sme zvyšovali napätie na Usmerňovacej dióde, s tým že sme museli sledovať prúd, ktorý nesmel prekročiť medznú, katalógovú hodnotu pre Ge 200 mA a pre Si 9 mA. Z teórie vieme, že dióda sa v Priepustnom smere správa tak, že po prekročení U_D sa **dióda otvára**, jej odpor je minimálny, prúd rýchlo vzrastie.

Pri zapojení schémy pre Nepriepustný (záverný) smer môžeme použiť inú hodnotu ochranného odporu, alebo ho nepripojíme vôbec. Budeme postupovať rovnakou kontrolou zapojenia elektród diódy* a nastavenými rozsahmi na Multimetroch. Budeme nastavovať napätie a odčítavať prúd. V prípade Ge si musíme dávať pozor na max. záverný prúd do 9 μΑ a pri Si do 7 μΑ. Z teórie vieme, že sa dióda v Závernom smere správa tak, že dochádza ku **prierazu diódy**, jej odpor je veľmi veľký, preteká len prúd minoritných nosičov náboja.

Následne zostrojíme VA-charakteristiky obidvoch diód, z ktorých v I. kvadrante (PS) určíme dynamický odpor, vzťahom * .

Vyhodnotenie:

Nakreslite na milimetrový papier alebo pomocou programu Excel VA charakteristiky v priepustnom smere $I_F = f(U_F)$ a závernom smere $I_R = f(U_R)$ pre germániovú aj kremíkovú diódu. **Úlohy:**

- \triangleright určite z nakreslených VA charakteristík konkrétne hodnoty parametrov U_D a I_R a porovnajte s katalógovými údajmi. Každý parameter doplňte \uparrow (vyhovujúci) \downarrow (nevyhovujúci).
- vypočítajte dynamický odpor diód

	$U_{D}\left(V\right)$	$I_R (\mu A)$	$R_D(\Omega)$
Ge dióda	↑	1	^
Si dióda	↑	↑	^



S P Š E Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava

PL 03/2

šk. rok: 2019/20120

Odlišnosti kovov polovodičov: (doplňte iba vyšší, nižší, mení, nemení, voľné elektróny, diery)


	polovodiče	kovy
Merný odpor	vyšší	nižší
Pri zohriatí sa odpor	znižuje	zvyšuje
Elektrický prúd vedú	diery	voľné elektróny
Osvetlením sa odpor	menší	nemení

Vlastná vodivosť (intrizická vodivosť) vzniká pri 4-mocných polovodičoch, ktorých základnými materiálmi sú prvky IV. skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov, napríklad uhlík (*C*), kremík (*Si*), germánium (*Ge*), cín (*Sn*) a olovo (*Pb*). Vo valenčnej sfére sú 4 elektróny, ktoré tvoria 4 dvojice elektrónov, ktoré sa môžu uvoľniť iba po prijatí určitej energie vo forme tepla / žiarenia Vodivosť vlastného polovodiča bude nulová pri absolútnej nulovej teplote čo je -0,85 Kelvinov alebo -274 °C. Nevlastné polovodiče vzniknú, ak do vlastného polovodiča pridáme 5 mocný napríklad fosfor (*P*) vzniknú nevlastné polovodiče typu N, ktoré majú väčšinové nosiče elektróny a menšinové nosiče diery alebo 3 mocný prvok napríklad indium (Id) vzniknú nevlastné polovodiče typu P, ktoré majú väčšinové nosiče diery a menšinové nosiče elektróny Ak spojíme dva nevlastné polovodiče spolu vznikne PN priechod, čo je základ pre polovodičové súčiastky.

Vysvetlite v krátkosti pojmy:

- Rekombinácia elektróny zaplnia voľné miesta diery
- Difúzne napätie vytvárajú ho väčšinové nosiče, pri spojení PN priechodu
- Zvyškový prúd menšinové nosiče sa v NS rekombinujú v bariére a vytvoria tento prúd
- ightharpoonup Dynamický odpor R_D veľkosť odporu otvorenej diódy pre ktorý platí vzťah: $R_D = \frac{\Delta U}{\Delta I}$

Do pripravených obrázkov PN priechodov doplňte orientáciu zdroja pre príslušné smery, nakreslite voltampérové charakteristiky a vyznačte parametre s jednotkami pre osi VA charakteristiky.



Vlastnosti	Ge dióda	Si dióda
Parazitná kapacita	nižšia	väčšia
Odpor v závernom smere	menší	väčší




SPŠE Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava

PL 03/2

šk. rok: 2019/20120

Hraničná frekvencia	vyššia	nižšia
Teplotná závislosť	vyššia	nižšia
Teplota priechodu	nižšia	vyššia

Doplňte do VA charakteristík polovodičových diód typy diód podľa použitého polovodičového materiálu:




Pri meraní VA charakteristiky Zenerovej diódy je potrebné dodržať tieto pravidlá:


- skontrolovať schému zapojenia
- skontrolovať zapojenie elektród diódy (anóda, katóda) + spôsoby ich zistenia
- rozsahy na meracích prístrojoch
- riadiť sa podľa katalógových údajov daného typu diódy / parametre (Zenerov prúd)

Zhodnotenie práce na hodine ZER:


Stručne zhodnoť te svoju aktívnu prácu na danej hodine, čím konkrétnym ste prispeli k výsledku merania a jeho vyhodnoteniu


Svoju aktívnu prácu na hodine sám klasifikujem známkou:











$$R_{D}_{9}e = \frac{0.1}{9.56 \times 10^{-3}} = 14854$$

$$R_{D}_{5}i = \frac{0.1}{46 \times 10^{-3}} = 12.82$$