# Paralelný port

### Centronics - LPT port

- Používame v počítačoch najmä na pripojenie tlačiarne
- Patrí medzi tzv. legacy porty (zastarané porty)
- Dáta sa prenášajú paralelne po viacerých vodičoch naraz
  - Paralelný port predstavoval v minulosti komunikačné rozhranie s vysokou prenosovou rychlostou (kb/s t. j. niekoľko sto kbit/s)
  - pripájal sa k nemu okrem talčiarní aj iné zariadenia vyždujúce rýchly prenos dát (napr. skener)
  - o používal sa aj na prenos dát medzi dvomi počítačmi (vďaka nizkej cen a dostupnosťi na každom počítači)

### popis signálov

- dátové signály
- riadiace signály
- stavové signály

# Stavové signály

### ACK (10)

o určuje pripravenosť prijimača prevziať ďalší bajt údajov

### BUSY (11)

o Informuje vysielač, že prijimač spracováva prenesený byte údajov

### PE – Paper End (12)

Koniec papiera

# SEL – Select (13)

Stav ON-LINE

### ERROR (15)

o chyba

# Riadiace signály

# • STROBE (1)

o určuje začiatok platnosti údajov

# AUTOF (14)


o automatické odriadkovanie

### INIT (16)

o nulovanie

# SELIN (17)

- o vyber zariadenia pre prenos dát
- o oznámi tlačiarni že je vybratá



Pre paralelný port je definovaných 5 režimov prenosu, medzi ktorými je možné prepínať nastavením hardvéru v BIOS-e

# Režim prenosu

### Compatibility mode

- o známy ako SPP Standard Parallel Port
- Dátová zbernica je jednosmerná
  - Data sa prenášaju len z počítača do tlačiarne

#### Nibble mode

 vstup bajtov v dvoch cykloch (4 bity každý), pomocou ktorého zadávame stavový riadok

### • Byte mode

- o zadávame celý bajt pomocou dátových liniek na príjem
- o funguje len na portoch, ktoré dokážu čítať výstupné údaje
- nazýva sa aj bi-directional dvojsmerný prenos

#### • EPP – Enchanced Parallel Port – rozšireny paralelný port


- o obojsmerná výmena
- Riadiace signály generované hardvérom počas cyklu prístupu k portu (čitanie alebo zápis do portu)

### • ECP – Extended Capability Port – port s rozširenou schopnosťou

- obojsmerná výmena dát s možnosťou kompresie hardvérových údajov metódou
  RLE Run Length Encoding, použitím vyrovnávacich pamätí FUFO a DMA
  - FIFO First in First Out prvý vložený údaj ide von ako prvý
  - DMA Direct Memory Acces primy prístup do pamäte bez účasti procesora

# **Zbernice**

- Množina liniek (vodičov), ktoré navzájom prepájajú všetky prvky na danej úrovni
- Umožňujú spojiť každé zariadenie s každým
- V danom okamihu môže údaje vysielať a prijímať iba jedno zariadenie.
- Ostatné zariadenia musia byť od zbernice odpojené
- Na zbernicu sa prípája procesor, pamäť, vstupné a výstupne zariadenia



# Rozdelenie zberníc:

- 1. Podľa spôsobu riadenia
- 2. Podľa tvaru prenášaných údajov
- 3. Podľa synchronizácie prenosu
- 4. Podľa typu prenášaných údajov
- 5. Podľa časového multiplexu
- 6. Podľa spôsobu prideľovania zbernice

### Rozdelenie zberníc podľa spôsobu riadenia


- Single-Master
  - V systéme sa nachádza iba jeden prvok ktorý môže pracovať vždy iba ako nadradený (MASTER)
  - CPU je nadriadeným zariadeným
  - Pamäť a In/Out zariadenia sú podriadenými zariadeniami
- Multi-Master
  - Na zbernicu je pripojených viacero zariadení, z ktorých každé môže riadiť zbernicu
  - V danom okamihu môže byť zbernica riadená iba jedným zariadením

### Rozdelenie zberníc podľa tvaru prenášaných údajov

- Paralené
  - V jednom cykle sa naraz prenesenie viacbitové slovo 8, 16, 32, 64 bitov
- Sériové
  - údaje sa prenášaju bit po bite

### Rozdelenie zberníc podľa synchronizácie prenosu

- Synchrónne
  - Prenos je synchronizovaný spoločným hodinovým signálom
  - Rychlejšie



### Asynchrónne

- Prenos je sychronizovaný odpoveďou zariadenia
- Pomalšie

# Rozdelenie zberníc typu prenášaných údajov

- Adresná zbernica
  - Prenášajú sa adresy generované nadriadeným prvkom zbernice
- Dátova zbernica
  - Prenášajú sa inštrukcie a údaje

#### Riadiaca zbernica

- povely, ktoré dáva nadriadené zariadenie podriadeným (signál čítania alebo zápisu)
- Žiadosti, ktorými sa podriadené zariadenia obracajú na nadriadeného (žiadosť o prerušenie)

### Rozdelenie zberníc podľa časového multiplexu

#### Multiplexované

- Obsahujú iba 1 vodič, ktorý spája multiplexor a demultiplexor
- Zbernica prenáša v jednom časovom okamihu iba jeden typ informácie napríklad adresu alebo dáta alebo riadiace signály
- V ďaľšom časovom okamihu prenáša iný typ informácie, napríklad údaje

#### Nemultiplexované

- Význam signálov prenášaných po zbernici sa s časom nemení
- Adresy, dáta a riadiace signály sa prenášajú samostatne a oddelene po inom vodiči


### Rozdelenie zberníc podľa spôsobu prideľovania zbernice

- prenos údajov len medzi dvomi zariadeniami zabezpečuje "Radič zbernice –
  Arbiter"
- Arbiter sa stará o prideľovanie zbernice zariadeniu, ktoré žiada o ZB
- v jednom okamihu môže o ZB žiadať viac zariadení
- existuje viacero spôsobov ako je arbiter realizovaný akým spôsobom je ZB prideľovaná.
- Arbiter je funkčne iba jeden, ale fyzicky môže byť jeden alebo môže byť rozdelený medzi viacero zariadení a preto hovoríme o:
  - 1. centralizovaný arbiter fyzicky je jeden,
  - 2. decentralizovaný arbiter fyzicky je ich viacej

# Centralizovaný arbiter

### Centralizovaný arbiter s nezávislými žiadosťami

- Každe zariadenie, ktoré chce prenášať údaje, môže požiadať o pridelenie
  ZB po extre linke "Žiadosť o ZB"
- Ziadať o ZB môže iba vtedy ak ZB nie je obsadená neprebieha komunikácia
- Zariadenie, ktorému bude ZB pridelená, vyšle signál "Zbernica obsadená"
  a môže komunikovať s iným zaridením
- Keď bude komunikácia ukončená, zariadenie stiahne singál ZB obsadená



- ak viacero zariadení požiada o zbernicu naraz na zaklade nazávislých žiadostí extra linky "Žiadosť o ZB", bude ubernica pridelená jednám z nasledovných spôsobov:
  - Prideľovanie podľa priority
  - Pridel'ovanie s prepadom
  - Prideľovanie v kruhu

#### Prideľovanie podľa priority

- Každé zariadenie ma pridelené identifikačne číslo (ID) s tým že arbiter pridelí ZB zariadeniu, ktoré ma najmenšie ID
- Zariadenie s najmenším ID ma najvyššiu prioritu
- Priorita zariadenia sa nemení

### o prideľovanie podľa priority s prepadom


 V tomto prípade sa priorita mení tak, že priorita zariadenie, ktorému bola zbernica pridelená, klesne na najnižšiu úroveň

#### prideľovanie v kruhu

Arbiter prideľuje zbernicu postupne za sebou každému zariadeniu

### Centralizovaný arbiter s vyzváňaním

- Arbiter dostane žiadosť o pridelenie zbernice po jednej linke, takže nevie, ktoré zariadenie žiada o zbernicu
- Súčasťou arbitra je počítadlo (CT), podľa ktorého prideľuje ZB
- Ak arbiter obdrží žiadosť o ZB, tak inkrementuje počitadlo a po vyzváňacích linkách pošle ID zariadenia, ktorému prideľuje ZB.




- ak toto zariadenie žiadalo o ZB, tak vystaví signál ZB obsadená
- ak toto zariadenie nežiadalo o ZB, tak nevystaví signál ZB obsadená, načo arbiter inkrementuje počitadlo a na vyzváňacie linky pošle nové ID
- takto to pokračuje až kým zariadenie, ktoré žiadalo o ZB nevyšle signál ZB obsadené

- Prideľovanie podľa spravodlivosti
  - Prideľovanie, ktoré bolo popísané vyššie
- Prideľovanie podľa priority
  - Po pridelení zbernice zariadeniu, ktoré vyšle signál ZB obsadená, arbiter resetuje počitadlo a po žiadosti o ZB začne inkrementovať v poradí 0,1,2,3
  - Takýmto spôsobom sa docieli prideľovanie zbernice podľa priority

### Decentralizovaný arbiter

- prepojenie zariadení, ktoré sú vzdialené viac od seba
- o príklad: pripojenie viacerých externých zariadení k počítaču
- o Predávanie oprávnenia v kruhu podľa spravodlivosti
  - Decentralizovaný arbiter posúva v kruhu oprávnenie kto môže komunikovať
  - Komunikovať môže zariadenie, ktoré má oprávnenie
  - Ak zariadenie nepotrebuje komunikovať, pošle oprávnenie ďalej
  - Ak zariadenie chce komunikovať po zbernici, pošle oprávnenie ďalej až keď komunikácia skočí



Cesta predávania oprávnenia komunikovať – OP

### o Predávanie oprávnenia v kruhu podľa priority

 Komunikovať môže zariadenie, ktoré má oprávnenie s tým rozdielom, že ak nechce komunikovať pošle oprávnenia ďalej (smer OP bez kom.)

- Po skončení komunikácie pošle oprávnenie zariadeniu s najnižším ID (smer OP s kom)
- Predávanie oprávnenia môže byť vysielané po extra linkách ako je zobrazené na obrázkoch alebo po zbernici sa zaadresovaním zariadenia, ktorému je určené

