Názov cvičenia:

Meranie charakteristickej impedancie a činitel'a skrátenia vf vedenia


Ciel': naučiť žiakov odmerať pomocou striedavého mostíka primárne parametre koaxiálneho kábla a dvojlinky, vypočítať sekundárne parametre a činiteľa skrátenia vf vedení a zopakovať základné termíny z vysokofrekvenčnej techniky a jeho využitie v odbornej praxi

Úlohy:

- 1. Odmerajte primárne parametre predložených káblových vedení pomocou mostíka LCR
- 2. Vypočítajte sekundárne parametre z:
 - odmeraných hodnôt
 - > rozmerov káblov
- 3. Určite činiteľ skrátenia pre jednotlivé druhy vedení Schémy zapojenia:

K	rutena dvojlinka
	Trdvojlinke
1	Koak. Kabel
hw	vedení

Primarne parametre VF redema merny 200d, indukénost, kapacita, odpor sekundárne: faza, impedancia



Súpis meracích prístrojov a pomôcok:

Mostík LCR typ ELHIP 6400

Prípojné vodiče

+ possione meradlo, sublera Spájkovačka

Premet merania:

Koaxiálny kábel č. 1


 $D = \frac{33\%}{100}$ mm d = mm

 $\epsilon_{\rm r} = \frac{4.5}{1.5}$

TV dvojlinka

A = 10 mm

d = 2 mm




Tabul'ky nameraných hodnôt:

(SQ 8	LCR meter			Z rozmerov kábla					
Predmet merania	L _m (μΗ)	C _m (pF)	\mathbf{Z}_{om} (Ω)	L ₀ (μΗ)	C _o (pF)	\mathbf{Z}_{o} (Ω)	$\mathbf{Z'}_{\mathfrak{o}}$ (Ω)	k (-)	k' (-)
č. 1	3,2	56,8	66,34	270,84M	61,48	66,34	66,34	0,99	1
č. 2	2	953	52,81	215,592	4423	52,83	52,81	9,99	101
dvojlinka	3,3	16,5	246	2,03pm	34,55	242,4	518,89	114	944

Postup pri meraní: uveďte úpravu vodičov pre meranie primárnych parametrov :

Kdispozicii sme mali ex koak. Kabel a jednu TV dirojlinku

Meno a priezvisko: DANIEL ORBAN, T.C. Meranie na vf vedení



wreye Kolkokrat je oločka veny navedení z ocho

Meno a priezvisko: DAN/EL ORBAN, T.C.