GSM



- mobilná (celulárna) bunková sieť
- bunka je oblasť, ktorú zachytáva základňová stanica
- veľkosť bunky závisí na objeme spracovaných hovorov a učelu systému

· rozdelenie buniek:


- o piko kancelárske a bytové priestory, dosah signálu je niekoľko 100 m
- o mikro miesta s hustou zástavbou, dosah signálu niekoľko km
- o makro sú to veľké riedko osídlené oblasti, dosah signálu niekoľko 10 km
- satelitná bunka oblasť dosiahnuteľná z družice

Bunky

- v rámci jednej bunky musí byť zaistené aby v rovnakom čase mohlo byť
 spojených zo základňovou stanicou viac účastníkov viacnásobný prístup
- o mobilná stanica (telefón) komunikuje s najbližsou základňovou stanicou
- keď sa mobilný telefón dostane do susednej bunky, automaticky sa spojí so základňovou stanicou tej bunky - handover

Fungovanie

- pracuje a frekvenciach 900 a 1800 MHz
- o frekvenčné pásmo je rozdelené na dve časti
 - uplink (od mobilu k základňovej stanici)
 - downlink (od základňovej stanice k mobilu)
- vrámci každého pásma sú každých 200 kHz vytvorené rádiové kanály (pre GSM 900 je to 124 kanálov a pre GSM 1800 je ich 374)
- pomocou časového multiplexu je podľa nich vytvorených 8 slotov
- o jeden slot má 576.9 mikro sekundy a celý rámec má 4.615 ms
- o celková kapacita je 992 účastníckych spojení
- na jednu bunku pripadá jedna skupina frekvenčných kanálov, ktoré sú práve používané
- ten istý kanál sa nemôže použiť v susednej bunke, pretože bunky sa môžu prekrývať



Architektúra

- o je rozdelená na tri časti:
 - subsystém základňových staníc
 - sieťový a spínací subsystém
 - operačný subsystém

· mobilný telefón

- koncové zariadenie
- ako prvý sa pripáj do mobilnej siete k základňovej staniece BTS
- je identifikovaný pomocou čísla IMEI
- tot číslo je uložené v pamäti telefónu a nemôže sa meniť ani odstrániť
- účastník je identifikovaný IMSI čísla
- na SIM sa okrem IMSI nachádza autentifikačný klúč, šifrovací klúč, dočasné identifikačné číslo a identifikácia miesta

Subsystém základňových staníc - BSS

- Mobilná stanica je pripojená k BTS
- Mobilný telefón si vyberie signál najbližšej BTS
- Skupina základňových staníc je pripojená na BSC (Base Station Controller)
 - kontrolný stupeň
 - hlavnou úlohou je hľadanie, obsadzovanie a uvoľňovanie kanálov

Sieťový a prepojovací subsystém - NSS

- BSC je pripojená na MSC
- MSC je "telefónna ústredňa"
- K MSC môžu byť pripojené aj pevné linky (PSTN)
- NSS tiež obsahuje
 - VLR register návštevníkov
 - uchováva dočasne dáta o užívateľoch
 - HLR home location register
 - databáza, v ktorej sú uložené všetky dáta o uživateľovi siete
 - je pripojiný na AuC
 - Authentication center
 - je to chránená databáza
 - obsahuje kľúče na overenie účastníkov
 - obsahuje šifrovací kľúč, ktorým sa šifruje každý účastnícky signál

- EIR equipment identity register
 - · identifikačný register
 - sú v ňom uložené IMEI čísla mobilných telefónov, ktoré sa práve používajú v sieti
 - obsahuje aj zoznam odcudzených telefónov

Operačný subsystém - OSS

- o obsahuje OMC
 - prevádzkové a servisné centrum
- obsahuje NMS
 - centrum pre riadenie siete
- dohliada nad konfiguráciou, údržbou siete
- registrácia účastníkov a tarifikácia

