

ČÍSLICOVÉ (DISKRÉTNE) RIADENIE

Číslicový reg. obvod - je obvod, v ktorom aspoň 1 veličina má tvar postupnosti. **Číslicové riadenie** - je také, kde aspoň 1 člen pracuje nespojite.

Bloková schéma:





K1,K2 – vzorkovacie členy H – tvarovací člen

AD1,AD2 – prevodníky R – regulačný člen

M1, M2 – pamäte S – sústava

P – číslicový korekčný člen G – nahrádza členy DA1, H, R

Vzorkovacie členy

Vzorkuje po vopred stanovených časových okamihoch. Jeho vstupným signálom je postupnosť signálov šírky δ , zanedbateľnej voči perióde vzorkovania.

Tvarovací člen

Tvaruje každý vstupný impulz šírky δ a amplitúdy, na signál tvarujúci jednu periódu.

Pamäťový člen Zaznamenáva vstupujúcu číselnú postupnosť a riaditeľným spôsobom túto postupnosť sprístupňuje v požadovanom čase.

DRUHY ČÍSLICOVÉHO RIADENIA


1) Nepriame – Nespriahnuté "v otvorenej slučke"

Akčnú veličinu **y** generuje regulátor, nie počítač. PC v tomto type riadenia slúži na zbieranie informácii o procese, na základe ktorých sa vykoná nastavenie riadiacej veličiny **W1**. PC rieši úlohy, ktoré nepriamo súvisia s riadením (procesom):

- vypočítanie strednej hodnoty namer. veličín
- určuje straty + efektívnosť výr. procesu
- spoľahlivosť

V tomto type riadenia PC nie je schopný riešiť úlohy reálneho času (nevie riadiť). Riadiacu veličinu **w1** nastavuje obsluha, kt. vykonáva rozhodovaciu funkciu.


W2 – prísun energie / materiálu / výrobkov, ktoré sa majú dalej spracovať.



2) Nepriame – Spriahnuté "v uzavretej slučke"

PC vykonáva takú istú funkciu ako pri nespriahnutom riadení, ale s tým rozdielom, že vypočítané hodnoty riadiacej veličiny **W1** nenastavuje obsluha, ale z PC sa cez D/A prevodník privádzajú priamo do porovnávacieho člena.

Neprieme č. riadenie v uzavretej slučke



3) Priame číslicové riadenie

PC v tomto type riadenia získava informácie o procese a priamo sa zúčastňuje riadenia.

Priame číslicové riadenie

