
# 5. Charakteristické črty vývoja digitálnych zariadení

### Charakteristika číslicových PC



Inštrukcie sa vykonávajú postupne za sebou, ako sú uložené v pamäti.

Vykonáva sa práve tá inštrukcia, ktorá má Pripravené údaje, nezáleží od jej poradia.

**Číslicový/digitálny počítač** spracúva číslicové hodnoty, ktoré sú reprezentované pomocou dvoch diskrétnych, presne rozlíšiteľných hodnôt signálu.

Je to univerzálne zariadenie na spracovanie dát, alebo grafických údajov.

Riadi sa na základe vopred pripraveného programu, ktorý sa nachádza v pamäti PC.

Všetky dáta a programy sú vnútri počítača zakódované ako postupnosti 0 a 1.

Vstupné zariadenia preložia vstupy do číslicového tvaru + naopak; Výstupné zariadenia transformujú výstupy z číslicového do čitateľného tvaru.

# Delenie počítačov podľa spôsobu zobrazovania informácií

- a.) analógové počítače pre sledovanie javu používajú spojitý priebeh nejakej fyz. veličiny; riešia matematicky formulované úlohy napr. z automatizačnej a regulačnej techniky, pre riadenie technologických procesov a iné,
- b.) <u>číslicové počítače</u> pre sledovanie javu používajú **vopred pripravené digitálne/číslicové** hodnoty; riešia úlohy v oblasti **ekonomických** či **vedecko-technických výpočtov** a iné,
- c.) hybridné počítače vlastnosti aj analógových, aj digitálnych počítačov.

## Delenie počítačov podľa spôsobu použitia

- a.) univerzálne PC na riešenie úloh rôzneho typu
- b.) problémovo orientované na riešenie úloh rovnakého typu (PC na prácu so zvukom)
- c.) **1-účelové** na riešenie jednej úlohy, ktorej sa prispôsobuje HW aj SW (na štatistické výpočty, riadenie stroja, alebo dopravy)

## Popíšte históriu vývoja PC

#### Úvod

→ počítače sa používajú na uľahčenie práce pre ľudí

### Kamenná doba počítačov

→ Abakus - prvý ľudský stroj na počítanie sa používal už 2500 rokov pre Kristom v starovekom Egypte mala tvar dosky z vypálenej hliny,

Prvé zdokumentované použitie slova počítač je v roku 1613, v knihe od Richarda Braithwaita, počítač bol človek, ktorý robil výpočty, niekedy aj pomocou strojov

## Nultá generácia počítačov – nultá 40 roky 20 storočia

# Elektromagnetické relé

- → počítače **Z1, Z2, Z3 a Z4 nemeckého vynálezcu Konráda Zuseho**, ktorý vynašiel v 30. 40. rokoch 20. storočia,
- → z nich bol **najprínosnejšie počítač Z3 z roku 1941**, ktorý ako prvý fungoval tak ako mal **SAPO** (**SA**močinný **PO**čítač)
- → prvý československý počítač z roku 1957
- → bol postavený z približne 7000 elektromagnetických relé a 400 elektrónok

## Prvá generácia počítačov - 50 roky

- → ako svoj základ používali elektrónky,
- → žiaden operačný systém, žiadne vyššie prog. jazykmi, každý stroj mal svoj assembler,
- → počítač spracovával vždy jedinú úlohu, ktorú zadával (živý) operátor.
- → stále išlo o veľké skrine zaberajúce veľa miesta

### Druhá generácia počítačov - 50 – 60 roky

- → prelomové obdobie začali sa objavovať prvé stolové počítače, ktoré sa dostávali aj k
  "obyčajným" ľuďom
- → počítače druhej generácie boli založené na tranzistoroch
- → dávkový systém práce programy s dátami na spracovanie sú operátorom naskladané za seba, keď je jeden program dokončený, automaticky sa začne spracovávať ďalší program z dávky,

### Tretia generácia počítačov - koniec 60 roky

Integrované obvod - elektronická súčiastka integrujúca drobnejšie súčiastky (tranzistory, rezistory, kondenzátory, a pod.) na jednej polovodičovej doske (obvykle kremíkovej), v plastovom puzdre

# Tri a pol-ta generácia počítačov - 70 roky 20 storočia

### má tieto vlastnosti

- používajú sa integrované obvody vysokej integrácie,
- mikroprocesory, minipočítač, terminály, obrazovka,
- prvý mikroprocesory firiem Intel a Motorola.

### Intel 4004 (vývoj začal roku 1971)

• prvý 4-bitový mikroprocesor

### Štvrtá generácia počítačov - od roku 1981 po súčasnosť

- trvá dodnes
- integrované obvody veľmi vysokej integrácie
- objavila sa prvá mechanika CD-ROM (rok 1984)
- dostupné osobné počítače sú najskôr 8-bitové (Altair, IBM, Apple, Commodore, Atari, ZX Sinclair), neskôr 16-bitové (IBM, Apple,...)
- prvý osobný počítač, ktorý tento štandard splňoval, bol IBM PC AT.

### Vysvetlite rozdiel medzi CISC a RISC architektúrou CPU

Vývoj architektúry súčasných procesorov sa rozvíja v 2 základných smeroch, ktoré vyplývajú z definície inštrukčného súboru, ktorý vie procesor spracovať.

# Popíšte CISC procesory:

- **PC** s kompletnou sadou inštrukcií
- **\*** Mikroprocesy od firiem Intel a Motorola

# Maturitné otázky, odbor-POS

- Veľký počet inštrukcií
- **❖** Premenlivá dĺžka (operačný kód + adresa operandu)
- **Sekvenčné dekódovanie inštrukcií**
- \* Mikroprogramovateľná RJ
- Malý počet registrov
- Pevná ALU


<u>Nevýhody CISC</u> – zložitosť, veľká spotreba materiálu, väčšia pravdepodobnosť vady, zložitý návrh, problémy s <u>PIPELINE</u>. Veľký počet zložitých inštrukcií => dlhší čas, ktorý bol potrebný pre procesor na dekódovanie inštrukcie.

### Popíšte RISC procesory:

- **❖** Počítače s redukovanou sadou inštrukcií
- **❖** Hardvérové dekódovanie inštrukcií (nárast výkonu)
- Pevná dĺžka
- \* Drôtová RJ
- Veľký počet registrov (zvýšenie výkonu, nakoľko CPU sa nemusí obracať na pomalšiu pamäť)

Tu sa dá popísať **PIPELINE** → zabiješ tým čas → urýchlená činnosť procesora, ako znak RISC

# Porovnajte Von Neumanovu a Harvardskú koncepciu počítačov



Maturitné otázky, odbor-POS

Pamät' použitá na uloženie inštrukcií aj údajov.

Riadiaca jednotka použitá na výber inštrukcií z pamäte.

Aritmeticko-logická jednotka použitá na vykonávanie operácií nad údajmi.

Vstupná jednotka použitá na vstup údajov.

Výstupná jednotka na výstup údajov.

## Vysvetlite a popíšte spôsoby zvyšovania výkonnosti CPU:

- 1) Zvýšiť počet bitov, ktoré sú sprac. NARAZ + zvýšenie šírky spracovaného slova 4004 4 bity; 8080 8 bitov; 86-ka 16 bitov; ...
- 2) Konštrukcia CPU stavba na základe subsystémov (CPU 8086/8088 = 2 subsystémy

Execution unit – tu sa dekóduje + vykonáva inštrukcia, ktorá príde z BIU

– <u>obsahuje:</u> ALU, 16 bitové pomocné a univerzálne registre

Bus Interface Unit – spája EU s okolím (adresnou + dátovou ZB)

– <u>obsahuje:</u> 16 bitové registre

- 3) Zvyšovanie počtu subsystémov CPU
- 4) Zvyšovanie počtu I
- 5) Zvyšovanie frekvencie
- 6) Zvyšovanie výkonnosti na báze technológie výroby
- 7) Zvyšovanie výkonnosti logikou pri načítavaní a vykonávaní I (napr. zreťazenie I = PIPELINE)
- 8) PARALELIZMUS

## Porovnajte vlastnosti AO a DO:

Viď. protokol meranie na AO alebo DO, treba začať tým čo je to osciloskop...

**Osciloskop** je univerzálny prístroj na sledovanie el. signálov. Využíva sa na meranie napätia v širokom frekvenčnom rozsahu; meranie frekvencie; fázového posunu  $\varphi$ ; časových intervalov; znázorňovanie charakteristík; pozorovanie časových priebehov a pod.

Zobrazujú výchylku svietiaceho bodu na tienidle obrazovky (okamžitá hodnota) → obrazovka v ľubovoľnom okamihu zobrazuje len 1 BOD a len vďaka zotrvačnosti ľudského oka vidíme PRIEBEH. Je využívaný v karteziánskej sústave X-Y. Skladá sa z CRT obrazovky, horizontálneho (stopa po osi x) a vertikálneho (stopa po osi y) vychyľovacieho systému. Vertikálny delič napätia upravuje vstupnú citlivosť (väzby na vstupe - AC, DC, GND), vieme nastaviť pevnú mierku V/diel a variabilnú citlivosť V/diel. Jednoduchšie a presnejšie meranie fázového posunu je cez dvojkanálový osciloskop.





<u>Nevýhody AO</u> → spojitosť merania (čas kedy sa daný dej odohráva), dosvit, musíme odčítavať dieliky, nevie spracovať meranie nízkych frekvencií, nevieme merať pomocou kurzora, nevieme narábať operácie so signálom

<u>Výhody AO</u> → jednoduchšie ovládanie, nemá aliasing efekt

<u>Nevýhody DO</u> → zložitejšie obsluha; oneskorenie; obmedzená presnosť A/D prevodníka; výskyt aliasing efektu – vytváranie falošných kópií, t.j. signál je sa nepodobá skutočnému (odstránenie cez AUTO) → hodnovernosť nameraného signálu klesá, nakoľko sa tu deje digitalizácia signálu (vzorkovanie, kvantovanie, kódovanie) a opätovné prevedenie digitálneho signálu na analógový

<u>Výhody DO</u> → široké menu (vieme paznuť signál, kurzorové meranie, automatické meranie, komentár priamo na obrazovke), meranie nízkych frekvencií, má pamäťovú vlastnosť → môžem uložiť do vnútornej Pa, vieme nahrať do PC aj s ním komunikovať, nemusíme nič počítať, možnosť pripojenia do meracej sústavy, archivácia nameraných priebehov – slúži referenčná pamäť (REF), vieme pripojiť USB