23. Prenos dát od uzla k uzlu siete

Popíšte datalinkovú vrstvu OSI modelu:

OST = sieťový model, ktorý **zjednocuje komunikačné rozhrania**, tak, aby sa každé zariadenie pripojené do siete **dorozumelo** s ľubovoľným ďalším zariadením.

Layer Data Application Host Layers Data Network Process to Application Presentation Data representation and Encryption Data Session Data Interhost communication Transport Segments End-to-End connections and Reliability Network Path Determination Media Layers **Packets** and IP (Logical addressing) Data Link Frames (Physical addressing) Physical Bits Binary Transmission

OSI Model

- 1. fyzická fyzické média (káble, bezdrôtovo), reálny signál
- 2. datalinková posielanie dát po médiu + fyzická topológia (MAC adresy a sieťová karta)
- 3. sieť ová výber najlepšej cesty medzi 2 PC v: LAN alebo WAN + sieť ová topológia (IPčky)
- 4. transportná riadenie a kontrola prenosu dát v sieti, deteguje chyby v sieti
- 5. relačná riadi a udržuje komunikáciu/spojenie medzi 2 PC (alebo PC a serverom)
- **6. prezentačná** prevod kódov (ASCII, JPEG, GIF..), šifrovanie a kompresia dát, žiada
- o vytvorenie/zrušenie komunikácie medzi 2 PC
- 7. aplikačná poskytuje aplikáciám prístup ku komunikácii v sieti, elektronická pošta SMTP, prenos súborov FTP, vzdialený prístup telnet, SSH

Datalinková vrstva

- 1.) pracuje v LAN, základná jednotka pre prenos dát dátový rámec (FRAMES)
- 2.) venuje sa *výmene ethernetových rámcov* medzi zdrojovými a cieľovými uzlami cez fyzické médium podľa MAC adries
- 3.) obsahuje technológie: *Ethernet*, *Wi-Fi*, *Bluetooth*, *Token ring*, *FDDI* (technológia prenosu cez *optické káble* pre rýchle siete
- 4.) umožňuje prístup horných vrstiev k médiu káblovo, alebo bezdrátovo
- 5.) *prijímanie paketov* z 3. vrstvy a balenie do rámcov (príprava dát do NIC sieťová karta)

Popíšte úlohy podvrtstiev:

Datalinková vrstva má 2 podvrstvy:

Logical Link Control (LLC):

Maturitné otázky, odbor-POS


- komunikuje so sieťovou vrstvou
- vloží informácie do rámca na identifikovanie, ktorý protokol sieťovej vrstvy sa používa pre rámec (umožňuje aby IPv4 a IPv6 mohli používať to isté médium)

Media Access Control (MAC):

- -definuje procesy prístupu k médiám, ktoré vykonáva HW
- -poskytuje MAC adresovanie rôznym sieťovým technológiám (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth)

Uveďte všeobecnú štruktúru rámca a rámca ethernet:

Každý typ rámu má tri základné časti: hlavička, dáta/telo, päta. Rámec ethernet:



Načrtnite zistenie neznámej MAC adresy na základe známej IP adresy:

Robíme to pomocou **ARP**. ARP konvertuje adresu IP na zodpovedajúcu fyzickú sieťovú adresu – MAC adresu. MAC adresu potrebujeme zistiť pre datalinkovú vrstvu, ktorá s MAC adresami pracuje.

ARP - Address Resolution Protocol, MAC – Media Access Control, IP – Internet Protocol

Zariadenie (napr. PC) má **ARP tabuľku**, ktorá je uložená na RAM. Nachádza sa tam IP adresa, ku ktorej je pridelená MAC adresa zariadenia s tou IP adresou. ARP používa **ARP požiadavku** a **ARP odpoveď**.


Príklad: Janka chce poslať správu Miškovi. V Jankinom PC sa vytvorí ARP požiadavka s IP adresou Miška, pretože nepozná jeho MAC adresu (broadcast – pošle sa všetkým pripojeným k Janke). Miškov PC, pretože jeho IP adresa sa zhoduje s IP adresou v ARP požiadavke, odpovie svojou MAC adresou. Jankin PC si ju zapíše do ARP tabuľky a potom pošle priamo rámec s Miškovou MAC adresou Miškovi.

Frekvenčné filtre a iné koncepcie.

Viď. protokol 2. ročník, 7-Dolnopriepustný filter,8- Hornopriepustný filter

- → **Dvojbrána** = zariadenie, ktoré obsahuje 2 brány, alebo 4-póly so 4 svorkami pripojené v elektrickom obvode. Dôležitou vlastnosťou je **napäťový prenos** *A*.
- \rightarrow Filtre
 - Oddeľujú signály istej frekvenčnej oblasti od požadovanej frekvenčnej oblasti
 - Dvojbrány → prepúšťajú frek. istej oblasti, ostatné frek. tlmia
 - Tvarovací obvod → na integračný a derivačný článok pripojíme pravouhlý signál
- → Základné delenie filtrov
 - analógové alebo digitálne

- o diskrétne v čase alebo diskrétne v hodnote
- o lineárne alebo nelineárne
- → Rád filtra n → čím väčší rád filtra n, tým sa frekvenčné charakteristiky viac blížia
 - 1. rád → 1 reaktančný prvok
 - prenosová amplitúdovo-frekvenčná charakteristika sklon –20dB/dek
 - o 2. rád \rightarrow 2 reaktančné prvky (C,L)
 - prenosová amplitúdovo-frekvenčná charakteristika sklon –40dB/dek



→ Delenie Filtrov

- o podľa použitých súčiastok
 - **Pasívne** → obsahujú iba pasívne prvky: RL, RC
 - **Aktívne** → obsahujú okrem reaktančných aj zosilňovacie prvky (OZ)
- o podľa prenášaného frekvenčného pásma:
 - Dolnopriepustné → DP
 - prepúšťajú nitšie frekvencie ako je hraničná frekvencia
 - RC, LR –integračný článok
 - Hornopriepustné → HP
 - prepúšťajú vyššie frekvencie ako je hraničná frekvencia
 - CR, RL derivačný článok
 - Pásmový priepust → PP
 - prepúšťajú pásmo frekvencii v okolí hraničnej frekvencie
 - kvázi-rezonančný obvod, Wienov článok
 - Pásmová zádrž → PZ
 - zadržiavajú pásmo frekvencii v okolí hraničnej frekvencie
 - T–článok
- → Základné vzťahy pre filtre:
 - o Hraničná frekvencia

$$f_m = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \frac{L}{R}} (Hz)$$


o Časová konštanta


$$\tau = R.C = \frac{L}{R} (sekunda)$$

τ - tau


Napäťový prenos A

$$A = \frac{U_2}{U_1} \quad (-)$$







- → PP Pásmová priepusť
 - o Rezonančný obvod ako $PP \rightarrow$ amplitúdová a fázová frekvenčná ch. \rightarrow L || C obvod




Wienov článok ako PP → amplitúdová a fázová frekvenčná ch.




- $f_m = \frac{1}{2\pi RC} (Hz)$
- → PZ Pásmová zádrž → premostený T článok→ amplitúdová a fázová frekvenčná ch.
 - O Premostený R môže byť n krát väčší strmší charakter amplitúdovej charakteristiky.






Ideálne frekvenčné ch. jednotlivých filtrov → v realite neexistujú →snažíme sa k nim priblížiť




Wienov článok

Viď. protokol 4. ročník, Meranie rýchlosti šírenia optického signálu



Pre kvázirezonančnú frekvenciu platí vzťah:


$$f_m = \frac{1}{2\pi RC} (Hz)$$



- Vzťahy potrebné pre výpočet parametrov:
 - Hraničná (medzná) frekvencia Wienovho článku
 - $fm = \frac{1}{2\pi RC}$ (Hz)
 - Napäťový prenos amplitúdy
 - $A_U(f) = \frac{U_2(f)}{U_1(f)}$ $A_U(f) = 20 \log \frac{U_2(f)}{U_1(f)}$ (-)
 - (dB)
 - Napäťový prenos vzhľadom na amplitúdu pri hraničnej (medznej) frekvencii
 - $Y_U(f) = 20 \log \frac{U_2(f)}{U_{20}(f)}$ (dB)
 - Šírka frekvenčného pásma pri poklese o -3dB

•
$$B = 2\Delta f = f_{max} - f_{min}$$
 (kHz)


- Fázový posuv
- → Základná bloková schéma pre meranie prenosových vlastností filtrov



Popíšte meranie frekvenčných charakteristík:


Viď. protokol 4. ročník, Meranie prenosových vlastností Wienovho článku

- → Charakteristika
 - o Amplitúdová frekvenčná ch.→ y-os- au (dB), x-os- f (kHz)
 - Fázová frekvenčná ch.
 - Metóda 2-kanálového osciloskopu
 - Metóda elipsy
- \rightarrow Charakteristika pasívneho prvku ohraničená z oboch strán ($f_D \leftarrow$ pásmo B3 $\rightarrow f_H$)
 - o nízkou frekvenciou f_I
 - \circ vysokou frekvenciou f_H
- → Wienov článok má podobné vlastnosti ako PRO (paralelný rezonančný), ale nemá cievku!




→ Postup pri meraní:

K samotnému meraniu potrebujeme **prípravok** (**WČ**), kde sú použité súčiastky **R** a **C**. Ďalej **generátor harmonického signálu** (s možnosťou regulácie úrovne vst. napätia U_1 a frekvencie); **dvojkanálový EV** a **dvojkanálový osciloskop**. Najprv si v prvom kroku vypočítame fm_{vyp} - **kvázirezonančnú frekvenciu**, ktorú nastavíme na generátore. V našom prípade si na CH1 nastavíme 15,915 kHz. Na osciloskope sa nám zobrazí priebeh, kde **pri vyradení ČZ** \rightarrow **X-Y** máme obvod v kvázirezonancií – na osciloskope sa má zobraziť **úsečka**. Pokiaľ ju nevidíme, tak zmenou frekvencie nastavíme túto kvázirezonančnú frekvenciu, aby sme na obrazovke dostali priamku. Týmpádom sa bude **líšiť** od vypočítanej. Tu je fázový posun 0° . Overíme si to. Vrátime sa z režimu X-Y naspäť do **stavu časovej základe**, kde vidíme obidva



priebehy. Ideme merať fázový posun. Tu je veľmi dôležitá kalibrácia osciloskopu (viď. PL1 meranie φ). Wymaka nastavi V režime polohy zeme GND uzemníme obidva priebehy a snažíme sa nastaviť signály presne – zároveň s horizontálnou osou. Signál dáme naspäť do AC (striedavého signálu) a správne nastavíme variabilnú citlivosť, tak aby sa nám signály prekrývali. Tu vidíme že sa vst. aj výst. signál prekrývajú a obvod je v kvázirezonancií. Dialo sa nám to pri frekvencií fmodm = 11,08 kHZ, ktorá jerozdielna od fmvyp.



Máme nastavenú úroveň výstupného napätia 100 mV pri kvázirez. frekvencií a úroveň vst. napätia je0,340 V čo je spôsobené tým, že Wienov článok je konštruovaný ako pasívny filter. Budeme postupne meniť úrovne frekvencie nadol od kvázirez. frekv. a sledovať úroveň výstupného napätia. Meriameaj fázový posun, čiže nás budú zaujímať dieliky a opäť je potrebné meriame frekvencie smerom nahor od kvázirez. frekv. Určíme šírku pásma B_3

Protokol: Meranie rýchlosti šírenia optického signálu, teória, Daniel Orbán