

## Vznik a šírenie elektromagnetických vĺn

- vznikajú v anténe
- sladá sa z elektrickej zložky a magnetickej zložky
- najjednoduchší typ antény si vieme urobiť z rezonančného LC obvodu
- v okolí C vznikne elektrostatické pole a v ciecke, ktorú môžeme nahradiť vodičom vznikne magnetické pole



- každé pole je charakterizované intenzitou
- intenzita elektrického pola E
- intenzita magnetického pola H
- antena je zariadenie, ktoré mení el. energiu generátora na žiarivú energiu elektromagnetického pola - tento typ antény sa nazíva žiarič (vysielač)
- elektromagnetické pole sa šíri v gulovitých vlnoplchách
- v nejakej vzdialenosti od žiariča môžeme tieto vlny považovať za rovinné
- pre rovinné vlnenie platí:
  - vektory E a H sú na seba kolmé
  - v každom bode priestoru sú vektory vo fáze


- o vlnenie sa šíri v rovine určenej vektormi
- o pole sa šíri kolmo na rovinu vlnenia
- epsylon je permitivita
- o mi je permeabilita
- v=1√epsylon · mi
  - v závislosti od vektora elektrickej intenzity k zemskému povrchu rozlišujeme dva typy polarizácie:
    - horizontálna polarizácia anténa je vodorovne so zemským povrchom lineárne polarizácie




• vertikálna polarizácia - vektor je kolmý na zemský povrch - lineárne polarizácie



- ak uhol nie je 90 stupňov, používa sa kruhová polarizácia
- intenzita el. pola sa zmenšuje so vzdialenosťou od antény
- obraz o rozložení intenzity el. pola podáva vyžarovací diagram
- v homogénnom prostredí sa vlny šíria rovnomerne
- v nehomogénnom poli sa vlny odrážajú, pohlcujú dochádza k skresleniu





## • Širenie elektromagnetických vĺn

- o ionosférická vlna príde do prímača po odraze od vrchných vrstiev atmosféry
- o povrchová vlna kopíruje tvar zemského povrchu
- o priama vlna prenesie info len vtedy keď sú antény na priamu vyditeľnosť
- o prízemná vlna má krátky dosah

