

Guitar V3 连接使用说明

苹果手机用户：

准备：

1. iPhone从苹果应用商店下载库乐队。
2. 打开库乐队，点右上角+，音轨页面选择吉他。

连接A：(TypeC 直连)

iPhone15以上用户，支持TypeC接口直连。也支持蓝牙连接，参考连接B。

方法：用TypeC线连接吉他**左侧USB口**，与iPhone后，直接可以弹奏。

连接B：(蓝牙连接)

iPhone15以下用户，不支持TypeC直连，需要给吉他插上TypeC接口电源或充电宝供电，然后从库乐队中选择蓝牙吉他连接。

方法：库乐队右上角“设置（齿轮图标）”->设置页最下方“高级”->高级页最下方->蓝牙MIDI设备->Control Surface MIDI 或 CyberBot-D15-Guitar（这个名字不同版本可能会改，一般有能连接的就是他了）

苹果mac用户：

TypeC 和 蓝牙都支持。

用TypeC就mac直接连接吉他，用蓝牙连接，需要单独给吉他供电（充电宝或TypeC电源）。

1. 音频midi设置，找到Control Surface MIDI 或 CyberBot-D15-Guitar，连接。
2. 库乐队->新项目->midi乐器->吉他

安卓手机用户：

安卓手机对蓝牙midi支持不好，（并非吉他设备问题，我没能力解决安卓系统问题）

所以吉他**只支持TypeC直连**。（未来大概率也不会宣称支持，有能力研究的可以自己探索）

准备：

1. 应用宝app中搜索随身乐队
2. 如果没有应用宝，用浏览器下载先应用宝，sj.qq.com

连接：

1. TypeC直连吉他**左侧USB口**和手机。
2. 随身乐队选吉他，直接可以弹奏了。

Windows用户：

本人实测Windows11台式机+CakeWalk，完美兼容。

但是Windows机器个体差异极大，不保证你的可用，谨慎购买。

重要，重要：

扫码添加售后微信，查看视频号，有详细使用方法，并及时获取资料和升级服务

微信售后：D15Cyber



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。