基于 mpu6050 的数字滤波算法

向莹光 2015-10-7

一阶低通滤波	1
二阶低通滤波	2
互补滤波	
IIR 数字滤波	

简述

三轴加速度计,三轴陀螺仪 mpu6050 用了很久,接触过很多应用在 6050 数据处理上的算法,这里将它们整理起来。造福于大家,同时抛砖引玉,希望大家都能将自己的好东西分享出来。当然只是知识与经验,模块啥的我是不会分享的,你有钱的话,我们可以商量下。

这些滤波算法是各有所长,有其特色,现整理将其展现给大家,并加上个人看法与见解,不足之处,希望大家指出,修正使之更完善。同时期盼实验室后浪推前浪,顶起一片天。


在介绍滤波器之前,讲明一些东西。Mpu6050 的加速度计,具有长期可靠,短期噪声大,加速度计多采用低通滤波。陀螺仪,短时间可靠长期不稳定,故常用积分求角度,对陀螺仪高通滤波。了解这些特性就可以有选择性的去设计滤波器了------

一阶低通滤波

先给大家介绍下一阶低通滤波器数学模型的建立吧!(其实是为了装逼嘿嘿!大神请忽视)

右图是一阶 RC 电路, 也是硬件一阶低通滤波器

微分方程:
$$RC\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$



差分方程:
$$RC\frac{y(nT)-y[(n-1)T]}{T}+y(nT)=x(nT)$$

整理得:
$$y(nT) = \frac{RC}{T + RC}y[(n-1)T] + \frac{T}{RC + T}x(nT)$$

系数
$$a = \frac{T}{1/2\pi f_c + T}$$
 截止频率 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

说明:低通滤波器。Mpu6050内部滤波器的频率典型值为5Hz,我们一般设置42Hz,这样硬件初步滤波,然后在软件在滤波一次,截止频率我设置10Hz,你也可以尝试下5Hz,20Hz,高的就不用设置了,因为硬件已经滤过一次,软件再滤没什么效果了。

二阶低通滤波

二阶滤波器其实有低通、高通、带通、带阻几种。这里因为时间有限,只整理低通滤波, 其他的,大家有兴趣的话,可以帮助完善下。

这里就不再详细了,直接上推导公式,当然你兴趣的话,可以帮我完善 $O(\cap_{\cap})O$ 哈哈~我也可以偷下懒......。

先建立二阶 RC 电路数学模型:

$$(RC)^{2} \frac{d^{2} y(t)}{dt^{2}} + 2RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

$$\tau^2 \frac{y(nT) - 2y[(n-1)T] + y[(n-2)T]}{T^2} + 2\tau \frac{y(nT) - y[(n-1)T]}{T} + y(nT) = x(nT)$$

整理得:

$$y(nT) = \frac{T^2}{\tau^2 + 2\tau T + T^2} x(nT) + \frac{2\tau^2 + 2\tau T}{\tau^2 + 2\tau T + T^2} y[(n-1)T] - \frac{\tau^2}{\tau^2 + 2\tau T + T^2} y[(n-2)T]$$

说明:二阶低通滤波,相比于一阶低通滤波,对通频带以外的信号抑制能力更强,效果更好。 一阶,二阶你都可以试试,那个效果更好用哪个。

- lpf_2nd->preout * lpf_2nd->a2;

lpf_2nd->preout = lpf_2nd->lastout; lpf_2nd->lastout = lpf_2nd_data;

return lpf_2nd_data;

}

互补滤波

滤波器的只是把两部分数据按权重加起来,使其能输出一个有意义的、准确的线性估计。一般互补滤波用到加速度计与陀螺仪的数据融合,因为其各有优点,可有很好的综合利用。互补滤波知识不难,我就不整理了。有人想帮忙的话,感激不尽!

C 程序源码:

```
**函数: CF 1st
**功能:一阶互补滤波
**备注:deltaT 采样周期 , tau 时间常数, 建议值 1.2f
/*-----*/
float CF_Factor_Cal(float deltaT, float tau)
  return tau / (deltaT + tau);
}
/*-----*/
float CF_1st(float gyroData, float accData, float cf_factor)
  return (gyroData * cf_factor + accData *(1 - cf_factor));
改进型互补滤波:
数学模型: angle = a*(oldangle + gryo*dt) + (1-a)*accel
/*-----*/
float CF2 1st(float oldData,float gyroData, float accData, float cf factor,float deltaT)
      return ((gyroData*deltaT+oldData )*cf_factor + accData *(1 - cf_factor));
说明: 互补滤波,谁的权重比越大,就是越相信谁。至于上面哪种效果好点,自己用下就知
道了,第一种我没用过,改进型互补滤波加入了上一次数据,即前面的结果对现在的结果有
影响。在这里搬砖一下比人对该进型滤波的研究。
```

 $_{ ext{ iny }}a=0.98$ $_{ ext{ iny }}$,如果滤波器在每秒执行 100 次的循环里运行,滤波器的时间常数将会是:

$$\tau = \frac{adt}{1 - a} = \frac{0.98 * 0.01 \text{sec}}{0.02} = 0.49 \text{sec}$$

时间常数定义了是该相信陀螺仪还是加速度传感器的界限,当时间周期小于半秒的时候,陀螺仪的积分起主要的作用加速度传感器的噪声将会被滤除,当时间周期大于半秒的时候,加速度传感器要的比重要比陀螺仪大,这时候可能会有漂移。

首先,你会定一个时间常数然后用它去计算滤波器系数。根据时间常数可以调整响应的快慢。

假如你的陀螺仪每秒漂移 2 度(当然,可能是最坏的估计),这时为了保证在每个方向的漂移不会超过几度,你可能需要一个小于 1 秒的时间常数。但是随着时间常数的减小,加速度传感器的噪声就会被更多的引入到系统之中。请记住,要想得到合适的滤波器系数,采样率是很重要的。如果你改变了你的程序,增加了浮点运算,这两个因素的会使采样率就会下降,除非你重新计算你的滤波器条件,否则你的时间常数是不会减小的。

卡尔曼滤波

整理了,一上午,腰酸背痛的,哎!没假期,还没国庆,以后打死不做程序猿、代码君。 当然啦,这只是吐槽!搞科技,高收入,媳妇房子以后不用愁,为了将来孩子的奶粉钱,当 爹的受点苦算什么,孩子也肯定是亲生的,你们这群坏银不要乱想......

那么什么是卡尔曼,个人总结一句话,卡尔曼滤波算法就是用上一时刻最优结果估算当前时刻值,再拿这一次的测量值和估算值计算当前最优值(大神勿喷)。卡尔曼算法原理有点高深,我是没懂其精髓。就将别人写的给整理下吧! 卡尔曼就几个基本公式:

```
 \begin{split} X(k|k-1) &= A \ X(k-1|k-1) + B \ U(k) \ \dots \dots (1) \\ P(k|k-1) &= A \ P(k-1|k-1) \ A' + Q \ \dots \dots (2) \\ X(k|k) &= X(k|k-1) + Kg(k) \ (Z(k) - H \ X(k|k-1)) \ \dots \dots (3) \\ Kg(k) &= P(k|k-1) \ H' \ / \ (H \ P(k|k-1) \ H' + R) \ \dots \dots (4) \\ P(k|k) &= \ (I - Kg(k) \ H) \ P(k|k-1) \ \dots \dots (5) \end{split}
```

C 程序源码:

```
double p_now;
double kg;
                      //x  last=x(k-1|k-1),x mid=x(k|k-1)
x mid=x last;
p_mid=p_last+Q;
                      //p mid=p(k|k-1),p last=p(k-1|k-1),Q=噪声
kg=p_mid/(p_mid+R);
                       //kg 为 kalman filter, R 为噪声
x_now=x_mid+kg*(ResrcData-x_mid);//估计出的最优值
                     //最优值对应的 covariance
p_now=(1-kg)*p_mid;
                    //更新 covariance 值
p_last = p_now;
                    //更新系统状态值
x_last = x_now;
return x_now;
```

卡尔曼滤波器修改型:

}

实验室学长写过适用于 mpu6050 的卡尔曼滤波,互补了陀螺仪与加速度计,很好用。在这里我把它整理出来,方便大家。大家把下面的 5 个公式展开出来,就是代码了。公式: (宁继超设计)

$$\begin{bmatrix} angle \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -T_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} angle \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_S \\ 0 \end{bmatrix} gyro \dots (1)$$

$$\begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -T_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -T_S & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_{_accel} & 0 \\ 0 & Q_{_gyro} \end{bmatrix} \dots (2)$$

$$\begin{bmatrix} angle \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} angle \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{g1} \\ K_{g2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} Accel - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} angle \\ e \end{bmatrix} \dots (3)$$

$$\begin{bmatrix} K_{g1} \\ K_{g2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}^{T} \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - R$$
.....(4)

$$\begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} K_{g1} \\ K_{g2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{bmatrix} \dots \dots (5)$$

说明:卡尔曼滤波是经典的滤波器,但是太高深不好懂所以他的系数也不好调。而且不能很好的兼顾滤波效果与动态响应快慢,并且有滞后性,不适应要求反应迅速的控制系统。相信也有设计很好的卡尔曼滤波算法,但是目前在处理 mpu6050 上我只遇到这些。

PK[1][0] = (1 - Kg_1) * PK[0][1]; PK[1][1] = -Kg_2 * PK[0][0] + PK[1][0]; PK[1][1] = -Kg_2 * PK[0][1] + PK[1][1];

return Angle;

IIR 数字滤波

终于快完了,整理也够累的,当然你能看到这儿,对我来说也是值了,至少整理的东西 有人看,感谢知遇之恩!

IIR 数字滤波,测试信号里面有,上课时也没怎么听懂,放到实际更不知道怎么用。都怪老师,对的,我们要敢于把责任推给别人,就赖给老师,我们这么聪明,会学不会这玩意儿.........老师啊!那个啥,要不是期末改卷时,你手抖了下,我也不会黑你,不要怪我哈!。

这里我们设计一个 4 阶 IIR 滤波器 ,相关的 IIR 滤波原理不要问我,吼吼,自己找度娘,我只是个搬运工,读书少。数学好的,可以帮帮忙。

4 阶 IIR 数字滤波, 差分方程。

函数原型:

$$y(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) + b_3 x(n-3) + b_4 x(n-4)$$
$$-a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2) - a_3 y(n-3) - a_4 y(n-4)$$

到这里,我就不再推导怎么计算系数了,就算你问我,我也只能回答你,哪凉快那待着去。 其实我也不会……。那怎么办,不是歇菜了。其实 MATLAB 是个好东西。比如说我们设计 一个 4 阶直接 I 型 IIR 低通滤波器,采样频率 500Hz(2ms 采集一次),截止频率为 30hz, 就可以调用 MATLAB 命令如下:

Fs=500;

[b,a]=butter(4,30/(Fs/2)); [z,p,k]=butter(4,30/(Fs/2)); freqz(b,a,512,Fs)

输出系数:

a:[1,-3.0176,3.5072,-1.8476,0.3708] b:[8.0635e-04,0.0032,0.0048,0.0032,8.0635e-04]

C 程序源码:

#define IIR_ORDER 4 //使用 IIR 滤波器的阶数 double b_IIR[IIR_ORDER+1] ={0.0008f, 0.0032f, 0.0048f, 0.0032f, 0.0008f}; //系数 b double a_IIR[IIR_ORDER+1] ={1.0000f, -3.0176f, 3.5072f, -1.8476f, 0.3708f};//系数 a double InPut_IIR[3][IIR_ORDER+1] = {0}; double OutPut_IIR[3][IIR_ORDER+1] = {0};

/*_____*

** 函数名称: IIR I Filter

** 功能描述: IIR 直接 I 型滤波器

** 输 入: InData 为当前数据

```
*b
                       储存系数 b
                       储存系数 a
**
               *a
                       数组*b 的长度
              nb
**
                       数组*a 的长度
              na
** 输
          出: OutData
** 说
          明: 无
** 函数原型: y(n) = b0*x(n) + b1*x(n-1) + b2*x(n-2) - a1*y(n-1) - a2*y(n-2)
示例: Outdata = IIR_I_Filter(InData, InPut_IIR[0], OutPut_IIR[0], b_IIR, IIR_ORDER+1, a_IIR,
IIR ORDER+1);
double IIR_I_Filter(double InData, double *x, double *y, double *b, short nb, double *a, short na)
  double z1,z2;
  short i;
  double OutData;
   for(i=nb-1; i>0; i--) {x[i]=x[i-1]; }
    x[0] = InData;
   for(z1=0,i=0; i<nb; i++) { z1 += x[i]*b[i]; }
   for( i=na-1; i>0; i--) {y[i]=y[i-1]; }
   for(z2=0,i=1;i< na;i++) \{ z2 += y[i]*a[i]; \}
   y[0] = z1 - z2;
  OutData = y[0];
  return OutData;
}
```

说明:这段滤波代码,是我前段时间调试四轴时看到的代码,现在整理下。实际使用中发现,CPU 运算越快,滤波效果更好,而且实时响应效果很好,建议大家使用。IIR 数字滤波还有低通,高通,带通,带阻。大家有兴趣的话,可以自己下去 MATLAB 仿真下。告诉大家,Stm32F4 系列的 arm 有浮点运算处理器,别人封装好了数字滤波库,有兴趣的可以研究下,分享给大家。

忙绿了两天,终于将这该死的东西整理完了,代码仅供参考。有什么不对的地方,希望大家积极指出,使之更加完美。