关于 DPVR_HID 显示相关HIDCMD

HID 自定义命令消息格式 v02

以下命令为自定义命令,用 hiddev 进行收发,特殊 reportid 0x04

H->M:host->movidius M->H:movidius->host

Dp 相关命令(新增)

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
save 2/3D mode	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x16	0x02->72hz 0x03->90hz	Dp 模式保存到 flash 参数中,同时 生效 0x02-72hz 模式 0x03-90hz 模式
read 2/3D	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x17		读取DP模式
mode	M->H	0x01	0xfe 0x20	0x17	[value1] [value2] value 1 flash 参数 中的频率 value 2 实际显示的 频率	读取 D P 模式的响应

Panel 相关命令(新增)

setting brightness level	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x02	[value] 1 个字节,设置范围 (0x01~0x20) 1~32 个等级	Panel 亮度设置命 令 32 档1~32,同 时保存到 flash 中 1 亮度最低 32 亮度最高
	M->H	0x01	0xfe 0x20	0x08	[value] 1 个字节,当前设备亮度等级 1~32 个等级	返回亮度值
getting brightness level	H->M	0x02	0xfe 0x20	0x02	/	读取亮度值,没有设置过亮度值的 亮度值默认 7
	M->H	0x01	0xfe 0x20	0x08	[value] 1 个字节,当前设备亮度等级 1~32 个等级	读取亮度值

关于 **DPVR_HID psensor** 关HIDCMD

保存 psensor 阈值到 flash 中

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
设置近距离 阈值	H->M	0x02	0xbe 0x9b	0x01	[value1] [value2] value 1 低 8 位 value 2 高 8 位	设置近距离阈值, 16 位数据,保存到 flash 中。实时生效
设置远距离 阈值	H->M	0x02	0xbe 0x9b	0x02	[value1] [value2] value 1 低 8 位 value 2 高 8 位	设置运距离阈值, 16 位数据,保存到 flash 中。实时生效
获取近距离 阈值	H->M	0x02	0xbe 0x9b	0x03		
以 ib	M->H	0x01	0xbe 0x9b	0x03	[value1] [value2] value 1 低 8 位 value 2 高 8 位	设置运距离阈值, 16 位数据,保存到 flash 中。
获取运距离	H->M	0x02	0xbe 0x9b	0x04		
阈值	M->H	0x01	0xbe 0x9b	0x04	[value1] [value2] value 1 低 8 位 value 2 高 8 位	设置运距离阈值, 16 位数据,保存到 flash 中。

读取当前实时 psensor 值(16 进制)

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
获取实时值	H->M	0x02	0xfe 0x11	0x02		
	M->H	0x01	0xfe 0x11	0x02	[value1] [value2] value 1 低 8 位 value 2 高 8 位	获取当前实时值

关于 DPVR_HID 温度相关HIDCMD

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
获取 CPU	H->M	0x02	0xDE 0x78	0x02		
温度	M->H	0x01	0xDE 0x78	0x02	[value1] [value2] [value3] [value4] [value5] value 1 平均温度 value2 实时值 1 value3 实时值 2 value4 实时值 3 value5 实时值 4	获取当前实时值

关于 DPVR_HID 休眠相关HIDCMD

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
唤醒	H->M	0x02	0xbe 0x9c	0x01	0x00	唤醒深睡
	H->M	0x02	0xbe 0x9c	0x01	0x01	唤醒中睡
	H->M	0x02	0xbe 0x9c	0x01	0x02	唤醒浅睡
进入	H->M	0x02	0xbe 0x9c	0x02	0x00	进入深睡
	H->M	0x02	0xbe 0x9c	0x03	0x01	进入中睡
	H->M	0x02	0xbe 0x9c	0x03	0x02	进入浅睡

关于 DPVR_HID 复位相关HIDCMD

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	
重启	H->M	0x02	0xDE 0xAD	0x01	1	软件重启