# 关于 RGB 呼吸灯接口文档

HID 自定义命令消息格式 v02 以下命令为自定义命令,用 hiddev 进行收发,特殊 reportid 0x04 H->M:host->movidius M->H:movidius->host

说明: report

# 2.设置单色呼吸灯循环

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
<b>単色呼吸循环设</b> 置	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x01	[value1] value1字节,颜色索引 0x01配置1颜色循环 0x02配置2颜色循环 0x03配置3颜色循环 0x04配置4颜色循环 0x05配置5颜色循环 0x06配置6颜色循环	1.配置单色呼吸灯效果循环,共计6个配置, 配置1:FF0000 配置2:FFF300 配置3:36FF48 配置4:62F1FF 配置5:000CFF 配置6:8000FF 2.默认中速 3.模式会保持到flash中。
呼吸速度设置(新)	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X08	[value] 1个字节, 呼吸灯速度: 0x01 快, 0x02 中, 0x03 慢	设置呼吸灯速度.

快: Trise=0.51s, Ton=0.04s, Tfall=0.51s, T0ff=0.04s

中 ( 默认 ): Trise=1.04s, Ton=0.13s, Tfall=1.04s, T0ff=0.04s

慢: Trise=2.1s, Ton=0.26s, Tfall=2.1s, T0ff=0.04s

# 3.4 色呼吸灯循环。

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
4 色呼吸循环设置	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x02	0x04	4 色呼吸效果循环, 00F5A9->00CBF 5->0C61F5->D7 00EF 2.默认中速 3.模式会保持到 flash 中.
呼吸速度设置 (新)	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X08	[value] 1 个字节, 呼吸灯速度: 0x01 快, 0x02 中, 0x03 慢	设置呼吸灯速度.具体时间参数参考第二节单色呼吸灯说明.

# 4. 常亮循环切换

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
常亮循环	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x03	[value1] value1 个字节, 0x08:8 色灯常亮循环 0x14:20 色灯常亮循环 0x60:96 色灯常亮循环	渐变色切换, 默认中速度,
呼吸速度设置 (新)	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X08	[value] 1 个字节, 呼吸灯速度: 0x01 快, 0x02 中, 0x03 慢	设置呼吸灯速度. 具体时间参数查看 Tswitch.

快: Tswitch=0.05s

中(默认): Tswitch=0.1s

慢: Tswitch=0.2s 建议砍掉该模式,循环切换, CPU 切换时资源分配问题,会导致效果不好,

同时太耗 CPU 时间。

# 5. 状态显示设置

HID 命令名称	mode	Report	CMD	TYPE	data	description
		id				
配置状态	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X03	0x01	绿灯常亮
异常状态	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X04	0x01	红灯常亮

# 命令示例:

OXO2 OxBE OX9A OXO3 OxO1 配置状态绿灯常亮

OXO2 OxBE OX9A OXO4 OxO1 异常状态红灯常亮

# 6. 关灯接口

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
关灯接口(新)	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02	0x06	关闭显示接口,该模式,会存储到 FLASH参数中.

# 7. 参数获取接口

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
获取参数接口	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X09	/	
(新)	M->H	0x01	0xBE 0X9A	0X09	[value1][value2][va lue3] value 1: 呼吸灯模式 value 2: 颜色索引 value 3: 呼吸灯速度	获取呼吸灯当前设 置参数.

模式: 1 单色呼吸, 2 四色呼吸灯, 3 渐变切换 4 真彩模式, 5 音随我动 6 关灯

索引: 0~255,

当模式为1单色时,索引1~6.为六个颜色的数组索引.

当模式为 4 渐变切换,索引 0x08, 0x16, 0x60 分别为 8 色, 2 0 色, 9 0 色

当模式为 5 音随我动,索引  $0 \sim 5$  . 0 默认,1 单色音随我动,2 定时切换颜色(该功能去掉),3 随音乐节奏切换颜色,4 BAR ,5 RG B

当模式为 6, 关灯状态

当模式为7,绿色灯,配置状态

当模式为8,红色灯,异常状态

速度: 1快, 2中, 3慢

# 8. 亮度设置:

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
亮度设置	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X05 0X03	[value] 0~4 个等级	调节电流大小,默认 等级1。

#### 如图 8 所示, 为亮度对应的芯片寄存器映射。

#### IMAX, LED Maximum Current Register




图 8 亮度设置寄存器

# 9.真彩模式切换、

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
真彩模式	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02	0x04	真彩模式,由红绿蓝 三色灯组合而成。 速度默认是中速.
速度设置(新)	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X08	[value] 1 个字节, 呼吸灯速度: 0x01 快, 0x02 中, 0x03 慢	设置呼吸灯速度.

# 示例:

切换到该模式命令: OXO2 OxBE OX9A OXO2 OxO4

#### 速度设置参数:

#### 快:

红灯: Trise=0.51s, Ton=1.04s, Tfall=0.51s, Toff=0.51s, Tdelay=0s

绿灯: Trise=0.51s, Ton=1.04s, Tfall=0.51s, Toff=0.51s, Tdelay=0.51s

蓝灯: Trise=0.51s, Ton=1.04s, Tfall=0.51s, Toff=0.51s, Tdelay=1.04s

## 中(默认):

红灯: Trise=1.04s, Ton=2.1s, Tfall=1.04s, Toff=1.04s, Tdelay=0s

绿灯: Trise=1.04s, Ton=2.1s, Tfall=1.04s, Toff=1.04s, Tdelay=1.04s

蓝灯: Trise=1.04s, Ton=2.1s, Tfall=1.04s, Toff=1.04s, Tdelay=2.1s

#### 慢:

红灯: Trise=2.1s, Ton=4.2s, Tfall=2.1ss, Toff=2.1s, Tdelay=0s

绿灯: Trise=2.1s, Ton=4.2s, Tfall=2.1ss, Toff=2.1s, Tdelay=2.s

蓝灯: Trise=2.1s, Ton=4.2s, Tfall=2.1ss, Toff=2.1s, Tdelay=4.2s 以上延时可以通

过透传寄存器修改。说明 PAT1 TX 对应 R。PAT2 TX 对应 B。PAT3 TX 对应 G。

# 设置说明:

但是需要先下发 HID 命令切换到该效果, 然后再修改时间。

#### 真彩详细说明如下:

如下图为灯 pattern 设置,可以单独对每个灯设置。当前有三个灯:红灯(R),绿灯(G),蓝灯(B).





图 1 pattern。

所以,对每个颜色的灯设置不同的 pattern 模式,则可以不同的颜色组合。pattern 可以设置不同的颜色。图 1 中 current 为颜色值,即 R=current。



所以,对 RGB 设定一个值后,然后分别设置三个 pattern,可以实现随着时间偏移,颜色渐变。 注意,一个 pattern 执行过程中,修改颜色那么下一个 pattern 才生效,但是不建议修改颜色, 这样效果切换不可控。

具体时间设置可以查看手册。AW2026 的相关寄存器。

# 10. 音随我动效果、

# (1) 音随我动效果切换

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
音随我动效果	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x05	[value] 0X00 默认效果 0X01 单色音随我动 0x02 定时切换颜色 (该功能去掉) 0x03 随音乐节奏切换 颜色 0x04 BAR 0x05 RG B	切换到音随我动效 果,默认效果为RG B模式

### (2) 单色音随我动模式

单色音随我动效果,灯的亮度由音频振幅控制,颜色值可以改变.

十二日超级初从末,为10元及山日州派福江州,颜已且为从以交。									
HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description			

单色音随我动	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x05	0X01	设置单色音随我动,
						默认三个颜色分量
						是 R = 0xFF,G =
						0xFF,B=0xFF

# (3) 随音乐节奏切换颜色

音频幅度到零时切换一种颜色.切换效果为 Six pre-defined colors (red-green-blue -yellow-cyan-purple).

Tixilia 21 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description				
定时切换颜色	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x05	0x03	音频幅度到零时切				
						换一种颜色				

# (4) BAR


前提是首先处于音随我动效果. 在此模式下,三个 LED 亮度根据音频信号幅度依次开启和反向关闭。RGB 切换的颜色就像彩虹一样.

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
BAR	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x05	0x04	B A R 模式, 默认三 个颜色分量是 R = 0xFF,G = 0xFF,B=0xFF

# (5) RGB

在此模式下,颜色和亮度都会随着音频信号幅度变化而不断变化。变化如图 1.

HID 命令名称	mode	Report id	CMD	TYPE	data	description
RGB	H->M	0x02	0xBE 0X9A	0X02 0x05	0x05	BAR 模式,默认三 个颜色分量是 R = 0xFF,G = 0xFF,B=0xFF,不 建议修改颜色分裂.



re 12. RGB Switch Mode of Audio synchronization