
# AD9226 单路高速 AD 模块使用说明



淘宝官网: http://fzlzdz.taobao.com

专注仪器仪表 20 年,一定带给您更多的方便与惊喜!



2021年06月

官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com


凌智电子 力作

## 1 模块简介


高速 AD 模块采用 TI 公司的<mark>高速 12bit、最大采用速率 65MSPS</mark> 的芯片 AD9226。 其硬件结构框图如图 1 所示,包括信号输入接口、衰减电路、信号调理电路和高速 AD 芯片等。实物说明如图 2 所示。两个模块使用的 AD9226 芯片封装虽然不同,但**接口、性能和程序都一样**,是完全兼容的,所以这两种封装的模块资料是同一个资料!



图 1 模块结构框图



(a) AD9226 芯片 LOFP 封装



(b) AD9226 芯片 SSOP 封装

图 2 模块说明

模块主要性能指标如下:

官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子/ 力作


模块主要性能指标				
序号	指标名称	指标	备注	
1	功能	高速AD采集模块	单通道模数转换	
2	采样率	Max: 65Msps		
3	AD分辨率	12位		
4	输入电压范围	10Vpp(±5V)	信号阻抗50Ω	
5	模拟信号带宽	350MHz (-3dB max)	-3dB模拟信号带宽	
6	输入阻抗	50Ω		
7	电源供电	直流+5V	Min: 4.75V, Typ: 5V, Max: 5.25V	
8	模拟信号 输入接口	SMA (默认)	两种: 默认SMA外螺内孔接口, 预留XH2.54插针接口	
9	输出接口	并行数据 3. 3V电平	12位AD数字信号,1位CLK时钟,1位溢出信号(溢出可不接)。输出接口两种:2*7、2.54间距双排母座,方向向下;或者2*9、2.54间距双排插针,方向向上	
10	基准电压	内部2V	AD9226芯片内部基准	
11	FPGA例程	QuartusII	Verilog语言	
12	STM32例程	Keil	C语言。提供STM32F103VCT6和STM32H750程序,由于程序复杂,非配套购买本店配套核心板,32程序不做售后	
13	应用场景	高速数据采集		
14	模块尺寸	5.667cm×2.5cm	PCB尺寸: 长×宽。SSOP封装的尺寸略小一点,为5.65cm×2.5cm	
15	模块重量	10g		
16	注意事项		(1) 电源接口未做保护,不要过压和反接! 未配套本店开发板使用,请使用低纹波的电源 供电。 (2) 本模块是高速AD,建议使用FPGA控制以 充分发挥其性能;使用STM32控制,受32系统 时钟和接口时钟等影响,103控制支持的采样 率在2Msps以下,750控制支持的采样率在 7.5Msps以下	

官方店舗: http://fzlzdz.taobao.com 凌智电子<u></u>
力作

### 2 注意事项


- (1) 供电说明: 切记+5V 电源和地不要接反;由于模块有模拟电路,请一定使用纹波系数小的线性直流稳压电源,千万不要使用开关电源供电(此类电源的纹波太大了!)。
- (2) 本模块输入接口采用两种形式,一个是插针接口,一个是 SMA 接口。模块**默认** 使用标准的 RG316 **射频同轴电缆线**测试,**特性阻抗为 50** $\Omega$ 。

不管哪种连接方式,由于模块的输入阻抗为 50 欧姆,所以一定注意信号源的输出 驱动阻抗设置为 50 欧姆(驱动阻抗不是输出阻抗),怎么设置麻烦大家自己查看自己的信号源使用说明。根据戴维宁定理,信号源端口默认的输出阻抗为 50 欧姆,因此没有设置驱动阻抗,就会导致真正进入模块信号端的电压被减少一半,看下图就明白了。一般低端的信号源没有这个功能,大家可以设置信号源的输出电压为 2Vpp,那么进入到模块的电压才是 1Vpp。



另外注意,输入端不要悬空,否则可能造成 AD 转换值为不定值。


- (3) 注意,模块和其他模块间的共地。
- (4) AD9226 芯片官方数据手册中,芯片数据接口的定义确实比较奇葩,BIT1 定义为最高位,BIT12 定义为最低位,这和我们平时通常见到的定义方法确实不同。**为了和官方数据手册的引脚定义保持一致,数据接口我们的定义也是如此,即 BIT1→AD1(模块实物上标号 D0)、...、BIT12→AD12(模块实物上标号 D11)。大家使用时候一定注意!**



AD9226 芯片手册 P7 页

(5) 注意模块使用时的时序, 当给一个 CLK 后, 必须延迟至少 3.5ns 时间才能读取

官方店舗: http://fzlzdz.taobao.com 凌智电子/2 カ作 AD 转换后的数据,否则无法得到正确的转换结果!我们推荐的延迟时间是7ns。



AD9226 芯片手册 P4 页

- (6)资料中提供的 FPGA 测试程序只是参考程序,是基于 CycloneII 器件、在 Quartus II 9.0 软件上编写的。对于其他类型的 FPGA 器件和软件版本,大家只要按照第(4)和(5)点的提示编写 FPGA 测试程序即可。
- (7) 两个模块使用的 AD9226 芯片封装虽然不同,但**接口、性能和程序都一样**,是完全兼容的,所以**这两种封装的模块资料是同一个资料**!
- (8) 本模块是高速 AD, 建议使用 FPGA 控制以充分发挥其性能;使用 STM32 控制,受 32 系统时钟和接口时钟等影响,103 控制支持的采样率在 2Msps 以下,750 控制支持的采样率在 7.5Msps 以下。
  - (9) 以上测试结果和测试仪器也有关系,不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

# 3 模数关系

模块的电压输入范围为-5V~+5V,即输入峰峰值为10Vpp的信号。转换公式如下:

$$V_{AD} = -\frac{1}{5}V_{IN} + 2$$


当输入信号 Vin=+5(V)的时候,输入到 AD 的信号  $V_{AD}=1(V)$ ; 当输入信号 Vin=0(V)的时候,输入到 AD 的信号  $V_{AD}=2(V)$ ; 当输入信号 Vin=-5(V)的时候,输入到 AD 的信号  $V_{AD}=3(V)$ ; 模块转换后的数字量 D 和输入 VIN 之间的关系如下:

$$D = 2048 - \frac{1}{5} \times V_{\rm IN} \times 2048$$

# 4 测试连接

高速 AD 模块的测试需要用到 AD 转换控制器(一般使用 FPGA),+5V 的线性稳压电源(纹波小)、射频线及信号源等。AD9226 模块和 FPGA 或 STM32 的连接示意如下图所示。注意模块和控制器间要共地!

官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com



模块和控制器测试连接示意图


# 5 测试效果

### (1) FPGA 测试

分别输入正弦波、方波和三角波信号,它们的幅度分别为 10V,频率分别为 100kHz、1MHz。波形观察使用 Quartus II 里面的工具 **SignalTap II 采集**的数据波形。AD 模块采样速率设置为最高 65MHz。


注意:模块输入阻抗为 50 欧姆,所以信号源需设置为驱动 50 欧姆的负载,否则输入信号会减半。

A、信号源设置驱动负载 50 欧姆,输出信号<mark>幅度 10V</mark>,输出信号<mark>频率 100kHz</mark> 的测试结果如下三图所示。





官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子 / 力作




B、信号源设置驱动负载 50 欧姆,输出信号<mark>幅度 10V</mark>,输出信号<mark>频率 1MHz</mark> 的测试结果如下三图所示。






官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com

使用本店的 FPGA(EP4CE10E22)核心板,还可以通过上位机显示采集到的波形,测试连接和波形显示效果如下:



官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子 力作




模块测试效果图:使用本店 FPGA 核心板控制,上位机波形显示

官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子 力作

使用本店的 STM32H750 核心板,通过 2.8 寸液晶显示采集到的波形,测试连接和波形显示效果如下:



模块测试效果图: 使用本店 STM32H750 核心板控制,液晶显示波形

# 6 版本历史

版本号	修改时间	修改内容	
V1.0	2016.11.19	定稿	
V2.0	2017.03.10	修改使用说明	
V2.1	2019.01.06	增加 AD 转换模拟量和输入电压之间的关系式	
V2.2	2019.04.17	模块 AD 芯片采用两种不同封装形式供用户选择,补充 LQFP 封装	
		部分的资料	
V2.3	2021.06.03	增加 ARM 控制版本,增加 STM32F103VCT6 和 STM32H750 控制	
		程序	

官方店铺: http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子 / 力作