

ADC+DMA采集波形

CubeMX配置

选择一个TIM定时器,分频系数和ARR根据自己的SYSCLK设置,我这里SYSCLK为25MHz,这个定时器作为采样的触发源。



ADC随便开一个通道,设置右对齐,开启DMA连续请求,外部触发源设置为刚刚启用的TIM的Trigger Out Event



启动ADC的DMA中断(没错,后续ADC多次转换完成后,会通过DMA的中断回调)

Reset Configuration						
Parameter Settings	User Constants					
NVIC Interrupt Table			Enabled	Preemption Priority		Sub Priority
ADC1 global interrupt				0		0
DMA2 stream0 global interrupt			~	1		0

添加DMA请求



代码

写在前面:代码截图中包含了大量的没有提到的变量,这些变量需要自己定义,自己理解用来干什么,如果都贴出来就没意思了。

示例代码只提供思路,在自己的代码中不一定适用,最好参考个思路然后自己编写,否则移植过去 很容易出问题。

初始化的时候启动ADC+DMA模式,设置存放的数组以及采样点数(这里我用了宏定义,**自己编写,照抄无用**)

因为用不到转换完成一半的中断 (Halftime) 将其关闭。

然后启动刚刚设置的TIM,转换就开始了。

如下图:

```
void osc_init() {
    gui_startup();

HAL_ADC_Start_DMA( hadc: &hadc1, pData: (uint32_t *) sample_value, Length: OSC_SAMPLE_NUM);
    __HAL_DMA_DISABLE_IT(hadc1.DMA_Handle, DMA_IT_HT);

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    HAL_GPIO_WritePin( GPIOx: LED_GPIO_Port, GPIO_Pin: LED_Pin, PinState: GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay( Delay: 500);
    HAL_GPIO_WritePin( GPIOx: LED_GPIO_Port, GPIO_Pin: LED_Pin, PinState: GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay( Delay: 500);
}

HAL_TIM_Base_Start( htim: &htim3);
}</pre>
```

接下来实现中断回调函数:

这个函数在哪里找?

```
HAL_ADC_Start_DMA( hadc: &hadc1, pData: (uint32_t *) sample_value, Length: OSC_SAMPLE_NUM);
```

跳转到它的定义

```
/* Set the DMA transfer complete callback */
hadc->DMA_Handle->XferCpltCallback = ADC_DMAConvCplt;
```

继续跳转到DMA传输完成回调函数定义

```
#else
    HAL_ADC_ConvCpltCallback(hadc);
```

找到了

我们发现这个函数是弱定义,意味着你需要**在自己的文件中实现它,不要在HAL库中修改!!!** 首先暂停TIM,在我们处理的过程中不要继续采样,不然可能会出一些bug。

```
* @brief ADC转换完成回调函数

* @details 会在完成全部点采样后被调用

* @param hadc

*/

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc) {

HAL_TIM_Base_Stop( htim: &htim3);

// 触发

uint8 t cnt = 0;
```

然后对采集到的点,即数组 sample_value 里的数据进行处理,必须说识别边沿,计算参数等等,自己编写。

在回调函数的最后,对一个标志位置1,然后在主函数中,对处理好的数据进行显示,**中断中不要进行耗 时长的操作!!**

```
show_flag = 1;

// HAL_TIM_Base_Start(&htim3);
}
```

在主函数中进行波形显示的操作,读取标志位,复位标志位。

```
void osc_process(int16_t num, KeyInfo info) {
    static SelectOption option;
    static int16_t ver_ratio = 800;
    static int16_t last_num = 0;

    if (show_flag) {
        show_flag = 0;

        // 处理按键
```

然后,自己实现下面的部分:



复制点主要是为了实现暂停时,显示暂停的波形,同时后台可以继续检测波形。这里我用到了trig_pos这个变量,它是前面中断回调函数中,检测边沿获取的边沿位置,根据边沿位置进行平移,就可以实现触发,稳定显示波形。

```
// 复制需要显示的点
for (int i = 0; i < show_points_num; i++) {
    show_value[i] = sample_value[i + hor_pos + trig_pos] * 3300 * 10 / 4096 / ver_ratio;
}
```

绘制UI部分只简单介绍一下波形显示,

首先根据运行模式,选择主界面进行绘制,传入各种参数。

然后绘制网格, 根据点连线形成波形

继续运行,启动TIM就会继续自动采集,然后重复上述循环。

```
// 继续运行

HAL_TIM_Base_Start( htim: &htim3);
```