用户使用手册

1. 总述

本系统为基于国产操作系统 SylixOS 开发的人脸识别考勤系统,主要包括用户打卡主界面、管理员登陆验证界面、用户管理界面以及用户添加界面,每个界面中均包含相应的按钮和输入框等控件,共同完成人脸识别的任务。本使用说明通过每个界面的功能以及使用例程进行介绍。

2. 打卡主界面

打卡主界面左侧的功能区主要包括"打开系统"、"用户管理"、"关闭系统"、 "退出系统"和"关于"5个按钮,右侧展示区分别包含展示相机画面的区域和展示打卡结果的区域。



图 2.1 主界面示意图

2.1 打开系统

点击功能区的"打开系统"按钮后,相机将被打开,视频流以 25 帧的速度显示在相机画面展示区。系统将通过每 3 帧抽取一帧进行人脸检测的方式绘制人脸检测的结果框,并将人脸检测的结果输入子线程进行活体检测和人脸识别。若活体检测结果低于阈值,右侧结果展示区将显示"fake!"的文本,并且不进行人脸识别。活体检测通过后,若人脸识别的结果高于设置的置信度阈值,如图 2.2 所示,右侧结果展示区将显示"Sign Successfully!"的文本,以及注册时的姓名、

序号和图片,并且将当前打卡时间进行显示,人脸识别的结果将停留 3s; 若结果低于阈值,右侧结果将不进行展示,继续进行下一次人脸检测结果的处理。




图 2.2 打卡识别成功展示图

2.2 用户管理

点击"用户管理"的按钮后,将弹出管理员验证界面进行管理员登录验证, 验证成功即可进行用户管理相应操作。

2.3 关闭系统

点击"关闭系统"后,相机将会关闭,相机展示区将会清空画面,识别结果 的图片及文字也将清空,系统回到初始打开状态。

2.4 退出系统

点击"退出系统"后,系统强制进行关闭,并进行系统退出,回到 SylixOS 的系统中。

2.5 关于

如图 2.3,点击"关于"按钮进行团队及应用信息的查看。



图 2.3 "关于"界面示例图

3. 管理员验证界面

如图 3.1,管理员登录验证界面需要在输入框中进行密码填写,默认密码为 "12345",登录密码可在用户管理界面的系统设置中进行修改,密码验证成功后 进入用户管理界面。密码输入错误将自动清空输入栏,需重新输入密码。



4. 用户管理界面

用户管理界面主要面向管理者,主要包括用户管理、打卡记录、系统设置和 返回主界面等功能。

4.1 用户管理

用户管理界面主要进行打卡用户的信息查看、用户添加和删除功能。进入用户管理界面,用户信息的表格将显示用户的序号、姓名、注册时间和照片信息,其中系统默认添加序号为0的用户,姓名为"admin",注册时间显示为"none",

照片无;点击"添加"按钮后,将跳转到添加用户的界面进行用户添加操作;选中一行用户信息后,点击"删除"按钮,该用户的信息将从表格以及数据库中删除,表格立即更新。




图 4.1 用户管理示例图

4.2 打卡记录

点击功能区的"打卡记录"按钮,将显示如图 4.2 的打卡记录信息。表格中三列依次为打卡用户的序号、姓名和打卡时间,其中第一行为系统生成的测试行;在输入框中输入要查找的用户姓名(无需完整姓名,可以是姓名中的几个字母),点击表格上方的"查找"按钮,表格将进行更新,筛选出符合查找要求用户的打卡信息;点击"输出"按钮,系统将以csv表格的形式将打卡记录导出,其位置为当前应用的 records 文件夹下,名称为"record_"加时间戳的形式,例如"record_031801004.csv"。




图 4.2 打卡记录示例图

4.3 系统设置

点击功能区的"系统设置"按钮,将显示如图 4.3 的系统设置信息。系统设置主要进行管理员密码、人脸识别置信度阈值和活体检测置信度阈值的设置修改,管理员密码默认为"12345",人脸识别阈值默认为 0.8,活体检测阈值默认为 0.6,用户可以根据实际使用效果对其进行修改,阈值越高需要的精度越高,修改后点击相应的确认按钮即可在数据库中进行修改。




图 4.3 系统设置示例图

5. 用户添加界面

如图 5.1,用户添加界面主要包括按钮功能区、信息显示区和画面显示区。

进入用户添加界面后,系统加自动生成添加用户的序号,无需设置。添加的第一步需要进行用户姓名的输入;然后点击"打开相机"按钮,摄像头画面将显示在右侧显示区;待人脸识别完成后(显示区人脸识别框绘制完成),点击"拍照"按钮,人脸识别的结果将显示在左侧功能区上方,若检测得到的拍照结果不理想,可重复点击"拍照"按钮进行替换;最后点击"确认添加"按钮,进行人脸信息的计算,完成后将显示"Add Successfully"的提示框,同时用户信息传送到数据库中。

在添加过程中, 若要放弃添加, 可点击"返回用户管理"的按钮。




图 5.1 用户添加示例图

6. 使用流程

基于国产操作系统 SylixOS 开发的人脸识别考勤系统使用流程如下:

- 1.进入用户管理界面,进行打卡用户的添加;
- 2.回到主界面, 打开系统进行人脸识别打卡;
- 3.进入用户管理界面进行打卡信息的查看;
- 4.在用户管理界面进行系统的日常维护。