珠海市杰理科技股份有限公司 ZhuHai JieLi Technology Co.,Ltd

iOS杰理蓝牙OTA开发说明v1.2.0

声明

版本

概述

- 1、导入JL_BLEKit.framework
- 2、SDK具体使用的两种方式
 - 2.1、使用SDK内的蓝牙连接API进行OTA
 - 2.1.1、过滤BLE外设机制
 - 2.1.2、与BLE外设握手机制
 - 2.1.3、回连BLE外设机制
 - 2.1.4、BLE连接服务和特征值
 - 2.1.5、初始化SDK
 - 2.1.6、扫描设备
 - 2.1.7、连接和断开设备
 - 2.1.8、获取设备信息(必须)
 - 2.1.9、开始OTA升级
 - 2.2、使用自定义的蓝牙连接API进行OTA
 - 2.2.1、初始化SDK (跟2.1.5有点区别)
 - 2.2.2、为SDK部署蓝牙传输通路
 - 2.2.3、BLE握手连接
 - 2.2.4、获取设备信息 (同2.1.8)
 - 2.2.5、开始OTA升级 (与2.1.9有点区别)

iOS杰理蓝牙OTA开发说明v1.2.0

- 对应的芯片类型: AC692x, BD29
- APP开发环境: iOS平台, iOS 10.0以上, Xcode 11.0以上
- 基于「杰理蓝牙控制库SDK v1.4.0 (单设备版)」 开发
- 对应于苹果商店上的APP:【OTA Update】
- 源码连接: https://github.com/Jieli-Tech/iOS-JL_OTA

声明

- 1. 本项目所参考、使用技术必须全部来源于公知技术信息,或自主创新设计。
- 2. 本项目不得使用任何未经授权的第三方知识产权的技术信息。
- 3. 如个人使用未经授权的第三方知识产权的技术信息,造成的经济损失和法律后果由个人承担。

版本

版本	日期	编辑	修改内容
v1.2	2020年12月09日	冯 洪鹏	更新文档
v1.1	2020年04月20日	冯 洪鹏	增加升级的错误回调
v1.0	2019年09月09日	冯 洪鹏	OTA升级功能

概述

本文档是为了后续开发者更加便捷移植杰理OTA升级功能而创建。

1、导入JL_BLEKit.framework

将JL_BLEKit.framework导入Xcode工程项目里,添加Privacy - Bluetooth Peripheral Usage Description和Privacy - Bluetooth Always Usage Description两个权限。

2、SDK具体使用的两种方式

第一种,使用SDK内的蓝牙连接API进行OTA:完全使用SDK。

第二种,使用自定义的蓝牙连接API进行OTA:所有BLE的操作都自行实现,SDK只负责对OTA数据包解析

从而实现OTA功能。

2.1、使用SDK内的蓝牙连接API进行OTA

参考Demo: 「OTA_Update(内部BLE)」

1、支持的功能:

- BLE设备的扫描、连接、断开、收发数据、回连功能;
- BLE设备过滤;
- BLE设备握手连接;
- BLE连接服务和特征值设置;
- 获取设备信息;
- OTA升级能实现;

2、会用到的类:

• **JL_BLEUsage**: 可设置BLE过滤、握手、参数;

查看蓝牙状态; (详情看2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5)

- JL_Entity: BLE设备的模型类,记录设备的相关信息(如名字、UUID、UID、PID等);
- JL_Manager: BLE扫描、连接、断开、回连、获取设备信息、OTA操作;

2.1.1、过滤BLE外设机制

```
/*--- YES开启过滤,NO关闭过滤 ---*/
JL_BLEUsage *usage = [JL_BLEUsage sharedMe];
usage.bt_ble.BLE_FILTER_ENABLE = YES;

/*--- 过滤码设置,赋值nil为默认值 ---*/
usage.bt_ble.filterKey = nil;//一般情况赋值nil即可
```

2.1.2、与BLE外设握手机制

```
/*--- YES开启握手,NO关闭握手BLE直接连接 ---*/
JL_BLEUsage *usage = [JL_BLEUsage sharedMe];
usage.bt_ble.BLE_PAIR_ENABLE = YES;

/*--- 配对码设置,赋值nil为默认值 ---*/
usage.bt_ble.pairKey = nil;//一般情况赋值nil即可
```

2.1.3、回连BLE外设机制

```
/*--- 1、BLE外设自己断开后, APP的主动回连 ---*/
JL_BLEUsage *usage = [JL_BLEUsage sharedMe];
usage.bt_ble.BLE_RELINK_ACTIVE = YES; //一般情况赋值NO即可

/*--- 2、iPhone关闭蓝牙后, 开启蓝牙, APP的主动回连 ---*/
usage.bt_ble.BLE_RELINK = YES; //一般情况赋值NO即可
```

2.1.4、BLE连接服务和特征值

```
//一般情况以下设置不用更改,不设置就是默认这些值。
usage.bt_ble.JL_BLE_SERVICE = @"AE00"; //服务号
usage.bt_ble.JL_BLE_RCSP_W = @"AE01"; //命令"写"通道
usage.bt_ble.JL_BLE_RCSP_R = @"AE02"; //命令"读"通道
usage.bt_ble.JL_BLE_PAIR_W = @"AE03"; //暂无使用
usage.bt_ble.JL_BLE_PAIR_R = @"AE04"; //暂无使用
usage.bt_ble.JL_BLE_AUIDO_W = @"AE05"; //暂无使用
usage.bt_ble.JL_BLE_AUIDO_R = @"AE06"; //暂无使用
```

2.1.5、初始化SDK

```
//根据需求,按照文档的1、2、3、4点设置SDK
/*--- 初始化JL_SDK ---*/
[JL_Manager setManagerDelegate:self];
JL_BLEUsage *usage = [JL_BLEUsage sharedMe];
usage.bt_ble.BLE_PAIR_ENABLE = YES;
usage.bt_ble.BLE_FILTER_ENABLE = YES;
usage.bt_ble.BLE_RELINK_ACTIVE = NO;
usage.bt_ble.BLE_RELINK = NO;
usage.bt_ble.filterKey = nil;
usage.bt_ble.pairKey = nil;
```

2.1.6、扫描设备

```
//API通过【JL_Manager】使用
/**
开始扫描
*/
+(void)bleStartScan;
/**
停止扫描
*/
+(void)bleStopScan;

//监听通知【JL_BLEStatusFound】回调设备数组
JL_BLEUsage *JL_ug = [JL_BLEUsage sharedMe];
NSArray *btEnityList = JL_ug.bt_EntityList;
```

2.1.7、连接和断开设备

```
//API通过【JL_Manager】使用
/**第一种连接方式:
连接蓝牙外设, 如果外设不在已发现的外设列表中, 则返回失败
@param peripheral 要连接的蓝牙外设
@return 返回是否成功发起连接
*/
+(BOOL)bleConnectToDevice:(CBPeripheral *)peripheral;
/**第二种连接方式:
通过UUID的连接设备
@param uuid 设备的UUID
+(void)bleConnectDeviceWithUUID:(NSString*)uuid;
/**
断开当前连接的蓝牙设备, 不会影响下次的自动连接
+(void)bleDisconnect;
//1、在发现的设备数组里以【JL_Entity】存储,详情可以看【JL_BLEUsage.h】头文件。
//2、连接成功,回调【JL_BLEStatusPaired】
//3、连接失败、BLE断开,回调【JL_BLEStatusDisconnected】
//4、手机蓝牙关闭,回调【JL_BLEStatusOff】
//5、手机蓝牙开启,回调【JL_BLEStatusOn】
//6、连接过程错误,回调【kJL_BLE_ERROR】
    /**
    * 错误代码:
    * 4001 BLE未开启
    * 4002 BLE不支持
    * 4003 BLE未授权
    * 4004 BLE重置中
    * 4005 未知错误
    * 4006 连接失败
    * 4007 连接超时
    * 4008 特征值超时
    * 4009 配对失败
    * 4010 设备UUID无效
```

2.1.8、获取设备信息(必须)

```
//注意: API通过【JL_Manager】使用,连上设备必须先获取设备的信息!
//在连接成功后,即可调用获取设备信息(最好延时0.5秒执行)
   /*--- 获取设备信息 ---*/
   [JL_Manager cmdTargetFeatureResult:^(NSArray *array) {
       JL CMDStatus st = [array[0] intValue];
       if (st == JL CMDStatusSuccess) {
          NSLog(@"---> 正常获取设备信息.");
          JLDeviceModel *md = [JL_Manager outputDeviceModel];
          if (md.otaBleAllowConnect == JL_OtaBleAllowConnectNO) {
              //OTA 禁止连接后, 断开连接清楚连接记录。
              [JL Manager bleClean];
              [JL_Manager bleDisconnect];
              return;
          }
          /*--- 后续会用版本来决定是否要OTA升级 ---*/
          NSLog(@"---> 当前固件版本号: %@",md.versionFirmware);
          JL_OtaStatus upSt = md.otaStatus;
          if (upSt == JL_OtaStatusForce) {
              NSLog(@"---> 进入强制升级.");
              //此处必须将设备升级,否则无法使用
          }else{
              JL_OtaHeadset hdSt = md.otaHeadset;
              if (hdSt == JL_OtaHeadsetYES) {
                  //此处必须将设备升级,否则无法使用,针对单备份的耳机设备OTA操作。
                  //(一般情况不回来到这)
              }
          }
       }else{
          NSLog(@"---> 错误提示: %d",st);
   }];
```

2.1.9、开始OTA升级

```
__otaData = [NSData dataWithContentsOfFile:@"升级文件的路径"];
[JL_Manager cmdOTAData:self.otaData Result:^(JL_OTAResult result, float progress) {
    if (result == JL_OTAResultUpgrading ||
        result == JL_OTAResultPreparing)
    {
        [self isUpdatingUI:YES];
        //NSLog(@"%.1f%%",progress*100.0f);
        NSString *txt = [NSString stringWithFormat:@"%.1f%%",progress*100.0f];
        self.updateSeek.text = txt;
        self.updateProgress.progress = progress;

    if (result == JL_OTAResultPreparing) self.updateTxt.text = kJL_TXT("校验文件中");
        if (result == JL_OTAResultUpgrading) self.updateTxt.text = kJL_TXT("正在升级");

        [self otaTimeCheck];//增加超时检测
}else if(result == JL_OTAResultPrepared){
            NSLog(@"OTA is ResultPrepared...");
```

```
[self otaTimeCheck];//增加超时检测
   }else{
       [self otaTimeClose];//关闭超时检测
   if (result == JL_OTAResultSuccess) {
       NSLog(@"OTA 升级完成.");
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级完成");
       self.updateProgress.progress = 1.0;
   }
   if (result == JL_OTAResultReboot) {
       NSLog(@"OTA 设备准备重启.");
       //self.updateTxt.text = kJL_TXT("设备准备重启");
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级完成");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级完成") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
           //[JL_Tools post:@"UI_CHANEG_VC" Object:@(1)];
            [JL_Manager bleConnectLastDevice];
       }];
   }
   if (result == JL_OTAResultFailCompletely) {
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级失败");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级失败") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
       }];
   }
   if (result == JL_OTAResultFailKey) {
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级文件KEY错误");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级文件KEY错误") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
       }];
   }
   if (result == JL OTAResultFailErrorFile) {
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级失败");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级失败") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
       }];
   }
}];
```

2.2、使用自定义的蓝牙连接API进行OTA

参考Demo: 「OTA_Update(外部BLE)」

- 1、支持的功能:
 - BLE设备握手连接;
 - 获取设备信息;
 - OTA升级能实现;

注意: 相对于2.1中描述的所有BLE操作都需自行实现。

- 2、会用到的类:
 - JL_BLEAction: 实现BLE设备握手连接; (可选)
 - JL_Manager: 只能用获取设备信息、OTA升级的APIs;
- 3、BLE参数:
 - 【服务号】: AE00【写】特征值: AE01【读】特征值: AE02

2.2.1、初始化SDK (跟2.1.5有点区别)

```
//安装JLSDK即可,无其他设置,因为蓝牙控制权都不在SDK内部。
//这种情况SDK相当于OTA数据的解析器的角色。
[JL_Manager installManager];
```

2.2.2、为SDK部署蓝牙传输通路

```
//1、外部蓝牙连成功的回调处,Post以下通知给SDK;
[JL_Tools post:kUI_JL_BLE_PAIRED Object:nil];//详情看2.2.3

//2、外部蓝牙数据接收回调处,将数据一起Post以下通知给SDK;
[JL_Tools post:kJL_RCSP_RECEIVE Object:data];

//3、SDK请求外部蓝牙帮忙发送数据,请监听通知【kJL_RCSP_SEND】

if ([name isEqual:kJL_RCSP_SEND]) {
    NSData *bleData = [note object];
    [bt_ble writeRcspData:bleData];//此处用外部蓝牙发数API,将数据发给设备即可。
}

//4、外部蓝牙断开的回调处,Post以下通知给SDK;
[JL_Tools post:kUI_JL_BLE_DISCONNECTED Object:nil];
```

2.2.3、BLE握手连接

```
/**
蓝牙设备配对
@param pKey 配对码(默认传nil)
@param bk 配对回调YES: 成功 NO: 失败
*/
-(void)bluetoothPairingKey:(NSData*)pKey Result:(ATC_Block)bk

//外部蓝牙更新通知特征的状态的回调处实现,以下:
#pragma mark - 更新通知特征的状态
```

```
- (void)peripheral:(CBPeripheral *)peripheral didUpdateNotificationStateForCharacteristic:
(nonnull CBCharacteristic *)characteristic
            error: (nullable NSError *)error
   if (error) { NSLog(@"Err: Update NotificationState For Characteristic fail.");}
   //NSLog(@"----> %@ %d",characteristic.UUID.UUIDString,characteristic.isNotifying);
   if (characteristic.isNotifying) {
       if ([characteristic.UUID.UUIDString containsString:@"AE02"])
           [[JL_BLEAction sharedMe] bluetoothPairingKey:nil Result:^(BOOL ret) {
               if (ret == YES) {
                    NSLog(@"--->握手成功,发出蓝牙连接成功的通知。");
                    [JL_Tools post:kUI_JL_BLE_PAIRED Object:nil];
               }else{
                    NSLog(@"--->握手失败, 断开蓝牙。");
           }];
           //若设备不需要握手流程,则此处直接[JL_Tools post:kUI_JL_BLE_PAIRED Object:nil]即可。
       }
   }
}
```

2.2.4、获取设备信息 (同2.1.8)

2.2.5、开始OTA升级 (与2.1.9有点区别)

```
//注意:由于使用的是外部的蓝牙连接流程,OTA过程可能需要断开重连BLE外设,
//必须在以下回调【JL OTAResultReconnect】中实现,否则流程会走不下!!!
_otaData = [NSData dataWithContentsOfFile:@"升级文件的路径"];
[JL_Manager cmdOTAData:self.otaData Result:^(JL_OTAResult result, float progress) {
   if (result == JL OTAResultUpgrading ||
       result == JL_OTAResultPreparing)
       [self isUpdatingUI:YES];
       //NSLog(@"%.1f%%",progress*100.0f);
       NSString *txt = [NSString stringWithFormat:@"%.1f%%",progress*100.0f];
       self.updateSeek.text = txt;
       self.updateProgress.progress = progress;
       if (result == JL OTAResultPreparing) self.updateTxt.text = kJL TXT("校验文件中");
       if (result == JL_OTAResultUpgrading) self.updateTxt.text = kJL_TXT("正在升级");
       [self otaTimeCheck];//增加超时检测
   }else if(result == JL_OTAResultPrepared){
       NSLog(@"OTA is ResultPrepared...");
       [self otaTimeCheck];//增加超时检测
   }else if(result == JL_OTAResultReconnect){
       [self otaTimeCheck];//增加超时检测
       //1、前提: 若没有使用SDK内的蓝牙连接流程。
          则需用外部蓝牙API连接设备,再走获取设备信息,然后判断到强制升级的标志
       // 继续调用此API进行OTA升级。(此处必须重连设备, 否则升级无法成功!!!)
```

```
//2、前提: 若使用了SDK内部的蓝牙连接流程,则此处无需做任何连接操作。
   }else{
       [self otaTimeClose];//关闭超时检测
   if (result == JL OTAResultSuccess) {
       NSLog(@"OTA 升级完成.");
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级完成");
       self.updateProgress.progress = 1.0;
   }
   if (result == JL_OTAResultReboot) {
       NSLog(@"OTA 设备准备重启.");
       //self.updateTxt.text = kJL_TXT("设备准备重启");
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级完成");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级完成") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
           //[JL_Tools post:@"UI_CHANEG_VC" Object:@(1)];
           [JL_Manager bleConnectLastDevice];
       }];
   }
   if (result == JL_OTAResultFailCompletely) {
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级失败");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级失败") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
       }];
   }
   if (result == JL_OTAResultFailKey) {
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级文件KEY错误");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级文件KEY错误") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
       }];
   }
   if (result == JL_OTAResultFailErrorFile) {
       self.updateTxt.text = kJL_TXT("升级失败");
       [DFUITools showText:kJL_TXT("升级失败") onView:self.view delay:1.0];
       [DFAction delay:1.5 Task:^{
           [self isUpdatingUI:NO];
       }];
   }
}];
```