雷达协议

1. 上电(HTTP)

HOST_NAME根据环境指向接口获取

请求URL

HOST_NAME/dm/device/inform/boot

请求类型

POST Content-Type: application/json

参数名	参数 类型	是否必填	参数说明
deviceld	String	是	格式 CMCC-型号-mac , 注意 : 其中型号中的'-' 要改成 '_', 如 CMCC-UU08_G_G-12345679012 (其中实际型号是UU08-G-G)
mac	String	是	iSuke系统设备号
iccid	String	否	
imei	String	否	

2. MQTT

topic: /device/DEVICE_ID/upward

DEVICE_ID格式: CMCC-型号-mac, 注意: 其中型号中的'-' 要改成 '_', 如 CMCC-UU08_G_G-12345679012 (其中实际型号是UU08-G-G)

参数名	参数 类型	是否必填	参数说明
deviceld	String	是	格式 CMCC-型号-mac , 注意 : 其中型号中的'-' 要改成 '_', 如 CMCC-UU08_G_G-12345679012 (其中实际型号是UU08-G-G

)
mac	String	是	iSuke系统设备号
eventType	String	是	事件类型 MBoot:上电 Offline:离线(由遗嘱发送) Unbind:解绑
master	String	否	是否为主机
timestamp	long	否	时间戳(同杭研)

topic: /deviceId/downward

参数名	参数	是否必填	参数说明
deviceld	String	是	格式 CMCC-型号-mac , 注意 : 其中型号中的'-' 要改成 '_', 如 CMCC-UU08_G_G-12345679012 (其中实际型号是UU08-G-G)
mac	String	是	iSuke系统设备号
function	String	是	事件类型 Unbind:解绑(和家亲APP触发)

topic: /deviceId/real

参数名	参数	是否必填	参数说明	
deviceld	String	是	格式 CMCC-型号-mac , 注意 : 其中型号中的'-' 要改成 '_', 如 CMCC-UU08_G_G-12345679012 (其中实际型号是UU08-G-G)	
mac	String	是	iSuke系统设备号(数据产生)	
function	String	是	事件类型 sync_time:同步时间 fell_down:跌倒 detect:检测有人	
其他			根据事件类型,查看下表	

function: **sync_time** (定时发送)

参数名	参数类型	是否必填	参数说明
version	String	是	固件版本号

function	String	是	sync_time

function: **fell_down**

参数名	参数类型	是否必填	参数说明
function	String	是	fell_down
master	int	是	是否为主机
type	int	是	O:跌倒 1:解除
csq	int	是	csq
time	String	是	yyyyMMddHHmmss

function: detect

参数名	参数类型	是否必填	参数说明
function	String	是	detect
type	int	是	0: 无人 1: 有人
dura	int	是	持续时长,单位秒
time	String	是	yyyyMMddHHmmss