



正点原子 littleVGL 开发指南

lv_ta 文本域

开发指南

正点原子 广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2020/05/01	第一次发布

lv ta 文本域

lv_ta 文本域

1. 介绍

lv_ta 文本域控件其实就是我们通常所看到的文本输入框,配合我们后面将要讲到的 lv_k b 键盘控件可以实现输入某些内容,lv_ta 文本域控件是由一个 lv_page 页面控件,一个 lv_label 标签控件,以及还有一个光标构成的,利用 lv_page 页面控件的特性,lv_ta 文本域控件可以实现垂直和水平滚动,利用 lv_label 标签控件的特性,lv_ta 文本域控件可以实现而光标的作用就是用于标记当前所在的文本输入位置.

lv_ta 文本域控件具有 Placeholder 提示文字的功能,可以通过 lv_ta_set_placeholder_text(t a, "Placeholder text")接口来设置想要的提示文字,当 lv_ta 文本域控件中没有输入任何文本内容时,lv_ta 文本域控件就会把 Placeholder 提示文字给显示出来,可以起到提醒用户输入,或者用来说明此文本域用途等功能,当文本域中一旦含有文本内容时,不管是用户输入的,还是自己通过 API 接口添加的,此 Placeholder 提示文字都会立即消失.

文本域中是可以显示文本内容的,那我们怎么来给其添加文本内容呢?一是通过API接口来直接添加,二是通过lv_kb键盘来间接输入,当然了lv_kb键盘输入的内部实现原理也是利用到了API接口,在文本域控件中,一共有如下三个API接口可以实现添加文本:

1) lv ta set text(ta,"xiong jia yu") 这是直接设置文本内容

2) lv ta add char(ta, 'c') 这是添加单个字符

3) lv ta add text(ta, "hello world") 这是添加字符串

添加的文本内容会放到或插入到当前光标所在的位置,而光标的位置是可以通过用户点击和 API 接口来改变的,如果是想通过用户点击来改变光标的位置,那么是有一个前提的,那就是必须得调用 lv_ta_set_cursor_click_pos(ta, true)接口来先使能此功能,不过文本域控件默认是使能了此功能的,如果是想通过 API 接口来改变光标的位置,总共有如下 5 种方式:

1) lv_ta_set_cursor_pos(ta, pos) 设置任意的光标位置,pos 从 0 开始

2) lv_ta_cursor_right(ta) 设置光标向右移动一步

3) lv ta cursor left(ta) 设置光标向左移动一步

4) lv_ta_cursor_up(ta) 设置光标向上移动一步,文本域中有多行文本时才起作用

5) lv ta cursor down(ta) 设置光标向下移动一步,文本域中有多行文本时才起作用

文本域控件有添加文本内容的方式,当然也会有删除文本内容的方式,删除的 API 接口有如下俩个:

1)lv_ta_del_char(ta) 删除当前光标左侧的一个字符

2)lv ta del char forward(ta) 删除当前光标右侧的一个字符

在文本域控件中,光标的类型总共有 5 种,分别为无,垂直线,填充矩形块,矩形边框,下划线,它是通过 lv ta set cursor type(ta, LV CURSOR ...)接口来设置的.

文本域控件默认情况下是多行模式的,如果你想使能文本域控件的单行模式,可以通过 lv_ta_set_one_line(ta, true)接口来设置,变成单行模式之后,\n换行符和 word wrap 自动换行功能将会被忽略,和 lv_label 标签一样,文本域控件也具有文本对齐的功能,可以通过 lv_ta_set_te xt_align(ta, LV_LABEL_ALIGN_LET/CENTER/RIGHT)接口来设置,如果文本域控件是处于单行模式,而且文本是左对齐的,那么当文本内容过长超过文本域的宽度时,文本内容是可以被水平滚动条滑动的.

littleVGL 中的 lv ta 文本域控件是非常强大的,在小细节处理上也表现得非常出色,比如



有时候我们可能会有这样的一些需求场景,我们希望文本域只能显示数字或者某些英文字母,同时还想限定其最大长度不超过指定值,希望密码输入框有保护显示功能等等,而 lv_ta 文本域控件可以统统满足你,通过 lv_ta_set_accepted_chars(ta, list)接口,你可以设置文本域所能接受的字符列表,比如 const char * list = "0123456789";那么此时文本域就只能显示数字了,不在此列表中的字符将统统不能被显示出来,通过 lv_ta_set_pwd_mode(ta, true)接口,你可以使能文本域的密码输入保护功能,使能之后,它将会用*号来代替每个字符进行显示,通过 lv_ta_set_max_length(ta, max_char_num)接口,你可以指定文本域所能显示的最大字符数,然后这里有一点需要注意的是,当文本域显示的字符数超过 20k 时,文本域控件的渲染速度可能会变得很慢,那么你可以通过将 lv_conf.h 中的 LV_LABEL_LONG_TXT_HINT 宏设为 1 来加速渲染过程,这个操作会额外增加 12 字节的内存消耗.

最后我们来说一下文本域控件的事件,除了按下,松手等常用事件外,还有LV_EVENT_INSERT 和 LV_EVENT_VALUE_CHANGED 俩个特殊事件与之相关,当有新的文本内容放入到或者说是插入到文本域中时,LV_EVENT_INSERT 事件将会被触发,这个新的文本内容将会被作为事件自定义参数给传递过去,同时请确保此新文本内容在事件回调函数被调用之前不能被释放,当文本域中的文本内容发生改变时,LV_EVENT_VALUE_CHANGED事件将会被触发.

A text in a Text Area

You can scroll it if the text is long enough.

图 1.1 lv ta 文本域控件的默认外观



2. lv_ta 的 API 接口

2.1 主要数据类型

2.1.1 光标样式数据类型

```
enum {
    LV_CURSOR_NONE,
    LV_CURSOR_LINE,
    LV_CURSOR_BLOCK,
    LV_CURSOR_OUTLINE,
    LV_CURSOR_UNDERLINE,
    LV_CURSOR_HIDDEN = 0x08,
};
typedef uint8_t lv_cursor_type_t;
```

```
LV_CURSOR_NONE: 无光标显示
LV_CURSOR_LINE:垂直线光标,如
LV_CURSOR_BLOCK: 填充矩形块光标,如
LV_CURSOR_OUTLINE: 矩形边框光标,如
LV_CURSOR_OUTLINE: 矩形边框光标,如
LV_CURSOR_UNDERLINE:下划线光标,如
所示
```

LV_CURSOR_HIDDEN: 隐藏光标,和 LV_CURSOR_NONE 的作用差不多,不过

LV CURSOR HIDDEN: 它可以和上面的其他值进行位或操作

2.1.2 文本域样式数据类型

```
enum {
    LV_TA_STYLE_BG,
    LV_TA_STYLE_SB,
    LV_TA_STYLE_CURSOR,
    LV_TA_STYLE_EDGE_FLASH,
    LV_TA_STYLE_PLACEHOLDER,
};
typedef uint8_t lv_ta_style_t;
```



LV_TA_STYLE_BG: 用此样式中的 body 字段来修饰文本域的背景,用此样式中的 text 字段来修饰其文本内容,默认值为 lv style pretty.

LV_TA_STYLE_SB: 用来修饰水平和垂直滚动条的,使用样式中的 body 字段,默认值为 lv_style_pretty_color,其中 body.padding.right 是用来控制垂直滚动条与页面右边缘的距离,当此值为正数时,是在页面内部,当为负值时,是在页面外部,而 body.padding.bottom 是用来控制 水平滚动条与页面底边缘的距离,当此值为正数时,是在页面内部,当为负值时,是在页面外部,而 body.padding.inner 是用来设置滚动条的宽度.

LV_TA_STYLE_CURSOR: 用来修饰光标的,如果不设置的话,则系统会根据文本的字体和颜色来自动设置光标的样式,我们一般不设置.

LV_TA_STYLE_EDGE_FLASH: 用来修饰边缘半圆弧动画效果的,一般只用到里面的 body.m ain_color, body.grad_color, body.opa 等样式字段,对于上边缘只用 grad_color 来设置半圆弧的颜色,对于下边缘只用 main_color 来设置半圆弧的颜色,而对于左和右边缘,main_color 和 grad color 都会用到.

LV_TA_STYLE_PLACEHOLDER: 用来修饰 Placeholder 提示文字的,使用此样式中的 text 字段.

2.2 API 接口

2.2.1 创建对象

lv_obj_t * lv_ta_create(lv_obj_t * par, const lv_obj_t * copy);

参数:

par: 父对象

copy: 拷贝的对象,如果无拷贝的话,传 NULL 值

返回值:

返回创建出来的对象,如果返回 NULL 的话,说明堆空间不够了

2.2.2 添加字符内容

void ly ta add char(ly obj t * ta, uint32 t c);

参数:

ta: 文本域对象

c: 字符

在当前光标所在的位置处添加一个字符内容



2.2.3 添加字符串内容

void lv ta add text(lv obj t * ta, const char * txt);

参数:

ta: 文本域对象

txt: 字符串文本内容

在当前光标所在的位置处添加字符串文本内容

2.2.4 删除光标左侧的一个字符

void ly ta del char(ly obj t * ta);

参数:

ta: 文本域对象

2.2.5 删除光标右侧的一个字符

void ly ta del char forward(ly obj t * ta);

参数:

ta: 文本域对象

2.2.6 设置文本内容

void lv_ta_set_text(lv_obj_t * ta, const char * txt);

参数:

ta: 文本域对象 txt: 文本内容

这是直接设置文本域控件的文本内容

2.2.7 设置 placeholder 提示文字

void ly ta set placeholder text(ly obj t * ta, const char * txt);

参数:

ta: 文本域对象 txt: 提示文字

当 lv_ta 文本域控件中没有输入任何文本内容时,lv_ta 文本域控件就会把 placeholder 提示文字给显示出来,可以起到提醒用户输入,或者用来说明此文本域用途等功能,当文本域中一旦含有文本内容时,不管是用户输入的,还是自己通过 API 接口添加的,此 placeholder 提示文字都会立即消失



2.2.8 设置光标的任意位置

void lv_ta_set_cursor_pos(lv_obj_t * ta, int16_t pos);

参数:

ta: 文本域对象

pos: 光标的位置,从 0 开始,如果为负数的话,则代表以文本末尾为起点开始算,当为

LV TA CURSOR LAST 值时,则是直接将光标定位到末尾

2.2.9 设置光标的类型

void lv_ta_set_cursor_type(lv_obj_t * ta, lv_cursor_type_t cur_type);

参数:

ta: 文本域对象

cur_type: 光标的类型,有如下 6 个可选值 LV_CURSOR_NONE: 不显示光标 LV CURSOR LINE: 垂直线光标

> LV_CURSOR_BLOCK: 填充矩形块光标 LV_CURSOR_OUTLINE: 矩形边框光标 LV_CURSOR_UNDERLINE: 下划线光标

LV CURSOR HIDDEN: 隐藏光标,和 LV CURSOR NONE 的作用差不多

2.2.10 是否使能用户点击改变光标位置

void ly ta set cursor click pos(ly obj t * ta, bool en);

参数:

ta: 文本域对象 en: 是否使能

默认是使能的,当使能之后,用户可以点击文本域控件的某处,光标也会相应地跳到手点击的地方

2.2.11 是否使能密码保护模式

void lv ta set_pwd_mode(lv_obj_t * ta, bool en);

参数:

ta: 文本域对象 en: 是否使能

当使能密码保护之后,用户输入的每一个字符在短暂时间显示之后,会被转换成*号来进行最终显示,如下图所示:



lv ta 文本域



图 2.2.11.1 密码保护效果

注:上面说到的短暂时间是可以通过 lv ta set pwd show time 接口来设置的

2.2.12 是否使能单行模式

void ly ta set one line(ly obj t * ta, bool en);

参数:

ta: 文本域对象 en: 是否使能

使能单行模式之后,\n 换行符和自动换行(word wrap)功能将会被忽略

2.2.13 设置文本对齐方式

void lv_ta_set_text_align(lv_obj_t * ta, lv_label_align_t align);

参数:

ta: 文本域对象

align: 文本对齐方式

2.2.14 设置文本域可接受的字符列表

void lv_ta_set_accepted_chars(lv_obj_t * ta, const char * list);

参数:

ta: 文本域对象

list: 字符列表,比如 const char * list = "0123456789";那么此时文本域就只能显示数字了,不在此列表中的字符将统统不能被显示出来

2.2.15 设置文本域能显示的最大字符数

void lv_ta_set_max_length(lv_obj_t * ta, uint16_t num);

参数:

ta: 文本域对象

num: 能显示的最大字符数

这里有一点需要注意的是,当文本域实际显示的字符数超过 20k 时,文本域控件的渲染速



度可能会变得很慢,那么你可以通过将 lv_conf.h 中的 LV_LABEL_LONG_TXT_HINT 宏设为 1 来加速渲染过程.这个操作会额外增加 12 字节的内存消耗

2.2.16 用新文本内容替换掉正打算插入的文本内容

void ly ta set insert replace(ly obj t * ta, const char * txt);

参数:

ta: 文本域对象 txt: 新文本内容

此接口必须得在LV_EVENT_INSERT事件回调中调用才能看到效果,主要是用来对用户输入的信息进行过滤或者格式控制的,可能这样理解起来比较费劲,请看如下例子(只给出示意代码):

```
lv_obj_t*tal;
//事件回调函数
void event_handler(lv_obj_t*obj,lv_event_t event)
{
    if(event==LV_EVENT_INSERT) //当有文本插入时,就会触发此事件
    {
        const char * inserted_txt = lv_event_get_data();//获取到被插入的文本

        //如果用户插入的文本是 date 字符串的话,那么我们对其进行过滤或者格式控制
        //我这里就把它替换成一个固定的日期时间,当然了,你也可以做其他的操作
        if(strcmp(inserted_txt,"date")==0)
        {
            //用"2019/12/26 23:45"字符串替换掉正准备插入的" date"字符串
            lv_ta_set_insert_replace(tal,"2019/12/26 23:45");
        }
    }
}

tal = lv_ta_create(lv_scr_act(), NULL); //创建文本域
    lv_ta_set_text(tal, "now:");//直接设置文本内容

//模拟用户插入 date 字符串的操作,会触发 Lv_EVENT_INSERT 事件
    lv_ta_add_text(tal,"date");
```

最后我们可以看到如下图所示的效果:

now:2019/12/26 23:45

图 2.2.16.1 效果图

从上图的效果中我们可以看到,插入的 date 字符串并不会被显示出来,这是因为它已经被 lv ta set insert replace 所指定的新文本内容给替换掉了



lv ta 文本域

2.2.17 设置滚动条的模式

lv_ta_set_sb_mode(lv_obj_t * ta, lv_sb_mode_t mode);

参数:

ta: 文本域对象

mode: 滚动条的模式

此 API 接口的使用方法和 lv_page 页面控件中的 lv_page_set_sb_mode 接口的使用方法 是一模一样的,详情请看"lv_page 页面"章节

2.2.18 是否使能边缘半圆弧动画效果

static inline void ly ta set edge flash(ly obj t * ta, bool en);

参数:

ta: 文本域对象

en: 是否使能

此 API 接口的使用方法和 lv_page 页面控件中的 lv_page_set_edge_flash 接口的使用方法 是一模一样的,详情请看"lv_page 页面"章节

2.2.19 设置样式

void lv_ta_set_style(lv_obj_t * ta, lv_ta_style_t type, const lv_style_t * style);

参数:

ta: 文本域对象

type: 设置那一部分的样式,目前有如下 5 个可选值

LV TA STYLE BG: 修饰文本域的背景和文本内容

LV_TA_STYLE_SB: 修饰水平和垂直滚动条的

LV_TA_STYLE_CURSOR: 修饰光标的,我们一般不设置,系统会自动设置的

LV_TA_STYLE_EDGE_FLASH: 修饰边缘半圆弧动画效果的

LV TA STYLE PLACEHOLDER: 修饰 Placeholder 提示文字的

style: 样式

2.2.20 是否使能文本选中功能

void lv_ta_set_text_sel(lv_obj_t * ta, bool en);

参数:

ta: 文本域对象 en: 是否使能

使用此 API 接口的前提是先将 lv_conf.h 头文件中的 LV_LABEL_TEXT_SEL 宏给置 1, 然后如果将 en 设为 true 使能之后,我们就可以通过手指触摸选中某个区域的文本了,效果如下

图所示:

Zheng dian yuan zi

图 2.2.20.1 文本选中效果

扩展:可以采用如下方法来获取被选中的文本内容

lv_obj_t * ta_label = lv_obj_get_ext_attr(ta1)->label;//获取 ta1 文本域中的标签对象 uint16_t start_pos = lv_label_get_text_sel_start(ta_label);//获取被选中文本的起始位置 uint16_t end_pos = lv_label_get_text_sel_end(ta_label);//获取被选中文本的终止位置 拿到了 start pos 和 end pos,也就间接地拿到了被选中的文本内容

2.2.21 判断文本是否有被选中

bool ly ta text is selected(const ly obj t * ta);

参数:

ta: 文本域对象

返回值:

如果有文本被选中了,返回 false,没有被选中的话,返回 true

使用此 API 接口的前提是先将 lv conf.h 头文件中的 LV LABEL TEXT SEL 宏给置 1

2.2.22 清除文本选中状态

void lv ta_clear_selection(lv_obj_t * ta);

参数:

ta: 文本域对象

使用此 API 接口的前提是先将 lv conf.h 头文件中的 LV LABEL TEXT SEL 宏给置 1

2.2.23 将光标移动一步

```
void lv_ta_cursor_right(lv_obj_t * ta); //光标向右移动一步
void lv_ta_cursor_left(lv_obj_t * ta); //光标向左移动一步
void lv_ta_cursor_down(lv_obj_t * ta); //光标向下移动一步, 文本域中有多行文本时才起作
void lv_ta_cursor_up(lv_obj_t * ta); //光标向上移动一步, 文本域中有多行文本时才起作用
```

参数:

用

ta: 文本域对象



2.2.24 设置密码保护时的短暂显示时间

void lv_ta_set_pwd_show_time(lv_obj_t * ta, uint16_t time);

参数:

ta: 文本域对象 time: 单位 ms

在密码保护显示模式下,用户输入的每个字符经过 time 短暂时间显示之后,会被系统转化为*号进行最终的显示,如果 time 为 0 的话,则代表立即被转化成*号

2.2.25 设置光标的闪烁间隔

void lv_ta_set_cursor_blink_time(lv_obj_t * ta, uint16_t time);

参数:

ta: 文本域对象

time: 闪烁间隔,单位为 ms

2.2.26 备注

还有几个 get 获取类型的 API 接口我这里就不列举出来了,比较简单的



3.例程设计

3.1 功能简介

创建一个文本域对象,设置其大小,与屏幕居中对齐,设置其光标类型,文本内容,注册事件 回调函数等等,当按下 KEY0 按键时,往光标所在的位置处添加[add txt]文本,当按下 KEY1 按 键时,删除光标左侧的一个字符,当按下 WKUP 按键时,往光标所在的位置处添加 d 字符,这个 主要是配合 LV EVENT INSERT 事件,用来演示插入替换功能的

3.2 硬件设计

本例程所用到的硬件有:

- 1) 液晶屏
- 2) KEY0, KEY1, WKUP 按键
- 3) 串口

3.3 软件设计

在 GUI_APP 目录下创建 lv_ta_test.c 和 lv_ta_test.h 俩个文件,其中 lv_ta_test.c 文件的内容如下:

```
#include "lvgl.h"
#include "lvgl.h"
#include "key.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

lv_obj_t * tal;

//事件回调函数
void event_handler(lv_obj_t *obj,lv_event_t event)
{
    if(event==LV_EVENT_VALUE_CHANGED)//文本内容改变时,就会触发此事件
    {
        //把当前的文本打印出来
        printf("LV_EVENT_VALUE_CHANGED:%s\r\n",lv_ta_get_text(tal));
    } else if(event==LV_EVENT_INSERT)//有文本插入时,就会触发此事件
    {
        const char * inserted_txt = lv_event_get_data();//获取被插入的文本
```



```
printf("LV EVENT INSERT:%s\r\n",inserted txt);//把插入的文本打印出来
   //如果插入的是 d 字符串的话,就进行过滤或者格式控制
   if(strcmp(inserted txt,"d")==0)
     //用"2019/12/26"替换掉正准备插入的"d"
     lv ta set insert replace(ta1,"2019/12/26");
  }
}
//例程入口
void ly ta test start()
   lv obj t*scr=lv scr act();//获取当前活跃的屏幕对象
  //1.创建文本域对象
  ta1 = lv ta _create(scr,NULL);
  lv obj set size(ta1,200,100);//设置文本域的大小
  lv obj align(ta1,NULL,LV ALIGN CENTER,0,0);//与屏幕居中对齐
  lv_ta_set_cursor_type(ta1,LV CURSOR LINE);//设置光标的类型为竖直线
 //设置提示文字,当文本内容为空时,才会显示出来
  lv ta set placeholder text(ta1,"Please input");
  lv ta set text(ta1,"This is a text area!");//设置文本内容
  lv ta set pwd mode(ta1,false);//不使能密码保护模式,默认就是不使能的
  lv ta set one line(ta1,false);//不使能单行模式,默认就是不使能的
  lv ta set text sel(ta1,true);//使能文本选中功能
  lv ta set cursor click pos(ta1,true);//使能用户点击改变光标位置,默认就是使能的
 //设置文本居左对齐,默认就是居左对齐
  lv ta set text align(ta1,LV LABEL ALIGN LEFT);
  lv obj set event cb(ta1,event handler);//设置事件回调函数
}
//按键处理
void key handler()
   u8 \text{ key} = KEY \text{ Scan}(0);
   if(key==KEY0 PRES)
       //往光标所在的位置处添加文本
```



```
lv_ta_add_text(ta1,"[add txt]");
   }else if(key==KEY1_PRES)
       //往光标所在的位置处添加字符,用来演示插入替换功能
       lv_ta_add_char(ta1,'d');
   }else if(key==WKUP PRES)
       //删除光标左侧的一个字符
       lv_ta_del_char(ta1);
}
```

3.4 下载验证

把代码下载进去之后,可以看到如下所示的初始界面效果:



图 3.4.1 初始界面效果

然后我们可以用手触摸来选中文本,如下图所示:



图 3.4.2 文本选中效果

接着我们可以按一下 KEY0 按键,往光标所在的位置处添加[add txt]文本,如下图所示:



图 3.4.3 添加或者插入文本效果

再接着我们可以多按几下 KEY1 按键,删除掉光标左侧的几个字符,如下图所示:



图 3.4.4 删除字符效果

最后我们可以按一下 WKUP 按键,来演示插入替换功能,插入的 d 字符会被替换成 2019/12/26 这个字符串的



This is a text area![add t2019/12/26

图 3.4.5 插入替换功能效果

Iv_ta 文本域

4. 资料下载

正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

LittleVGL 资料连接 : www.openedv.com/thread-309664-1-1.html

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

正点原子淘宝店铺 : https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : https://space.bilibili.com/394620890

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请下载原子哥 APP,数千讲视频免费学习,更快更流畅。 请关注正点原子公众号,资料发布更新我们会通知。



扫码下载"原子哥"APP



扫码关注正点原子公众号