



# 正点原子 littleVGL 开发指南

Iv\_line 线条

开发指南

# 正点原子 广州市星翼电子科技有限公司

#### 修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2020/05/01	第一次发布

# lv\_line 线条

# 1. 介绍

lv\_line 线条简单来说是由多个点连接而成的对象,它可以通过 lv\_obj\_set\_size 接口来设置固定的大小,也可以通过 lv\_line\_set\_auto\_size(line,true)接口来设置线条对象的大小自适应,它会根据其内部所有点中最大的 x 和 y 坐标来算出自身的大小,默认情况下,大小自适应功能是被使能了的,对于线条对象来说,其内部的所有点坐标默认情况下都是以其左上角为参考原点的,当然了,你可以通过 lv\_line\_set\_y\_invert(line, true)接口来反转 y 轴,从而使左下角变为参考原点.




图 1.1 lv line 对象组成

注:创建出来的 lv\_line 对象背景是透明的,而且也是没有边框的,上面图片中具有的黑色和红色边框是为了给大家讲解方便,才加上去的

lv line 线条

# 2. lv line 的 API 接口

## 2.1 主要数据类型

由于 lv line 控件过于简单,所以没有啥可讲的数据类型

## 2.2 API 接口

#### 2.2.1 创建对象

lv obj t \* lv line create(lv obj t \* par, const lv obj t \* copy);

#### 参数:

par: 父对象

copy: 拷贝的对象,如果无拷贝的话,传 NULL 值

#### 返回值:

返回创建出来的对象,如果返回 NULL 的话,说明堆空间不够了

#### 2.2.2 设置坐标点集合

void lv\_line\_set\_points(lv\_obj\_t \* line, const lv\_point\_t point\_a[], uint16\_t point\_num);

#### 参数:

line: 线条对象

point a: 坐标点集合,数组的形式,如下所示:

const lv\_point\_t line\_points[] = { {20, 30}, {70, 70}, {120, 10}};

point num: 坐标点的个数

线是由点构成的,这里传入 point num 个坐标点,就可以绘制出 point num-1 条线

#### 2.2.3 是否使能大小自适应

void lv line set auto size(lv obj t \* line, bool en);

#### 参数:

line: 线条对象 en: 是否使能

默认情况下,线条对象的大小自适应功能是被使能了的,它会根据其内部所有点中最大的 x 和 y 坐标来算出自身的大小,这个大小计算的过程其实是在 lv\_line\_set\_points 接口内部完成 的



#### 2.2.4 是否设置 y 轴反转

void lv\_line\_set\_y\_invert(lv\_obj\_t \* line, bool en);

#### 参数:

line: 线条对象 en: 是否使能

默认情况下是以  $lv_line$  对象的左上角为参考原点的,如果你调用了  $lv_line_set_y_invert$ 接口来反转 y 轴的话,那么参考原点就会变为左下角

#### 2.2.5 设置样式

static inline void lv\_line\_set\_style(lv\_obj\_t \* line, lv\_line\_style\_t type, const lv\_style\_t \* style);

#### 参数:

line: 线条对象

type: 设置哪一个部件的样式,目前就只有 LV LINE STYLE MAIN 一个可选值

style: 样式

只有 style.line 字段才会被 lv\_line 对象使用到

#### 2.2.6 备注

还有几个 get 获取类型的 API 接口我这里就不列举出来了,比较简单的



## 3. 例程设计

## 3.1 功能简介

创建一个自定义样式,用来修饰线条对象,然后接着创建一个线条对象,并为其设置好坐标点集合,当按下 KEY0 键时,我们让此线条对象进行 y 轴反转

## 3.2 硬件设计

本例程所用到的硬件有:

- 1) 液晶屏
- 2) KEY0 按键

## 3.3 软件设计

在 GUI\_APP 目录下创建 lv\_line\_test.c 和 lv\_line\_test.h 俩个文件,其中 lv\_line\_test.c 文件的内容如下:

```
#include "lv line test.h"
#include "lvgl.h"
#include "key.h"
//坐标点集合
const ly point t line points[] = \{\{10, 20\}, \{70, 50\}, \{120, 10\}, \{140, 60\}, \{180, 10\}\}\};
//坐标点的个数
#define LINE POINTS NUM
                                      (sizeof(line points)/sizeof(line points[0]))
lv obj t * line1;
//例程入口
void lv_line_test_start()
    lv obj t*scr=lv scr act();//获取当前活跃的屏幕对象
    //1.创建自定义样式
    static lv_style_t line_style;
    lv_style_copy(&line_style, &lv_style_plain);
    line_style.line.color = LV_COLOR_RED;//线条的颜色
    line style.line.width = 4;//线条的厚度
```



```
line_style.line.rounded = 1;//线条的末端是否为圆角

//2.创建线条对象
line1 = lv_line_create(scr, NULL);//创建线条对象
lv_obj_set_pos(line1,20,20);//设置坐标
//使能大小自适应,当然了,你也可以不调用,因为默认就是被使能了的
lv_line_set_auto_size(line1,true);
//设置坐标点集合,同时也会在此内部计算出线条对象的大小
lv_line_set_points(line1, line_points, LINE_POINTS_NUM);
lv_line_set_style(line1, LV_LINE_STYLE_MAIN, &line_style);//设置样式
}

//按键处理

void key_handler()
{
    u8 key = KEY_Scan(0);
    if(key==KEY0_PRES)
    {
        lv_line_set_y_invert(line1,!lv_line_get_y_invert(line1));//来回取反
    }
}
```

## 3.4 下载验证

把代码下载进去之后,可以看到如下所示的初始界面效果:



图 3.4.1 y 轴未反转时的效果

然后我们按一下 KEY0 键来反转 y 轴,就可以看到如下所示的效果:



图 3.4.2 y 轴反转后的效果

# 4. 资料下载

正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

LittleVGL 资料连接 : www.openedv.com/thread-309664-1-1.html

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

正点原子淘宝店铺 : https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : <a href="https://space.bilibili.com/394620890">https://space.bilibili.com/394620890</a>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请下载原子哥 APP,数千讲视频免费学习,更快更流畅。 请关注正点原子公众号,资料发布更新我们会通知。



扫码下载"原子哥"APP



扫码关注正点原子公众号