
# 离子阱量子计算电控系统固件介绍

离子阱量子计算电控系统固件介绍

#### 总体架构



可以看到图中需要进行初始化的内存有三个部分(实际上是4个部分,因为参数RAM和TIMING RAM写在了一起,这两者是绑定的),所以实际上我们需要初始化的是指令ROM,指令ROM中存储的内容是RISCQ的指令内容,其中循环的实现方式是正常的RISC实现的方式,对于外部的控制实际上就是通过用户寄存器写指令发出地址,该地址直接指向对应的参数RAM和其绑定的TIMING RAM,通过这种方式即可,RAM部分一旦接收到读出的指令就会将对应地址的参数读出并且传输到FIFO中,FIFO中的内容会和全局的计数器中的内容进行对比,如果相等,就会将FIFO中的内容传输到对应的模块对模块现有的参数进行更新,一个循环控制的代码示例如下:

```
代码块

1 addi x1 x0 0
2 addi x2 x0 3
3 setur y0 x1 0
4 setur y1 x1 0
5 setur y2 x1 0
6 setur y3 x1 0
7 setur y4 x1 0
```

```
8 setur y5 x1 0
9 setur y6 x1 0
10 setur y7 x1 0
11 setur y8 x1 0
12 setur y9 x1 0
13
    setur y10 x1 0
14 setur y11 x1 0
15
    setur y12 x1 0
16
    setur y13 x1 0
17
    setur y14 x1 0
18
    setur y15 x1 0
    setur y16 x1 0
19
20
    setur y17 x1 0
21 setur y18 x1 0
22 setur y19 x1 0
23 setur y20 x1 0
24 setur y21 x1 0
25
   setur y22 x1 0
26
    setur y23 x1 0
27 addi x1 x1 1
    bne x1 x2 -100
28
29 jal x0 0
30 jal x0 0
```

可以看到图中是拿x1寄存器作为循环变量,x2寄存器作为循环比较值,每进行一次循环,就通过bne语句比较x1和x2的值,如果没有相等,那么就跳转回第三行重新开始执行,当所有执行完毕之后,就进入到jal x0 0语句,就是原地死循环。

# setur语句说明

其中yn表示用户寄存器,每个用户寄存器对应一个参数,所以通过用户寄存器可以直接寻址参数和timing RAM部分,后面跟的xn是通用寄存器,再后面的数字是立即数,即将通用寄存器的值和立即数相加存入到用户寄存器中,而通用寄存器和立即数加和的值就是对于对应RAM寻址的地址,例如:在第一遍循环中,x1作为循环变量,是0,那么对对应RAM的寻址就是0,第二遍循环,x1是1,那么寻址就是RAM中的地址1,以此类推,此处的RAM实际上就可以理解为一个可以重复调用的序列数组。

# 功能模块的参数讲解

# TTL模块

	param[127:96]	param[95]	param[94:88]
--	---------------	-----------	--------------

输出模式	持续时间 0为一直保持状态	0: 低电平 1: 高电平	输出延时[6:0]	
输入(计数模式)	持续时间 0为一直保持状态	0: 不计数 1: 计数	存入的用户寄存器地址 [2:0]	

note:此处的用户寄存器是单独的,和之前控制的寄存器分开,控制寄存器是RISCQ写入,而此处的寄存器是外部写入(如上述的计数器模块输入),之后由RISCQ读入。

定义的三个函数append是数组元素添加,adjust\_array\_length是对数组补全,方便通信,get\_arrays分别返回两个数组用于生成对应的数据文件。

#### DDS模块

```
代码块
    class DDSArrayHandler:
        def __init__(self):
            # 初始化两个数组
3
            self.array_128bit = [] # 用于存储 128 位数字
4
            self.array_32bit = [] # 用于存储 32 位数字
5
6
        def append(self, part1, part2, part3, extra32):
7
            #part1是频率,单位是m, part2是相位,认为是2\(\pi\)的多少倍,一般是小于1的小数,
8
            #part3是幅度,也是小于1的小数
9
            if not all(0 <= part < 2**32 for part in [part1, part2, part3,
10
    extra32]):
                raise ValueError("All inputs must be 32-bit integers (0 <=</pre>
11
    value < 2^32).")
12
            # 将 part1 与 0x8000 相乘后使用
13
14
            part3 = int(part3 * 0x8000)
15
            part2 = int(part2 * 16777216)
            part1 = int(part1 * 67108.864)
16
17
            if not 0 <= part1 < 2**32:
18
                raise ValueError("The result of part1 * 0x8000 must fit within
19
    32 bits (0 <= value < 2^32).")
20
            full_128bit = (0 << 96) | (int(part1) << 64) | (int(part2) << 32) |
21
    int(part3)
22
            self.array_128bit.append(full_128bit)
23
            self.array_32bit.append(extra32)
24
25
        def get_arrays(self):
26
```

```
27
          返回存储的两个数组。
28
29
          return self.array_128bit, self.array_32bit
30
31
       def adjust_array_length(self):
32
          while (len(self.array 128bit) % 4) != 3:
33
             self.array_128bit.append(0)
34
35
             self.array_32bit.append(0)
36
          37
          self.array_32bit.append(0xFFFFFFFF)
38
```

#### 基本的情况与TTL相同,但是DDS模块的参数长度是128bit,数据格式如下:

	[127:96]	[89:64]	[55:32]	[15:0]
参数分组	时间	频率	相位	幅度

只要通道在本序列中需要使用,那么即使一开始不使用,也需要给定相应的运行时间

#### 参数化AWG模块

```
代码块
    class AWG_AMP_array_handler:
        def __init__(self):
 2
            # 初始化两个数组
 3
            self.array_128bit = [] # 用于存储 128 位数字
 4
             self.array_32bit = [] # 用于存储 32 位数字
 5
 6
 7
        def append(self, u0, u1, u2, u3, extra32):
            if not all(0 <= part < 2**32 for part in [u0, u1, u2, u3,extra32]):
 8
                 raise ValueError("All inputs must be 32-bit integers (0 <=</pre>
 9
    value < 2^32).")
            u0 = int(u0 * 0x8000)
10
            u1 = int(u1 * 0x8000)
11
            u2 = int(u2 * 0x8000)
12
            u3 = int(u3 * 0x8000)
13
14
15
            v0 = u0
            v1 = u1 + u2/2 + u3/6
16
17
            v2 = u2 + u3
            v3 = u3
18
19
```

```
20
            full_para_128bit = (int(v3)<<96) | (int(v2)<<64) | (int(v1)<<32 ) |
    (int(v0))
21
            self.array_128bit.append(full_para_128bit)
22
            self.array_32bit.append(extra32)
23
24
25
        def get_arrays(self):
26
27
            返回存储的两个数组。
            11 11 11
28
29
            return self.array_128bit, self.array_32bit
30
        def adjust_array_length(self):
31
            while (len(self.array_128bit) % 4) != 3:
32
                self.array_128bit.append(0)
33
34
                self.array_32bit.append(0)
35
36
            self.array_32bit.append(0xFFFFFFFF)
37
38
39
    class AWG_PHASE_array_handler:
        def __init__(self):
40
            # 初始化两个数组
41
            self.array_128bit = [] # 用于存储 128 位数字
42
            self.array_32bit = [] # 用于存储 32 位数字
43
44
        def append(self, u0, u1, u2, u3, extra32):
45
            if not all(0 <= part < 2**32 for part in [u0, u1, u2, u3,extra32]):
46
                raise ValueError("All inputs must be 32-bit integers (0 <=</pre>
47
    value < 2^32).")
48
            u0 = int(u0 * 16777216)
            u1 = int(u1 * 16777216)
49
            u2 = int(u2 * 16777216)
50
            u3 = int(u3 * 16777216)
51
52
53
            v0 = u0
            v1 = u1 + u2/2 + u3/6
54
55
            v2 = u2 + u3
            v3 = u3
56
57
            full_para_128bit = (int(v3)<<96) | (int(v2)<<64) | (int(v1)<<32 ) |</pre>
58
    (int(v0))
59
            self.array_128bit.append(full_para_128bit)
60
            self.array_32bit.append(extra32)
61
62
63
        def get_arrays(self):
```

```
0.00
 64
             返回存储的两个数组。
 65
 66
             return self.array_128bit, self.array_32bit
 67
 68
 69
         def adjust_array_length(self):
             while (len(self.array 128bit) % 4) != 3:
 70
                 self.array_128bit.append(0)
 71
 72
                 self.array_32bit.append(0)
 73
 74
             75
             self.array_32bit.append(@xFFFFFFFF)
 76
 77
     class AWG_FREQ_array_handler:
         def __init__(self):
 78
             # 初始化两个数组
 79
             self.array_128bit = [] # 用于存储 128 位数字
 80
 81
             self.array_32bit = [] # 用于存储 32 位数字
 82
         def append(self, u0, u1, u2, u3, extra32):
 83
             if not all(0 <= part < 2**32 for part in [u0, u1, u2, u3,extra32]):
 84
                 raise ValueError("All inputs must be 32-bit integers (0 <=
 85
     value < 2^32).")
             u0 = int(u0 * 67108.864)
 86
             u1 = int(u1 * 67108.864)
 87
             u2 = int(u2 * 67108.864)
 88
             u3 = int(u3 * 67108.864)
 89
 90
 91
             v0 = u0
             v1 = u1 + u2/2 + u3/6
 92
 93
             v2 = u2 + u3
             v3 = u3
 94
 95
 96
             full_para_128bit = (int(v3)<<96) | (int(v2)<<64) | (int(v1)<<32 ) |</pre>
     (int(v0))
 97
             self.array_128bit.append(full_para_128bit)
98
             self.array_32bit.append(extra32)
99
100
101
         def get_arrays(self):
             0.000
102
             返回存储的两个数组。
103
104
             return self.array_128bit, self.array_32bit
105
106
107
         def adjust_array_length(self):
             while (len(self.array_128bit) % 4) != 3:
108
```

参数化AWG实际上就是将DDS的各个控制字转化为一个与时间有关的函数,而该函数又可以通过三次样条插值的方式进行拟合,从而产生任意的频率,相位,幅度包络。

上述三个函数类似,都是为了从给出的三次函数:

$$u(t)=u_0+u_1t+rac{u_2}{2}t^2+rac{u_3}{6}t^3$$

计算出初始迭代计算值,并且加载到FPGA的迭代计算模块中去:

$$v_0 = u_0$$
  $v_1 = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{6}$   $v_2 = u_2 + u_3$   $v_3 = u_3$ 

这些系数的单位暂定和之前的DDS单位相同