# Auto Collimator ATシリーズ

機能


仕様

オプション

### ■Auto Collimator機能

### ①光学部品精度計測

平行平面板の平行度/Prismの角度



## ②光学部品の傾き計測

取付精度/貼り付け精度

(光学部品を取り付ける場合の取付精度の確認に使用)

### ③微小面の傾き

Actuator Tilt 計測/Module Tilt 計測

(反射面が微小なAreaの場合、例えば、Pickup用の対物LensやHologramを使ったModuleの傾き


を


調整するために使用)

### ④面振れ計測

Disk 面振れ

Spindle Motor 軸振れ





### ⑤光軸計測

平行光計測

(光束が平行状態にあるかの確認に使用)


平行光傾き計測

(平行な光束の基準面に対する傾きを計測)

### ⑥Z軸ピント合わせ

Pickup用Lensの焦点からのズレを計測

### ■ Auto Collimator原理



Collimator DCシリーズ

機能

仕様

ソフトウェア

Laser Auto