

第1讲 光阑及其作用





一、照相机中的光阑

镜头: 成像部分


底片: 感光部分

光阑: 限制成像光束, 可变光阑












MN的大小限制了成像光束口径。

底片框的大小限制了成像范围。

光学系统中,不论是限制成像 光束口径大小还是限制成像范 围的孔或框都称为"光阑"。





二、几种光阑类型

孔径光阑


限制进入光学系统成像光束口径的光阑

视场光阑

限制成像范围的光阑


消杂光光阑

阻挡杂散光的光阑






- ◆ 孔径光阑的位置可以根据需要来确定
- ◆ 不同位置的光阑,对应的参与成像的轴外光束不同,光束通过透镜的部位也不同。
- ◆ 孔径光阑的位置影响透镜口径的大小。





三、渐晕



斜光束宽度比轴上点光束宽度小,造成像平面边缘部分比像平面中心暗这 种现象称为**渐**晕。


线渐晕系数:

$$K_D = \frac{D_\omega}{D}$$


面渐晕系数:


$$K_S = \frac{S_{\omega}}{S}$$













允许存在渐晕的目的:

减小光学零件的外形尺寸;

减少边缘光线带来的像差。

