

第1章 半导体基础和二极管

2学时

半导体基础和二极管

拟 电子技术基础

第

作业

思考 1-3

习题 1-8、1-9、1-10

章

重点和难点

重点

从使用的角度理解普通二极管、稳压二极管工作原理,掌握其外部特性及主要参数。


难点

半导体中载流子的运动,以及用载流子运动来说明半导体二极管工作原理。

难点不是重点!

一章

二极管的伏安特性



1.1半导体的基本知识

本征半导体

纯净的没有结构缺陷的半导体单晶称为本 征半导体。

半导体导电能力介于导体和绝缘体之间。

常用半导体材料为硅(Si)和锗(Ge), 它们均为四价元素。


第

章

本征半导体结构

硅晶体中的共价键结构


在热力学温度零度和没有外界激发时,本征半导体不导电。



本征半导体中的两种载流子


本征激发

温度 时 度 子 且 定 次 电 定 组等。



第


一章




章

N型半导体

在四价硅 或锗的晶体 中掺入少量 的五价元素, 如磷,则形成 N型半导体。



章




在N型半导体中,电子是多数载流子,空 穴是少数载流子。

电中性。

章

P型半导体

在四价硅 或锗的晶体 中掺入少量 的三价元素, 如硼,则形成 P型半导体。





章

在P型半导体中,空穴是多数载流子,电子 是少数载流子。

电中性。


用专门的制造工艺在同一块半导体单晶上,形成P型半导体区域和N型半导体区域,在这两个区域的交界处就形成了一个PN结。





电子学教研室 13 2024-11-18


因没有载流子,也叫耗尽层、势垒区、阻挡 层。 空间电荷区



章 电子学教研室

由空间电荷区产生,方向为N区指向P区的内建电场阻碍了扩散运动。

使少子产生漂移运动,即N区的空穴向P区漂移, P区的电子向N区漂移。




章

当漂移运动和扩散运动达到动态平衡时,扩 <u>散电流等于漂移电流,且方向相反,PN结中电</u> 流为零、PN结宽度及电位差Ubo为恒定值。

在室温条件下,内建电场的电位差:

硅: (0.6~0.8)V $(0.1 \sim 0.3)$ V



内电场方向 N 区

PN结特性

PN结单向导电性

PN结在不同极性外加电压作用下,其导电能力有极大差异的特性。

正向接法(正偏):

P区接电源正极, N区接电源负极;

反向接法(反偏):

N区接电源正极, P区接电源负极。

第


模 拟 电子技术 基 础

第

章

外电场和内电场方 向相反,空间电荷 区变窄,形成较大 的正向电流 外电场驱使P区的空穴进入空间 电荷区抵消一部分负空间电荷

空间电荷区变窄 抵消一部分正空间电荷区



电子学教研室

2024-11-18

外电场驱使P区的空穴向电源负 空间电荷 极移动,远离空间电荷区 区变宽, 只有少数 N区电子向电源正极移动, 空间电荷区变宽 离空间电荷区更远 成的很小的反向电 外电场方向 内电场方向 电子学教研室 19 2024-11-18

电子技术

基

础

第

章

PN结的单向导电性

PN结正偏时的正向电流(是扩散电流)数值较大,容易导电;

PN结反偏时的反向电流(是漂移电流)数值

很小,几乎不导电。

第

I/mA

PN结的伏安特性及其表达式

$I = I_s(e^{U/U_T} - 1)$

I。为反向饱和电流

常温时: $U_{\rm T} \approx 26 \text{mV}$

PN加正向电压,且 $U>>U_T$ 时,

 $I \approx I_{s}e^{U/U_{T}}$

PN加反向电压,且|U|>>U_T时,

$$I \approx -I_{s}$$

温度对反向电流的影响大: $T \uparrow$ 少子 $\uparrow \uparrow$ $I_{s} \uparrow \uparrow$

电子技术基础

拟

第

U/V

章

当PN结反向电压超过一定数值U_{BR}后, 反向电流急剧增加,该现象称为反向击穿, U_{BR}称为反向击穿电压。

章

齐纳击穿

在参杂浓度高的情况下,不大的反向电压可以在耗尽层产生很强的电场,直接破坏共价键, 形成电子-空穴对,导致电流急剧增加。

硅材料一般在4V以下。

章

雪崩击穿

参杂浓度低,当反向电压比较大时,耗尽层中的少子加快漂移速度,撞击共价键,形成电子-空穴对,新的电子和空穴在电场的作用下加速运动,撞出新的价电子。载流子雪崩式倍增,导致电流急剧增加。一般在7V以上。

在4~7V之间,两者都有,其温度特性较好。

1.2半导体二极管

二极管的结构和符号

将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就


构成了半导体二极管,由P区引出的电极为阳极,

N区引出的电极为阴极。




二极管的符号

第



点接触型二极管



面接触型二极管


一 电子学教研室

章

二极管和PN结一样具有单向导电性。

和PN结相比,二极管具有半导体体电阻和引线电阻,外加电压相同时,二极管的电流比PN结的电流小。

因存在表面漏电流,二极 管的反向电流比PN结大。



在近似分析时,通常用PN结的电流方

程描述二极管的伏安特性。

$$i = I_s(e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$

正向特性

阈值电压U_{th}:

使二极管开始导通的临界电压。

常温时: 硅管U_{th}≈0.5V

绪管U_{th}≈0.2V

正向导通, 电流不大时导通电压:

硅(0.6~0.8)V(一般取0.7V)

锗(0.1~0.3)V(一般取0.2V)

模

拟

第

I/mA 正向特性

0

反向特性 UBR UDBR UV/V 加反向电压时,反向电流很小。 ① Uth (与电压基本无关) 反向击 穿特性

I/mA

击穿特性

当二极管承受的反向电压超过击穿电压U_{BR} 后、反向电流急剧增加。

两种不同材料二极管的比较

材料	阈值电压U _{th} (V)	导通电压 (V)	反向饱和电 流(μA)
硅	≈0.5	0.6 ~ 0.8	<0.1
锗	≈0.1	0.1~0.3	几十

章 电子学教研室 31 2024-11-18

环境温度升高,二极管 的正向特性曲线将左移, 反向特性曲线下移。

在室温附近,温度每升 高1℃,正向压降减小2~ 2.5mV;温度每升高10℃, 反向电流增加约1倍。

二极管主要参数

- 最大整流电流 I_F : 二极管长期运行允许通过的最大正向平均电流。
- 最高反向工作峰值电压 U_R: 二极管工作时允许 外加的最大反向电压。通常为击穿电压U_(BR)的一半。
- 反向电流 IR: 二极管未击穿时的反向电流, 值越小, 二极管的单向导电性越好。
- 最高工作频率f_M: 上限工作频率。超过此值 (由于结电容的作用) 二极管的单向导电性 将受到影响。

第

章

二极管的应用范围很广,它可用于整流、 检波、限幅、元件保护以及在数字电路中 作为开关元件等。

第一

章

半导体二极管的型号及选择

一、国产半导体器件型号命名方法

第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分

拼音表示 规格号

数字表示序号

拼音字母表示器件的类别

拼音字母表示器件的材料和极性

数字表示器件的电极数

2CP10: N型硅材料 小信号 二极管。

电子学教研室

二极管选用原则

要求导通后正向压降小的选锗管;

要求反向电流小选硅管;

工作电流大时选面接触型;

工作频率高时选点接触型;

反向击穿电压高时选硅管;


要求耐高温时选硅管。

二极管的等效电路


二极管具有非线性的伏安特性,为便于 分析,在一定条件下,对其进行线性化处 理,建立二极管的"线性模型"。

根据二极管的不同工作状态及分析精度的要求,可选择不同的模型。

模型:




正偏时压降为零; 反偏时电流为零。




第

理想二极管恒压源模型

模型:



Uon是二极管的导通电压



只有正偏电压超过导通电压,二极管才导通,其两端电压为常数;否则二极管不导通,电流为零。

第


微变信号模型

在直流信号上,再叠加微小变化的交流信号,可以用伏安特性在Q处的切线近似表示实际的这段曲线。

此切线斜率的倒数为二极管在Q处的动态等效电阻。

$$r_d = \Delta U / \Delta I$$

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\Delta I}{\Delta U} \approx \frac{dI}{dU} = d[I_s e^{U/U_T} - 1]/dU \approx I_D/U_T$$



$$r_d \approx U_T / I_D = 26mV / I_D$$
 (动态电阻与直流工作点位置有关)

章

第

拟

电子技

术

基


础

电子学教研室

模 拟 电子技术基 础


第

1. 串联限幅电路



u_i正半周且数值大于导通电压,






u_i负半周或数值小于导通电压,


管截止, U o=0

章

2. 并联限幅电路




二极管与负载电阻并联




u;正半周且数值大于导通电压,二极管导通, \mathbf{u}_i 负半周或数值小于导通电压,二极管截止, $\mathbf{u}_0 = \mathbf{u}_i$

一章

3. 双向限幅电路




二极管反向并联在输出端



限制了输出信号的正负幅度 $u_0 = \pm U$ on

VD



R

+

稳压二极管

稳压二极管是一种用硅材料制成的面接


触型半导体二极管,简称稳压管。

稳压管在反向击穿时,在一定电流范围

内,端电压几乎不变,表现出稳压特性。

章

稳在区的战场压管,由我们的人,这个人的人,这种人的人。




- $lacksymbol{\bullet}$ 稳定电压 $U_{\mathbf{Z}}$: 电流为规定值时稳压管两端的电压值
- 最小稳定电流 I_{zmin} : 稳压正常工作时的最小电流
- 最大稳定电流 I_{zmax} : 稳压正常工作时的最大电流
- 最大允许耗散功率 P_{ZM} : P_{ZM} = U_{Z} I_{zmax}
- 动态电阻 $r_{\rm Z}$: $r_{\rm Z} = \frac{\Delta U_{\rm Z}}{\Delta I_{\rm Z}}$ 越小稳压特性越好
- 温度系数 α : $\alpha = \frac{\Delta U_{\rm Z}}{U_{\rm Z} \Delta T} \times 100\%$

温度每变化1°C,稳定电压Uz的相对变化量


模 拟 电子技术基 础

- 工作在反向击穿状态
- 工作电流在最小稳定电 流和最大稳定电流之间






拟电子技术基础



限流电阻R 必不可少

$$U_0 = U_z$$



章

其他类型二极管

发光二极管

当外加正向电压使其正向电流足够大时,二极管开始发光。发光二极管也具有单向导电性,它的开启电压比普通二极管大。具有不同种类型(可见光、不可见光、激光等)。

可见光发光二极管颜色与材料有关,颜色不同, 开启电压不同,一般红色的在1.6—1.8V之间, 绿色的为2V左右。

电子学教研室 2024-11-18

光电二极管

为远红外线接收管。

是一种光能与电能进行转换的器件,将接收

到的光的变化转换成电流的变化。

本章小结

模 拟电子技术基础

半导体二极管

稳压管

第

章

重点掌握

普通二极管、稳压管外部特性和主要参数

普通二极管、稳压管的基本应用