

模拟电子技术基础 B (3学分)

相关信息

工科专业重要专业基础课程

先修课程:

大学物理、电路分析基础

后续课程:

机电接口技术、计算机控制技术、测试技术、机电控制技术、

机电系统设计、传感与检测技术、

单片机、信号与系统等

模 拟 电子技术基础

课程体系

模拟电子技术基础 (48学时)

模拟电子技术实验 (16学时)

实验独立0.5学分

课程安排

教材:模拟电子技术基础

王远主编,第3版,机械工业出版社

总课时: 48学时

实验:单独考试,独立学分0.5分

参考书目:模拟电子技术基础

华成英,第4版,高等教育出版社

成绩说明

期末考试卷面100分折合70分

平时成绩30分

出勤

课堂测验 (二、四、七、八章) 和作业

课程资源及补充作业

特别说明:

每章作业除教材后习题外,部分章节会 单独布置补充作业内容。

补充作业为批改重点。

模 拟 电子 技['] 术基 础

课程主要内容

模拟信号、 模拟电路

> 在时间和幅度上均连续的信号 模拟信号

模拟电路 处理模拟信号的电路

放大 核心内容

> 能量的控制和转换 放大的实质

学习内容

放大电路的

基本概念

组成

基本器件

基本原理

特性

基本分析方法

应用

基本应用

绪

电子学教研室

2024-11-18

课程主要内容


双极型晶体管 (BJT)


单极型晶体管 (FET)


结型场效应管 (JFET)


绝缘栅型场效应管 (IGFET)

集成运算放大器 (OP)












课程主要内容

模 拟电子技术基础





课程主要内容



电子学教研室

10

2024-11-18

课程特点

入门难 建立概念

新概念多

应用电路复杂多样

但各种电路实际上有规律可循

11

课程特点

工程性

在电路分析中要建立"工程的概念",学会合理近似,强调基本概念和定性分析。

实践性

模拟电路具有很强的实践性,实用电路几乎都要通过调试才能达到预期设计指标。

会看 电路的识别及定性分析

会算 电路的定量分析计算

会选 根据需求选择电路形式

会调 掌握电路测试方法、仪器使用

学习方法


重点掌握基本概念、基本电路和基本分析方法;

注意电路的基本定理、定律的应用;

全面、辨证地分析模拟电路中的问题;

不缺课,认真听讲;认真完成作业;

提倡同学与教师间、同学与同学间相互讨论。



15

电子学教研室

2024-11-18

章节安排

模 拟 电子 技['] 术 基 础

第一章: 放大原理

第二章: 放大器件(三极管); 放大的条件;

16

放大的极限; 放大电路的组成、

分析与计算; 放大电路的评价

第三章: 放大器件(场效应管);

放大的条件; 放大电路的组成、

分析与计算

章节安排

模 拟 电 子 技 术 基 础

第四章:多级放大电路;

差分放大电路(用多一倍的电路实现放大性能的稳定)的组成、

分析与计算

第七章: 负反馈放大电路(稳定放大性能的另一种方法)的组成、

分析与计算

第八章:集成运算放大器构成的比例、 加减法、积分、微分的分析、计算;

滤波电路;

绪公

电子学教研室

章节安排

第六章: 放大电路的频率特性 (当输入信号的频率发生变化时 放大电路性能的变化)

第九章: 正弦波发生电路; 集成运算放大器 的非线性应用

第十章: 直流电源(如何把220V交流电转换为直流电)

第五章: 功率放大电路(如何尽可能减少能量的损耗)

电阻:线性

电容:非线性, 容抗和电压频率有关

频率越高。容抗越小

频率越低,容抗越大

隔直通交 $X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{\omega C}$

电感:非线性, 容抗和电压频率有关

频率越高, 容抗越大

频率越低. 容抗越小

隔交通直 $Xc=2\pi f L=\omega L$