	协议
IID7	+31417
IPC	I'J F LY

作者	赵工,QQ:3531263394
优势	所有协议都走 json 格式,方便后期扩展或者切换任何平台,方便软件新老版本兼容
2018-11-01	Protocol-V1.0,主要针对低功耗构建 json 协议(舍弃老的协议,结构体和字串的方式)
2018-11-09	Protocol-V1.1,增加太阳能灯的控制
2018-11-15	Protocol-V1.2,增加回放,WiFi,推送注册协议
2018-11-30	修改 control 协议,修改录像文件获取

鉴权协议

字段	值	说明	备注	
pro	check_user	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	100	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
cmd	100	必填	鉴权协议返回	
result	0/-1/-2/-3	必填	0:密码正确 -1:用户不存在 -2:用户已登录* (-2状态暂时不用) -3:密码错误	
admin	0/1	必填	1:管理员 0: 其它用户	
mode	Int 值	必填	方便客户定制 UI 和功能,兼容	

type	Int 值	必填	产品类型和特性

设备参数获取(get)				
字段	值	说明	备注	
pro	get_parms	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	101	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
	返回			
cmd	101	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	
tz	Int 值	必填	时区偏移量(单位秒)	
time	Int 值	必填	Utc 时间(单位秒)	
bright	Int 值		亮度	
contrast	Int 值		对比度	
stream	Int 值		0:主码流 1:次码流	
framerate	Int 值		帧率	
icut	Int 值		0:关闭1:打开2:自动	
mode	Int 值		0:50HZ 1:60HZ 2:室外	

pirstatu	Int 值	PIR 状态 0: 关闭 1: 打开
mic	Int 值	设备咪头值
spk	Int 值	设备喇叭值
power	Int 值	电量百分比,如10%返回10
charging	0/1	0:未充电 1: 充电中
online	Int 值	在线人数
watch	Int 值	观看人数
alias	String 值	设备别名
sysver	String 值	固件版本号
mcuver	String 值	单片机版本
rotmir	Int 值	0:正常 1:镜像 2:翻转 3:镜像+
lamp	Int 值	灯状态 0:关 1:开

	控制设备(set)		
字段	值	说明	备注
pro	control	必填	设备解析这个用来判断
cmd	102	必填	
user	String 值	必填	用户名

pwd	String 值	必填	密码
stream	0/1		主次码流设置,0:主1:次
framerate	5-25		帧率设置
bright	0-100		亮度设置,按百分比转换
contrast	0-100		对比度设置,按百分比转换
resetrb	1		亮度对比度恢复出厂值
mode	0/1/2		模式设置, 0:50hz 1:60hz 2:室外
heart	1		心跳包,针对电池类,10s 内未接收 到设备休眠
micvol	0-100		设备咪头设置,,按百分比转换
spkvol	0-100		设备喇叭设置,,按百分比转换
lamp	0/1		0:关 1:开
	返回		
cmd	102	必填	鉴权协议返回
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败

字段	值	说明	备注
pro	get_user	必填	设备解析这个用来判断
cmd	103	必填	
user	String 值	必填	用户名
pwd	String 值	必填	密码
	返回		
cmd	103	必填	
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败
count	1-8	必填	返回的用户总数
user[0]	String 值	必填	下标 0-7,最多支持创建 8 个用户
pwd[0]	String 值	必填	下标为 0 是管理员

添加用户(set) 注意:添加完返回所有用户				
字段	值	说明	备注	
pro	add_user	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	104	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
newuser	String 值	必填	新增的用户名	

newpwd	String 值	必填	新增的密码
	返回		
cmd	104	必填	
result	0/-1/-2/-3/-4	必填	0:成功-4:已到最大用户值 其它参数失败
count	1-8	必填	返回的用户总数
user[0]	String 值	必填	下标 0-7,最多支持创建 8个用户
pwd[0]	String 值	必填	下标为 0 是管理员

删除用户(set) 注意:删除完返回所有用户				
字段	值	说明	备注	
pro	del_user	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	105	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
deluser	String 值	必填	删除的用户,管理员不可删除	
December 1997年				
cmd	105	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	

count	1-8	必填	返回的用户总数
user[0]	String 值	必填	下标 0-7, 最多支持创建 8 个用户
pwd[0]	String 值	必填	下标为 0 是管理员

编辑用户(set) 注意:编辑完返回所有用户				
字段	值	说明	备注	
pro	edit_user	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	106	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
edituser	String 值	必填	编辑的用户名	
newuser	String 值	必填	编辑的用户名	
newpwd	String 值	必填	编辑的用户密码	
	返回			
cmd	106	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	
count	1-8	必填	返回的用户总数	
user[0]	String 值	必填	下标 0-7,最多支持创建 8 个用户	
pwd[0]	String 值	必填	下标为 0 是管理员	

报警参数获取 (get)

值	说明	备注
get_alarm	必填	设备解析这个用来判断
107	必填	
String 值	必填	用户名
String 值	必填	密码
返回		
107	必填	
0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败
0/1		0:PIR 关闭 1 : PIR 打开
0/1		0:不录像 1: 录像
5-60		录像时长(秒)
	get_alarm 107 String 值 String 值 ©回 107 0/-1/-2/-3 0/1 0/1	get_alarm 必填 107 必填 String 值 必填 String 值 必填 返回 107 必填 0/-1/-2/-3 必填 0/1 0/1

报警参数设置 (set)

字段	值	说明	备注
pro	set_alarm	必填	设备解析这个用来判断
cmd	108	必填	
user	String 值	必填	用户名

pwd	String 值	必填	密码
pirenable	0/1		0:PIR 关闭 1:PIR 打开
pirsensitive	1/2/3		灵敏度 低/中/高
pirvideo	0/1		0:不录像 1: 录像
pirvideotime	5-60		录像时长(秒)
	返回		
cmd	108	必填	
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败

SD 参数获取(get)				
字段	值	说明	备注	
pro	get_sd	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	109	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
cmd	109	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	

total	Int 值	Sd 卡总容量 (单位 M)
free	Int 值	Sd 剩余容量(单位 M)
coverage	0/1	0:不覆盖 1:覆盖
edetatu	0/1/2/2/4	0:未插入 SD 卡 1 :已插入 SD 2 :SD
sdstatu	0/1/2/3/4	卡正在格式化 3:SD 卡挂载失败

SD 参数设置(set)				
字段	值	说明	备注	
pro	set_sd	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	110	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
coverage	0/1	未用	0:不覆盖 1:覆盖	
format	0/1		0:设置 1:格式化 SD	
返回				
cmd	110	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	

流获取 (get)

字段	值	说明	备注
pro	stream	必填	设备解析这个用来判断
cmd	111	必填	
user	String 值	必填	用户名
pwd	String 值	必填	密码
video	Int 值	必填	视频流,1:获取主 2:获取次 0:停 止
audio	Int 值	必填	音频流 1: 获取 0: 停止
	返回		
cmd	111	必填	鉴权协议返回
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败

WIFI 参数获取(get)				
字段	值	说明	备注	
pro	get_wifi	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	112	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
返回				

cmd	112	必填	
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败
wifissid	String 值	必填	WiFi SSID
signal	Int 值		信号强度
conmode	Int 值		连接方式 , 0 : AP 1:station
encryption			加密类型

WIFI 扫描(get)				
字段	值	说明	备注	
pro	scan_wifi	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	113	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
	返回			
cmd	113	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	
result	0/-1/-2/-3 Int 值	必填	0:成功 其它参数失败 返回 WiFi 的计数	
count	Int 值	必填	返回 WiFi 的计数	

WIFI 参数设置(set)				
字段	值	说明	备注	
pro	set_wifi	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	114	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
wifissid	String 值	必填	WiFi SSID	
wifipwd	String 值	必填	WiFi 密码	
			加密类型	
encryption	Int 值		OPEN,WEP,WPAPSK,WPA2PSK,W	
			PAPSK_WPA2PSK_MIX	
返回				
cmd	114	必填		
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败	

字段	值	说明	备注		
pro	get_videoday	必填	设备解析这个用来判断		
cmd	115	必填			
user	String 值	必填	用户名		
pwd	String 值	必填	密码		
返回					
cmd	115	必填			
		心块			
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败		
result	0/-1/-2/-3 Int 值		0:成功 其它参数失败 多少天有录像文件,解析		

获取有录像文件(aet)

字段	值	说明	备注
pro	get_videofiles	必填	设备解析这个用来判断
cmd	116	必填	
user	String 值	必填	用户名
pwd	String 值	必填	密码
startday			获取某些天的文件

daycount	1-N		一般根据日期组件,只获取一天的录像文件(daycount=1),
	返回		
cmd	116	必填	
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败
count	Int 值	必填	返回的文件个数,软件解析需要
name[0]	String 值	必填	录像文件名称
starttime[0]	Int 值	必填	录像文件开始时间
len[0]	Int 值	必填	录像文件时长(秒)

录像文件回放(get,set,场景:时间轴或者列表模式)			
字段	值	说明	备注
pro	backstream	必填	设备解析这个用来判断
cmd	117	必填	
user	String 值	必填	用户名
pwd	String 值	必填	密码
name	String 值	必填	文件名
time	Int 值	必填	请求的时间节点(设备是否支持文件 内拖动)

	返回		
cmd	117	必填	鉴权协议返回
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败

推送参数设置(set),待完善				
字段	值	说明	备注	
pro	set_push	必填	设备解析这个用来判断	
cmd	118	必填		
user	String 值	必填	用户名	
pwd	String 值	必填	密码	
account	String 值	必填	唯一值,设备根据这个来保存手机推送信息相关记录	
number	Int 值	必填	软件送给设备的推送参数数量(如:信鸽和小米参数同时送到设备)	
update_time	Int 值	必填	当前 Unix 时间	
app_pack_name	String 值	必填	软件包名,某些平台的推送需要用到	
push_switch	0/1	必填	0 此手机不推送 1 此手机推送	
valid_time	Int 值	必填	推送有效时间,单位小时,手机每次在线都会更新记录到设备端,如果设	

		备	备触发推送时间间隔大于 J	比时间,推
			送记录失效	
app_id[0]	String 值			
app_key[0]	String 值			
app_secret[0]	String 值			
device_token[0]	String 值			
push_type[0]			Ounuse 1xg ios ios 3fcm android 4- android 5huawei 6meizu android android	xiaomi android
ispush_current	0/1		当前注册的推送类型是	否打开
push_title[0]				
下标支持 0-3,最多注册四种推送类型到设备,如	,软件集成了信鸽,华之	为,小米,魅族,可	可同时使用 , 也可单独使用	月其中的一

下标支持 0-3,最多注册四种推送类型到设备,如,软件集成了信鸽,华为,小米,魅族,可同时使用,也可单独使用其中的一 种或者两种

	<u>返</u> 回		
cmd	118	必填	鉴权协议返回
result	0/-1/-2/-3	必填	0:成功 其它参数失败