

宇航级GaN功率电子器件 的应用挑战

高能粒子的辐射损伤

杨涵

2021.12.23

- 1 背景介绍
- 2 高能粒子辐射损伤机理
- 3 抗辐射损伤的加固设计
- 4 总结




- 1 背景介绍
- 2 高能粒子辐射损伤机理
- 3 抗辐射损伤的加固设计
- 4 总结



宇航级氮化物半导体器件的现状



氮化物宽禁带半导体在宇航应用中具有着巨大的优势和潜力



各个国家关于宇航级氮化物半导体器件的研究

NASA: Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program

ESA: Critical Space Technologies for European Strategic Non-Dependance

中国: 国家重点研发计划 (2023)

第一代产品需求: 电推进系统、DC/DC转换电源, 300V电压, 1MHz频率, 15年高可靠性, 抗辐射


能力

第二代产品需求:次级转换电源、辅助电源,<100V电压,>1MHz频率,15年高可靠性,抗辐射能

力

空间环境及其对半导体器件的危害





- 1 背景介绍
- 2 高能粒子辐射损伤机理
- 3 抗辐射损伤的加固设计
- 4 总结



辐射诱发GaN器件参数的退化



测试过程

器件参数改变

- 阈值电压漂移
- 饱和电流降低
- 开态电阻增加
- 泄漏电流增加

.

材料参数改变

- 迁移率降低
- 载流子去除
- 泄漏通道

物理原因


- 点缺陷
- 界面态
- · 潜径迹

物理过程


S. J. Pearton, A. Aitkaliyeva, et al. ECS Journal of Solid State Science and Technology 10(5), 055008 (2021).


点缺陷和界面态的产生及其影响





75 MeV S 离子辐照






- 辐照过后, 开、关态电流均有降低; 阈值电压正偏; 迁移率和载流子密度均降低。
- 沟道层中产生的V_{Ga}是类受主缺陷,与背景载流子补偿,使关态电流降低。
- V_{Ga}拉低了费米能级,若达到临界密度之上,费米能级将被钉扎在缺陷能级附近,在2DEG和费米能级之间的类受主态缺陷由于能带弯曲而电离,形成俘获中心,导致阈值电压正偏、迁移率和载流子密度降低。
- · 异质结中间、钝化层与GaN之间的界面态产生的效果类似。哪一部分的贡献更大,仍有争议。

潜径迹的产生过程



- 快重离子 (SHI) 与材料中的电子发生<mark>非弹性碰撞</mark>, 将能量传递给电子;
- 电子通过电-声耦合作用,将能量传递给晶格;
- 晶格迅速升温,达到熔点,熔化后再结晶,形成无定形的非晶化区域。
- 潜径迹是永久性的结构损伤


Ga N的能 损阈值 (keV/nm)	参考文献
30-34	S. O. Kucheyev, H. Timmers, et al (2004)
15	M. Sall, I. Monnet, et al (2015)
22.8-28.3	S. Mansouri, P. Marie, et al (2008) M. Karlusic, R. Kozubek, et al (2015)
~ 23	P. P. Hu, J. Liu, et al (2018)



185 MeV Au离子辐照

潜径迹对栅极泄漏电流的影响






- 电流热点的总通量与入射粒子的总剂量相同,总电流与栅极漏电流几乎一致。
- 栅极泄漏电流几乎由重离子产生的潜径迹导致,潜径迹可作为新的泄漏通道。


潜径迹对材料应力的影响






 $3.5 \mu m \text{ n-GaN}, 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

低于能损阈值的重离子不产生 潜径迹,阈值附近的重离子产 生不连续的潜径迹,高出阈值 很多的粒子产生连续的潜径迹






· 辐照引入了GPa量级的压应力,并导致带隙宽度减小。

辐射诱发GaN功率器件的失效——单粒子效应




- 重离子碰撞电离出的电子-空穴对,在电场作用下分离,形成瞬态电流。在强电场区域,此瞬态电流将引发<mark>雪崩放大</mark>,造成电极之间的短路,严重时会引发烧毁(burnout)。
- 经过理论计算,即使只有一个重离子或高能质子入射,电离产生的电子-空穴对也足以形成强电流脉冲,因此这种现象被称为"单粒子效应"。在功率器件中,根据其造成烧毁的后果,也具体称之为"单粒子烧毁效应"。在其他器件或电路中,电流脉冲会产生不同的影响。


源-漏短路烧毁



漏-衬底短路烧毁




栅-漏短路烧毁




单粒子效应的敏感区域——模拟结果






单粒子效应的敏感区域——实验结果





不同栅漏间距的样品




- 随着栅漏间距的增加,产生单粒子烧毁的阈值电压越来越高,即单粒子烧毁效应的产生越来越困难。当然,器件设计要求栅漏间距不能过大,否则会引入较大电阻。
- 实验上探测不到重离子轰击的具体位置,因此仍缺乏直接证据。
- 对于其他短路模式的烧毁,缺少合理的解释,目前猜测潜径迹引入的新漏电通道可能是影响 单粒子烧毁敏感区域的原因之一。

- 1 背景介绍
- 2 高能粒子辐射损伤机理
- 3 抗辐射损伤的加固设计
- 4 总结




p-GaN结构加固设计: 双场板结构






MIS结构加固设计: 肖特基接触







• 肖特基接触的引入改变了重离子轰击时电子-空穴的分布,从而抑制了单粒子烧毁的发生。

GaN功率器件加固产品



美国宜普电源转换公司旗下的EPC Space推出了数款抗辐射eGaN产品,但经测试,烧毁阈值均不超过200 V。


型号	V _{DS} /V	I _D /A	R _{DS(on)} /mΩ	SEE@85LET/V	型号	V _{DS} /V	I _D /A	R _{DS(on)} /mΩ	SEE@85LET/V
FBG10N30	100	30	9	100	IRHNAG7160	100	35	18	100
FBG10N05	200	5	38	100	IRHNAG7230	200	16	130	175
FBG20N18	200	18	26	175	IRHNAG67260	200	56	28	170
FBG10N05	200	5	38	100	IRHNAG7230	200	16	130	170

- 2018年2月,日本瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corp)宣布推出抗辐射加固型 100V/200V GaN FET低侧驱动器:ISL7023SEH 100V、60A GaN FET和ISL70024SEH 200V、7.5A GaN FET,用于运载火箭、卫星等领域的初级和次级DC/DC转换器。
- 法国泰雷兹·阿莱尼亚空间公司与比利时芯片研究机构IMEC合作,着手研发p-GaN功率转换器件。
- 我国目前仍缺少成熟的抗辐射GaN功率器件制造技术。

- 1 背景介绍
- 2 高能粒子辐射损伤机理
- 3 抗辐射损伤的加固设计
- 4 总结







Thanks!

