26TF4AK008藏青色欧洲单

19.7x2.5cm
材质(无纺布)

第1批第2页第3页第5页内容一样

9.85x2.5cm

第4页

NEČISTITÎ CHEMICKY. **sl:** PRANJE V STROJU NA 30 STOPINJAH. NE UPORABLJAJTE BELILA. NE SUŠITE V SUŠILNEM STROJU. NE LIKAJTE. NE ČISTITE KEMIČNO.
ar: يُغسل في الغسالة بدرجة حرارة ٣٠،
يحظر استخدام المبيضات
لا تجفف المنتج في المجفف
تجنب الكي
يحظر استخدام التنظيف الجاف
en: WASH BEFORE FIRST USE **ca:** RENTEU L'ARTICLE ABANS DEL PRIMER ÚS **cs:** PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYJTE **de:** VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN. **el:** ΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ **es:** LAVAR ANTES DE USAR **fr:** LAVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION **hu:** AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSSA EL **lt:** LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO **nl:** VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK WASSEN **pl:** UMYĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM **pt:** LAVAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO **ro:** SPĂLAŢI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE **sk:** PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBOK OPERTE **sl:** PRED PRVO UPORABO OPERITE
ar: يغسل قبل الاستخدام الأول
ca: Fet a la Xina
cs: Vyrobeno v Číně
de: Hergestellt in China
el: Κατασκευάζεται στην Κίνα
es: Artículo fabricado en China
fr: Fabriqué en Chine
hu: Gyártási hely: Kína
lt: Prodotto in Cina
nl: Gemaakt in China
pl: Wyprodukowano w Chinach
pt: Fabricado na China
ro: Fabricat în China
sk: Vyrobené v Číne
sl: Izdelano na Kitajskem
ar: صنع في الصين

PRIMARK

2-4 en: YEARS ca: ANYS cs: ROKY de: JAHRE el: ETH es: AÑOS fr: ANS hu: ÉV lt: ANNI nl: JAAR pt: LATA pt: ANOS ro: ANI sk: ROKOV sl: LETA
ar: ٢-٤ سنوات

Made in China
TAIZHOU / CHINA
01-06-26
Primark Limited, 22-24 Parnell Street, Dublin, D01 P7W2, Ireland. Primark Stores Limited, 41 West Street, Reading, RG1 1TZ, UK. US Importer: Primark US Corp., 101 Arch Street, Suite 300, Boston MA 02110, USA.
برايمارك
www.primark.com
NIF - B83875427 AW26
RN CODE:145478
15-24-15 80277
991183624 212143904
5790301

第4页

NEČISTITÎ CHEMICKY. **sl:** PRANJE V STROJU NA 30 STOPINJAH. NE UPORABLJAJTE BELILA. NE SUŠITE V SUŠILNEM STROJU. NE LIKAJTE. NE ČISTITE KEMIČNO.
ar: يُغسل في الغسالة بدرجة حرارة ٣٠،
يحظر استخدام المبيضات
لا تجفف المنتج في المجفف
تجنب الكي
يحظر استخدام التنظيف الجاف
en: WASH BEFORE FIRST USE **ca:** RENTEU L'ARTICLE ABANS DEL PRIMER ÚS **cs:** PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYJTE **de:** VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN. **el:** ΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ **es:** LAVAR ANTES DE USAR **fr:** LAVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION **hu:** AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSSA EL **lt:** LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO **nl:** VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK WASSEN **pl:** UMYĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM **pt:** LAVAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO **ro:** SPĂLAŢI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE **sk:** PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBOK OPERTE **sl:** PRED PRVO UPORABO OPERITE
ar: يغسل قبل الاستخدام الأول
ca: Fet a la Xina
cs: Vyrobeno v Číně
de: Hergestellt in China
el: Κατασκευάζεται στην Κίνα
es: Artículo fabricado en China
fr: Fabriqué en Chine
hu: Gyártási hely: Kína
lt: Prodotto in Cina
nl: Gemaakt in China
pl: Wyprodukowano w Chinach
pt: Fabricado na China
ro: Fabricat în China
sk: Vyrobené v Číne
sl: Izdelano na Kitajskem
ar: صنع في الصين

PRIMARK

5-9 en: YEARS ca: ANYS cs: ROKY de: JAHRE el: ETH es: AÑOS fr: ANS hu: ÉV lt: ANNI nl: JAAR pt: LATA pt: ANOS ro: ANI sk: ROKOV sl: LETA
ar: ٥-٩ سنوات

Made in China
TAIZHOU / CHINA
01-06-26
Primark Limited, 22-24 Parnell Street, Dublin, D01 P7W2, Ireland. Primark Stores Limited, 41 West Street, Reading, RG1 1TZ, UK. US Importer: Primark US Corp., 101 Arch Street, Suite 300, Boston MA 02110, USA.
برايمارك
www.primark.com
NIF - B83875427 AW26
RN CODE:145478
15-24-15 80277
991183624 212143905
5790302

第2页

en: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
ca: 61% POLIÉSTER 21% VISCOSA 18% POLIAMIDA
cs: 61% POLYESTER 21% VISKÓZA 18% POLYAMID
de: 61% POLYESTER 21% VISKOSE 18% POLYAMID
el: 61% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 21% ΒΙΣΚΟΖΗ 18% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
es: 61% POLIÉSTER 21% VISCOSA 18% POLIAMIDA
fr: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
hu: 61% POLIÉSZTER 21% VISZKÓZ 18% POLIAMID
lt: 61% POLIESTERE 21% VISCOSA 18% POLIAMMIDE
nl: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
pl: 61% POLIESTER 21% WISKOZA 18% POLIAMID
pt: 61% POLIÉSTER 21% VISCOSE 18% POLIAMIDA
ro: 61% POLIESTER 21% VISCOZĂ 18% POLIAMIDĂ
sk: 61% POLYESTER 21% VISKÓZA 18% POLYAMID
sl: 61% POLIESTER 21% VISKOZA 18% POLIAMID
ar: ٢١ % الفيسكوز ٦١% البوليستر
١٨ % البولي أميد



en: 30 DEGREE WASH IN MACHINE. DO NOT BLEACH. DO NOT TUMBLE DRY. DO NOT IRON. DO NOT DRY CLEAN. **ca:** RENTEU A MÁQUINA A 30 °C. NO FEU SERVIR LLEIXIU. NO FEU SERVIR L'ASSECADORA. NO FEU SERVIR LA PLANXA. NO EL NETEGEU EN SEC. **cs:** PRANÍ V PRAČCE NA 30 °C. NEBĚLTE.

NESUŠTE V SUŠIČCE. NEŽEHLETE. NEČISTĚTE CHEMICKY. **de:** Maschinenwäsche bei 30°. NICHT BLEICHEN. NICHT IM TROCKNER TROCKNEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN LASSEN. **el:** ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΛΩΡΙΝΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. **es:** LAVAR A MÁQUINA A UNA TEMPERATURA DE 30 GRADOS. NO USAR LEJÍA. NO USAR SECADORA. NO PLANCHAR. NO LIMPIAR EN SECO. **fr:** LAVAGE EN MACHINE À 30 °C. NE PAS LAVER À L'EAU DE JAVEL. NE PAS PASSER AU SÈCHE-LINGE. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. **hu:** MOSÓGÉPBEN 30 FOKON MOSHATÓ. NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐT. NE SZÁRÍTSA SZÁRÍTÓGÉPBEN. NE VASALJA. VEGYTISZTÍTÓBAN NEM TISZTÍTHATÓ. **lt:** LAVABILE IN LAVATRICE A 30 GRADI. NON CANDEGGIARE. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. **nl:** WASSEN IN DE MACHINE OP 30 GRADEN. NIET BLEKEN. NIET IN WASDROGER DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET CHEMISCH REINIGEN. **pl:** PRAĆ W PRALCE W 30 STOPNIACH. NIE WYBIELAĆ. NIE SUSZYĆ W SUSZARCE. NIE PRASOWAĆ. NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE. **pt:** LAVAGEM NA MÁQUINA A 30 GRAUS. NÃO USAR LIXÍVIA. NÃO SECAR NA MÁQUINA. NÃO PASSAR A FERRO. NÃO LIMPAR A SECO. **ro:** SPĂLARE LA 30 °C ÎN MAŞINĂ. FĂRĂ ÎNĂLBITOR. NU USCAŢI ÎN USCĂTOR. NU CĂLCAŢI. FĂRĂ CURĂŢARE CHIMICĂ. **sk:** PERTE V PRÁČKE NA 30 STUPŇOV. NEBIELIŤ. NESUŠIŤ V SUŠIČKE. NEŽEHLIŤ.

第1批第5页
13900张

第1批第1页
7784张

第1批第1页
6116张

第3页

26TF4AK008藏青色美国单

19.7x2.5cm
材质(无纺布)

第1批,第2批第2页第3页第5页内容一样

9.85x2.5cm

ro: SPĂLAŢI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE sk: PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBOK OPERTE sl: PRED PRVO UPORABO OPERITE
ar: يغسل قبل الاستخدام الأول
ca: Fet a la Xina
cs: Vyrobeno v Číně
de: Hergestellt in China
el: Κατασκευάζεται στην Κίνα
es: Artículo fabricado en China
fr: Fabriqué en Chine
hu: Gyártási hely: Kína
it: Prodotto in Cina
nl: Gemaakt in China
pl: Wyprodukowano w Chinach
pt: Fabricado na China
ro: Fabricat în China
sk: Vyrobené v Číne
sl: Izdelano na Kitajskem
ar: صنع في الصين

FR
quefairedemesdechets.fr

第1批第5页
2100张

第4页

LAVATRICE A 30 GRADI. NON CANDEGGIARE. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. nl: WASSEN IN DE MACHINE OP 30 GRADEN. NIET BLEKEN. NIET IN WASDROGER DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET CHEMISCH REINIGEN. pl: PRAĆ W PRALCE W 30 STOPNIACH. NIE WYBIELAĆ. NIE SUSZYĆ W SUSZARCE. NIE PRASOWAĆ. NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE. pt: LAVAGEM NA MÁQUINA A 30 GRAUS. NÃO USAR LIXÍVIA. NÃO SECAR NA MÁQUINA. NÃO PASSAR A FERRO. NÃO LIMPAR A SECO. ro: SPĂLARE LA 30 °C ÎN MAŞINĂ. FĂRĂ ÎNĂLBITOR. NU USCAŢI ÎN USCĂTOR. NU CĂLCAŢI. FĂRĂ CURĂŢARE CHIMICĂ. sk: PERTE V PRÁČKE NA 30 STUPŇOV. NEBIELIŤ. NESUŠIŤ V SUŠIČKE. NEŽEHLIŤ. NEČISTIŤ CHEMICKY. sl: PRANJE V STROJU NA 30 STOPINJAH. NE UPORABLJAJTE BELILA. NE SUŠITE V SUŠILNEM STROJU. NE LIKAJTE. NE ČISTITE KEMIČNO.
ar: يُغسل في الغسالة بدرجة حرارة ٣٠
يحظر استخدام المبيضات
لا تجفف المنتج في المجفف
تجنب الكي
يحظر استخدام التنظيف الجاف
en: WASH BEFORE FIRST USE ca: RENTEU L'ARTICLE ABANS DEL PRIMER ÚS cs: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYJTE de: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN. el: ΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ es: LAVAR ANTES DE USAR fr: LAVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION hu: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSSA EL it: LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO nl: VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK WASSEN pl: UMYĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM pt: LAVAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

PRIMARK
2-4 en: YEARS cs: ANYS cs: ROKY de: JAHRE el: ETH es: AÑOS fr: ANS hu: ÉV it: ANNI nl: JAAR pl: LATA pt: ANOS ro: ANI sk: ROKOV sl: LETA
ar: ٢-٤ سنوات
Made in China
TAIZHOU / CHINA
01-06-26
Primark Limited, 22-24 Parnell Street, Dublin, D01 P7W2, Ireland. Primark Stores Limited, 41 West Street, Reading, RG1 1TZ, UK. US Importer: Primark US Corp., 101 Arch Street, Suite 300, Boston MA 02110, USA.
برايمارك
www.primark.com
NIF - B83875427 AW26
RN CODE:145478
15-24-15 80277
991183624 212143904
5790301

第1批第1页
700张

第4页

LAVATRICE A 30 GRADI. NON CANDEGGIARE. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. nl: WASSEN IN DE MACHINE OP 30 GRADEN. NIET BLEKEN. NIET IN WASDROGER DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET CHEMISCH REINIGEN. pl: PRAĆ W PRALCE W 30 STOPNIACH. NIE WYBIELAĆ. NIE SUSZYĆ W SUSZARCE. NIE PRASOWAĆ. NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE. pt: LAVAGEM NA MÁQUINA A 30 GRAUS. NÃO USAR LIXÍVIA. NÃO SECAR NA MÁQUINA. NÃO PASSAR A FERRO. NÃO LIMPAR A SECO. ro: SPĂLARE LA 30 °C ÎN MAŞINĂ. FĂRĂ ÎNĂLBITOR. NU USCAŢI ÎN USCĂTOR. NU CĂLCAŢI. FĂRĂ CURĂŢARE CHIMICĂ. sk: PERTE V PRÁČKE NA 30 STUPŇOV. NEBIELIŤ. NESUŠIŤ V SUŠIČKE. NEŽEHLIŤ. NEČISTIŤ CHEMICKY. sl: PRANJE V STROJU NA 30 STOPINJAH. NE UPORABLJAJTE BELILA. NE SUŠITE V SUŠILNEM STROJU. NE LIKAJTE. NE ČISTITE KEMIČNO.
ar: يُغسل في الغسالة بدرجة حرارة ٣٠
يحظر استخدام المبيضات
لا تجفف المنتج في المجفف
تجنب الكي
يحظر استخدام التنظيف الجاف
en: WASH BEFORE FIRST USE ca: RENTEU L'ARTICLE ABANS DEL PRIMER ÚS cs: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYJTE de: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN. el: ΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ es: LAVAR ANTES DE USAR fr: LAVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION hu: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSSA EL it: LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO nl: VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK WASSEN pl: UMYĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM pt: LAVAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

PRIMARK
5-9 en: YEARS cs: ANYS cs: ROKY de: JAHRE el: ETH es: AÑOS fr: ANS hu: ÉV it: ANNI nl: JAAR pl: LATA pt: ANOS ro: ANI sk: ROKOV sl: LETA
ar: ٥-٩ سنوات
Made in China
TAIZHOU / CHINA
01-06-26
Primark Limited, 22-24 Parnell Street, Dublin, D01 P7W2, Ireland. Primark Stores Limited, 41 West Street, Reading, RG1 1TZ, UK. US Importer: Primark US Corp., 101 Arch Street, Suite 300, Boston MA 02110, USA.
برايمارك
www.primark.com
NIF - B83875427 AW26
RN CODE:145478
15-24-15 80277
991183624 212143905
5790302

第1批第1页
550张

第4页

LAVATRICE A 30 GRADI. NON CANDEGGIARE. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. nl: WASSEN IN DE MACHINE OP 30 GRADEN. NIET BLEKEN. NIET IN WASDROGER DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET CHEMISCH REINIGEN. pl: PRAĆ W PRALCE W 30 STOPNIACH. NIE WYBIELAĆ. NIE SUSZYĆ W SUSZARCE. NIE PRASOWAĆ. NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE. pt: LAVAGEM NA MÁQUINA A 30 GRAUS. NÃO USAR LIXÍVIA. NÃO SECAR NA MÁQUINA. NÃO PASSAR A FERRO. NÃO LIMPAR A SECO. ro: SPĂLARE LA 30 °C ÎN MAŞINĂ. FĂRĂ ÎNĂLBITOR. NU USCAŢI ÎN USCĂTOR. NU CĂLCAŢI. FĂRĂ CURĂŢARE CHIMICĂ. sk: PERTE V PRÁČKE NA 30 STUPŇOV. NEBIELIŤ. NESUŠIŤ V SUŠIČKE. NEŽEHLIŤ. NEČISTIŤ CHEMICKY. sl: PRANJE V STROJU NA 30 STOPINJAH. NE UPORABLJAJTE BELILA. NE SUŠITE V SUŠILNEM STROJU. NE LIKAJTE. NE ČISTITE KEMIČNO.
ar: يُغسل في الغسالة بدرجة حرارة ٣٠
يحظر استخدام المبيضات
لا تجفف المنتج في المجفف
تجنب الكي
يحظر استخدام التنظيف الجاف
en: WASH BEFORE FIRST USE ca: RENTEU L'ARTICLE ABANS DEL PRIMER ÚS cs: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYJTE de: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN. el: ΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ es: LAVAR ANTES DE USAR fr: LAVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION hu: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSSA EL it: LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO nl: VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK WASSEN pl: UMYĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM pt: LAVAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

PRIMARK
2-4 en: YEARS cs: ANYS cs: ROKY de: JAHRE el: ETH es: AÑOS fr: ANS hu: ÉV it: ANNI nl: JAAR pl: LATA pt: ANOS ro: ANI sk: ROKOV sl: LETA
ar: ٢-٤ سنوات
Made in China
TAIZHOU / CHINA
01-07-26
Primark Limited, 22-24 Parnell Street, Dublin, D01 P7W2, Ireland. Primark Stores Limited, 41 West Street, Reading, RG1 1TZ, UK. US Importer: Primark US Corp., 101 Arch Street, Suite 300, Boston MA 02110, USA.
برايمارك
www.primark.com
NIF - B83875427 AW26
RN CODE:145478
15-24-15 80277
991183624 212143904
5790301

第2批第1页
476张

第4页

LAVATRICE A 30 GRADI. NON CANDEGGIARE. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. nl: WASSEN IN DE MACHINE OP 30 GRADEN. NIET BLEKEN. NIET IN WASDROGER DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET CHEMISCH REINIGEN. pl: PRAĆ W PRALCE W 30 STOPNIACH. NIE WYBIELAĆ. NIE SUSZYĆ W SUSZARCE. NIE PRASOWAĆ. NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE. pt: LAVAGEM NA MÁQUINA A 30 GRAUS. NÃO USAR LIXÍVIA. NÃO SECAR NA MÁQUINA. NÃO PASSAR A FERRO. NÃO LIMPAR A SECO. ro: SPĂLARE LA 30 °C ÎN MAŞINĂ. FĂRĂ ÎNĂLBITOR. NU USCAŢI ÎN USCĂTOR. NU CĂLCAŢI. FĂRĂ CURĂŢARE CHIMICĂ. sk: PERTE V PRÁČKE NA 30 STUPŇOV. NEBIELIŤ. NESUŠIŤ V SUŠIČKE. NEŽEHLIŤ. NEČISTIŤ CHEMICKY. sl: PRANJE V STROJU NA 30 STOPINJAH. NE UPORABLJAJTE BELILA. NE SUŠITE V SUŠILNEM STROJU. NE LIKAJTE. NE ČISTITE KEMIČNO.
ar: يُغسل في الغسالة بدرجة حرارة ٣٠
يحظر استخدام المبيضات
لا تجفف المنتج في المجفف
تجنب الكي
يحظر استخدام التنظيف الجاف
en: WASH BEFORE FIRST USE ca: RENTEU L'ARTICLE ABANS DEL PRIMER ÚS cs: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM UMYJTE de: VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN. el: ΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ es: LAVAR ANTES DE USAR fr: LAVER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION hu: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT MOSSA EL it: LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO nl: VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK WASSEN pl: UMYĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM pt: LAVAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

PRIMARK
5-9 en: YEARS cs: ANYS cs: ROKY de: JAHRE el: ETH es: AÑOS fr: ANS hu: ÉV it: ANNI nl: JAAR pl: LATA pt: ANOS ro: ANI sk: ROKOV sl: LETA
ar: ٥-٩ سنوات
Made in China
TAIZHOU / CHINA
01-07-26
Primark Limited, 22-24 Parnell Street, Dublin, D01 P7W2, Ireland. Primark Stores Limited, 41 West Street, Reading, RG1 1TZ, UK. US Importer: Primark US Corp., 101 Arch Street, Suite 300, Boston MA 02110, USA.
برايمارك
www.primark.com
NIF - B83875427 AW26
RN CODE:145478
15-24-15 80277
991183624 212143905
5790302

第2批第1页
374张

第2页

en-uk: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
en-us: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
ca: 61% POLIÉSTER 21% VISCOSA 18% POLIAMIDA
cs: 61% POLYESTER 21% VISKÓZA 18% POLYAMID
de: 61% POLYESTER 21% VISKOSE 18% POLYAMID
el: 61% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 21% ΒΙΣΚΟΖΗ 18% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
es: 61% POLIÉSTER 21% VISCOSA 18% POLIAMIDA
fr: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
hu: 61% POLIÉSZTER 21% VISZKÓZ 18% POLIAMID
it: 61% POLIESTERE 21% VISCOSA 18% POLIAMMIDE
nl: 61% POLYESTER 21% VISCOSE 18% POLYAMIDE
pl: 61% POLIESTER 21% WISKOZA 18% POLIAMID
pt: 61% POLIÉSTER 21% VISCOSE 18% POLIAMIDA
ro: 61% POLIESTER 21% VISCOZĂ 18% POLIAMIDĂ
sk: 61% POLYESTER 21% VISKÓZA 18% POLYAMID
sl: 61% POLIESTER 21% VISKOZA 18% POLIAMID
ar: ٢١ % الفيسكوز ٦١% البوليستر
١٨ % البولي أميد
en-uk: EXCLUSIVE OF DECORATION
en-us: EXCLUSIVE OF DECORATION
ca: EXCLUSIU DE DECORACIÓ
cs: BEZ OZDOB
de: AUSGENOMMEN VERZIERUNG
el: ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
es: SALVO ELEMENTOS DECORATIVOS
fr: À L'EXCLUSION DE LA DÉCORATION
hu: DEKORÁCIÓ NÉLKÜL
it: DECORAZIONE ESCLUSA

nl: EXCLUSIEF DECORATIE
pl: Z WYJĄTKIEM OZDÓB
pt: SEM ELEMENTOS DECORATIVOS
ro: CU EXCEPȚIA DECORAȚIUNILOR
sk: OKREM OZDOBY
sl: RAZEN DEKORACIJE
ar: منتج لا يشمل الزينة

en: 30 DEGREE WASH IN MACHINE. DO NOT BLEACH. DO NOT TUMBLE DRY. DO NOT IRON. DO NOT DRY CLEAN. ca: RENTEU A MÀQUINA A 30 °C. NO FEU SERVIR LLEIXIU. NO FEU SERVIR L'ASSECADORA. NO FEU SERVIR LA PLANXA. NO EL NETEGEU EN SEC. cs: PRANÍ V PRAČCE NA 30 °C. NEBĚLTE. NESUŠTE V SUŠIČCE. NEŽEHLETE. NEČISTĚTE CHEMICKY. de: Maschinenwäsche bei 30°. NICHT BLEICHEN. NICHT IM TROCKNER TROCKNEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN LASSEN. el: ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ 30 ΒΑΘΜΟΥΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΛΩΡΙΝΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. es: LAVAR A MÁQUINA A UNA TEMPERATURA DE 30 GRADOS. NO USAR LEJÍA. NO USAR SECADORA. NO PLANCHAR. NO LIMPIAR EN SECO. fr: LAVAGE EN MACHINE À 30 °C. NE PAS LAVER À L'EAU DE JAVEL. NE PAS PASSER AU SÈCHE-LINGE. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. hu: MOSÓGÉPBEN 30 FOKON MOSHATÓ. NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐT. NE SZÁRÍTSA SZÁRÍTÓGÉPBEN. NE VASALJA. VEGYTISZTÍTÓBAN NEM TISZTÍTHATÓ. it: LAVABILE IN

第3页