
- 1.Robot类
- 2.Robot::init
 - Robot中的接口实例化
- 3.运动解算
- 4.PID
- 5.wheel odom

1.Robot类

先来张类关系图



在贴个main的代码

```
#include "robot.h"

int main(void)
{
    Robot::get()->init();

    while (1)
    {
```

```
Robot::get()->check_command();
Robot::get()->do_kinmatics();
Robot::get()->calc_odom();
Robot::get()->get_imu_data();
Robot::get()->check_joystick();
}
```

Robot为一个单例模式类,通过他完成大部分工作, main函数中可以看到其功能:

- 初始化
- 检测命令
- 运动解算
- 计算里程
- 获取imu数据
- 检查遥控

与之关联的类有:

- Model 这是个运动模型接口类,可以看到该类有几个派生类Differential Omni3 Mecanum 分别代表对不同机器人模型的解算
- Dataframe 协议接口类,通过继承该类可以使用不同的协议进行通讯,这里实现了一个 Simple_dataframe的派生类
- Transport 通讯接口类,通过继承该类可以使用不同的通讯口接口通讯这里实现了一个 USART_transport的派生类,显然这个USART_transport是使用串口通讯
- MotorController 电机控制接口,派生出一个名为CommonMotorController类控制
- PID 显然是PID控制类
- Encoder 是编码器读取类
- Joystick ps2遥控器
- IMU 惯性测量单元相关 同时Robot从notify继承,实现了一个观察者模式实现对某一个或者多个事件的观察,这里是对消息的关注,即收到消息会通知到Robot,通过Dataframe::register_notify注册

另外有另外几个单例类

- Board 该类维护bsp相关的接口
- Queue 实现了一个简单的队列
- Data_holder该类维护这多个与通讯业务相关的类对象

2.Robot::init

这里主要完成对各个部件的初始化

Robot中的接口实例化

```
private:
   MotorController* motor[MOTOR_COUNT];
                    encoder[MOTOR COUNT];
   Encoder*
                    pid[MOTOR COUNT];
   PID*
                    input[MOTOR_COUNT];
   float
   float
                    feedback[MOTOR_COUNT];
   Transport*
                    trans;
   Dataframe*
                    frame;
   Model*
                    model;
```

Robot中维护的多为接口类的指针,可以看到在下面

的代码中完成对象的实例化

```
#if ROBOT_MODEL == ROBOT_MODEL_DIFF
    static Differential diff(Data_holder::get()->parameter.wheel_diameter*0.0005, Data_holder::get()->parameter.wheel_track*0.0005);
    model = &diff;
#endif

#if ROBOT_MODEL == ROBOT_OMNI_3
    static Omni3 omni3(Data_holder::get()->parameter.wheel_diameter*0.0005, Data_holder::get()->parameter.wheel_track*0.0005);
    model = &omni3;
#endif
```

根据配置的宏使用不同的运动模型,其他接口的实例化也类似

3.运动解算

这里主要根据发送的速度得到各个轮子的转速,这部分工作是在Robot::update_velocity 而该函数为作为

```
frame->register_notify(ID_SET_VELOCITY, this);
对设置速度消息的关注的回调,该回调函数中
```

```
void Robot::update_velocity(){
    short vx = min(max(Data_holder::get()->velocity.v_liner_x, -
```

```
(short(Data_holder::get()->parameter.max_v_liner_x))), short(Data_holder::get()-
>parameter.max v liner x));
    short vy = min(max(Data_holder::get()->velocity.v_liner_y, -
(short(Data_holder::get()->parameter.max_v_liner_y))), short(Data_holder::get()-
>parameter.max v liner y));
    short vz = min(max(Data_holder::get()->velocity.v_angular_z, -
(short(Data_holder::get()->parameter.max_v_angular_z))), short(Data_holder::get()-
>parameter.max v angular z));
    float vel[3]={vx/100.0, vy/100.0, vz/100.0};
    float motor_speed[MOTOR_COUNT]={0};
    model->motion_solver(vel, motor_speed);
    for(int i=0;i<MOTOR COUNT;i++){</pre>
        input[i] = motor_speed[i]*short(Data_holder::get()-
>parameter.encoder_resolution)/(2*__PI)*short(Data_holder::get()-
>parameter.do pid interval)*0.001;
#if DEBUG ENABLE
    printf("vx=%d %d motor_speed=%ld %ld\r\n", vx, vz, long(motor_speed[0]*1000),
long(motor_speed[1]*1000));
#endif
    last_velocity_command_time = Board::get()->get_tick_count();
    do_kinmatics_flag = true;
}
```

• 首先对速度限制做判断

```
short vx = min(max(Data_holder::get()->velocity.v_liner_x, -(short(Data_holder::get()->parameter.max_v_liner_x))), short(Data_holder::get()->parameter.max_v_liner_y))), short(Data_holder::get()->parameter.max_v_liner_y))), short(Data_holder::get()->parameter.max_v_liner_y))), short(Data_holder::get()->parameter.max_v_angular_z))), short(Data_holder::get()->parameter.max_v_angular_z))))
```

• 然后通过运动模型类解算得到轮子的速度motor speed

```
float vel[3]={vx/100.0, vy/100.0, vz/100.0};
float motor_speed[MOTOR_COUNT]={0};
model->motion_solver(vel, motor_speed);
```

• 在转换到pid间隔时间(Data_holder::get()->parameter.do_pid_interval) 内各个电机行径的编码器值,得到一组input(多个电机)

```
for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){
    input[i] = motor_speed[i]*short(Data_holder::get()->parameter.encoder_resolution)/(2*_PI)*short(Data_holder::get()->parameter.do_pid_interval)*0.001;
}
```

4.PID

采集编码器在pid间隔时间(Data_holder::get()->parameter.do_pid_interval) 走了多少,即一组 feedback(多个电机)

```
for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
    feedback[i] = encoder[i]->get increment count for dopid();
```

• 有了输入input,反馈feedback我们既可以做pid运算了,得到的一组output即为控制电机的pwm(负为 反向)

```
for(int i=0;i<MOTOR COUNT;i++){</pre>
       output[i] = pid[i]->compute(Data_holder::get()->parameter.do_pid_interval*0.001);
                for(int i=0;i<MOTOR COUNT;i++){</pre>
                    motor[i]->control(output[i]);
• 控制电机输出
```

5.wheel odom

• 计算一定间隔时间内(CALC ODOM INTERVAL这里固定为100ms)编码器改变值,得到一组dis

```
for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){
    dis[i] = encoder[i]->get_increment_count_for_odom()*_PI*Data_holder::get()->parameter.wheel_diameter*0.001/Data_holder::get()->parameter.encoder_resolution
_DEBUG_OUTPUT
```

• 反解, 通过运动模型接口转换轮子的位移到机器人的里程

```
model->get_odom(&odom, dis, CALC_ODOM_INTERVAL);
```