
## 概述

• 本文介绍如何使用VScode 直接开发Arduino 程序,避免使用Arduino IDE时的没有代码提示功能,文件关系不清晰、头文件打开不方便等问题及使用Visual Stdio集成插件的庞大安装工程;同时Visual Studio Code插件PlatformIO IDE开发Arduino 跨平台无论你是用的windows,ubuntu或者mac都可以玩转。

## 安装Visual Studio Code PlatformIO

- https://code.visualstudio.com/页面下载安装vscode
- 安装完成vscode启动,扩展页面下搜索platformio即可找到,选择第一个Platformio IDE,安装即可(这里需要耐心等待一会)



• 安装完成,重新加载后,左下角会多一个小房子图标,点击后即可显示Platformio IDE主页

# 测试

- 选择New Project创建工程,选择相应的Board,我这里使用Mega2560,输入2560找到对应的Board
- 修改main.cpp

#include <Arduino.h>

```
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delayMicroseconds(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
}
```

- 编译与下载

# 问题与高级功能

arduino IDE有库管理功能可以,下载到需要的库。这里还要方便,例如我们想使用TimerOne输出PWM,

```
#include <Arduino.h>
#include <TimerOne.h>


void setup() {
    Timer1.initialize(40);
}

void loop() {
    Timer1.pwm(11, 512);
}
```

Arduino IDE我们会这样写,然库管理搜索下载TimerOne库,在这里我们只需要在配置文件platformio.ini加上下面一句即可

```
lib_deps = TimerOne
```

选择编译按钮编译, 我们可以看到输出信息



找到了TimerOne库并下载至.piolibdeps文件夹下

### 注意点

- 接上面我们也可以把下载好的TimerOne库直接放置在lib目录下,也就无需添加lib\_deps。
- 我们不想在main里面直接使用TimerOne的pwm,我们想自己写一个motor库,motor库会使用到TimerOne

#### motor.h

```
#ifndef TEST_MOTOR_H_
#define TEST_MOTOR_H_

class Motor{
   public:
      void init(unsigned char fre);
      void pwm(unsigned short);
};
#endif
```

motor.cpp

```
#include "motor.h"
#include "TimerOne.h"

void Motor::init(unsigned char fre) {
    Timer1.initialize(1000.0/fre);
}


void Motor::pwm(unsigned short val) {
    Timer1.pwm(11,val);
}
```

### main.cpp

```
#include <Arduino.h>
#include <motor.h>
Motor motor1;
void setup() {
    motor1.init(15);
}

void loop() {
    motor1.pwm(512);
}
```

• 编译完成,提示找不到TimerOne.h头文件



- ,可以看到Library Dependency Graph没有TimerOne
- 两种解决方法
  - 1. main.cpp include头文件TimerOne.h,这个比较low,英文main中根本就没有使用到TimerOne
  - 2. 之前的办法添加lib\_deps = TimerOne

# 总结

至此可以看到,使用VSCode集成的PlatformIO IDE插件开发与查看arduino的代码都非常方便