- 1.说明
- 2.硬件板卡通讯协议
 - 2.1消息定义
 - 消息头
 - 校验码
 - o 3.1消息id及消息体

1.说明

底盘驱动板Ardunio Mega2560/STM32与树莓派通过USB串口通讯

2.硬件板卡通讯协议

板卡通讯协议使用串口进行通信,每条消息包含消息头和消息体校验码三部分,所有数字采用小端序传递

2.1消息定义

每条消息都由[消息头]+[消息体]+[校验码] 3部分组成,每条消息最大长度为3+255+1字节,消息体最大255字节消息头

消息头C风格定义如下:

```
struct head
{
    unsigned char flag;// 头部标记,固定值:0X5A
    unsigned char msg_id;// 消息ID,表示消息具体作用,决定消息体具体格式
    unsigned char length;// 消息体长度
}
```

校验码

校验码固定占一个字节空间,为消息头+消息体每个字节相加得到的结果取低8位的值

3.1消息id及消息体

msg id	name
0	请求:固件版本
1	请求:设置机器人配置参数
2	请求:获取机器人配置参数
3	请求:初始化里程
4	请求:设置机器人实时速度

msg id name 5 请求:获取里程计信息

• 请求:固件信息

6

o 方向:MASTER->Board

请求:获取PID调速数据

- 内容:
- · 回应:固件信息
 - 方向:Board->MASTER
 - 内容:

```
{
    char version[16]; //固件版本
    char time[16];//构建时间
}
```

- 请求:设置机器人配置参数(出厂配置)
 - o 方向:MASTER->Board
 - 内容:

```
{
   union
   {
       char buff[64];
       struct
           unsigned short wheel_diameter; //轮子直径 mm
           unsigned short wheel_track; //差分:轮距, 三全向轮:直径,四
全向: 前后轮距+左右轮距 mm
           unsigned short encoder_resolution; //编码器分辨率
           unsigned char do_pid_interval; //pid间隔 (ms)
           unsigned short kp;
           unsigned short ki;
           unsigned short kd;
          unsigned short ko; //pid参数比例
unsigned short cmd_last_time; //命令持久时间ms 超过该时间会自
动停止运动
      }
   }
}
```

- 回应:设置机器人配置参数
 - 方向:Board->MASTER
 - 内容:无

- 请求:获取机器人配置参数(出厂配置)
 - 方向:MASTER->Board
 - 内容:
 - 方向:MASTER->Board
 - 内容:同设置
- 请求:初始化里程
 - o 方向:MASTER->Board
 - 内容:
 - 回应:初始化里程结果
 - 方向:Board->MASTER
 - 内容:无
- 请求:设置机器人实时速度
 - o 方向:MASTER->Board
 - 0 内容:

```
{
    short v_liner_x; //线速度 前>0 cm/s
    short v_liner_y; //差分轮 为0 cm/s
    short v_angular_z; //角速度 左>0 0.01rad/s 100 means 1 rad/s
}
```

- 回应:设置机器人实时速度结果
 - 方向:Board->MASTER
 - 内容:无
- 请求:里程计信息
 - o 方向:MASTER->Board
 - 内容:
- 回应: 里程计信息
 - o 方向:Board->MASTER
 - 内容:

- 请求:获取PID调速数据
 - 。 方向:MASTER->Board
 - o 内容:
 - o 回应:PID调速数据
 - 方向:Board->MASTER
 - 内容:

```
{
    long input[4]; //各轮子驱动输入值
    long output[4]; //个轮子输出值
}
```