
- 1.包列表
- 2.main分析
- 3.robot文件分析
 - o 3.1robot.h
 - o 3.2robot.cpp关键代码
 - 初始化
 - 电机及编码器相关初始化
 - 通讯相关初始化
 - 上位命令处理
 - 运动处理
 - 计算里程位置姿态

1.包列表



包	说明	备注
AFMotor	Adafruit shield电机驱动板驱动	_
Board	板子资源接口及Mega2560中的实现	_
DataHolder	关键数据存储类	
Encoder	编码器接口及Mega2560中编码器实现	
KinematicModels	机器人模型类	针对不同型号机型的解算
Motor	电机驱动接口类及AF电机驱动与一般驱动板的实现	
PID	PID运算类	
Transport	通讯接口类与实现	
robot	robot调度类	

2.main分析

直接贴源码, 无需赘述

```
#include "Arduino.h"
#include "robot.h"

void setup()
{
    Robot::get()->init();
}

void loop()
{
    Robot::get()->check_command();
    Robot::get()->do_kinmatics();
    Robot::get()->calc_odom();
}
```

3.robot文件分析

3.1robot.h

```
#ifndef PIBOT_ROBOT_H_
#define PIBOT_ROBOT_H_
#include "dataframe.h"
//根据机器人模型选择相应的解算类头文件
#if ROBOT MODEL == ROBOT MODEL DIFF//差分轮
#include "differential.h"
#endif
#if ROBOT_MODEL == ROBOT_OMNI_3//全向三轮
#include "omni3.h"
#endif
class MotorController;//电机控制器接口类
                  //编码器接口类
class Encoder;
                                   //PID运算接口类
class PID;
                           //通讯接口类
class Transport;
                           //通讯协议数据包接口类
class Dataframe;
                            //机器人模型接口类
class Model;
class Robot:public Notify{
   public:
          //单例模式
       static Robot* get(){
          static Robot robot;
```

```
return &robot;
      }
      //初始化
      void init();
             //检测上位机命令
      void check command();
             //运动学控制,下发的速度转换为各个轮子速度平且进行PID控制
      void do_kinmatics();
             //根据个轮子编码器反馈给出机器人位置姿态及实时速度信息
      void calc_odom();
             //Notify接口实现, 针对某些消息关注的回调函数
      void update(const MESSAGE_ID id, void* data);
   private:
      Robot(){}
      void init_motor();//初始化电机相关
      void init_trans();//初始化通讯相关
   private:
      void clear_odom();//清除累计的位置姿态信息
      void update_velocity();//更新下发的实时控制速度
   private:
      MotorController* motor[MOTOR_COUNT];//电机控制器接口
      Encoder*
                    encoder[MOTOR_COUNT];//编码器接口
      PID*
                    pid[MOTOR COUNT];
                    input[MOTOR_COUNT];//PID间隔时间内期望的encoder增加或减少的
      float
个数
      float
                    feedback[MOTOR COUNT];//PID间隔时间内反馈的encoder增加或减少
的个数
      Transport*
                    trans;//通讯接口
      Dataframe*
                    frame;//通讯数据包接口
      Model*
                    model;//机器人模型接口
      bool
                    do_kinmatics_flag; //进行运动控制的标记
      Odom
                    odom;//机器人位置姿态实时速度信息
      unsigned long last_velocity_command_time;//上次下发速度的时间点
};
#endif
```

3.2robot.cpp关键代码

初始化

```
void Robot::init(){
    Data_holder::get()->load_parameter();//加载EPPROM中的配置机器人信息
```

```
#if DEBUG ENABLE
   Board::get()->usart_debug_init();//调试串口初始化 printf通过串口3输出
#endif
   Data_holder::get()->parameter.wheel_diameter, Data_holder::get()-
>parameter.wheel_track, Data_holder::get()->parameter.encoder_resolution,
       Data_holder::get()->parameter.do_pid_interval, Data_holder::get()-
>parameter.kp, Data_holder::get()->parameter.ki, Data_holder::get()->parameter.kd,
Data_holder::get()->parameter.ko,
       Data_holder::get()->parameter.cmd_last_time, Data_holder::get()-
>parameter.max v liner x, Data_holder::get()->parameter.max v liner y,
Data_holder::get()->parameter.max_v_angular_z);
   printf("init_motor\r\n");
   init_motor();
   printf("init trans\r\n");
   init_trans();
   printf("pibot startup\r\n");
}
```

电机及编码器相关初始化

```
void Robot::init_motor(){
#if MOTOR COUNT>0//根据配置的个数定义编码器、电机控制器及PID的具体实现,MOTOR COUNT在
具体的机器人模型中定义
   #if MOTOR_CONTROLLER == COMMON CONTROLLER//根据使用的电机控制器选择电机控制器的实
现 这里CommonMotorController与AFSMotorController都MotorController接口类的实现
   static CommonMotorController motor1(MOTOR_1_PWM_PIN, MOTOR_1_DIR_A_PIN,
MOTOR_1_DIR_B_PIN, MAX_PWM_VALUE);
   #elif MOTOR_CONTROLLER == AF_SHIELD_CONTROLLER
   static AFSMotorController motor1(MOTOR_1_PORT_NUM, MAX_PWM_VALUE);
   #endif
       //EncoderImp是Encoder接口类的实现
   static EncoderImp encoder1(MOTOR 1 ENCODER A PIN, MOTOR 1 ENCODER B PIN);
   //PID计算接口,给定参数为期望的数据地址、反馈的数据地址以及各个PID参数值
   static PID pid1(&input[0], &feedback[0], float(Data_holder::get()-
>parameter.kp)/Data_holder::get()->parameter.ko,
                                        float(Data holder::get()-
>parameter.ki)/Data_holder::get()->parameter.ko,
                                        float(Data_holder::get()-
>parameter.kd)/Data holder::get()->parameter.ko , MAX PWM VALUE);
#endif
#if MOTOR COUNT>1
   #if MOTOR CONTROLLER == COMMON CONTROLLER
```

```
static CommonMotorController motor2(MOTOR_2_PWM_PIN, MOTOR_2_DIR_A_PIN,
MOTOR 2 DIR B PIN, MAX PWM VALUE);
    #elif MOTOR_CONTROLLER == AF_SHIELD_CONTROLLER
    static AFSMotorController motor2(MOTOR 2 PORT NUM, MAX PWM VALUE);
    static EncoderImp encoder2(MOTOR 2 ENCODER A PIN, MOTOR 2 ENCODER B PIN);
    static PID pid2(&input[1], &feedback[1], float(Data_holder::get()-
>parameter.kp)/Data holder::get()->parameter.ko,
                                            float(Data holder::get()-
>parameter.ki)/Data_holder::get()->parameter.ko,
                                           float(Data_holder::get()-
>parameter.kd)/Data_holder::get()->parameter.ko , MAX_PWM_VALUE);
#endif
#if MOTOR COUNT>2
    #if MOTOR_CONTROLLER == COMMON_CONTROLLER
    static CommonMotorController motor3(MOTOR_3_PWM_PIN, MOTOR_3_DIR_A_PIN,
MOTOR 3 DIR B PIN, MAX PWM VALUE);
    #elif MOTOR CONTROLLER == AF SHIELD CONTROLLER
    static AFSMotorController motor3(MOTOR 3 PORT NUM, MAX PWM VALUE);
    #endif
    static EncoderImp encoder3(MOTOR_3_ENCODER_A_PIN, MOTOR_3_ENCODER_B_PIN);
    static PID pid3(&input[2], &feedback[2], float(Data_holder::get()-
>parameter.kp)/Data_holder::get()->parameter.ko,
                                            float(Data_holder::get()-
>parameter.ki)/Data_holder::get()->parameter.ko,
                                            float(Data holder::get()-
>parameter.kd)/Data_holder::get()->parameter.ko , MAX_PWM_VALUE);
#endif
#if MOTOR COUNT>0
    motor[0] = &motor1;//接口指向具体实现
    encoder[0] = &encoder1;
    pid[0] = &pid1;
#endif
#if MOTOR COUNT>1
    motor[1] = &motor2;
    encoder[1] = &encoder2;
    pid[1] = &pid2;
#endif
#if MOTOR COUNT>2
    motor[2] = \&motor3;
    encoder[2] = &encoder3;
    pid[2] = &pid3;
#endif
#if ROBOT MODEL == ROBOT MODEL DIFF//根据配置的机器人模型选择解算类的实现,这个
Differential与Omni3是运动解算接口Model的实现
    static Differential diff(Data holder::get()->parameter.wheel diameter*0.0005,
Data_holder::get()->parameter.wheel_track*0.0005);
    model = &diff;
```

```
#endif
#if ROBOT_MODEL == ROBOT_OMNI_3
    static Omni3 omni3(Data_holder::get()->parameter.wheel_diameter*0.0005,
Data_holder::get()->parameter.wheel_track*0.0005);
   model = &omni3;
#endif
    //初始化电机驱动器
    for (int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
        motor[i]->init();
    }
    do_kinmatics_flag = false;
    memset(&odom, 0 , sizeof(odom));
    memset(&input, 0 , sizeof(input));
    memset(&feedback, 0 , sizeof(feedback));
    last_velocity_command_time = 0;
}
```

通讯相关初始化

上位命令处理

```
}
}
}
```

运动处理

```
void Robot::do_kinmatics(){
   if (!do_kinmatics_flag){//该标记收到上位的命令会置true, 超时停止会置false
       for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
           pid[i]->clear();//停止后清除pid变量值
           encoder[i]->get_increment_count_for_dopid();//读取掉停止时编码器的变化
至,放置手动转动电机导致下次启动pid时的异常
       return;
   }
   static unsigned long last_millis=0;
   //根据配置PID间隔时间进行pid运算
   if (Board::get()->get_tick_count()-last_millis>=Data_holder::get()-
>parameter.do_pid_interval){
       last_millis = Board::get()->get_tick_count();
       //得到PID间隔时间反馈编码器的值
       for(int i=0;i<MOTOR COUNT;i++){</pre>
           feedback[i] = encoder[i]->get_increment_count_for_dopid();
#ifdef PID_DEBUG_OUTPUT
       printf("input=%ld %ld %ld feedback=%ld %ld %ld\r\n", long(input[0]*1000),
long(input[1]*1000), long(input[2]*1000),
                                                  long(feedback[0]),
long(feedback[1]), long(feedback[2]));
#endif
       //判断超时,则无需继续PID运算
       bool stoped=true;
       for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
           if (input[i] != 0 || feedback[i] != 0){}
               stoped = false;
               break;
           }
       }
       short output[MOTOR_COUNT]={∅};
       if (stoped){
           for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
               output[i] = 0;
           }
           do_kinmatics_flag = false;
       }else{
           //计算得到输出PWM input[i]在update回调通知中给定
           for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
               output[i] = pid[i]->compute(Data_holder::get()-
```

```
>parameter.do_pid_interval*0.001);
            }
#ifdef PID DEBUG OUTPUT
        printf("output=%ld %ld %ld\r\n\r\n", output[0], output[1], output[2]);
#endif
        //控制各个电机
        for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
            motor[i]->control(output[i]);
        }
        //超时判断
        if (Board::get()->get_tick_count()-
last_velocity_command_time>Data_holder::get()->parameter.cmd_last_time){
            for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
                input[i] = 0;
            }
        }
    }
}
```

计算里程位置姿态

```
void Robot::calc_odom(){
    static unsigned long last_millis=0;
   //每间CALC ODOM INTERVAL隔时间计算
    if (Board::get()->get_tick_count()-last_millis>=CALC_ODOM_INTERVAL){
        last_millis = Board::get()->get_tick_count();
#ifdef ODOM DEBUG OUTPUT
       long total_count[MOTOR_COUNT]={0};
       for(int i=0;i<MOTOR_COUNT;i++){</pre>
           total_count[i] = encoder[i]->get_total_count();
        }
        printf("total_count=%ld %ld\r\n", total_count[0], total_count[1]);
#endif
        float dis[MOTOR_COUNT] = {0};
        //得到间隔时间内个轮子行径的距离(m)
       for(int i=0;i<MOTOR COUNT;i++){</pre>
            dis[i] = encoder[i]-
>get_increment_count_for_odom()*__PI*Data_holder::get()-
>parameter.wheel_diameter*0.001/Data_holder::get()->parameter.encoder_resolution;
#ifdef ODOM_DEBUG_OUTPUT
            printf(" %ld ", long(dis[i]*1000000));
#endif
        }
        //通过使用的模型接口到当前里程信息
        model->get odom(&odom, dis, CALC ODOM INTERVAL);
```