AN1508 ATK-7'TFTLCD V2 电容触摸屏模块使用说明

本应用文档(AN508,对应对应战舰 V3 / 精英 STM32F103 开发板的 触摸屏实验)将 教大家如何在战舰 **V3 / 精英 STM32F103 开发板**上使用 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块。

对于 ALIENTEK MiniSTM32F103 和探索者 STM32F407 开发板,同样也可以参考本文档进 行学习,大同小异。

本文档分为如下几部分:

- 1, ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块简介
- 2, 硬件连接
- 3, 软件实现
- 4, 验证

1、ATK-7'TFTLCD V2 电容触摸屏模块简介

ATK-7' TFTLCD V2 模块是 ALIENTEK 推出的一款高性能 7 寸电容触摸屏模块。该模块屏幕 分辨率为 800*480, 16 位真彩显示,采用 NT35510 驱动,该芯片直接自带 GRAM,无需外 加驱动器, 因而任何单片机, 都可以轻易驱动。

模块采用电容触摸屏,最多支持 5 点同时触摸,具有非常好的操控效果。模块硬件接口 与 ALIENTEK 其他液晶模块(2.4'/2.8'/3.5'/7'等)接口完全一致,因而原有产品,硬件上不需要 任何变动,只需要稍微修改一下软件,就可以使用我们的 ATK-7' TFTLCD 电容触摸屏模块。

1.1 模块引脚说明

ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块通过 2*17 的排针 (2.54mm 间距) 同外部连接,模块 可以与 ALIENTEK 的 STM32 开发板直接对接,我们提供相应的例程,用户可以在 ALIENTEK STM32 开发板上直接测试。ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块外观如图 1.1.1 所示:



图 1.1.1-1 ATK-7 TFTLCD V2 电容触摸屏模块正面图



图 1.1.1-2 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块背面图

ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块通过 34 (2*17) 个引脚同外部连接,对外接口原理图 如图 1.1.2 所示:

EX NCE EX WR EX RST EX D1 EX D3 EX D5 EX D7 EX D9 EX D11 EX D13 EX D15 TE GND	P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	EX RS EX RD EX D0 EX D2 EX D4 EX D6 EX D8 EX D10 EX D12 EX D12 EX D14 GND GND VCC5
GND MD MISO MD PEN MD CS	23 24	GND VCC5 MD MOSI MD BUSY MD CLK

图 1.1.2 模块对外接口原理图

对应引脚功能详细描述如表 1.1.1 所示:

序号	名称	说明
1	EX_NCE	LCD 控制器片选信号(低电平有效)
2	EX_RS	命令/数据控制信号(0,命令; 1,数据;)
3	EX_WR	写使能信号(低电平有效)
4	EX_RD	读使能信号(低电平有效)
5	EX_RST	复位信号(低电平有效)

6~21	EX_D0~D15	双向数据总线
22,26,27	GND	地线
23	TE	撕裂效应信号
24,25	NC	未用到
28	VCC5	5V 电源输入引脚
29	MD_MISO	NC,电容触摸屏未用到
30	MD_MOSI	电容触摸屏 IIC_SDA 信号(CT_SDA)
31	MD_PEN	电容触摸屏中断信号(CT_INT)
32	MD_BUSY	NC,电容触摸屏未用到
33	MD_CS	电容触摸屏复位信号(CT_RST)
34	MD_CLK	电容触摸屏 IIC_SCL 信号(CT_SCL)

表 2.1.1 ATK-7' TFTLCD V2 模块引脚说明

表 1.1.1 ATK-7' TFTLCD V2 模块引脚说明

从上表可以看出,在 16 位模式下:LCD 控制器总共需要 21 个 IO 口驱动(不包括 TE 信 号), 电容触摸屏需要 4 个 IO 口驱动, 这样整个模块需要 25 个 IO 口驱动。而在 8 位/9 位/12 位模式下,则可以少用一些IO,不过驱动速度就会相应的下降。

TE 是撕裂效应信号,是 LCD 控制器反馈给单片机的信号,用于指示 LCD 控制器的显示 状态。在非显示周期内,TE 信号为高。因此,本信号使单片机通过观察非显示周期发送数 据,以避免撕裂。不过这个信号我们一般用不到,一般情况下可以不需要理会此信号。

特别注意: 模块需要双电源供电: 5V 和 3.3V,都必须接上,才可以正常工作,5V 电源 用于背光供电, 3.3V 用于除背光外的其他电源部分供电。

1.2 模块接口时序

ATK-7' TFTLCD V2 模块采用 SSD1963 作为驱动器,支持 8 位/9 位/12 位/16 位 8080 总时 线接口,总线写时序如图 1.2.1 所示:




图 1.2.1 总线写时序

图中, 当 RS 为 0 的时候,表示写入的是寄存器地址(0~7), RS 为 1 的时候,表示写入 的是数据(寄存器值/GRAM 数据)。

总线读时序如图 1.2.2 所示:

2015-4-25




图 1.2.2 总线读时序

图 1.2.1 和图 1.2.2 中各时间参数见表 1.2.1 所示:

Symbol	Para	meter	Min	Тур	Max	Unit
f_{MCLK}	System Clock Frequency*		1	-	110	MHz
$t_{ m MCLK}$	System Clock Period*		1/ f _{MCLK}	-	-	ns
+	Control Pulse High Width	Write	13	1.5* t _{MCLK}		na
t_{PWCSL}		Read	30	3.5* t _{MCLK}	-	ns
	Control Pulse Low Width	Write (next write cycle)	13	1.5* t _{MCLK}		
t_{PWCSH}		Write (next read cycle)	80	9* t _{MCLK}	-	ns
		Read	80	9* t _{MCLK}		
t _{AS}	Address Setup Time		1	-	-	ns
t _{AH}	Address Hold Time		2	-	-	ns
$t_{ m DSW}$	Write Data Setup Time		4	-	-	ns
$t_{ m DHW}$	Write Data Hold Time		1	-	-	ns
t_{PWLW}	Write Low Time		12	-	-	ns
t _{DHR}	Read Data Hold Time		1	-	-	ns
t_{ACC}	Access Time		32	-	-	ns
t_{PWLR}	Read Low Time		36	-	-	ns
t _R	Rise Time		-	-	0.5	ns
t_{F}	Fall Time		-	-	0.5	ns
t _{CS}	Chip select setup time		2	-	-	ns
t_{CSH}	Chip select hold time to rea	nd signal	3	-	-	ns

^{*} System Clock denotes external input clock (PLL-bypass) or internal generated clock (PLL-enabled)

表 2.3.1 SSD1963 参数表

一般我们设置 fMCLK 的频率为 100Mhz, 因此写周期长度最小为 3 个 tMCLK, 即写一个 像素,最快需要 3 个 tMCLK,即: 30ns,对于本模块,屏幕分辨率是800*480,因此可以计 算得出: 频率的刷新率, 最快是 86.8 帧。模块的读取速度相对较慢: 读周期需要 12.5 个 tMCLK, 即: 125ns。

1.3 模块驱动说明

ATK-7' TFTLCD V2 模块采用 SSD1963 作为 LCD 驱动芯片,该芯片自带 LCD GRAM,无需 外加独立驱动器,并且,在指令上,基本兼容 ILI9341,使用非常方便。模块采用 16 位 8080 并口与外部连接(也支持8位/9位/12位/16位并口模式,通过程序设置即可),在8080并 口模式下,LCD 驱动需要用到的信号线如下:

EX_NCE: LCD 片选信号。 EX WR: 向LCD写入数据。 EX RD: 从LCD 读取数据。 EX D[15: 0]: 16 位双向数据线。

EX_RST: 硬复位 LCD。

EX_RS: 命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。

为了简单起见,这里我们并没有用到 TE 信号,该信号的详细介绍,请大家参考 SSD1963 数据的相关内容。

SSD1963 自带 LCD GRAM (480*864*3 字节), 并且最高支持 24 位颜色深度 (1600 万色), 我们的模块引出 16 位数据线,通过设置(指令: 0XFO),可以支持 8 位/9 位/12 位/16 位总 线宽度,可以支持 16位/18位/24位颜色深度。总线宽度与颜色深度对应表,如表 1.3.1 所 示:

Interface	Cycle	D[15]	D[14]	D[13]	D[12]	D[11]	D[10]	D[9]	D[8]	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
16 bits (565 format)	1 st	R5	R4	R3	R2	R1	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B5	B4	В3	B2	B1
	1 st	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0
16 bits	2 nd	В7	В6	В5	В4	ВЗ	B2	В1	В0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
	3 rd	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	В7	В6	В5	В4	В3	B2	В1	В0
12 bits	1 st					R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4
12 bits	2 nd					G3	G2	G1	G0	В7	В6	В5	В4	В3	B2	B1	В0
9 bits	1 st								R5	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3
9 DIES	2 nd								G2	G1	G0	В5	В4	В3	B2	B1	В0
	1 st									R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0
8 bits	2 nd									G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0
	3 rd									В7	В6	B5	B4	В3	B2	В1	В0

表 1.3.1 总线宽度与像素颜色深度对应表

从上表可以看出,除了16位(RGB565)格式,一个点的颜色值可以在一个周期内完成, 其他都需要 2~3 个周期才可以完成。虽然 18 位/24 位颜色深度可以得到更好的颜色还原效 果,不过代价就是显示速度变慢。所以,我们一般使用 16 位颜色深度(65K 色), RGB565 格式,这样,可以达到最快的显示速度。

特别注意 SSD1963 所有的指令都是 8 位的(高 8 位无效), 且参数除了读写 GRAM 的 时候可能是8位/9位/12位/16位(根据0XF0的设置而定),其他操作参数,都是8位的。 本例程, 我们采用 16 位 RGB565 模式驱动, 以得到最快的速度。

关于 SSD1963 的指令介绍,请大家参考:《ATK-7' TFTLCD V2 模块用户手册》这个 pdf 文 档,里面有详细的介绍。

一般 TFTLCD 模块的使用流程如图 1.3.1:




图 1.3.1 TFTLCD 使用流程

任何 LCD,使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列,只 需要执行一次即可。而画点流程就是:设置坐标→写 GRAM 指令→写入颜色数据,然后在 LCD 上面,我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为:设置坐标→读 GRAM 指令→读取颜色数据,这样就可以获取到对应点的颜色数据了。

以上只是最简单的操作,也是最常用的操作,有了这些操作,一般就可以正常使用 TFTLCD 了。接下来,我们看看要利用 STM32 驱动模块并显示字符/数字的操作步骤:通过 以上介绍,我们可以得出 TFTLCD 显示字符/数字需要的相关设置步骤如下:

1) 设置 STM32 与 TFTLCD 模块相连接的 IO。

这一步,先将我们与 TFTLCD 模块相连的 IO 口进行初始化,以便驱动 LCD。这里需 要根据连接电路以及 TFTLCD 模块的设置来确定。

2) 初始化 TFTLCD 模块。

即图 1.3.1 的初始化序列,这里我们例程里面没有硬复位 LCD 的操作,因我们 STM32 开发板的 LCD 接口,将 TFTLCD 的 RST 同 STM32 的 RESET 连接在一起了,只要按下开 发板的 RESET 键,就会对 LCD 进行硬复位,所以这步直接由 MCU 的硬复位替代了。

初始化序列,这部分代码就是设置 SSD1963 相关参数,结合 TFTLCD 液晶屏的参数, 对 SSD1963 进行设置,具体的,请看源代码。在初始化之后,LCD 模块就可以正常使用了。

3) 通过函数将字符和数字显示到 TFTLCD 模块上。

这一步则通过图 1.3.1 左侧的流程,即:设置坐标→写 GRAM 指令→写 GRAM 来实现, 但是这个步骤,只是一个点的处理,我们要显示字符/数字,就必须要多次使用这个步骤, 从而达到显示字符/数字的目标,所以需要设计一个函数来实现数字/字符的显示,之后调用 该函数,就可以实现数字/字符的显示了。

1.4 电容触摸屏接口说明

1.4.1 电容式触摸屏简介

现在几乎所有智能手机,包括平板电脑都是采用电容屏作为触摸屏,电容屏是利用人体 感应进行触点检测控制, 不需要直接接触或只需要轻微接触, 通过检测感应电流来定位触摸 坐标。

ATK-7' TFTLCD V2 模块自带的触摸屏采用的是电容式触摸屏,下面简单介绍下电容式触

摸屏的原理。

电容式触摸屏主要分为两种:

1、表面电容式电容触摸屏。

表面电容式触摸屏技术是利用 ITO(铟锡氧化物,是一种透明的导电材料)导电膜,通过 电场感应方式感测屏幕表面的触摸行为进行。但是表面电容式触摸屏有一些局限性,它只能 识别一个手指或者一次触摸。

2、投射式电容触摸屏。

投射电容式触摸屏是传感器利用触摸屏电极发射出静电场线。一般用于投射电容传感技 术的电容类型有两种: 自我电容和交互电容。

自我电容又称绝对电容, 是最广为采用的一种方法, 自我电容通常是指扫描电极与地构 成的电容。在玻璃表面有用 ITO 制成的横向与纵向的扫描电极,这些电极和地之间就构成 一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去,从而使在该条 扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候,控制 IC 依次扫描纵向和横向电极,并 根据扫描前后的电容变化来确定触摸点坐标位置。笔记本电脑触摸输入板就是采用的这种方 式,笔记本电脑的输入板采用 X*Y 的传感电极阵列形成一个传感格子,当手指靠近触摸输 入板时,在手指和传感电极之间产生一个小量电荷。采用特定的运算法则处理来自行、列传 感器的信号来确定手指的位置。

交互电容又叫做跨越电容,它是在玻璃表面的横向和纵向的 ITO 电极的交叉处形成电 容。交互电容的扫描方式就是扫描每个交叉处的电容变化,来判定触摸点的位置。当触摸的 时候就会影响到相邻电极的耦合,从而改变交叉处的电容量,交互电容的扫面方法可以侦测 到每个交叉点的电容值和触摸后电容变化,因而它需要的扫描时间与自我电容的扫描方式相 比要长一些,需要扫描检测 X*Y 根电极。目前智能手机/平板电脑等的触摸屏,都是采用交 互电容技术。

ALIENTEK 所选择的电容触摸屏,也是采用的是投射式电容屏(交互电容类型),所以 后面仅以投射式电容屏作为介绍。

透射式电容触摸屏采用纵横两列电极组成感应矩阵,来感应触摸。以两个交叉的电极矩 阵, 即: X 轴电极和 Y 轴电极, 来检测每一格感应单元的电容变化, 如图 1.4.1.1 所示:




图 1.4.1.1 投射式电容屏电极矩阵示意图

示意图中的电极,实际是透明的,这里是为了方便大家理解。图中,X、Y轴的透明电 极电容屏的精度、分辨率与 X、Y 轴的通道数有关,通道数越多,精度越高。以上就是电容 触摸屏的基本原理,接下来看看电容触摸屏的优缺点:

电容触摸屏的优点: 手感好、无需校准、支持多点触摸、透光性好。

电容触摸屏的缺点:成本高、精度不高、抗干扰能力较差。

这里特别提醒大家电容触摸屏对工作环境的要求是比较高的,在潮湿、多尘、高低温环 境下面,都是不适合使用电容屏的。

电容触摸屏一般都需要一个驱动 IC 来检测电容触摸,且一般是通过 IIC 接口输出触摸 数据的。ATK-7' TFTLCD V2 模块的电容触摸屏, 采用的是 15*10 的驱动结构 (10 个感应通道, 15个驱动通道),采用的是FT5206做为驱动IC。

1.4.2 FT5206 简介

FT5206 是敦泰电子 (FocalTech) 生产的一颗电容触摸屏驱动 IC, 最多支持 448 个通道。 支持 SPI/IIC 接口,在 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏上,FT5206 只用了 150 个通道,采用 IIC 接口。IIC接口模式下,该驱动 IC与 STM32的连接仅需要4根线:SDA、SCL、RST和 INT, SDA 和 SCL 是 IIC 通信用的, RST 是复位脚(低电平有效), INT 是中断输出信号, 关于 IIC 我们就不详细介绍了,请参考开发板 IIC 实验。

FT5206 的器件地址为 0X38 (不含最低位,换算成读写命令则是读: 0X70,写: 0X71), 接下来,介绍一下 FT5206 的几个重要的寄存器。

1, 工作模式寄存器(0X00)

该寄存器用于设置 FT5206 的工作模式。该寄存器各位描述如表 1.4.2.1 所示:

	寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
ľ	0X00	0	Mo	DDE[2:0)]	0	0	0	0

表 1.4.2.1 0X00 寄存器各位描述

MODE[2: 0]用于控制 FT5206 的工作模式,一般设置为: 000b,表示正常工作模式。

2, 中断状态控制寄存器(0XA4)

该寄存器用于设置 FT5206 的中断状态。该寄存器各位描述如表 1.4.2.2 所示:

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0XA4	0	0	0	0	0	0	0	M

表 1.4.2.2 0XA4 寄存器各位描述

该寄存器只有最低位有效, M=0 的时候, 表示查询模式; M=1 的时候, 表示触发模式。 一般设置为查询模式。

3, 有效触摸门限控制寄存器(0X80)

该寄存器用于设置 FT5206 的有效触摸门限值。该寄存器各位描述如表 1.4.2.3 所示:

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0X80	T7	T7	T5	T4	Т3	T2	T1	T0

表 1.4.2.3 0X80 寄存器各位描述

该寄存器 8 位数据都有效,用于设置 FT5206 有效触摸的门限值,计算公式为:

有效触摸门限值=T[7:0]*4

T[7:0]所设置的值越小,触摸越灵敏,默认状态下 T[7:0]=70。

4, 激活周期控制寄存器(0X88)

该寄存器用于设置 FT5206 的激活周期。该寄存器各位描述如表 1.4.2.4 所示:

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0X88	0	0	0	0	Р3	P2	P1	P0

表 1.4.2.4 0X88 寄存器各位描述

该寄存器只有低 4 位有效,用于设置 FT5206 的激活周期。P[3:0]的设置范围为: 3~14, 不过建议一般不要小于12。

5, 库版本寄存器(0XA1 和 0XA2)

这里由 2 个寄存器: 0XA1 和 0XA2 组成,用于读取 FT5206 的驱动库版本,0XA1 用于读 取版本的高字节, 0XA2 用于读取版本的低字节。ATK-7'TFTLCD V2 模块所用的 FT5206 库版本 为: 0X3003。

6, 触摸状态寄存器(0X02)

该寄存器用于读取 FT5206 的触摸状态。该寄存器各位描述如表 1.4.2.5 所示:

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0X02	0	0	0	0	TD3	TD2	TD1	TD0

表 1.4.2.5 0X02 寄存器各位描述

该寄存器只有低 4 位有效,TD[3:0]的取值范围是: 1~5,表示有多少个有效触摸点。我 们可以根据这个寄存器的值来判断有效触摸点的个数,然后通过 0X03/0X09/0X0F/0X15 和 0X1B 等寄存器来读取触摸坐标数据。

7, 触摸数据寄存器(0X03~0X1E)

这里总共包括 20 个寄存器,他们是: 0X03~0X06、0X09~0X0C、0X0F~0X12、0X15~0X18、 OX1B~OX1E。每 4 个寄存器为 1 组,表示一个触摸点的坐标数据,比如 0X03~0X06,则表示 触摸点 1 的坐标数据, 其他的以此类推。这里, 我们仅介绍 0X03~0X06 寄存器, 如表 1.4.2.6 所示:

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0			
0X03	Event	FLAG	0	0	X[11:8]						
0X04		X[7:0]									
0X05	Touc	h ID	0	0		1:8]					
0X06		Y[7:0]									

表 1.4.2.6 0X03~0X06 寄存器各位描述

这里的 Event FLAG 用于表示触摸状态: 00,按下; 01,松开; 10,持续触摸; 11,保 留。一般我们只需要判断该状态为 10 即可,即持续触摸状态,就可以稳定的读取触摸坐标 数据了。而 Touch ID,我们一般用不到,这里就不做介绍了。最后,是 X 和 Y 的坐标数据, 这些数据以12位的形式输出,如表2.5.1.6所示。

其他的 0X09~0X0C、0X0F~0X12、0X15~0X18、0X1B~0X1E 等寄存器,则分别用于读取第 2~5 个触摸点的坐标数据。

FT5206 的寄存器就介绍到这里,详细介绍,请参考: FTS_AN_CTPM_Standard.pdf 这 个文档。

FT5206 只需要经过简单的初始化就可以正常使用了,初始化流程:硬复位→延时20ms→ 结束硬复位→延时 50ms→设置工作模式、触摸有效阀值、激活周期等参数→完成初始化。 此时 FT5206 即可正常使用了。

然后,我们不停的查询 0X02 寄存器,判断是否有有效触点,如果有,则读取坐标数据 寄存器,得到触点坐标。

2、硬件连接

本章实验功能简介: 开机的时候先初始化 LCD, 读取 LCD ID, 随后, 根据 LCD ID 判 断是电阻触摸屏还是电容触摸屏,如果是电阻触摸屏,则先读取 24C02 的数据判断触摸屏 是否已经校准过,如果没有校准,则执行校准程序,校准过后再进入电阻触摸屏测试程序, 如果已经校准了,就直接进入电阻触摸屏测试程序。

然后根据 LCD 的 ID 判断是电阻屏还是电容屏,如果是 SSD1963,则执行 FT5206 的电 容触摸屏初始化代码,初始化电容触摸屏,随后进入电容触摸屏测试程序(电容触摸屏无需

校准!!)。

电阻触摸屏测试程序和电容触摸屏测试程序基本一样,只是电容触摸屏支持最多5点同 时触摸, 电阻触摸屏只支持一点触摸, 其他一模一样。测试界面的右上角会有一个清空的操 作区域(RST),点击这个地方就会将输入全部清除,恢复白板状态。使用电阻触摸屏的时 候,可以通过按 KEY0 来实现强制触摸屏校准,只要按下 KEY0 就会进入强制校准程序。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) ATK-7' TFTLCD V2 模块(带电容式触摸屏)
- 4) 24C02

ATK-7' TFTLCD V2 模块的接口同 ALIENTEK 的 2.4'/2.8'/3.5'/4.3'TFTLCD 模块接口一模一样, 所以可以直接插在 ALIENTEK STM32 开发板上(还是靠右插哦!)。在硬件上, ATK-7'TFTLCD 模块与战舰 V3 / 精英 STM32F103 开发板的 IO 口对应关系如下:

EX RST 对应开发板的复位引脚 RESET,通过开发板复位键复位 LCD 控制器;

EX_NCE 对应 PG12 即 FSMC_NE4;

EX RS 对应 PG0 即 FSMC A10:

EX_WR 对应 PD5 即 FSMC_NWE;

EX RD 对应 PD4 即 FSMC NOE;

EX_D[15:0]则直接连接在FSMC_D15~FSMC_D0;

MD_MOSI(CT_SDA)连接 PF9;

MD CLK(CT SCL)连接 PB1;

MD_PEN(CT_INT)连接 PF10;

MD CS(CT RST)连接 PF11;

3、软件实现

本实验(注:这里仅以战舰 V3 代码为例进行介绍,精英板对应代码与之完全一样)对 应战舰 V3 开发板的实验:实验 13 TFTLCD 显示实验。

3.1 LCD 驱动代码

本实验就是战舰 V3/精英 STM32 开发板的 触摸屏实验,由于代码量比较多,这里, 我们仅挑一些重点进行介绍。

本实验,我们用到 FSMC 驱动 LCD,通过前面的介绍,我们知道 TFTLCD 的 RS 接在 FSMC 的 A10 上面, CS 接在 FSMC_NE4 上, 并且是 16 位数据总线。即我们使用的是 FSMC 存储器 1 的第 4 区, 我们定义如下 LCD 操作结构体 (在 lcd.h 里面定义):

```
//LCD 操作结构体
typedef struct
   vu16 LCD REG;
   vu16 LCD RAM;
} LCD_TypeDef;
//使用 NOR/SRAM 的 Bank1.sector4,地址位 HADDR[27,26]=11 A10 作为数据命令区分
```

//线,注意设置时 STM32 内部会右移一位对其!

#define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))

((LCD_TypeDef *) LCD_BASE) #define LCD

其中 LCD_BASE, 必须根据我们外部电路的连接来确定, 我们使用 Bank1.sector4 就是 从地址 0X6C000000 开始, 而 0X000007FE, 则是 A10 的偏移量。我们将这个地址强制转换 为 LCD_TypeDef 结构体地址,那么可以得到 LCD->LCD_REG 的地址就是 0X6C00,07FE, 对应 A10 的状态为 0(即 RS=0), 而 LCD-> LCD RAM 的地址就是 0X6C00,0800 (结构体地 址自增),对应 A10 的状态为 1 (即 RS=1)。

所以,有了这个定义,当我们要往LCD写命令/数据的时候,可以这样写:

LCD->LCD REG=CMD; //写命令 LCD->LCD_RAM=DATA; //写数据

而读的时候反过来操作就可以了,如下所示:

CMD=LCD->LCD_REG; //读 LCD 寄存器 DATA = LCD->LCD RAM; //读 LCD 数据

这其中, CS、WR、RD 和 IO 口方向都是由 FSMC 控制,不需要我们手动设置。我们 再来看 lcd.h 里面的另一个重要结构体:

```
//LCD 重要参数集
typedef struct
                //LCD 宽度
   u16 width;
                //LCD 高度
   u16 height;
                 //LCD ID
   u16 id;
   u8 dir;
                //横屏还是竖屏控制: 0, 竖屏; 1, 横屏。
   u16 wramcmd; //开始写 gram 指令
   u16 setxcmd; //设置 x 坐标指令
   u16 setycmd; //设置 y 坐标指令
}_lcd_dev;
//LCD 参数
extern _lcd_dev lcddev; //管理 LCD 重要参数
```

该结构体用于保存一些 LCD 重要参数信息, 比如 LCD 的长宽、LCD ID(驱动 IC 型号)、 LCD 横竖屏状态等,这个结构体虽然占用了 14 个字节的内存,但是却可以让我们的驱动函 数支持不同尺寸的 LCD,同时可以实现 LCD 横竖屏切换等重要功能,所以还是利大于弊的。 有了以上了解,下面我们介绍 ILI93xx.c 里面的一些重要函数。

先看7个简单,但是很重要的函数:

```
//写寄存器函数
//regval:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 regval)
   LCD->LCD REG=regval; //写入要写的寄存器序号
```

```
//写 LCD 数据
//data:要写入的值
void LCD_WR_DATA(u16 data)
{
   LCD->LCD_RAM=data;
//读 LCD 数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
                    //防止被优化
   vu16 ram;
   ram=LCD->LCD_RAM;
   return ram;
}
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//LCD_RegValue:要写入的数据
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
   LCD->LCD_REG = LCD_Reg; //写入要写的寄存器序号
   LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; //写入数据
}
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
u16\,LCD\_ReadReg(u16\,LCD\_Reg)
   LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器序号
   delay_us(5);
                            //返回读到的值
   return LCD_RD_DATA();
}
//开始写 GRAM
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
   LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
//LCD 写 GRAM
//RGB_Code:颜色值
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
   LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位 GRAM
```

因为 FSMC 自动控制了 WR/RD/CS 等这些信号, 所以这 7 个函数实现起来都非常简单,

我们就不多说。这些函数实现功能见函数前面的备注,通过这几个简单函数的组合,我们就 可以对 LCD 进行各种操作了。

第八个要介绍的函数是坐标设置函数,该函数代码如下:

```
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
    if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
       LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
       LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
       LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
       LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
    }else if(lcddev.id==0X6804)
        if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏时处理
       LCD WR REG(lcddev.setxcmd);
       LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
       LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
       LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
    }else if(lcddev.id==0X1963)
        if(lcddev.dir==0)//x 坐标需要变换
        {
           Xpos=lcddev.width-1-Xpos;
           LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
           LCD_WR_DATA(0);LCD_WR_DATA(0);
           LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
        }else
        {
           LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
           LCD_WR_DATA(Xpos>>8);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
           LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)>>8);
           LCD_WR_DATA((lcddev.width-1)&0XFF);
        }
       LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
        LCD_WR_DATA(Ypos>>8);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
        LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)>>8);
        LCD_WR_DATA((lcddev.height-1)&0XFF);
    }else if(lcddev.id==0X5510)
        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
```

```
LCD WR REG(lcddev.setycmd);LCD WR DATA(Ypos>>8);
   LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
}else
{
    if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏其实就是调转 x,y 坐标
   LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd, Xpos);
   LCD_WriteReg(lcddev.setycmd, Ypos);
}
```

该函数非常重要,该函数实现了将 LCD 的当前操作点设置到指定坐标(x,y),有了该函 数,我们就可以在液晶上任意作图了。这里面的 lcddev.setxcmd、lcddev.setycmd、lcddev.width、 lcddev.height 等指令/参数都是在 LCD Display Dir 函数里面初始化的,该函数根据 lcddev.id 的不同,执行不同的设置,由于篇幅所限,这里就不列出来介绍了,请大家参考本例程源码。 另外,因为9341/5310/6804/1963/5510等的设置同其他屏有些不太一样,所以进行了区别对 待。

接下来我们介绍第九个函数:画点函数。该函数实现代码如下:

```
//画点
//x,y:坐标
//POINT_COLOR:此点的颜色
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
   LCD_SetCursor(x,y);
                       //设置光标位置
   LCD WriteRAM Prepare(); //开始写入 GRAM
   LCD->LCD_RAM=POINT_COLOR;
}
```

该函数实现比较简单,就是先设置坐标,然后往坐标写颜色。其中 POINT_COLOR 是 我们定义的一个全局变量,用于存放画笔颜色,顺带介绍一下另外一个全局变量: BACK COLOR, 该变量代表 LCD 的背景色。LCD DrawPoint 函数虽然简单,但是至关重 要,其他几乎所有上层函数,都是通过调用这个函数实现的。

有了画点, 当然还需要有读点的函数, 第十个介绍的函数就是读点函数, 用于读取 LCD 的 GRAM,这里说明一下,为什么 OLED 模块没做读 GRAM 的函数,而这里做了。因为 OLED 模块是单色的,所需要全部 GRAM 也就 1K 个字节,而 TFTLCD 模块为彩色的,点 数也比 OLED 模块多很多,以 16 位色计算,一款 320×240 的液晶,需要 320×240×2 个 字节来存储颜色值,也就是也需要 150K 字节,这对任何一款单片机来说,都不是一个小数 目了。而且我们在图形叠加的时候,可以先读回原来的值,然后写入新的值,在完成叠加后, 我们又恢复原来的值。这样在做一些简单菜单的时候,是很有用的。这里我们读取 TFTLCD 模块数据的函数为 LCD_ReadPoint,该函数直接返回读到的 GRAM 值。该函数使用之前要 先设置读取的 GRAM 地址,通过 LCD_SetCursor 函数来实现。LCD_ReadPoint 的代码如下:

```
//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
```

```
u16 r=0,g=0,b=0;
if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0; //超过了范围,直接返回
LCD SetCursor(x,y);
if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)
LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804/3510/1963 发送读 GRAM 指令
else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00);//5510 发送读 GRAM 指令
                                           //其他 IC 发送读 GRAM 指令
else LCD_WR_REG(0X22);
if(lcddev.id==0X9320)opt_delay(2);
                                           //FOR 9320.延时 2us
r=LCD_RD_DATA();
                                            //dummy Read
if(lcddev.id==0X1963)return r;
                                            //1963 直接读就可以
opt_delay(2);
r=LCD_RD_DATA();
                                            //实际坐标颜色
if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)//要分 2 次读出
{
   opt_delay(2);
    b=LCD_RD_DATA();
    g=r&0XFF;//对于9341/5310/5510,第一次读的是RG值,R在前,G在后,各占8位
    g << = 8;
if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0XB505||
    lcddev.id==0XC505)return r; //这几种 IC 直接返回颜色值
else if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)
    return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));
    //ILI9341/NT35310/NT35510 需要公式转换一下
else return LCD_BGR2RGB(r); //其他 IC
```

在 LCD_ReadPoint 函数中,因为我们的代码不止支持一种 LCD 驱动器,所以,我们根 据不同的 LCD 驱动器((lcddev.id)型号,执行不同的操作,以实现对各个驱动器兼容,提 高函数的通用性。

第十一个要介绍的是字符显示函数 LCD_ShowChar,该函数同前面 OLED 模块的字符 显示函数差不多,但是这里的字符显示函数多了1个功能,就是可以以叠加方式显示,或者 以非叠加方式显示。叠加方式显示多用于在显示的图片上再显示字符。非叠加方式一般用于 普通的显示。该函数实现代码如下:

```
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
   u8 temp,t1,t;
   u16 y0=y;
   u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);//得到一个字符对应点阵集所占的字节数
```

```
num=num-''; //ASCII 字库从空格开始取模, 所以-''即可得到对应字符字库(点阵)
for(t=0;t<csize;t++)
    if(size==12)temp=asc2_1206[num][t]; //调用 1206 字体
    else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t]; //调用 1608 字体
    else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用 2412 字体
                                        //没有的字库
    else return;
    for(t1=0;t1<8;t1++)
    {
        if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
        else if(mode==0)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,BACK_COLOR);
        temp<<=1;
       y++;
       if(y>=lcddev.height)return; //超区域了
       if((y-y0)==size)
            y=y0; x++;
            if(x>=lcddev.width)return; //超区域了
            break;
        }
    }
}
```

在 LCD_ShowChar 函数里面,我们采用快速画点函数 LCD_Fast_DrawPoint 来画点显示 字符,该函数同 LCD_DrawPoint 一样,只是带了颜色参数,且减少了函数调用的时间,详 见本例程源码。该代码中我们用到了三个字符集点阵数据数组 asc2_2412、asc2_1206 和 asc2_1608,这几个字符集的点阵数据的提取方式,参见开发板例程的 OLED 实验。

最后,我们再介绍一下 TFTLCD 模块的初始化函数 LCD Init,该函数先初始化 STM32 与 TFTLCD 连接的 IO 口,并配置 FSMC 控制器,然后读取 LCD 控制器的型号,根据控制 IC 的型号执行不同的初始化代码,其简化代码如下:

```
//初始化 lcd
void LCD_Init(void)
{
                        //使能 FSMC 时钟
   RCC->AHBENR|=1<<8;
   RCC->APB2ENR|=1<<3;
                          //使能 PORTB 时钟
   RCC->APB2ENR|=1<<5;
                          //使能 PORTD 时钟
                           //使能 PORTE 时钟
   RCC->APB2ENR|=1<<6;
                          //使能 PORTG 时钟
   RCC->APB2ENR|=1<<8;
   GPIOB->CRL&=0XFFFFFFF0; //PB0 推挽输出 背光
   GPIOB->CRL|=0X00000003;
   GPIOD->CRH&=0X00FFF000; //PORTD 复用推挽输出
```

```
GPIOD->CRH|=0XBB000BBB;
GPIOD->CRL&=0XFF00FF00;
GPIOD->CRL|=0X00BB00BB;
//PORTE 复用推挽输出
GPIOE->CRH&=0X00000000;
GPIOE->CRH|=0XBBBBBBBB;
GPIOE->CRL&=0X0FFFFFF;
GPIOE->CRL|=0XB0000000;
GPIOG->CRH&=0XFFF0FFFF; //PORTG12 复用推挽输出
GPIOG->CRH|=0X000B0000;
GPIOG->CRL&=0XFFFFFFF0; //PG0->RS
GPIOG->CRL|=0X0000000B;
//寄存器清零
//bank1 有 NE1~4,每一个有一个 BCR+TCR, 所以总共八个寄存器。
//这里我们使用 NE4 , 也就对应 BTCR[6],[7]。
FSMC_Bank1->BTCR[6]=0X00000000;
FSMC_Bank1->BTCR[7]=0X00000000;
FSMC_Bank1E->BWTR[6]=0X00000000;
//操作 BCR 寄存器 使用异步模式
                           //存储器写使能
FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<12;
FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<14;
                            //读写使用不同的时序
FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<4; //存储器数据宽度为 16bit
//操作 BTR 寄存器
//读时序控制寄存器
FSMC_Bank1->BTCR[7]|=0<<28;
                            //模式 A
FSMC_Bank1->BTCR[7]|=1<<0;
//地址建立时间(ADDSET)为2个HCLK 1/36M=27ns(实际>200ns)
//因为液晶驱动 IC 的读数据的时候,速度不能太快,尤其对 1289 这个 IC。
FSMC_Bank1->BTCR[7]|=0XF<<8; //数据保存时间为 16 个 HCLK
//写时序控制寄存器
FSMC Bank1E->BWTR[6]|=0<<28; //模式 A
FSMC Bank1E->BWTR[6]|=0<<0; //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK
//4 个 HCLK(72M)因液晶驱动 IC 的写信号脉宽,最少也得 50ns。72M/4=24M=55ns
FSMC_Bank1E->BWTR[6]|=3<<8; //数据保存时间为 4 个 HCLK
//使能 BANK1,区域 4
FSMC_Bank1->BTCR[6]|=1<<0; //使能 BANK1, 区域 4
```

```
delay_ms(50);
                              // delay 50 ms
                              //读 ID(9320/9325/9328/4531/4535 等 IC)
lcddev.id=LCD_ReadReg(0x0000);
if(lcddev.id<0XFF||lcddev.id==0XFFFF||lcddev.id==0X9300)//读到 ID 不正确,新增
//lcddev.id==0X9300 判断, 因为 9341 在未被复位的情况下会被读成 9300
   //尝试 9341 ID 的读取
   LCD_WR_REG(0XD3);
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                              //dummy read
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                              //读到 0X00
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                              //读取 93
   lcddev.id<<=8;
   lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //读取 41
   if(lcddev.id!=0X9341)
                              //非 9341.尝试是不是 6804
   {
       LCD_WR_REG(0XBF);
                                  //dummy read
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                  //读回 0X01
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                  //读回 0XD0
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                  //这里读回 0X68
       lcddev.id<<=8;
                                 //这里读回 0X04
       lcddev.id|=LCD_RD_DATA();
                                  //也不是 6804,尝试看看是不是 NT35310
       if(lcddev.id!=0X6804)
           LCD_WR_REG(0XD4);
           lcddev.id=LCD_RD_DATA();//dummy read
           lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0X01
           lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0X53
           lcddev.id<<=8;
           lcddev.id|=LCD_RD_DATA();//这里读回 0X10
           if(lcddev.id!=0X5310) //不是 NT35310,尝试看是不是 NT35510
               LCD_WR_REG(0XDA00);
               lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                              //读回 0X00
               LCD_WR_REG(0XDB00);
               lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                              //读回 0X80
               lcddev.id<<=8;
```

```
LCD_WR_REG(0XDC00);
               lcddev.id|=LCD_RD_DATA();
                                             //读回 0X00
               if(lcddev.id==0x8000)lcddev.id=0x5510;//NT35510 读回的 ID 是
                                //8000H,为方便区分,我们强制设置为 5510
               if(lcddev.id!=0X5510)//不是 NT5510,尝试看看是不是 SSD1963
                   LCD_WR_REG(0XA1);
                   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                   lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                             //读回 0X57
                   lcddev.id<<=8;
                   lcddev.id=LCD_RD_DATA(); //读回 0X61
                   if(lcddev.id==0X5761)lcddev.id=0X1963;
                   //SSD1963 ID 是 5761H,为方便区分,我们强制设置为 1963
               }
   }
}
printf("LCD ID:%x\r\n",lcddev.id); //打印LCD ID
                              //9341 初始化
if(lcddev.id==0X9341)
   ……//9341 初始化代码
                              //6804 初始化
} else if(lcddev.id==0X6804)
   ……//6804 初始化代码
} else if(lcddev.id==0X5310)
                              //5310 初始化
   ……//5310 初始化代码
} else if(lcddev.id==0X5510)
                           //5510 初始化
   ……//5510 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x9325)//9325
   ……//9325 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x9328)
                              //ILI9328
                                        OK
```

```
……//9328 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x9320||lcddev.id==0x9300)//未测试.
    ……//9300 初始化代码
}else if(lcddev.id==0X9331)
    ……//9331 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x5408)
    ……//5408 初始化代码
}
else if(lcddev.id==0x1505)//OK
   ……//1505 初始化代码
}else if(lcddev.id==0xB505)
    ·····//B505 初始化代码
}else if(lcddev.id==0xC505)
   ……//C505 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x8989)
    ……//8989 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x4531)
    ……//4531 初始化代码
}else if(lcddev.id==0x4535)
    ……//4535 初始化代码
}else if(lcddev.id==0X1963)
   LCD_WR_REG(0xE2); //Set PLL with OSC = 10MHz ,Multiplier N= 29,
                       //250MHz<VCO<800MHz=OSC*(N+1),VCO = 300MHz
   LCD_WR_DATA(0x1D); //参数 1
   LCD_WR_DATA(0x02); //参数 2 Divider M = 2, PLL = 300/(M+1) = 100MHz
   LCD_WR_DATA(0x04); //参数 3 Validate M and N values
```

```
delay_us(100);
                     // Start PLL command
LCD_WR_REG(0xE0);
LCD_WR_DATA(0x01);
                     // enable PLL
delay_ms(10);
LCD_WR_REG(0xE0);
                     // Start PLL command again
LCD_WR_DATA(0x03);
                     // now, use PLL output as system clock
delay_ms(12);
LCD_WR_REG(0x01);
                    //软复位
delay_ms(10);
                    //设置像素频率,33Mhz
LCD_WR_REG(0xE6);
LCD_WR_DATA(0x2F);
LCD_WR_DATA(0xFF);
LCD_WR_DATA(0xFF);
                     //设置 LCD 模式
LCD_WR_REG(0xB0);
LCD_WR_DATA(0x20); //24 位模式
LCD_WR_DATA(0x00); //TFT 模式
LCD_WR_DATA((SSD_HOR_RESOLUTION-1)>>8);//设置 LCD 水平像素
LCD_WR_DATA(SSD_HOR_RESOLUTION-1);
LCD_WR_DATA((SSD_VER_RESOLUTION-1)>>8);//设置 LCD 垂直像素
LCD_WR_DATA(SSD_VER_RESOLUTION-1);
LCD_WR_DATA(0x00); //RGB 序列
LCD_WR_REG(0xB4);
                     //Set horizontal period
LCD_WR_DATA((SSD_HT-1)>>8);
LCD_WR_DATA(SSD_HT-1);
LCD_WR_DATA(SSD_HPS>>8);
LCD_WR_DATA(SSD_HPS);
LCD_WR_DATA(SSD_HOR_PULSE_WIDTH-1);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_REG(0xB6);
                    //Set vertical period
LCD_WR_DATA((SSD_VT-1)>>8);
LCD_WR_DATA(SSD_VT-1);
LCD_WR_DATA(SSD_VPS>>8);
LCD_WR_DATA(SSD_VPS);
LCD_WR_DATA(SSD_VER_FRONT_PORCH-1);
```

```
LCD_WR_DATA(0x00);
   LCD_WR_DATA(0x00);
                      //设置 SSD1963 与 CPU 接口为 16bit
   LCD_WR_REG(0xF0);
   LCD_WR_DATA(0x03);
                      //16-bit(565 format) data for 16bpp
   LCD_WR_REG(0x29);
                       //开启显示
   //设置 PWM 输出 背光通过占空比可调
   LCD_WR_REG(0xD0);
                       //设置自动白平衡 DBC
   LCD_WR_DATA(0x00);
                       //disable
                      //配置 PWM 输出
   LCD_WR_REG(0xBE);
                      //1 设置 PWM 频率
   LCD_WR_DATA(0x05);
                      //2 设置 PWM 占空比
   LCD_WR_DATA(0xFE);
                       //3 设置 C
   LCD_WR_DATA(0x01);
   LCD_WR_DATA(0x00);
                      //4 设置 D
                       //5 设置 E
   LCD_WR_DATA(0x00);
                       //6 设置 F
   LCD_WR_DATA(0x00);
                      //设置 GPIO 配置
   LCD_WR_REG(0xB8);
                      //2 个 IO 口设置成输出
   LCD_WR_DATA(0x03);
   LCD_WR_DATA(0x01);
                      //GPIO 使用正常的 IO 功能
   LCD_WR_REG(0xBA);
   LCD_WR_DATA(0X01); //GPIO[1:0]=01,控制 LCD 方向
   LCD_SSD_BackLightSet(100);//背光设置为最亮
LCD_Display_Dir(0);
                      //默认为竖屏显示
                       //点亮背光
LCD_LED=1;
LCD_Clear(WHITE);
```

该函数先对 FSMC 相关 IO 进行初始化, 然后是 FSMC 的初始化, 这个我们在前面都有 介绍,最后根据读到的 LCD ID,对不同的驱动器执行不同的初始化代码,从上面的代码可 以看出,这个初始化函数可以针对十多款不同的驱动 IC 执行初始化操作,这样大大提高了 整个程序的通用性。大家在以后的学习中应该多使用这样的方式,以提高程序的通用性、兼 容性。

最后,我们本例程重点是要驱动 SSD1963,所以我们留下了 SSD1963 的初始化代码, 这个代码就是依照我们在《ATK-7' TFTLCD V2 模块用户手册》里面的介绍,根据 LCD 屏 的参数,来设置 SSD1963 的相关寄存器,完成对模块的驱动。这里面,用到了几个屏幕参 数,在 lcd.h 里面定义了,如下:

//LCD 分辨率设置

#define SSD HOR RESOLUTION 800 //LCD 水平分辨率

```
#define SSD_VER_RESOLUTION
                             480
                                    //LCD 垂直分辨率
//LCD 驱动参数设置
                             1
                                    //水平脉宽
#define SSD_HOR_PULSE_WIDTH
#define SSD_HOR_BACK_PORCH
                                   //水平前廊
                             46
#define SSD_HOR_FRONT_PORCH
                             210 //水平后廊
#define SSD_VER_PULSE_WIDTH
                             1
                                   //垂直脉宽
#define SSD_VER_BACK_PORCH
                             23
                                    //垂直前廊
#define SSD_VER_FRONT_PORCH
                             22
                                    //垂直前廊
//如下几个参数,自动计算
#define SSD_HT (SSD_HOR_RESOLUTION+SSD_HOR_BACK_PORCH
             +SSD_HOR_FRONT_PORCH)
#define SSD_HPS (SSD_HOR_BACK_PORCH)
#define SSD_VT (SSD_VER_RESOLUTION+SSD_VER_BACK_PORCH
              +SSD VER FRONT PORCH)
#define SSD_VPS (SSD_VER_BACK_PORCH)
```

以上参数,就是根据 ATK-7' TFTLCD V2 模块所用 LCD 屏: AT070TN92 的数据手册来设 置的。不同的 LCD 屏,一般也只需要修改这几个参数即可。

特别注意:本函数使用了 printf 来打印 LCD ID, 所以,如果你在主函数里面没有初始 化串口,那么将导致程序死在 printf 里面!! 如果不想用 printf,那么请注释掉它。

3.2 电容触摸屏驱动代码

在 HARDWARE\TOUCH 文件夹下面有: ctiic.c、ctiic.h、ott2001a.c、ott2001a.h、gt9147.c、 gt9147.h、ft5206.c 和 ft5206.h 等 8 个文件,这些文件用于驱动电容触摸屏。另外,还有 touch.c 和 touch.h,用于支持电阻触摸屏,这样,总共有10个文件。

首先,我们看看 touch.c 里面的代码,由于代码比较多,我们就不一一介绍了,这里我 们仅介绍 TP Init 函数,该函数根据 LCD 的 ID (即 lcddev.id)判别是电阻屏还是电容屏, 然后执行不同的初始化,该函数代码如下:

```
//触摸屏初始化
//返回值:0.没有进行校准
      1,进行过校准
u8 TP_Init(void)
{
                                    //4.3 寸电容触摸屏
   if(lcddev.id==0X5510)
    {
       if(GT9147_Init()==0)
                                    //是 GT9147
       {
                                   //扫描函数指向 GT9147 触摸屏扫描
           tp_dev.scan=GT9147_Scan;
       }else
       {
           OTT2001A_Init();
```

```
tp_dev.scan=OTT2001A_Scan; //扫描函数指向 OTT2001A 触摸屏扫描
   }
                                //电容屏
   tp_dev.touchtype|=0X80;
   tp_dev.touchtype|=lcddev.dir&0X01; //横屏还是竖屏
   return 0;
}else if(lcddev.id==0X1963)
                                //7 寸电容触摸屏
   FT5206_Init();
                                //扫描函数指向 GT9147 触摸屏扫描
   tp_dev.scan=FT5206_Scan;
   tp_dev.touchtype|=0X80;
                                //电容屏
   tp_dev.touchtype|=lcddev.dir&0X01; //横屏还是竖屏
   return 0;
}else
                                //电阻式触摸屏
{
   //注意,时钟使能之后,对 GPIO 的操作才有效
   //所以上拉之前,必须使能时钟.才能实现真正的上拉输出
                               //PB 时钟使能
   RCC->APB2ENR|=1<<3;
                                //PF 时钟使能
   RCC->APB2ENR|=1<<7;
   GPIOB->CRL&=0XFFFFF00F;
                                //PB1/2 设置
   GPIOB->CRL|=0X00000830;
                                //PB1 推挽输出,PB2 上拉输入
   GPIOB->ODR|=3<<1;
                                //PB1/2 上拉
   GPIOF->CRH&=0XFFFF000F;
                                //PF9/10/11 设置
                                //PF10 上拉输入,PF9/11 推挽输出
   GPIOF->CRH|=0X00003830;
   GPIOF->ODR|=7<<9;
                                //PF9,10,11 全部上拉
   TP_Read_XY(&tp_dev.x[0],&tp_dev.y[0]);//第一次读取初始化
   AT24CXX_Init();
                                //初始化 24CXX
   if(TP_Get_Adjdata())return 0;
                                //已经校准
                                 //未校准?
   else
   {
                                //清屏
       LCD_Clear(WHITE);
                                //屏幕校准
       TP_Adjust();
   TP_Get_Adjdata();
}
return 1;
```

该函数比较简单,重点说一下: tp_dev.scan,这个结构体函数指针,默认是指向 TP_Scan 的,如果是电阻屏则用默认的即可,如果是电容屏,则指向新的扫描函数 GT9147 Scan 或 OTT2001A_Scan 或 FT5206_Scan (根据芯片 ID 判断到底指向那个), 执行电容触摸屏的扫 描函数,这两个函数在后续会介绍。

touch. c 里面的其他的函数我们这里就不多介绍了(请参考本例程源码)。接下来打开 touch. h 文件,看看该文件的代码:

```
#ifndef __TOUCH_H__
#define __TOUCH_H__
#define TP_PRES_DOWN 0x80
                       //触屏被按下
#define TP_CATH_PRES 0x40
                       //有按键按下了
#define CT_MAX_TOUCH 5 //电容屏支持的点数,固定为 5 点
//触摸屏控制器
typedef struct
{
   u8 (*init)(void);
                     //初始化触摸屏控制器
                     //扫描触摸屏.0,屏幕扫描;1,物理坐标;
   u8 (*scan)(u8);
                     //触摸屏校准
   void (*adjust)(void);
   u16 x[CT_MAX_TOUCH]; //当前坐标
   u16 y[CT_MAX_TOUCH]; //电容屏最多5组坐标,电阻屏则用 x[0],y[0]代表:此次扫
                     //描时,触屏坐标,用 x[4],y[4]存储第一次按下时的坐标.
                     //笔的状态
   u8 sta;
                     //b7:按下 1/松开 0;
                     //b6:0,没有按键按下:1,有按键按下.
                     //b5:保留
                     //b4~b0:电容屏按下点数(0,表示未按下,1表示按下)
   float xfac;
   float yfac;
   short xoff;
   short yoff;
   //新增的参数,当触摸屏的左右上下完全颠倒时需要用到.
   //b0:0,竖屏(适合左右为 X 坐标,上下为 Y 坐标的 TP)
     1.横屏(适合左右为 Y 坐标,上下为 X 坐标的 TP)
   //b1~6:保留.
   //b7:0,电阻屏
   // 1,电容屏
   u8 touchtype;
```

```
}_m_tp_dev;
                             //触屏控制器在 touch.c 里面定义
extern _m_tp_dev tp_dev;
//电阻/电容屏芯片连接引脚
#define PEN
                   PFin(10)
                              //PF10 INT
#define DOUT
                   PBin(2)
                              //PB2 MISO
#define TDIN
                   PFout(9)
                              //PF9 MOSI
#define TCLK
                              //PB1 SCLK
                   PBout(1)
#define TCS
                   PFout(11)
                            //PF11 CS
//电阻屏函数
                                         //向控制芯片写入一个数据
void TP_Write_Byte(u8 num);
                                         //读取 AD 转换值
u16 TP_Read_AD(u8 CMD);
                                         //带滤波的坐标读取(X/Y)
u16 TP_Read_XOY(u8 xy);
                                         //双方向读取(X+Y)
u8 TP_Read_XY(u16 *x,u16 *y);
                                         //带加强滤波的双方向坐标读取
u8 TP_Read_XY2(u16 *x,u16 *y);
void TP_Drow_Touch_Point(u16 x,u16 y,u16 color); //画一个坐标校准点
                                         //画一个大点
void TP_Draw_Big_Point(u16 x,u16 y,u16 color);
                                         //保存校准参数
void TP_Save_Adjdata(void);
                                         //读取校准参数
u8 TP_Get_Adjdata(void);
void TP_Adjust(void);
                                         //触摸屏校准
void TP_Adj_Info_Show(u16 x0,u16 y0,u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 x3,u16 y3,
                    u16 fac);//显示校准信息
//电阻屏/电容屏 共用函数
                                         //扫描
u8 TP_Scan(u8 tp);
u8 TP_Init(void);
                                          //初始化
#endif
```

上述代码,我们重点看看_m_tp_dev 结构体,改结构体用于管理和记录触摸屏(包括电 阻触摸屏与电容触摸屏)相关信息。通过结构体,在使用的时候,我们一般直接调用tp_dev 的相关成员函数/变量屏即可达到需要的效果,这种设计简化了接口,且方便管理和维护, 大家可以效仿一下。

ctiic.c和ctiic.h是电容触摸屏的IIC接口部分代码,与开发板IIC实验的myiic.c和myiic.h 基本一样,这里就不单独介绍了,记得把ctiic.c加入HARDWARE组下。接下来看看:ft5206.c, 在该文件输入如下代码:

```
//向 FT5206 写入一次数据
//reg:起始寄存器地址
//buf:数据缓缓存区
//len:写数据长度
//返回值:0,成功;1,失败.
```

```
u8 FT5206_WR_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len)
{
    u8 i;
    u8 ret=0;
    CT_IIC_Start();
    CT_IIC_Send_Byte(FT_CMD_WR); //发送写命令
    CT_IIC_Wait_Ack();
    CT_IIC_Send_Byte(reg&0XFF); //发送低 8 位地址
    CT_IIC_Wait_Ack();
    for(i=0;i< len;i++)
    {
       CT_IIC_Send_Byte(buf[i]); //发数据
       ret=CT_IIC_Wait_Ack();
       if(ret)break;
    }
                                  //产生一个停止条件
    CT_IIC_Stop();
    return ret;
}
//从 FT5206 读出一次数据
//reg:起始寄存器地址
//buf:数据缓缓存区
//len:读数据长度
void FT5206_RD_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len)
{
    u8 i;
    CT_IIC_Start();
    CT_IIC_Send_Byte(FT_CMD_WR); //发送写命令
    CT_IIC_Wait_Ack();
    CT_IIC_Send_Byte(reg&0XFF);
                                      //发送低8位地址
    CT_IIC_Wait_Ack();
    CT_IIC_Start();
    CT_IIC_Send_Byte(FT_CMD_RD); //发送读命令
    CT_IIC_Wait_Ack();
    for(i=0;i<len;i++) buf[i]=CT_IIC_Read_Byte(i==(len-1)?0:1); //发数据
    CT_IIC_Stop();//产生一个停止条件
```

```
//初始化 FT5206 触摸屏
//返回值:0,初始化成功;1,初始化失败
u8 FT5206_Init(void)
{
   u8 temp[2];
                           //先使能外设 IO PORTF 时钟
   RCC->APB2ENR|=1<<7;
   GPIOF->CRH&=0XFFFF00FF;
   GPIOF->CRH|=0X00003800;
                            //PF10 输入 PF11 推挽输出
                            //PF10/11 上拉/输出 1
   GPIOF->ODR|=3<<10;
                            //初始化电容屏的 I2C 总线
   CT_IIC_Init();
                            //复位
   FT_RST=0;
   delay_ms(20);
   FT_RST=1;
                            //释放复位
   delay_ms(50);
   temp[0]=0;
                                           //进入正常操作模式
   FT5206_WR_Reg(FT_DEVIDE_MODE,temp,1);
                                           //查询模式
   FT5206_WR_Reg(FT_ID_G_MODE,temp,1);
                                           //触摸有效值,22,越小越灵敏
   temp[0]=22;
   FT5206_WR_Reg(FT_ID_G_THGROUP,temp,1);
                                           //设置触摸有效值
                                           //激活周期, 12~14
   temp[0]=12;
   FT5206_WR_Reg(FT_ID_G_PERIODACTIVE,temp,1);
   //读取版本号,参考值: 0x3003
   FT5206_RD_Reg(FT_ID_G_LIB_VERSION,&temp[0],2);
   if(temp[0]==0X30&&temp[1]==0X03)//版本:0X3003
       printf("CTP ID:%x\r\n",((u16)temp[0]<<8)+temp[1]);
       return 0;
   }
   return 1;
const u16 FT5206_TPX_TBL[5]={FT_TP1_REG,FT_TP2_REG,FT_TP3_REG,
                          FT TP4 REG,FT TP5 REG};
//扫描触摸屏(采用查询方式)
//mode:0,正常扫描.
//返回值:当前触屏状态.
//0,触屏无触摸;1,触屏有触摸
```

```
u8 FT5206_Scan(u8 mode)
    u8 buf[4];
    u8 i=0; u8 res=0; u8 temp;
    static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低 CPU 占用率
    t++;
    if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每10次CTP_Scan 才检测1次,从而节省CPU使用率
        FT5206_RD_Reg(FT_REG_NUM_FINGER,&mode,1);//读取触摸点的状态
        if((mode\&0XF)\&\&((mode\&0XF)<10))
        {
            temp=0XFF<<(mode&0XF);//将点数转换为1的位数,匹配tp_dev.sta 定义
            tp_dev.sta=(~temp)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
            for(i=0;i<5;i++)
                if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
                    FT5206_RD_Reg(FT5206_TPX_TBL[i],buf,4); //读取 XY 坐标值
                    if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
                    {
                        tp_dev.y[i] = ((u16)(buf[0]\&0X0F) << 8) + buf[1];
                        tp_dev.x[i] = ((u16)(buf[2]\&0X0F) << 8) + buf[3];
                    }else
                    {
                        tp_dev.x[i]=480-(((u16)(buf[0]&0X0F)<<8)+buf[1]);
                        tp_dev.y[i] = ((u16)(buf[2]\&0X0F) << 8) + buf[3];
                    }
                    if((buf[0]\&0XF0)!=0X80)tp\_dev.x[i]=tp\_dev.y[i]=0;
                    //必须是 contact 事件, 才认为有效
                    //printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp\_dev.x[i],i,tp\_dev.y[i]);
                }
            }
            res=1;
            if(tp_dev.x[0]==0 && tp_dev.y[0]==0)mode=0; //数据全 0,则忽略此次数据
                    //触发一次,则会最少连续监测 10 次,从而提高命中率
            t=0;
```

```
if((mode&0X1F)==0)//无触摸点按下
   if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的
   {
                           //标记按键松开
       tp_dev.sta&=~(1<<7);
                            //之前就没有被按下
   }else
   {
       tp_dev.x[0]=0xffff;
       tp_dev.y[0]=0xffff;
                       //清除点有效标记
       tp_dev.sta&=0XE0;
   }
                            //重新从10开始计数
if(t>240)t=10;
return res;
```

此部分总共 4 个函数, 其中 FT5206_WR_Reg 和 FT5206_RD_Reg 分别用于读写 FT5206 芯片。这里,我们重点介绍下 FT5206_Scan 函数,FT5206_Scan 函数用于扫描电容触摸屏 是否有按键按下,由于我们不是用的中断方式来读取 FT5206 的数据的,而是采用查询的方 式,所以这里使用了一个静态变量来提高效率,当无触摸的时候,尽量减少对 CPU 的占用, 当有触摸的时候,又保证能迅速检测到。至于对 FT5206 数据的读取,则完全是我们在上面 介绍的方法,先读取触摸状态寄存器(FT_REG_NUM_FINGER,0X02),判断是不是有有 效数据,如果有,则读取,否则直接忽略,继续后面的处理。

其他的函数我们这里就不多介绍了,保存ft5206.c文件,并把该文件加入到HARDWARE 组下。接下来打开 ft5206.h 文件,在该文件里面输入如下代码:

```
#ifndef OTT2001A H
#define OTT2001A H
#include "sys.h"
//与电容触摸屏连接的芯片引脚(未包含 IIC 引脚)
//IO 操作函数
#define FT RST
                           PFout(11)
                                      //FT5206 复位引脚
                                      //FT5206 中断引脚
#define FT INT
                           PFin(10)
//I2C 读写命令
                                      //写命令
#define FT_CMD_WR
                           0X70
#define FT_CMD_RD
                                      //读命令
                           0X71
//FT5206 部分寄存器定义
#define FT DEVIDE MODE
                           0x00
                                      //FT5206 模式控制寄存器
```

```
//触摸状态寄存器
#define FT_REG_NUM_FINGER
                            0x02
                                       //第一个触摸点数据地址
#define FT_TP1_REG
                            0X03
                                       //第二个触摸点数据地址
#define FT_TP2_REG
                            0X09
                                       //第三个触摸点数据地址
#define FT_TP3_REG
                            0X0F
#define FT_TP4_REG
                            0X15
                                       //第四个触摸点数据地址
                                      //第五个触摸点数据地址
#define FT_TP5_REG
                            0X1B
                                       //版本
#define FT_ID_G_LIB_VERSION
                            0xA1
#define FT_ID_G_MODE
                                      //FT5206 中断模式控制寄存器
                            0xA4
#define FT_ID_G_THGROUP
                            0x80
                                       //触摸有效值设置寄存器
#define FT_ID_G_PERIODACTIVE 0x88
                                      //激活状态周期设置寄存器
u8 FT5206_WR_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len);
void FT5206_RD_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len);
u8 FT5206_Init(void);
u8 FT5206_Scan(u8 mode);
#endif
```

这段代码比较简单,主要是一些寄存器的定义和几个函数声明。另外,因为FT5206的 IIC 从机地址是 0X38,转换为读写操作后: 0X70表示写; 0X71表示读。

最后我们打开 test.c,修改部分代码,这里就不全部贴出来了,仅介绍三个重要的函数:

```
//5 个触控点的颜色
const u16 POINT_COLOR_TBL[CT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,
                                              GRED};
//电阻触摸屏测试函数
void rtp_test(void)
{
    u8 key; u8 i=0;
    while(1)
        key=KEY_Scan(0);
        tp_dev.scan(0);
                                            //触摸屏被按下
        if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)
        {
            if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
            {
                if(tp\_dev.x[0]>(lcddev.width-24)\&\&tp\_dev.y[0]<16)
                    Load_Drow_Dialog();//清除
                else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);//画图
```

```
}
         }else delay_ms(10); //没有按键按下的时候
         if(key==KEY0_PRES) //KEY0 按下,则执行校准程序
         {
             LCD_Clear(WHITE);//清屏
                              //屏幕校准
             TP_Adjust();
             Load_Drow_Dialog();
         }
         i++;
        if(i%20==0)LED0=!LED0;
    }
}
//电容触摸屏测试函数
void ctp_test(void)
    u8 t=0; u8 i=0;
    u16 lastpos[5][2]; //记录最后一次的数据
    while(1)
         tp_dev.scan(0);
         for(t=0;t<CT_MAX_TOUCH;t++)</pre>
         {
             if((tp_dev.sta)&(1<<t))
                  if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)</pre>
                  {
                      if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
                      {
                           lastpos[t][0] = tp\_dev.x[t];
                           lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
                      lcd\_draw\_bline(lastpos[t][0], lastpos[t][1], tp\_dev.x[t], tp\_dev.y[t], 2,
                                     POINT_COLOR_TBL[t]);//画线
                      lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
                      lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
                      if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)\&\&tp_dev.y[t]<16)
```

```
Load_Drow_Dialog();//清除
                    }
            }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
        }
        delay_ms(5);i++;
        if(i%20==0)LED0=!LED0;
    }
}
int main(void)
{
                           //系统时钟设置
    Stm32_Clock_Init(9);
                            //串口初始化为 115200
    uart_init(72,115200);
                            //延时初始化
    delay_init(72);
                            //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LED_Init();
                            //初始化 LCD
    LCD_Init();
                           //按键初始化
    KEY_Init();
    tp_dev.init();
                            //触摸屏初始化
                            //设置字体为红色
    POINT_COLOR=RED;
    LCD_ShowString(30,50,200,16,16," WarShip STM32");
    LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
    LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
    if((tp\_dev.touchtype\&0X80)==0X00)
       LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//电阻屏才显示
    delay_ms(1500);
    Load_Drow_Dialog();
    if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test();
                                       //电容屏测试
                                        //电阻屏测试
    else rtp_test();
```

下面分别介绍一下这三个函数。

rtp_test,该函数用于电阻触摸屏的测试,该函数代码比较简单,就是扫描按键和触摸屏, 如果触摸屏有按下,则在触摸屏上面划线,如果按中"RST"区域,则执行清屏。如果按键 KEY0 按下,则执行触摸屏校准。

ctp_test,该函数用于电容触摸屏的测试,由于我们采用 tp_dev.sta 来标记当前按下的触 摸屏点数, 所以判断是否有电容触摸屏按下, 也就是判断 tp dev.sta 的最低 5 位, 如果有数 据,则划线,如果没数据则忽略,且5个点划线的颜色各不一样,方便区分。另外,电容触 摸屏不需要校准, 所以没有校准程序。

main 函数,则比较简单,初始化相关外设,然后根据触摸屏类型,去选择执行 ctp_test 还是 rtp_test。

软件部分就介绍到这里,接下来看看下载验证。

4、验证

在代码编译成功之后,我们下载代码到我们的 STM32 开发板上,ATK-7' TFTLCD V2 电 容触摸屏模块测试效果如图 4.1 和 4.2 所示:




图 4.1 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏多点触摸效果

图 4.1 是 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏多点触摸画图的效果图,图中是 4 点同时触摸的

演示效果。模块最多支持5点同时触摸。

这里提醒大家,多点触摸的时候,手指尖间隔不要太近,否则触摸效果不好,甚至无法 实现多点触摸。




图 4.2 手写效果

图 4.2 是 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏的手写效果。

至此,ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块的使用就介绍完了,希望通过本文档,大家可 以快速掌握 ATK-7' TFTLCD V2 电容触摸屏模块的使用。

正点原子@ALIENTEK

公司网址: <u>www.alientek.com</u> 技术论坛: www.openedv.com

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

