鼠标与 PC 通讯说明 VO.4

修改说明:

2016.11.30 修改 SENSOR ID 的读取方法,增加了些细节描述

2016.12.2 修改第8条 A3000 的报告率最高为 500Hz

2016.12.08 修改第5条宏设置 V02

2016.12.20 修改第 2 条,增加了产品的 ID 号,增加了自动睡眠表示 V03

2016.12.20 增加了 10、11、12 条命令 V03

2016.12.21 第 3 条, 调整按键映射的位置(滚轮位置改变) V03

2016.12.22 增加第 12 条 DPI 的回显 V04

鼠标有 3 个接口(INTERFACE):

接口 0: 鼠标

接口 1:

- 1、键盘(标准键盘(REPORT_ID=0X03)、多媒体(REPORT_ID=0X01)、电源管理 (REPORT_ID=0X02))
- 2、INPUT 数据口(REPORT_ID=0X06)(用于 PC 读取鼠标信息),数据长度为 33 字节(ID 号 1 字节 + 32 字节有效数据)
- 3、INPUT 数据口(REPORT_ID=0X05)用于汇报 CPI 值,数据长度为 4 字节,在软件开启的时候 CPI 值改变会显示 2s

接口 2: OUTPUT 数据输出(用于设置鼠标的数据输出),最大数据长度为 64 字节。

注意事项:

- 1. 所有字节位置序号都是以第0字节为起始的说明方式,接下为第1字节.....
- 2. 64 字节输出后到下一个 64 字节输出的时间间隔不能少于 45ms
- 1、设定鼠标参数

21 09 00 03 02 00 08 00 ; set report

0e 01 01 40 00 00 00 00 ; out command

第0、1、2字节为命令字,

第3个字节为输出的鼠标参数字节长度

; PC 输出 64byte 鼠标参数值

01 02 03 04 08 09 0c 0f ; CPI 设定,禁止的位置设为 0x80

 ff 00 00 80
 80 80 80 80 ; CPI 颜色

 02 06 64 64
 00 00 00 ff ; CPI 颜色

 06 04 00 ff 00 00 ; CPI 颜色
 00 01 00 00 ; LED 参数

 00 00 00 00 00 00 ; 保留

00 00 00 00 00 00 00 00 ; 保留

00 00 00 00 00 00 00 00 ; 鼠标状态参数,只读,设置的时候不能改写

0~7: 字节为鼠标的 CPI 参数,取值范围是 00~0f,

00 为最低档, 0f 为最高档,根据鼠标的 SENSOR 不同,能到达的最高档的数值不同,列表如下:

5050:	3000:	3050:
0 = 250 CPI	0 = 250 CPI	0 = 250 CPI
1= 500 CPI	1 = 500 CPI	1 = 500 CPI
2 = 750 CPI	2 = 1000CPI	2 = 1000CPI
3 = 1000CPI	3 = 1250CPI	3 = 1250CPI
4 = 1250CPI	4 = 1500CPI	4 = 1500CPI
5 = 1375CPI	5 = 1750CPI	5 = 1750CPI
6 = 1500CPI	6 = 2000CPI	6 = 2000CPI
7 = 2000CPI	7 = 2500CPI	7 = 2500CPI
8 = 2500CPI	8 = 3000CPI	8 = 3000CPI
9 = 2750CPI	9 = 3500CPI	9 = 3500CPI
	A = 4000CPI	A = 4000CPI

8~31: 字节为各 CPI 的颜色指示值,

每个 CPI 用 3 个字节 R、G、B, 字节的取值 00~ff

32~35: 字节为设定鼠标颜色 R、G、B、W(取值为 0)

36~39: 字节为灯光模式

36(灯光模式):

00 常亮模式

01 呼吸模式

02 光谱模式

03 APM 模式

其他保留

37(灯光速度): (1~32)

38: 保留 39: 保留

2、读取鼠标参数

21 09 00 03 02 00 08 00 ; SET REPORT 8e 03 01 00 00 00 00 00 ; OUT DATA

第 0、1、3 字节(8E 03 01)为命令字

a1 01 00 03 02 00 08 00 ; GET REPORT

8e 03 01 40 50 50 6D 00 ; input

第 3 字节(40)为参数数据长度 第 4、5 字节为 SENSOR 型号

> 0x30 0x50 ;ADNS3050 0x50 0x50 ;ADNS5050 0x30 0x00 ;ADNS3000

在 DPI 的 UI 界面会根据这个参数来显示不同的分辨率设定

第 6 字节(6D)为产品 ID 号,在设置按键映射的 UI 界面有不同的显示,6D 为 6 个键的鼠标,7D 为 7 个键的鼠标

接着鼠标通过 INTERFACE1 回复 66 字节,分两次回复完成,一次回 33byte (ID(06) + 32byte 鼠标参数数据)

; 鼠标发送到 PC 的 64byte 鼠标参数值

01 02 03 04 08 09 0c 0f ; CPI 设定,无定义的位置设为 0x80

 ff 00 00 80
 80 80 80 80 ; CPI 颜色

 02 06 64 64
 00 00 00 ff
 ; CPI 颜色

 06 04 00 ff
 00 ff 00 00
 ; CPI 颜色

 ff 00 ff 00
 00 01 00 00
 ; LED 参数

 00 00 00 00
 00 00 00 00
 ; 保留

03 01 02 00 00 00 00 00 ; 鼠标状态参数,只读,设置的时候不能改写

蓝色字节的定义:

Oth: 03 当前 CPI 的值

1th: 01 灯的状态, 01 = ON, 00 = OFF 2th: 02 报告周期间隔 02 表示 2ms

3th: 00 表示不使能自动睡眠, 01 为使能自动睡眠

3、设置鼠标映射关系

21 09 00 03 02 00 08 00; SET REPORT COMMAND

OC 01 00 40 00 00 00 00 ; OUT DATA

第 0、1 字节(0C 01)为命令字

第2字节为0

第3字节为输出的数据长度

PC 输出 64byte

01 00 f0 00 ; 左键位置(示列映射为左键)

09 00 01 ff ; 右键位置(示列映射为第一个宏)

Oa 04 14 03 ; 中间位置(示列映射为 A 键连击 3 次,每次的间隔为 20ms)

09 00 03 ff ; 前进键位置(靠近左键)(示列映射为第三个宏)

09 01 04 ff ; 后退键位置(示列映射为第四个宏)

00 00 00 00 ; 位置保留为全 0 (示列映射为空,即无任何功能)

07 00 01 00 ; DPI-位置(示列映射为 DPI 增加键)有些鼠标无此键

07 00 00 00 ; DPI+位置(示列映射为 DPI 降低键),如果鼠标只有一个 DPI 键则为 DPI+

01 00 f7 03 ; 滚轮上滚位置正常鼠标功能(不做映射功能)

01 00 f8 00 ; 滚轮下滚位置(不做映射功能)

00 00 00 00 ; 位置保留为全 0 00 00 00 00 ; 位置保留为全 0

注: 9 个有效位置中至少应有一个映射为鼠标左键

每个按键有 4byte 说明映射关系,共 16 组 每组按键映射说明如下:

第 Obyte (功能描述)	第 1byte	第 2byte	第 3byte
00 键盘组合键 01 鼠标按键	00 00	第一个按键码 鼠标按键 左键键码(F0) 右键键码(F1) 中键键码(F2) 前进键码(F3) 后退键码(F4)	第二个按键码 00
03 多媒体键	00	多媒体键码(83) 83 一个多媒体键由两个	多媒体键码(01) 01 (01=播放键) 个字节组成
07 DPI 键功能	00	00(DPI+) 01(DPI-) 02(DPI-LOOP)	00
09 宏定义	宏模式 00 指定循环 次数,数数 环次宏个 等二个 等一个 节表有任 键按下 02 直到按键	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FF
Oa 连击键	键码 04	连击间隔 14(20ms)	连击次数 03
0C 灯光开关	00	00	00

键盘的编码是 USB HID 键盘的编码方式!!

4、读取按键映射关系

第 0、1 字节(8C 01)为命令字

8C 01 00 40 00 00 00 00; INPUT 鼠标回复的数据,

第 0、1 字节为命令字 第 2 字节为 0 第 3 字节(40)为按键映射的数据长度

接下来通过 INTERFACE1 鼠标回复 66byte 的映射关系,通过两次回复完成,每次 33 个字节 (ID(06) + 32byte 按键映射数据)

5、设置宏

21 09 00 03 02 00 08 00: SET REPORT COMMAND

0d 01 01 80 00 00 00 00; OUT DATA 第 0、1 字节为命令字

第 2 个字节 01 表示宏编号(01~0C)

第3字节输出数据长度

输出 128byte 宏内容,分两次输出,一次 64byte

00 01 05 f0 85 f0 05 f1 81 f1 00 00 00 00 00 00

第0个字节00为宏起始,

第1个字节为循环次数(仅当模式为00时有效)

接下来的 4byte 描叙一个按键的按下与抬起时序:

05 f0 85 f0:

- 05 按下的时间,以 10ms 为单位,05 表示 50ms,最高 bit 位为 0,表示按下
- f0 键码, f0 表示鼠标左键
- 85 抬起的时间(接下来有其他按键按下才有含义,如遇上宏结束,即接下来没有按键按下了,这时应发 81),最高 bit 位为 1 表示抬起
- f0 键码, f0 表示鼠标左键

对于大于 1270ms 的延时,接下的两个字节表示为 00 xx, xx 表示的是以 100ms 为单位的时间,即表示的最大时间为 255*100ms+127*10 = 256770ms, 如果时间超过了这数,也用着个数表示,以下为示列

05 f0 00 20 86 f0 00 30 05 f1 81 f1

f0 按下, 经过 32*100+5*10 毫秒抬起 f0 抬起后经过 48*100+6*10 毫秒, f1 按 下, 经过 5*10 毫秒, f1 抬起, 81 在这里 是以个形式上的抬起时间

注:表示按键时间的字节 05 的位置不能为 0 ,如果 0 ,则需加 1 做调整,因为 00 已做超长时间的标志位

6、读取宏

21 09 00 03 02 00 00 00: SET REPORT COMMAND

8d 01 01 00 00 00 00; OUT DATA

第 0、1 字节(8d 01)为命令字, 第 2 字节为要读取的宏编号

a1 01 00 03 02 00 08 00; GET REPORT

8d 01 01 80 00 00 00 00; INPUT 鼠标回复,

第 0、1 字节为命令字 第 2 字节为宏编号

第3字节(80)为回复的宏数据长度

接下鼠标通过 INTERFACE1 回复宏内容 132byte, 分 4 次回,每次长度为 33byte(ID(06)+宏内容 32byte)。

7、PC 完成鼠标设定指示命令(在完成设定后发送, 鼠标必须闪烁 LED 以显示设定功能完成)

08 00 02 00 00 00 00 00; 第 0、1 字节(08 00)为命令字

第 2 字节 02 用于指示鼠标的 LED 执行闪烁动作

8、设定报告间隔时间

01 01 00 00 00 00 00; 第 0 字节为命令字,

第1字节为报告间隔时间,单位为 ms

报告率为 1000Hz(1ms)

A3000 没有此选项,最高为 500Hz

01 02 00 00 00 00 00 00; 报告率为 500Hz(2ms) 01 04 00 00 00 00 00; 报告率为 250Hz(4ms) 01 08 00 00 00 00 00; 报告率为 125Hz(8ms)

9、开关 LED

02 01 00 00 00 00 00 00 ; 第 0 字节为命令字,

第1字节为 LED 状态 00=OFF, 01=ON

10、自动睡眠设置(这一版本先不做)

03 01 00 00 00 00 00 00 ; 第 0 字节为命令字

;第1字节01为自动睡眠,00为不自动睡眠

11、一键恢复

设置鼠标默认参数 64 字节

设置按键映射 64 字节

 $01\ 00\ F0\ 00 \quad 01\ 00\ F1\ 00 \quad 01\ 00\ F2\ 00 \quad 01\ 00\ F3\ 00$

01 00 F4 00 00 00 00 00 07 00 00 00 07 00 02 00(如果产品 ID 为 7D: 07 00 01 00)

12、DPI 回显

05 07 03 00 ; 第 0 字节 REPORT ID (接口 1)

;第1、2字节命令值

; 第 3 字节(00) DPI 的等级 (0~N, N 跟光电 IC 相关,请参考第 1 条鼠标

参数设定)