从另一个角度看补码

对于多数人谈到补码应该就会想到"补码 = <mark>原码</mark> 取反 + 1",这个是没有问题的,那么能不能从另外一个角度去看补码呢?大家想过没有1位的二进制原码可以表示 0 和 1,那一位的补码能表示什么?也是 0 和 1?实际上 1 位的补码能表示的是 0 和 -1,为何会这样,本文后面做解答。

在了解补码之前先了解一下码制和数制,以便于理解。

1、码制

常用的编码方式有独热码,格雷码,ASCII码等等,本质就是给事物或者状态起一个用于区别彼此的名字而已,常见的就是每个人的名字,大家都是人,所以需要一个名字或者身份 证编码来进行区分,由此可知,码制编码的结果不能用来辨别大小,即不能说张三比李四大。

在数字电路中,码值一般用在状态机各个状态的编码,原因是很多时候状态机的各个状态并没有大小关系,而是需要一个编码来区别各个不同状态。原码的编码方式的符号位为 1 时表示这个数是负数,为 0 时表示这个数是正数,那么符号位的编码方式就是采用的码制编码。

2、数制

常用的数制编码有二进制、八进制、十进制、十六进制等等。需要明确权重的概念,对于多位数,处在某一位上的"l"所表示的数值的大小,称为该位的位权。例如十进制第 2 位的位权为 10,第 3 位的位权为 100;而二进制第 2 位的位权为 2,第 3 位的位权为 4,对于 N 进制数,整数部分第 i 位的位权为 N⁽ⁱ⁻¹⁾,而小数部分第 j 位的位权为 N^{-j}。n 位二进制整数,m 位二进制小数的权重分布如下:




图1 二进制数的权重

3、原码

原码是最简单的有符号数编码方式,最高位是符号位,为 1 时表示该数是负数,为 0 时表示该数是正数。如下所示是 +5 和 -5 原码的二进制编码。





图3 -5的原码

原码的 +5 与 -5 相加结果如下,得到的却是 -10,显然不是正确结果。分析原码的符号位是采用的码制进行编码,而数据位是采用的数制进行编码,但是码制是不能进行算术运 算,所以结果会出错。



图4 原码+5与-5相加

如下图所示原码还会出现 +0 与 -0, 造成编码浪费。




图5 原码中0的表示方式

4、补码

4.1、由原码推补码

用一种方法解除上面原码存在的问题,想要得到的计算结果当然是相反数相加结果得到 0, 并且不会出现 +0 与 -0 这种现象。既然相加 +5 与 -5 相加结果为 0, 将 0 和 5 的编码固定,利用 0 - 5 就可以推出 -5 的编码,过程如下图:




图6 二进制 0 减 5

得到 -5 的编码是 11011, 11011 与 -5 的原码 10101 对比很容易得, 11011 是原码符号位保持不变, 数据位取反加 1 的结果。下图将 0 - 10 得到 -10 的编码, 也可以得到相同的结果。





图7 二进制0减10

-10 的编码是 10110, 10110 与 -10 的原码 11010 对比很容易得, 10110 是原码符号位保持不变, 数据位取反加 1 的结果。将这种编码称为补码,正数依旧与原码保持一致,负数的符号位与原码保持一致,数据位等于原码取反加一。

下图是补码的 -5 与 +5 相加的运算, 可知相加结果为 0。



4.2、补码符号位的权重

由图8运算知道,补码在进行运算时,符号位是参与运算的,那么说明补码的符号位就是采用数制进行编码的,进而可知补码的符号位是有权重的,权重具体十多少可以进行推测。 以上面得到 -5 的补码为 11011 例:




图9 补码权重分布

由此可得 1x? $+ 1x 2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = ? + 8 + 2 + 1 = ? + 11 = -5$, 得到 $? = -16 = -2^4$ 。

同理 -10 的补码为 10110,对应的对应位权重与上面分布一致,可以得到:1x? + 0x2³ + 1x2² + 1x2¹ + 0x2⁰ = ? + 4 + 2 = -10,得到? = -16 = -2⁴。而 -5 与 -10 在此处的符号位都位于第 5 位,由此可以推出,对于 n 位补码数据,补码符号位的权重是 -2ⁿ⁻¹。


4.3、补码权重的应用——补码与十进制转换

大家为什么可以直接无符号二进制转换成十进制,或者十进制转成无符号二进制,那是因为知道二进制各个位的权重关系。以前大家如果想将十进制转成<mark>二进制补码</mark> ,或者将二进制补码转换成十进制,大多都会先将二进制补码或者十进制转换成原码,然后通过补码 = 原码取反 + 1 得到补码或者十进制数据,这也是计算机所使用的方式。

而如今已经知道了补码所有位的权重,n 位二进制补码,符号位权重为 -2ⁿ⁻¹,其余位的权重与无符号二进制一致。对于十进制与补码的转换就不再需要经过原码这个中间转换过程。

4.3.1、二进制补码转十进制

例如计算出补码 11011 对应的十进制数:



所以十进制为: $1x(-2^4) + 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = -16 + 8 + 2 + 1 = 5$

由上可知,二进制补码转十进制的方式与无符号数二进制转十进制方法一致,只是补码最高位符号位权重多一个负号而已。

至此,大家是否还记得文章开头的问题,一位的补码能表示的数据是什么?对于1为的数据无非是0或者1,当为0时表示的就是0,当为1时,此时这位数据作为补码的符号位,此时符号位的权重是-2⁰,即-1。所以一位有符号数能表示的数据是0和-1。

这还能解决平时书中会有答案,没有过程的问题,请问补码 1000_0000 对应的十进制数的大小是?

正常使用 原码 = 补码取反 + 1 时不进行位扩展将得不到正确答案,那如果知道符号位代表的权重,这不是送分题?




图11 补码1000_0000权重分布

最高位权重为 -128, 其余为 0, 所以 1000_0000 就是 -128。还可以知道这个数据是八位补码能表示的最小数据,因为此时正权重的数据位的值全部为 0。所以八位补码能表示的数据范围是 [-128,127]。n 位二进制能表示的数据范围是 [-2ⁿ⁻¹,(2ⁿ⁻¹)-1] 也就不难理解了。

4.3.2、十进制转二进制补码

由于正数的补吗与原码一致,所以这里只拿负数进行举例,比如 -15,先考虑符号位,肯定负数最大值选择 -16,从而得到 -15 = -16 + 1,所以得到 -15 的补码为 10001 。在比如 -26,先考虑符号位,符号位最大值为 -32,得到 -26 = -32 + 4 + 2,从而写出 -26的补码为 100110。熟练之后简单的数可以直接写出其补码。

4.4、补码权重的应用——有符号数扩展

大家在使用FPGA或者其他数字电路对位宽比较敏感的器件时,对有符号数的计算,常常需要在计算之前先对位宽进行扩展,扩展的时候都是对符号位进行扩展,可能以前不是很 理解,但是当你知道补码符号位权重之后就应该比较明白了。

对于位扩展,扩展前后必须保证大小不变,对于正数符号位为 0,扩展符号位大小肯定不会变,那么负数呢?

下面将 7 位的补码 1010101 扩展为 9 位补码:




图12 补码符号位扩展时权重变化

由上图知七位扩展成八位时,只有最高两位发生了变化,其余位其实是没有变化的,所以只需要分析变化的这两位即可。7 位数据最高位的大小是 $1x(-2^6) = -2^6$,而扩展成八位时,最高位和次高位表示的大小为 $1x(-2^7) + 2^6 = (-2 + 1)x2^6 = -2^6$,所以大小保持不变。

将 8 位数据扩展为 9 位数据时也只有最高位两位发生变化,分析得到的结果也会跟上面一致。由于符号位权重的绝对值是最大的,并且是次高位的二倍,当 n 位的补码被扩展成 n+1 位时,n 位补码的符号位将变为 n+1 位补码数据位,此时 n+1 位的符号位数据与次高位权重之和还是等效于扩展前的 n 位补码符号位的权重,其余各位保持不变,所以在对符号位 进行扩展之后,能够保证大小保持不变。

既然能够对数据进行扩展,那么也可以对数据进行压缩吧,同样思路就是如果补码从高位到低位,与符号位相同的数据都可以与符号位进行合并,直到遇到与符号位不同的数据为 止,下图是将 1111011101 压缩为 1011101 的过程。




图13 补码高位相同时进行压缩

1111011101 的高四位全一的数据与权重相乘在求和运算的结果却与 1011101 的最高位权重是一致的,均为 -2⁶,而其余位是相同的,故这两个数相等。

缩减其实也很好用,比如平时有人问你补码 1111110101 的数据对应的十进制数时,其实缩减后就是 10101 = -16 + 5,直接回答 -11 就行,根本不用计算。

5、总结

对于补码的理解其实是很重要的,不需要去死记书上所说的公式,能够根据原码的缺陷理解补码的编码规则,知道补码与原码本质区别,符号位编码方式的不同,从而得到补码符号位有权重,就可以用更简单的方式理解补码能表示的数据范围,以及补码对应位数能表示的最小值,有符号数位扩展的原理。

您的支持是我更新的最大动力! 将持续更新工程, 如果本文对您有帮助, 还请多多点赞△、评论 ; 和收藏 ☆!