# 基于FPGA实现ICMP协议(包含源工程文件)

基于FPGA的以太网相关文章导航,点击查看。

前文对IP协议和ICMP协议格式做了讲解,本文通过 FPGA 实现ICMP协议,PC端向开发板产生回显请求,FPGA接收到回显请求时,向PC端发出回显应答。为了不去手动绑定开 发板的MAC地址和IP地址,还是需要ARP模块。

# 1、顶层设计

顶层模块直接使用vivado工程截图,如下图所示,顶层包括6个模块,按键消抖模块key、ARP收发模块、RGMII与GMII转换模块rgmii\_to\_gmii、锁相环模块在前文ARP协议实现时均已详细讲解,故本文不再赘述。

由于arp和icmp的发送模块需要使用同一组数据线,所以需要一个arp\_icmp\_ctrl模块去确定输出哪一路信号。




图1 顶层信号流向

顶层参考代码如下所示:

```
1
       //例化锁相环,输出200MHZ时钟,作为IDELAYECTRL的参考时钟。
 2
       clk wiz 0 u clk wiz 0 (
 3
          .clk out1 ( idelay clk),//output clk out1;
 4
          .resetn
                     ( rst n
                              ),//input resetn;
 5
                               ) //input clk in1;
           .clk in1
                     ( clk
 6
       ):
 7
 8
       //例化按键消抖模块。
 9
       key #(
10
           .TIME 20MS (TIME 20MS),//按键抖动持续的最长时间,默认最长持续时间为20ms。
11
           .TIME CLK
                    ( TIME CLK ) //系统时钟周期,默认8ns。
12
       )
13
       u key (
14
          .clk
                     ( gmii rx clk
                                  ),//系统时钟,125MHz。
15
          .rst n
                     ( rst n
                                   ),//系统复位,低电平有效。
                     ( key in
16
          .key in
                                   ),//待输入的按键输入信号,默认低电平有效;
17
           .key out
                     ( key out
                                   ) //按键消抖后输出信号, 当按键按下一次时, 输出一个时钟宽度的高电平;
18
       ):
19
20
       //例化ARP和ICMP的控制模块
21
       arp icmp ctrl u arp icmp ctrl (
22
           .clk
                            ( gmii rx clk
                                              ),//输入时钟;
23
          .rst n
                            ( rst n
                                              ),//复位信号,低电平有效;
24
          .key in
                            ( key out
                                              ),//按键按下,高电平有效;
25
          .arp rx done
                            ( arp rx done
                                              ),//ARP接收完成信号;
26
          .arp rx type
                            ( arp rx type
                                              ),//ARP接收类型 0:请求 1:应答;
27
                            ( src mac
                                              ),//ARP接收到目的MAC地址。
          .src mac
28
                            ( src ip
          .src ip
                                              ),//ARP接收到目的IP地址。
29
                            ( arp tx rdy
                                              ),//ARP发送模块忙闲指示信号。
          .arp tx rdy
30
          .arp tx start
                            ( arp tx start
                                              ),//ARP发送使能信号;
31
                            ( arp tx type
                                              ),//ARP发送类型 0:请求 1:应答;
          .arp tx type
32
           .arp gmii tx en
                            ( arp gmii tx en
                                              ),
33
          .arp gmii txd
                            ( arp gmii txd
                                              ),
34
           .icmp rx done
                            ( icmp rx done
                                              ),//ICMP接收完成信号;
35
          .icmp rx byte num
                            ( icmp rx byte num
                                             ),//以太网接收的有效字节数 单位:byte。
36
          .icmp tx rdy
                            ( icmp tx rdy
                                              ),//ICMP发送模块忙闲指示信号。
37
          .icmp gmii tx en
                            ( icmp gmii tx en
                                             ),
38
          .icmp_gmii txd
                            ( icmp gmii txd
39
           .des mac
                            ( des mac
                                              ),//发送的目标MAC地址。
40
           .des ip
                            ( des ip
                                              ),//发送的目标IP地址。
11
```

```
41
           .icmp tx start
                             ( icmp tx start
                                               ),//ICMP发送使能信号;
42
                            ( icmp tx byte num ),//以太网发送的有效字节数 单位:byte。
           .icmp tx byte num
43
           .gmii tx en
                             ( gmii tx en
                                               ),
44
                             ( gmii txd
           .qmii txd
                                               )
45
       );
46
47
       //例化ARP模块;
48
       arp #(
49
           .BOARD MAC
                         ( BOARD MAC
                                       ),//开发板MAC地址 00-11-22-33-44-55;
50
           .BOARD IP
                         ( BOARD IP
                                       ),//开发板IP地址 192.168.1.10;
51
                         ( DES MAC
           .DES MAC
                                       ),//目的MAC地址 ff ff ff ff ff;
52
           .DES IP
                         ( DES IP
                                       ) //目的IP地址 192.168.1.102;
53
       )
54
       u arp (
55
                         ( rst n
                                           ),//复位信号,低电平有效。
           .rst n
56
           .gmii rx clk
                         ( gmii rx clk
                                           ),//GMII接收数据时钟。
57
           .gmii rx dv
                         ( gmii rx dv
                                           ),//GMII输入数据有效信号。
58
           .gmii rxd
                         ( gmii rxd
                                           ),//GMII输入数据。
59
           .gmii tx clk
                         ( gmii tx clk
                                           ),//GMII发送数据时钟。
60
           .arp_tx_en
                         ( arp tx start
                                           ),//ARP发送使能信号。
61
                         ( arp tx type
           .arp tx type
                                           ),//ARP发送类型 0:请求 1:应答。
62
           .des_mac
                         ( des mac
                                           ),//发送的目标MAC地址。
63
           .des ip
                         ( des ip
                                           ),//发送的目标IP地址。
64
                         ( arp gmii tx en
           .gmii tx en
                                           ),//GMII输出数据有效信号。
65
                         ( arp_gmii_txd
           .gmii txd
                                           ),//GMII输出数据。
66
                         ( arp rx done
           .arp rx done
                                           ),//ARP接收完成信号。
67
           .arp_rx_type
                         ( arp_rx_type
                                           ),//ARP接收类型 0:请求 1:应答。
68
           .src mac
                         ( src mac
                                           ),//接收到目的MAC地址。
69
                         ( src ip
           .src ip
                                           ),//接收到目的IP地址。
70
                                           ) //ARP发送模块忙闲指示指示信号, 高电平表示该模块空闲。
           .arp tx rdy
                         ( arp tx rdy
71
       );
72
73
       //例化ICMP模块。
74
       icmp #(
75
           .BOARD MAC ( BOARD MAC ),//开发板MAC地址 00-11-22-33-44-55;
76
           .BOARD IP
                     ( BOARD IP ),//开发板IP地址 192.168.1.10;
77
           .DES MAC
                     ( DES_MAC ),//目的MAC地址 ff_ff_ff_ff_ff;
78
           .DES IP
                      ( DES IP
                               ),//目的IP地址 192.168.1.102;
79
           .ETH TYPE
                     (16'h0800) //以太网帧类型,16'h0806表示ARP协议,16'h0800表示IP协议;
80
       )
81
```

```
ŏ۷
        u icmp (
 83
            .rst n
                               ( rst n
                                                 ),//复位信号,低电平有效。
84
            .gmii rx clk
                               ( gmii rx clk
                                                 ),//GMII接收数据时钟。
85
            .qmii rx dv
                               ( gmii rx dv
                                                 ),//GMII输入数据有效信号。
86
            .qmii rxd
                               ( gmii rxd
                                                 ),//GMII输入数据。
87
            .gmii tx clk
                               ( gmii tx clk
                                                 ),//GMII发送数据时钟。
88
            .gmii tx en
                               ( icmp gmii tx en
                                                 ),//GMII输出数据有效信号。
89
            .gmii txd
                               ( icmp gmii txd
                                                 ),//GMII输出数据。
90
                               ( icmp tx start
            .icmp tx start
                                                 ).//以太网开始发送信号.
91
            .icmp tx byte num
                               ( icmp tx byte num
                                                 ),//以太网发送的有效字节数 单位:byte。
92
            .des mac
                               ( des mac
                                                 ),//发送的目标MAC地址。
93
            .des ip
                               ( des ip
                                                 ),//发送的目标IP地址。
94
            .icmp rx done
                               ( icmp rx done
                                                 ),//ICMP接收完成信号。
95
            .icmp rx byte num
                              ( icmp rx byte num
                                                 ),//以太网接收的有效字节数 单位:byte。
96
            .icmp tx rdv
                               ( icmp tx rdy
                                                 ) //ICMP发送模块忙闲指示指示信号, 高电平表示该模块空闲。
97
        );
98
99
        //例化qmii转RGMII模块。
100
        rgmii to gmii u rgmii to gmii (
101
            .idelay clk
                                   ( idelay clk
                                                   ),//IDELAY时钟;
102
            .rst n
                                   (rst n
                                                   ),
103
            .gmii tx en
                                   ( gmii tx en
                                                   ),//GMII发送数据使能信号;
104
            .gmii txd
                                   ( gmii txd
                                                   ),//GMII发送数据;
105
            .gmii rx clk
                                   ( gmii rx clk
                                                   ),//GMII接收时钟;
106
                                   ( gmii rx dv
            .gmii rx dv
                                                   ),//GMII接收数据有效信号;
107
            .gmii rxd
                                   ( gmii rxd
                                                   ),//GMII接收数据;
108
                                   ( gmii tx clk
            .gmii tx clk
                                                   ),//GMII发送时钟;
109
110
            .rgmii rxc
                                   ( rgmii rxc
                                                   ),//RGMII接收时钟;
111
            .rgmii rx ctl
                                   ( rgmii rx ctl
                                                   ),//RGMII接收数据控制信号;
112
                                   ( rgmii rxd
            .rgmii rxd
                                                   ),//RGMII接收数据;
113
            .rgmii txc
                                   ( rgmii txc
                                                   ),//RGMII发送时钟;
114
            .rgmii tx ctl
                                   ( rgmii tx ctl
                                                   ),//RGMII发送数据控制信号;
115
            .rgmii txd
                                   ( rgmii txd
                                                   ) //RGMII发送数据;
116
        );
117
118
        /*ila 0 u ila 0 (
119
                       ( gmii rx clk
            .clk
                                                     ),//input wire clk
120
            .probe0
                       ( gmii rx dv
                                                     ),//input wire [0:0]
                                                                         probe0
121
            .probe1
                       ( gmii rxd
                                                     ),//input wire [7:0]
                                                                         probe1
122
```

```
123
             .probe2
                          ( gmii tx en
                                                          ),//input wire [0:0]
                                                                                probe2
124
                         ( gmii txd
             .probe3
                                                          ),//input wire [7:0]
                                                                                probe3
125
                         ( u icmp.u icmp rx.state n
                                                          ),//input wire [6:0]
             .probe4
                                                                                probe4
126
                          ( u icmp.u icmp rx.state c
                                                          ),//input wire [6:0]
             .probe5
                                                                                probe5
127
                         ( icmp gmii tx en
                                                          ),//input wire [0:0]
             .probe6
                                                                                probe6
128
                         ( icmp gmii txd
                                                          ),//input wire [7:0]
             .probe7
                                                                                probe7
129
             .probe8
                          ( icmp tx rdy
                                                          ),//input wire [0:0]
                                                                                probe8
130
             .probe9
                         ( icmp rx done
                                                          ),//input wire [0:0]
                                                                                probe9
131
                          ( u icmp.u icmp rx.error flag
                                                          ),//input wire [0:0]
             .probe10
                                                                                probe10
132
                          ( u_icmp.u_icmp_rx.fifo_wr
                                                          ),//input wire [0:0]
             .probell
                                                                                probe11
133
                         ( u icmp.u icmp rx.cnt
                                                          ),//input wire [7:0]
             .probe12
                                                                                probe12
134
                         ( u icmp.u icmp rx.cnt num
             .probe13
                                                          ),//input wire [7:0]
                                                                                probe13
135
                         ( u_icmp.u_icmp_rx.gmii_rxd_r[0]),//input wire [7:0]
                                                                                probe14
              .probe14
             .probe15
                         ( u icmp.u icmp rx.fifo wdata
                                                          ) //input wire [7:0]
                                                                                probe15
         );*/
```

~

icmp模块实现对ICMP协议的接收和发送,下图是该模块的内部模块分布图,包括ICMP接收模块icmp\_rx、ICMP发送模块icmp\_tx,两个CRC校验模块,分别对接收和发送的数据进行CRC校验。因为回显应答必须把回显请求的数据原封不动的发送出去,因此使用一个FIFO对回显请求的数据进行暂存。




图2 ICMP模块信号流向

```
1
       //例化ICMP接收模块;
 2
       icmp rx #(
 3
                         ( BOARD MAC
           .BOARD MAC
                                        ),//开发板MAC地址 00-11-22-33-44-55;
 4
           .BOARD IP
                         ( BOARD IP
                                       ) //开发板IP地址 192.168.1.10;
 5
       )
 6
       u icmp rx (
 7
           .clk
                         ( gmii rx clk
                                           ),//时钟信号;
 8
           .rst n
                         ( rst n
                                           ),//复位信号,低电平有效;
 9
           .qmii rx dv
                         ( gmii rx dv
                                           ),//GMII输入数据有效信号;
10
           .gmii rxd
                         ( gmii rxd
                                           ),//GMII输入数据;
11
           .crc out
                         ( rx crc out
                                           ),//CRC校验模块输出的数据;
12
           .rec pkt done
                         ( icmp rx done
                                           ),//ICMP接收完成信号,高电平有效;
13
           .fifo wr
                         ( fifo wr en
                                           ),//fifo写使能。
                         ( fifo wdata
14
           .fifo wdata
                                           ),//fifo写数据,将接收到的ICMP数据写入FIFO中。
           .data byte num ( icmp rx byte num
15
                                          ),//以太网接收的有效数据字节数 单位:byte
16
           .icmp id
                         ( icmp id
                                           ),//ICMP标识符;
                         ( icmp seq
17
           .icmp seq
                                           ),//ICMP序列号;
18
           .data checksum ( data checksum
                                           ),//ICMP数据段的校验和;
19
           .crc data
                         ( rx crc data
                                           ),//需要CRC模块校验的数据;
20
           .crc en
                         ( rx crc en
                                           ),//CRC开始校验使能;
21
           .crc clr
                         ( rx crc clr
                                           ) //CRC数据复位信号;
22
       );
23
24
       //例化接收数据时需要的CRC校验模块;
25
       crc32 d8 u crc32 d8 rx (
26
           .clk
                     ( gmii rx clk
                                   ),//时钟信号;
27
                     ( rst n
                                    ),//复位信号,低电平有效;
           .rst n
28
                                   ),//需要CRC模块校验的数据;
           .data
                     ( rx crc data
29
                     ( rx crc en
           .crc en
                                    ),//CRC开始校验使能;
           .crc_clr
30
                     ( rx crc clr
                                    ),//CRC数据复位信号;
31
           .crc out
                     ( rx crc out
                                    ) //CRC校验模块输出的数据;
32
       );
33
34
       //例化ICMP发送模块;
35
       icmp tx #(
36
           .BOARD MAC
                         ( BOARD MAC
                                       ),//开发板MAC地址 00-11-22-33-44-55;
37
           .BOARD IP
                         ( BOARD IP
                                       ),//开发板IP地址 192.168.1.10;
38
           .DES MAC
                         ( DES MAC
                                       ),//目的MAC地址 ff ff ff ff ff;
30
```

```
( DES IP
           .DES IP
                                       ),//目的IP地址 192.168.1.102;
40
           .ETH TYPE
                         ( ETH TYPE
                                       ) //以太网帧类型, 16'h0806表示ARP协议, 16'h0800表示IP协议;
41
42
       u icmp tx (
43
                         ( gmii tx clk
           .clk
                                           ),//时钟信号;
44
           .rst n
                         ( rst n
                                           ),//复位信号,低电平有效;
45
           .reply checksum ( data checksum
                                           ),//ICMP数据段的校验和;
46
           .icmp id
                         ( icmp id
                                           ),//ICMP标识符;
47
           .icmp seq
                         ( icmp seq
                                           ),//ICMP序列号;
48
                         ( icmp tx start
           .icmp tx en
                                           ),//ICMP发送使能信号;
49
                         ( icmp tx byte num
           .tx byte num
                                          ),//ICMP数据段需要发送的数据。
50
           .des mac
                         ( des mac
                                           ),//发送的目标MAC地址;
51
           .des ip
                         ( des ip
                                           ),//发送的目标IP地址;
52
           .crc out
                         ( tx crc out
                                           ),//CRC校验数据:
53
                         ( tx crc en
           .crc en
                                           ),//CRC开始校验使能;
54
           .crc clr
                         ( tx crc clr
                                           ),//CRC数据复位信号;
55
           .crc data
                         ( tx crc data
                                           ),//输出给CRC校验模块进行计算的数据;
56
                         ( fifo rd en
           .fifo rd en
                                           ),//FIF0读使能信号。
57
           .fifo rdata
                         ( fifo rdata
                                           ),//从FIF0读出,以太网需要发送的数据。
58
                         ( gmii tx en
           .gmii tx en
                                           ),//GMII输出数据有效信号;
59
                         ( gmii txd
           .qmii txd
                                           ),//GMII输出数据;
60
           .rdy
                                           ) //模块忙闲指示信号, 高电平表示该模块处于空闲状态;
                         ( icmp tx rdy
61
       );
62
63
       //例化发送数据时需要的CRC校验模块:
64
       crc32 d8 u crc32 d8 tx (
65
           .clk
                     ( gmii tx clk
                                   ),//时钟信号;
66
           .rst n
                     ( rst n
                                    ),//复位信号,低电平有效;
67
           .data
                     ( tx crc data
                                   ),//需要CRC模块校验的数据;
68
                     ( tx crc en
           .crc en
                                    ),//CRC开始校验使能;
69
           .crc clr
                     ( tx crc clr
                                    ),//CRC数据复位信号;
70
           .crc out
                     ( tx crc out
                                    ) //CRC校验模块输出的数据;
71
       );
72
73
       //例化FIF0;
74
       fifo generator 0 u fifo generator 0 (
75
                 ( gmii rx clk ),//input wire clk
           .clk
76
           .srst (~rst n
                                ),//input wire srst
77
           .din
                  ( fifo wdata
                                ),//input wire [7 : 0] din
78
           .wr_en ( fifo_wr_en
                                ),//input wire wr en
79
٥٨
```

```
.rd_en (fifo_rd_en ),//input wire rd_en
.dout (fifo_rdata ),//output wire [7:0] dout
.full ( ),//output wire full
.empty ( ) //output wire empty
);
```

### ICMP顶层TestBench参考代码如下所示:

```
`timescale 1 ns/1 ns
 2
    module test();
 3
       parameter
                  CYCLE
                                 10
                                                            ;//系统时钟周期,单位ns,默认10ns;
 4
       parameter
                  RST TIME
                                 10
                                                           ;//系统复位持续时间,默认10个系统时钟周期;
 5
                  STOP TIME
                                                           ;//仿真运行时间,复位完成后运行1000个系统时钟后停止;
       parameter
                                 1000
 6
       parameter
                  BOARD MAC
                                 48'h00 11 22 33 44 55
 7
       parameter
                   BOARD IP
                                {8'd192,8'd168,8'd1,8'd10} ;
 8
       localparam DES MAC
                                 48'h23 45 67 89 0a bc
 9
       localparam
                  DES IP
                                 {8'd192,8'd168,8'd1,8'd23}
10
       localparam ETH TYPE
                                  16'h0800
                                                            ;//以太网帧类型 IP
11
12
                                  clk
                                                            ;//系统时钟,默认100MHz;
       reg
13
       reg
                                 rst n
                                                            ;//系统复位,默认低电平有效;
14
                   [7:0]
                                 gmii rxd
       reg
15
       reg
                                 gmii rx dv
16
                                 icmp tx start
       wire
17
       wire
                   [15 : 0]
                                 icmp tx byte num
18
       wire
                   [47 : 0]
                                 des mac
19
       wire
                   [31:0]
                                 des ip
20
       wire
                                  gmii tx en
21
       wire
                   [7:0]
                                 gmii txd
22
       wire
                                 icmp rx done
23
       wire
                   [15 : 0]
                                 icmp rx byte num
24
       wire
                                 icmp tx rdy
25
26
       reg
                   [7:0]
                                  rx data [255 : 0]
                                                            ;//申请256个数据的存储器
27
28
       assign icmp tx start = icmp rx done;
```

```
29
        assign icmp tx byte num = icmp rx byte num;
30
       assign des mac = 0;
31
       assign des ip = 0;
32
33
        icmp #(
34
            .BOARD MAC ( BOARD MAC ),
35
            .BOARD IP
                       ( BOARD IP ),
36
            .DES MAC
                       ( DES_MAC ),
37
            .DES IP
                       ( DES IP
                                  ),
38
            .ETH TYPE
                       ( ETH TYPE )
39
40
       u icmp (
41
            .rst n
                               ( rst_n
                                                   ),
42
                               ( clk
                                                   ),
            .gmii rx clk
43
            .gmii_rx_dv
                               ( gmii rx dv
                                                   ),
44
            .gmii rxd
                               ( gmii rxd
                                                   ),
45
            .gmii tx clk
                               ( clk
                                                   ),
46
            .icmp_tx_start
                               ( icmp_tx_start
                                                   ),
47
            .icmp tx byte num
                                                  ),
                               ( icmp tx byte num
48
            .des_mac
                               ( des_mac
                                                   ),
49
            .des ip
                               ( des ip
                                                   ),
50
            .gmii_tx_en
                               ( gmii_tx_en
                                                   ),
51
            .gmii_txd
                               ( gmii_txd
                                                   ),
52
            .icmp rx done
                               ( icmp rx done
                                                   ),
53
            .icmp_rx_byte_num
                               ( icmp_rx_byte_num
                                                  ),
54
            .icmp tx rdy
                               ( icmp tx rdy
55
       );
56
57
                           crc clr
        reg
                                           ;
58
                           gmii_crc_vld
        reg
59
               [7 : 0]
                           gmii rxd r
        reg
60
                           gmii_rx_dv_r
        reg
61
                           crc_data_vld
        reg
62
               [9:0]
        reg
                           i
63
               [15 : 0]
        req
                           num
64
        wire
               [31:0]
                           crc out
65
66
       //生成周期为CYCLE数值的系统时钟;
67
       initial begin
68
            clk = 0;
69
```

```
70
            forever #(CYCLE/2) clk = ~clk;
71
        end
72
73
        //生成复位信号;
74
        initial begin
75
            #1;gmii rxd = 0; gmii rx dv = 0;gmii crc vld = 1'b0;num=0;
76
            gmii rxd r=0;gmii rx dv r=0;crc clr=0;
77
            for(i = 0 ; i < 256 ; i = i + 1)begin
78
                #1:
79
                rx data[i] = {$random} % 256;//初始化存储体;
80
            end
81
            rst n = 1;
82
            #2;
83
            rst n = 0;//开始时复位10个时钟;
84
            #(RST TIME*CYCLE);
85
            rst n = 1;
86
            #(20*CYCLE);
87
            repeat(4)begin//发送2帧数据;
88
                gmii tx test(18);
89
                gmii_crc_vld = 1'b1;
90
                gmii rxd r = crc out[7 : 0];
91
                #(CYCLE);
92
                gmii_rxd_r = crc_out[15 : 8];
93
                #(CYCLE);
94
                gmii rxd r = crc out[23 : 16];
95
                #(CYCLE);
96
                gmii rxd r = crc out[31 : 24];
97
                #(CYCLE);
98
                gmii crc vld = 1'b0;
99
                crc clr = 1'b1;
100
                #(CYCLE);
101
                crc_clr = 1'b0;
102
                @(posedge icmp_rx_done);
103
                #(50*CYCLE);
104
            end
105
            #(20*CYCLE);
106
            $stop;//停止仿真;
107
        end
108
109
        task gmii_tx_test(
110
```

```
111
            input [15 : 0] data num
                                    //需要把多少个存储体中的数据进行发送,取值范围[18,255];
112
        );
113
            reg [31 : 0] ip check;
114
            reg [15 : 0] total num;
115
            reg [31:0] icmp check;
116
            begin
117
                total num = data num + 28;
118
                icmp check = 16'h1 + 16'h8;//ICMP首部相加;
119
                ip check = DES IP[15:0] + BOARD IP[15:0] + DES IP[31:16] + BOARD IP[31:16] + 16'h4500 + total num + 16'h4000 + num + 16'h8001;
120
121
                if(~data num[0])begin//ICMP数据段个数为偶数;
122
                    for(i=0 ; 2*i < data num ; i= i+1)begin
123
                        #1;//计算ICMP数据段的校验和。
124
                        icmp\ check = icmp\ check + \{rx\ data[i][7:0], rx\ data[i+1][7:0]\};
125
                    end
126
                end
127
                else begin//ICMP数据段个数为奇数;
128
                    for(i=0 ; 2*i < data num+1 ; i= i+1)begin
129
                        #1;//计算ICMP数据段的校验和。
130
                        if(2*i + 1 == data num)
131
                            icmp check = icmp check + {rx data[i][7:0]};
132
                        else
133
                            icmp_check = icmp_check + {rx_data[i][7:0],rx_data[i+1][7:0]};
134
                    end
135
                end
136
                crc data vld = 1'b0;
137
                #(CYCLE);
138
                repeat(7)begin//发送前导码7个8'H55;
139
                    gmii rxd r = 8'h55;
140
                    gmii_rx_dv_r = 1'b1;
141
                    #(CYCLE);
142
                end
143
                gmii rxd r = 8'hd5;//发送SFD, 一个字节的8'hd5;
144
                #(CYCLE);
145
                crc_data_vld = 1'b1;
146
                //发送以太网帧头数据;
147
                for(i=0; i<6; i=i+1)begin//发送6个字节的目的MAC地址;
148
                    gmii rxd r = BOARD MAC[47-8*i -: 8];
149
                    #(CYCLE);
150
                end
151
```

```
152
                for(i=0; i<6; i=i+1)begin//发送6个字节的源MAC地址;
153
                    gmii rxd r = DES MAC[47-8*i -: 8];
                    #(CYCLE);
154
                end
155
                for(i=0; i<2; i=i+1)begin//发送2个字节的以太网类型;
156
                    gmii rxd r = ETH TYPE[15-8*i -: 8];
157
                    #(CYCLE);
158
                end
159
                //发送IP帧头数据;
160
                gmii rxd r = 8'H45;
161
                #(CYCLE);
162
                gmii rxd r = 8'd00;
163
                ip_check = ip_check[15 : 0] + ip_check[31:16];
164
                icmp check = icmp check[15 : 0] + icmp check[31:16];
165
                #(CYCLE);
166
                gmii rxd r = total num[15:8];
167
168
                ip check = ip check[15 : 0] + ip check[31:16];
                icmp_check = icmp_check[15 : 0] + icmp_check[31:16];
169
170
                #(CYCLE);
                gmii_rxd_r = total_num[7:0];
171
                ip check = \simip check[15 : 0];
172
                icmp check = ~icmp check[15 : 0];
173
                #(CYCLE);
174
                gmii rxd r = num[15:8];
175
                #(CYCLE);
176
                gmii rxd r = num[7:0];
177
                #(CYCLE);
178
                gmii_rxd_r = 8'h40;
179
                #(CYCLE);
180
                gmii_rxd_r = 8'h00;
181
                #(CYCLE);
182
                gmii_rxd_r = 8'h80;
183
                #(CYCLE);
184
185
                gmii rxd r = 8'h01;
                #(CYCLE);
186
                gmii rxd r = ip check[15:8];
187
                #(CYCLE);
188
                gmii_rxd_r = ip_check[7:0];
189
                #(CYCLE);
190
                for(i=0; i<4; i=i+1)begin//发送6个字节的源IP地址;
191
192
```

```
gmii rxd r = DES IP[31-8*i -: 8];
193
                    #(CYCLE);
194
                end
195
                for(i=0; i<4; i=i+1)begin//发送4个字节的目的IP地址;
196
                    gmii rxd r = BOARD IP[31-8*i -: 8];
197
                    #(CYCLE);
198
                end
199
                //发送ICMP帧头及数据包;
200
                gmii rxd r = 8'h08;//发送回显请求。
201
                #(CYCLE);
202
                gmii rxd r = 8'h00;
203
                #(CYCLE);
204
                gmii rxd r = icmp check[31:16];
205
                #(CYCLE);
206
                gmii rxd r = icmp check[15:0];
207
                #(CYCLE);
208
                gmii rxd r = 8'h00;
209
                #(CYCLE);
210
                gmii rxd r = 8'h01;
211
                #(CYCLE);
212
                gmii rxd r = 8'h00;
213
                #(CYCLE);
214
                gmii_rxd_r = 8'h08;
215
                #(CYCLE);
216
                for(i=0 ; i<data num ; i=i+1)begin</pre>
217
                    gmii rxd r = rx data[i];
218
                    #(CYCLE);
219
                end
220
                crc data vld = 1'b0;
221
                gmii_rx_dv_r = 1'b0;
222
                num = num + 1;
223
             end
224
         endtask
225
226
        crc32_d8 u_crc32_d8_1 (
227
                                        ),
             .clk
                        ( clk
228
                                        ),
             .rst_n
                        ( rst_n
229
                        ( gmii_rxd_r
             .data
230
                        ( crc data vld ),
             .crc en
231
             .crc_clr
                        ( crc_clr
                                        ),
232
233
```

```
___
             .crc out
                          ( crc out
234
         );
235
236
         always@(posedge clk)begin
237
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
238
                 gmii rxd <= 8'd0;
239
                 gmii rx dv <= 1'b0;
240
             end
241
             else if(gmii rx dv r || gmii crc vld)begin
242
                 gmii_rxd <= gmii_rxd_r;</pre>
243
                 gmii rx dv <= 1'b1;
244
             end
245
             else begin
246
                 gmii rx dv <= 1'b0;
             end
         end
     endmodule
```

## 2、ICMP接收模块

前文对ICMP的数据报做了详细讲解,ICMP数据报文的构成如下所示,包括前导码和帧起始符、以太网帧头、IP首部、ICMP首部、ICMP数据、CRC校验等几个模块。




图3 以太网的ICMP数据报格式

本文检测接收的数据是不是ICMP回显请求,需要将回显请求的标识符、序列号、ICMP数据段保存下来,便于回显应答时使用。同时在接收ICMP数据时,应该把数据端的校验和计算出来,回显应答时就不再需要时间去计算数据段的校验和了。

此模块没有做IP首部校验和以及ICMP校验和,只做了CRC校验和,因为FPGA根据接收到的数据特征,其实能够大致判断是否正确,加上CRC校验无误就基本上不会出现错误了。 本模块以状态机为主体,嵌套一个计数器cnt实现,下图是状态机的状态转换图。

本模块会使用移位寄存器把输入数据gmii rxd暂存7个时钟周期,便于前导码和帧起始符的检测,该移位寄存器的数据也可以在后续中使用,所以使用移位寄存器会比较方便。

空闲状态(IDLE): 这个状态就一直检测前导码和帧起始符,检测到后把start信号拉高,表示开始接收数据,状态机跳转到接收以太网帧头的状态。状态机的现态与移位寄存器 gmii rxd[0]的数据对齐,后续数据大多都来自该移位寄存器最低位置存储的数据。




图4 ICMP接收模块状态转换图

后面各个状态分别接收对应数据,计数器cnt用来计数每个状态应该接收的数据个数。其中ICMP数据段的数据个数通过IP首部的总长度减去IP首部长度,在减去ICMP首部长度得到,ICMP数据段的长度还要输出,在后续进行回显应答时,从FIFO中读取对应个数的数据输出。

然后就是错误标志信号error\_flag,就是接收的数据不是ICMP或者不是发送给开发板的数据时,就会拉高,此时就会把接收的数据报文丢弃。比如在以太网帧头部分检测到接收的目的MAC地址不是开发板MAC地址或广播地址,此时error\_flag拉高,表示该数据报不是发送给开发板的,直接丢弃,不在继续接收。又比如在接收ICMP首部时,检测到该数据报文不是回显请求,则error\_flag拉高,直接丢弃该报文,后续的数据不需要存入FIFO中。

注意在接收ICMP数据时,需要将接收的两字节数据拼接后相加,得到校验和(这是因为回显应答时需要先发送ICMP校验和,后发送ICMP数据,且需要发送的ICMP的数据存在 FIFO中,提前取出不方便,所以在接收的时候就把数据段相加,得到数据段的累加和,后续在回显应答时直接使用即可)。也就是前文介绍的IP首部校验和计算方式,但是此处只把接收到的两字节数据相加,因为ICMP的校验和还包括ICMP首部,其余运算在ICMP发送时才能继续。

其余部分都比较简单,可以自行查看工程对应文件,参考代码如下:

```
1
        //The first section: synchronous timing always module, formatted to describe the transfer of the secondary register to the live register ?
 2
        always@(posedge clk)begin
 3
            if(!rst n)begin
 4
                state c <= IDLE;</pre>
 5
            end
 6
            else begin
 7
                state c <= state n;</pre>
 8
            end
 9
        end
10
11
        //The second paragraph: The combinational logic always module describes the state transition condition judgment.
12
        always@(*)begin
13
            case(state c)
14
               IDLE:begin
15
                   if(start)beqin//检测到前导码和SFD后跳转到接收以太网帧头数据的状态。
16
                       state n = ETH HEAD;
17
                   end
18
                   else begin
19
                       state n = state c;
20
                    end
21
               end
22
                ETH HEAD:begin
23
                   if(error flag)begin//在接收以太网帧头过程中检测到错误。
24
                       state n = RX END;
25
                   end
26
                   else if(end cnt)begin//接收完以太网帧头数据,且没有出现错误,则继续接收IP协议数据。
27
                       state n = IP HEAD;
28
                   end
29
                   else begin
30
                       state n = state c;
```

```
31
                  end
32
              end
33
              IP HEAD:begin
34
                  if(error flag)begin//在接收IP帧头过程中检测到错误。
35
                      state n = RX END;
36
                  end
37
                  else if(end cnt)begin//接收完以IP帧头数据,且没有出现错误,则继续接收ICMP协议数据。
38
                      state n = ICMP HEAD;
39
                  end
40
                  else begin
41
                      state n = state c;
42
                  end
43
              end
44
              ICMP HEAD:begin
45
                  if(error_flag)begin//在接收ICMP协议帧头过程中检测到错误。
46
                      state n = RX END;
47
                  end
48
                  else if(end_cnt)begin//接收完以ICMP帧头数据,且没有出现错误,则继续接收ICMP数据。
49
                      state n = ICMP DATA;
50
                  end
51
                  else begin
52
                      state n = state c;
53
                  end
54
              end
55
              ICMP DATA:begin
56
                  if(error flag)begin//在接收ICMP协议数据过程中检测到错误。
57
                      state n = RX END;
58
                  end
59
                  else if(end cnt)begin//接收完ICMP协议数据且未检测到数据错误。
60
                      state n = CRC;
61
                  end
62
                  else begin
63
                      state_n = state_c;
64
                  end
65
              end
66
              CRC:begin
67
                  if(end_cnt)begin//接收完CRC校验数据。
68
                      state_n = RX_END;
69
                  end
70
                  else begin
71
```

```
72
                        state n = state c;
73
                    end
                 end
74
 75
                 RX END:begin
                    if(~gmii rx dv)begin//检测到数据线上数据无效。
76
77
                         state n = IDLE;
 78
                     end
79
                     else begin
 80
                         state n = state c;
                     end
 81
82
                 end
 83
                 default:begin
                    state n = IDLE;
 84
85
                 end
 86
             endcase
87
         end
88
 89
         //将输入数据保存6个时钟周期,用于检测前导码和SFD。
 90
         //注意后文的state c与gmii rxd r[0]对齐。
        always@(posedge clk)begin
 91
 92
             gmii rxd r[6] <= gmii rxd r[5];</pre>
             gmii_rxd_r[5] <= gmii_rxd_r[4];</pre>
 93
             gmii_rxd_r[4] <= gmii_rxd_r[3];</pre>
 94
            gmii rxd r[3] <= gmii rxd r[2];</pre>
 95
             gmii_rxd_r[2] <= gmii_rxd_r[1];</pre>
 96
97
             gmii rxd r[1] <= gmii rxd r[0];</pre>
             gmii rxd r[0] <= gmii rxd;</pre>
98
             gmii rx dv r <= {gmii rx dv r[5 : 0],gmii rx dv};</pre>
 99
         end
100
101
102
         //在状态机处于空闲状态下,检测到连续7个8'h55后又检测到一个8'hd5后表示检测到帧头,此时将介绍数据的开始信号拉高,其余时间保持为低电平。
103
         always@(posedge clk)begin
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
104
                 start <= 1'b0;
105
             end
106
107
             else if(state c == IDLE)begin
                 start <= ({gmii rx dv r,gmii rx dv} == 8'hFF) && ({gmii rxd,gmii rxd r[0],gmii rxd r[1],gmii rxd r[2],gmii rxd r[3],gmii rxd r[4],
108
             end
109
110
         end
111
```

```
//计数器,状态机在不同状态需要接收的数据个数不一样,使用一个可变进制的计数器。
113
        always@(posedge clk)begin
114
           if(rst n==1'b0)begin//
115
               cnt \leq 0;
116
           end
117
           else if(add cnt)begin
118
               if(end cnt)
119
                   cnt <= 0;
120
               else
121
                   cnt \le cnt + 1;
122
           end
123
           else begin
124
               cnt <= 0;
125
           end
126
        end
127
        //当状态机不在空闲状态或接收数据结束阶段时计数,计数到该状态需要接收数据个数时清零。
128
        assign add cnt = (state c != IDLE) && (state_c != RX_END) && gmii_rx_dv_r[0];
129
        assign end cnt = add cnt && cnt == cnt num - 1;
130
131
        //状态机在不同状态,需要接收不同的数据个数,在接收以太网帧头时,需要接收14byte数据。
132
        always@(posedge clk)begin
133
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为20;
134
               cnt num <= 16'd20;
135
           end
136
           else begin
137
               case(state c)
138
                   ETH HEAD: cnt num <= 16'd14;//以太网帧头长度位14字节。
139
                  IP HEAD : cnt num <= ip_head_byte_num;//IP帧头为20字节数据。
140
                  ICMP HEAD: cnt num <= 16'd8;//ICMP帧头为8字节数据。
141
                   ICMP DATA: cnt num <= icmp data length;//ICMP数据段需要根据数据长度进行变化。
142
                   CRC
                           : cnt num <= 16'd4;//CRC校验为4字节数据。
143
                   default: cnt num <= 16'd20;</pre>
144
               endcase
145
           end
146
        end
147
148
        //接收目的MAC地址,需要判断这个包是不是发给开发板的,目的MAC地址是不是开发板的MAC地址或广播地址。
149
        always@(posedge clk)begin
150
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
151
               des mac t <= 48'd0;
152
153
```

```
end
154
             else if((state c == ETH HEAD) && add cnt && cnt < 5'd6)begin
155
                des mac t \le \{\text{des mac } t[39:0], \text{gmii rxd } r[0]\};
156
             end
157
         end
158
159
         //判断接收的数据是否正确,以此来生成错误指示信号,判断状态机跳转。
160
         always@(posedge clk)begin
161
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
162
                error flag <= 1'b0;
163
             end
164
             else begin
165
                case(state c)
166
                     ETH HEAD : begin
167
                        if(add cnt)
168
                            if(cnt == 6)//判断接收的数据是不是发送给开发板或者广播数据。
169
                                error flag <= ((des mac t != BOARD MAC) && (des mac t != 48'HFF FF FF FF FF FF));
170
                            else if(cnt ==12)//判断接收的数据是不是IP协议。
171
                                error flag <= ({gmii rxd r[0],gmii rxd} != ETH TPYE);</pre>
172
                    end
173
                    IP HEAD : begin
174
                        if(add cnt)begin
175
                            if(cnt == 9)//如果当前接收的数据不是ICMP协议,停止解析数据。
176
                                error flag <= (gmii rxd r[0] != ICMP TYPE);</pre>
177
                            else if(cnt == 16'd18)//判断目的IP地址是否为开发板的IP地址。
178
                                error flag <= ({des ip,gmii rxd r[0],gmii rxd} != BOARD IP);</pre>
179
                        end
180
                    end
181
                    ICMP HEAD : begin
182
                        if(add cnt && cnt == 1)begin//ICMP报文类型不是回显请求。
183
                            error flag <= (icmp type != ECHO REQUEST);</pre>
184
                        end
185
                    end
186
                    default: error flag <= 1'b0;</pre>
187
                endcase
188
             end
189
         end
190
191
         //接收IP首部相关数据;
192
         always@(posedge clk)begin
193
```

\_\_\_\_

```
エフサ
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
195
                ip head byte num <= 6'd20;
196
                ip total length <= 16'd28;</pre>
197
                des ip \leq 16'd0;
198
                icmp data length <= 16'd0;</pre>
199
            end
200
             else if(state c == IP HEAD && add cnt)begin
201
                case(cnt)
202
                    16'd0: ip head byte num <= {gmii rxd r[0][3:0],2'd0};//接收IP首部的字节个数。
203
                    16'd2: ip total length[15:8] <= gmii rxd r[0];//接收IP报文总长度的高八位数据。
204
                    16'd3: ip total length[7:0] <= gmii rxd r[0]; //接收IP报文总长度的低八位数据。
205
                    16'd4: icmp data length <= ip total length - ip head byte num - 8;//计算ICMP报文数据段的长度, ICMP帧头为8字节数据。
206
                    16'd16,16'd17: des ip <= {des ip[7:0],gmii rxd r[0]};//接收目的IP地址。
207
                    default: ;
208
                endcase
209
            end
210
        end
211
212
        //接收ICMP首部相关数据;
213
         always@(posedge clk)begin
214
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
215
                icmp type <= 8'd0;</pre>
216
                icmp code <= 8'd0;</pre>
217
                icmp checksum <= 16'd0;</pre>
218
                icmp id <= 16'd0;
219
                icmp seq \leq 16'd0;
220
            end
221
             else if(state c == ICMP HEAD && add cnt)begin
222
                case(cnt)
223
                    16'd0 : icmp type <= gmii rxd r[0];//接收ICMP报文类型。
224
                    16'd1: icmp code <= gmii rxd r[0];//接收ICMP报文代码。
225
                    16'd2,16'd3: icmp checksum <= {icmp checksum[7:0],gmii rxd r[0]};//接收ICMP报文帧头和数据的校验和。
226
                    16'd4,16'd5 : icmp id <= {icmp id[7:0],gmii rxd r[0]};//接收ICMP的ID。
227
                    16'd6,16'd7 : icmp seq <= {icmp seq[7:0],gmii rxd r[0]};//接收ICMP报文的序列号。
228
                    default: ;
229
                endcase
230
            end
231
         end
232
233
        //计算接收到的数据的校验和。
234
```

```
Z 3 3
        always@(posedge clk)begin
236
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
237
                reply checksum add <= 16'd0;
238
            end
239
            else if(state c == RX END)begin//累加器清零。
240
                reply checksum add <= 16'd0;</pre>
241
            end
242
            else if(state c == ICMP_DATA && add_cnt)begin
243
               if(end cnt & icmp data length[θ])begin//如果计数器计数结束且数据个数为奇数个,那么直接将当前数据与累加器相加。
244
                   reply checksum add <= reply_checksum_add + {8'd0,gmii_rxd_r[0]};</pre>
245
               end
246
               else if(cnt[0])//计数器计数到奇数时,将前后两字节数据拼接相加。
247
                   reply checksum add <= reply checksum add + {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};
248
            end
249
        end
250
251
        //控制FIFO使能信号,以及数据信号。
252
        always@(posedge clk)begin
253
            fifo wdata <= (state c == ICMP DATA) ? gmii rxd r[0] : fifo wdata;//在接收ICMP数据阶段时,接收数据。
254
            fifo wr <= (state c == ICMP DATA);//在接收数据阶段时,将FIF0写使能信号拉高,其余时间均拉低。
255
        end
256
257
        //生产CRC校验相关的数据和控制信号。
258
        always@(posedge clk)begin
259
            crc data <= gmii rxd r[0];//将移位寄存器最低位存储的数据作为CRC输入模块的数据。
260
            crc clr <= (state c == IDLE);//当状态机处于空闲状态时,清除CRC校验模块计算。
261
            crc en <= (state c != IDLE) && (state c != RX END) && (state c != CRC);//CRC校验使能信号。
262
        end
263
264
        //接收PC端发送来的CRC数据。
265
        always@(posedge clk)begin
266
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
267
               des crc <= 24'hff ff ff;
268
            end
269
            else if(add cnt && state c == CRC)begin//先接收的是低位数据;
270
               des crc \leftarrow {gmii rxd r[0], des crc[23:8]};
271
            end
272
        end
273
274
        //生成相应的输出数据。
275
```

```
276
         always@(posedge clk)begin
277
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
278
             rec pkt done <= 1'b0;</pre>
279
             data byte num <= 16'd0;
280
             data checksum <= 16'd0;</pre>
281
             end//如果CRC校验成功,把ICMP协议接收完成信号拉高,把接收到ICMP数据个数和数据段的校验和输出。
282
             else if(state c == CRC && end cnt && (\{gmii rxd r[0], des crc[23:0]\} == crc out))begin
283
                 rec pkt done <= 1'b1;
284
                 data byte num <= icmp data length;</pre>
285
                 data checksum <= reply checksum add;</pre>
             end
             else begin
                 rec pkt done <= 1'b0;
             end
         end
```

仿真结果如下图所示, TestBench与ICMP发送模块共用, 在下文ICMP顶层模块处提供。

如下图所示,当移位寄存器和输入数据gmii\_rdv检测到前导码和帧起始符后,start信号拉高(天蓝色信号),然后状态机(紫红色信号分别是状态机的次态跟现态)跳转到接收以太网帧头的状态,并且可以看到移位寄存器的最低数据gmii\_rxd\_r[0]数据与状态机的现态state\_c是对齐的。



图5 ICMP接收模块仿真

然后接收以太网帧头,接收到目的MAC地址为48'h001122334455,与开发板的目的MAC一致,则继续接收数据。并且后续协议类型为16'h0800,是 IP协议 ,则状态跳转到接收 IP头部数据。

把crc校验模块的使能信号拉高,且把接收到的数据gmii\_rxd\_r[0]的数据输出给crc校验模块进行计算,如下图四个紫红色与crc有关的信号就是crc校验模块相关的信号。




图6接收以太网帧头数据

下图是接收IP头部数据,首先接收IP头部长度为20字节,然后接收IP报文总长度为46字节,计算出ICMP数据段为18字节的长度。在计数器cnt为9时,gmii\_rxd\_r[0]为1,表示后面是ICMP协议,计数器cnt等于18时,{des ip,gmii rxd r[0],gmii rxd}=32'hc0a8010a,与开发板的目的IP地址一致,则接收的数据报是发送给开发板的ICMP数据报。

计数器计数到最大值后,状态机跳转到接收ICMP首部数据状态。整个过程中CRC校验模块一直在对接收的数据进行校验计算。



图7接收IP头部数据

状态机在接收ICMP首部数据的仿真如下图所示,接收到的类型为8,代码为0,则表示该ICMP数据报是ICMP回显请求。继续接收ICMP的标识符为1,序列号为8,将序列号和标识符输出。注意crc校验模块依旧在对接收的数据进行计算。ICMP首部接收完成后状态机跳转到接收ICMP数据状态。




图8接收ICMP头部数据

下图是接收ICMP数据的时序仿真,前文计算出需要接收18字节的ICMP数据,所以计数器cnt最大值为17。计数器为奇数时,将接收的前两字节数据拼接并与校验和数据相加,得到最后的校验和数据。注意如果接收数据个数是单数,则计数器结束时,把接收的数据直接与校验和相加。得到ICMP数据段校验和数据为32'h0003C4C9,输出给ICMP发送模块使用。

还需要把该数据段输出给外部FIFO进行暂存,将FIFO的写使能拉高,gmii\_rxd\_r[0]赋值给FIFO写数据。该状态结束时,crc校验模块也对接收的这帧数据校验完成,由图可知校验结果为32'h8c2aff78。





图9接收ICMP数据

下图是接收CRC校验阶段,如图所示,计数器为3时,{ gmii\_rxd\_r[0],des\_crc} = 32'h8c2aff78,与crc校验模块计算的结果一致,则表示接收的数据正确,把rec\_pkt\_done信号拉高一个时钟周期,表示接收数据完成,把ICMP数据段的长度和数据校验和输出,便于后面ICMP回显应答使用。



## 3、ICMP发送模块

该模块设计比较简单,通过一个状态机,嵌套计数器就可以完成。状态转换图如下所示。




图11 ICMP发送模块状态转换图

设计思路与ARP发送模块没有太大区别,相比ARP发送模块,会稍微复杂一点,需要注意两点:

- 1. ICMP发送模块需要在发送IP首部和ICMP首部之前计算校验码,本设计是在发送以太网帧头的时候,同步计算出IP首部校验和、ICMP校验和,然后发送IP首部和ICMP首部时直接使用即可,也不会占用额外的时钟周期。
- 2. ICMP的数据段需要从外部FIFO(FIFO的配置在后文出现)中读取数据,本文使用的FIFO工作在超前模式,也就是读使能有效的时候,读数据就是有效的,不需要提前产生读使能。特别注意FIFO输出数据与数据流的对接问题。

计数器cnt的位宽扩展到16位,因为ICMP数据段可能会很长,所有计数器就与IP首部的总长度位宽保持一致。

其余设计与ARP发送模块基本一致,本文不再赘述,参考代码如下:

```
1 always@(posedge clk)begin

2 if(rst_n==1'b0)begin//初始值为0;

3 ip_head[0] <= 32'd0;

4 ip_head[1] <= 32'd0;

5 ip_head[2] <= 32'd0;

6 ip_head[3] <= 32'd0;
```

```
7
               ip head[4] \le 32'd0;
 8
               icmp head[0] <= 32'd0;</pre>
 9
               icmp head[1] <= 32'd0;
10
               ip head check <= 32'd0;
11
               icmp check <= 32'd0;
12
               des ip r <= DES IP;</pre>
13
               des mac r <= DES MAC;</pre>
14
               tx byte num r <= MIN DATA NUM;
15
               ip total num <= MIN DATA NUM + 28;
16
           end
17
           //在状态机空闲状态下,上游发送使能信号时,将目的MAC地址和目的IP以及ICMP需要发送的数据个数进行暂存。
18
           else if(state c == IDLE && icmp tx en)begin
19
               icmp head[1] <= {icmp id,icmp seq};//16位ICMP标识符和16位序列号。
20
               icmp check <= reply checksum;//将数据段的校验和暂存。
21
               tx byte num r <= tx byte num;</pre>
22
               //如果需要发送的数据多余最小长度要求,则发送的总数居等于需要发送的数据加上ICMP和IP帧头数据。
23
               ip total num <= (((tx byte num >= MIN DATA NUM) ? tx byte num : MIN DATA NUM) + 28);
24
               if((des mac != 48'd0) && (des ip != 48'd0))begin//当接收到目的MAC地址和目的IP地址时更新。
25
                   des ip r <= des ip;</pre>
26
                   des mac r <= des mac;</pre>
27
               end
28
           end
29
           //在发送以太网帧头时,就开始计算IP帧头和ICMP的校验码,并将计算结果存储,便于后续直接发送。
30
           else if(state c == ETH HEAD && add cnt)begin
31
               case (cnt)
32
                   16'd0: begin//初始化需要发送的IP头部数据。
33
                      ip head[0] <= {IP VERSION, IP HEAD LEN, 8'h00, ip total num[15:0]};//依次表示IP版本号, IP头部长度, IP服务类型, IP包的总长度。
34
                      ip head[2] <= {8'h80,8'd01,16'd0};//分别表示生存时间,协议类型,1表示ICMP,2表示IGMP,6表示TCP,17表示UDP协议,低16位校验和先默认为0
35
                      ip head[3] <= BOARD IP;//源IP地址。
36
                      ip head[4] <= des ip r;//目的IP地址。
37
                      icmp head[0] <= {ECHO REPLY, 24'd0}; //8位类型与8位代码, 16位的校验码。
38
                   end
39
                   16'd1: begin//开始计算IP头部和ICMP的校验和数据,并且将计算结果存储到对应位置。
40
                      ip head check <= ip head[0][31 : 16] + ip head[0][15 : 0];</pre>
41
                      icmp check <= icmp check + icmp head[0][31 : 16];</pre>
42
                   end
43
                   16'd2 : begin
44
                      ip_head_check <= ip_head_check + ip_head[1][31 : 16];</pre>
45
                      icmp check <= icmp check + icmp head[1][31 : 16];</pre>
46
                   end
47
```

```
48
                    16'd3 : begin
49
                       ip head check <= ip head check + ip head[1][15 : 0];</pre>
50
                       icmp check <= icmp check + icmp head[1][15 : 0];</pre>
51
                    end
52
                    16'd4 : begin
53
                       ip head check <= ip head check + ip head[2][31 : 16];</pre>
54
                       icmp check <= icmp check[31:16] + icmp check[15:0];//可能出现进位,累加一次。
55
                    end
56
                    16'd5 : begin
57
                       ip head check <= ip head check + ip head[3][31 : 16];</pre>
58
                       icmp check <= icmp check[31 : 16] + icmp check[15 : 0];//可能出现进位,再累加一次。
59
                    end
                    16'd6 : begin
60
                       ip head check <= ip head check + ip head[3][15 : 0];</pre>
61
                       icmp head[0][15:0] <= ~icmp check[15 : 0];//按位取反得到校验和。
62
                       icmp check <= 32'd0;//将校验和清零,便于下次使用。
63
64
                    end
                    16'd7 : begin
65
66
                       ip head check <= ip head check + ip head[4][31 : 16];</pre>
67
                    end
68
                    16'd8 : begin
                        ip head check <= ip head check + ip head[4][15 : 0];</pre>
69
70
                    end
71
                    16'd9,16'd10 : begin
72
                       ip head check <= ip head check[31 : 16] + ip head check[15 : 0];</pre>
73
                    end
74
                    16'd11 : begin
75
                       ip_head[2][15:0] <= ~ip_head_check[15 : 0];</pre>
76
                       ip head check <= 32'd0;//校验和清零,用于下次计算。
77
                    end
78
                    default: begin
79
                       icmp check <= 32'd0;//将校验和清零,便于下次使用。
                       ip_head_check <= 32'd0;//校验和清零,用于下次计算。
80
81
                    end
82
                endcase
83
            end
            else if(state_c == IP_HEAD && end_cnt)
84
                ip_head[1] <= {ip_head[1][31:16]+1,16'h4000};//高16位表示标识,每次发送数据后会加1,低16位表示不分片。
85
86
        end
```

```
//The first section: synchronous timing always module, formatted to describe the transfer of the secondary register to the live register ?
89
         always@(posedge clk)begin
90
             if(!rst_n)begin
91
                 state c <= IDLE;</pre>
92
             end
 93
             else begin
94
                 state c <= state n;</pre>
95
             end
 96
         end
97
98
         //The second paragraph: The combinational logic always module describes the state transition condition judgment.
 99
         always@(*)begin
100
             case(state_c)
101
                IDLE:begin
102
                    if(icmp_tx_en)begin//在空闲状态接收到上游发出的使能信号;
103
                         state n = PREAMBLE;
104
                     end
105
                    else begin
106
                        state n = state c;
107
                     end
108
                 end
109
                 PREAMBLE:begin
110
                     if(end cnt)begin//发送完前导码和SFD;
111
                         state n = ETH HEAD;
112
                     end
113
                     else begin
114
                        state n = state c;
115
                     end
116
                 end
117
                 ETH HEAD:begin
118
                     if(end cnt)begin//发送完以太网帧头数据;
119
                        state n = IP HEAD;
120
                     end
121
                     else begin
122
                        state_n = state_c;
123
                     end
124
                 end
125
                IP_HEAD:begin
126
                     if(end cnt)begin//发送完IP帧头数据;
127
                         state_n = ICMP_HEAD;
128
129
```

```
---
                    end
130
                    else begin
131
                       state_n = state_c;
132
                    end
133
                end
134
                ICMP HEAD:begin
135
                    if(end cnt)begin//发送完ICMP帧头数据;
136
                       state_n = ICMP_DATA;
137
                    end
138
                    else begin
139
                       state n = state c;
140
                    end
141
                end
142
                ICMP DATA:begin
143
                    if(end_cnt)begin//发送完icmp协议数据;
144
                       state n = CRC;
145
                    end
146
                    else begin
147
                       state n = state c;
148
                    end
149
                end
150
                CRC:begin
151
                    if(end_cnt)begin//发送完CRC校验码;
152
                       state n = IDLE;
153
                    end
154
                    else begin
155
                       state_n = state_c;
156
                    end
157
                end
158
                default:begin
159
                    state n = IDLE;
160
                end
161
            endcase
162
        end
163
164
        //计数器,用于记录每个状态机每个状态需要发送的数据个数,每个时钟周期发送1byte数据。
165
        always@(posedge clk)begin
166
            if(rst_n==1'b0)begin//
167
                cnt <= 0;
168
            end
169
170
```

```
else if(add cnt)begin
171
               if(end cnt)
172
                   cnt <= 0;
173
               else
174
                   cnt \le cnt + 1;
175
            end
176
        end
177
178
        assign add cnt = (state c != IDLE);//状态机不在空闲状态时计数。
179
        assign end cnt = add cnt && cnt == cnt_num - 1;//状态机对应状态发送完对应个数的数据。
180
181
        //状态机在每个状态需要发送的数据个数。
182
        always@(posedge clk)begin
183
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为20;
184
               cnt num <= 16'd20;</pre>
185
            end
186
            else begin
187
               case (state c)
188
                   PREAMBLE: cnt num <= 16'd8;//发送7个前导码和1个8'hd5。
189
                   ETH HEAD: cnt num <= 16'd14;//发送14字节的以太网帧头数据。
190
                   IP HEAD: cnt num <= 16'd20; //发送20个字节是IP帧头数据。
191
                   ICMP HEAD : cnt num <= 16'd8;//发送8字节的ICMP帧头数据。
192
                   ICMP_DATA: if(tx_byte_num_r >= MIN_DATA_NUM)//如果需要发送的数据多余以太网最短数据要求,则发送指定个数数据。
193
                                 cnt num <= tx byte num r;</pre>
194
                             else//否则需要将指定个数数据发送完成,不足长度补零,达到最短的以太网帧要求。
195
                                 cnt num <= MIN DATA NUM;</pre>
196
                   CRC: cnt num <= 6'd5;//CRC在时钟1时才开始发送数据,这是因为CRC计算模块输出的数据会延后一个时钟周期。
197
                   default: cnt num <= 6'd20;</pre>
198
               endcase
199
            end
200
        end
201
202
        //根据状态机和计数器的值产生输出数据,只不过这不是真正的输出,还需要延迟一个时钟周期。
203
        always@(posedge clk)begin
204
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
205
               crc data <= 8'd0;</pre>
206
            end
207
           else if(add_cnt)begin
208
               case (state c)
209
                   PREAMBLE : if(end cnt)
210
```

1 / U

```
\angle \perp \perp
                                    crc data <= 8'hd5;//发送1字节SFD编码;
212
                                else
213
                                    crc data <= 8'h55;//发送7字节前导码;
214
                    ETH HEAD : if(cnt < 6)
215
                                    crc data <= des mac r[47 - 8*cnt -: 8];//发送目的MAC地址, 先发高字节;
216
                                else if(cnt < 12)
217
                                    crc data <= BOARD MAC[47 - 8*(cnt-6) -: 8];//发送源MAC地址,先发高字节;
218
                                else
219
                                    crc data <= ETH TYPE[15 - 8*(cnt-12) -: 8];//发送源以太网协议类型,先发高字节;
220
                    IP HEAD: if(cnt < 4)//发送IP帧头。
221
                                    crc data <= ip head[0][31 - 8*cnt -: 8];</pre>
222
                                else if(cnt < 8)
223
                                    crc data <= ip head[1][31 - 8*(cnt-4) -: 8];</pre>
224
                                else if(cnt < 12)
225
                                    crc data <= ip head[2][31 - 8*(cnt-8) -: 8];</pre>
226
                                else if(cnt < 16)
227
                                    crc data <= ip head[3][31 - 8*(cnt-12) -: 8];</pre>
228
                                else
229
                                    crc data <= ip head[4][31 - 8*(cnt-16) -: 8];</pre>
230
                    ICMP HEAD : if(cnt < 4)//发送ICMP帧头数据。
231
                                    crc data <= icmp head[0][31 - 8*cnt -: 8];</pre>
232
                                else
233
                                    crc_data <= icmp_head[1][31 - 8*(cnt-4) -: 8];</pre>
234
                    ICMP DATA: if(cnt num >= MIN DATA NUM)//需要判断发送的数据是否满足以太网最小数据要求。
235
                                    crc_data <= fifo_rdata;//如果满足最小要求,将从FIF0读出的数据输出即可。
236
                                else if(cnt < cnt num)//不满足最小要求时, 先将需要发送的数据发送完。
237
                                    crc data <= fifo rdata;//将从FIF0读出的数据输出即可。
238
                                else//剩余数据补充0.
239
                                    crc data <= 8'd0;
240
                    default : ;
241
                endcase
242
            end
243
        end
244
245
        //fifo读使能信号,初始值为0,当发送完ICMP帧头时拉高,当发送完ICMP数据时拉低。
246
        always@(posedge clk)begin
247
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
248
                fifo rd en <= 1'b0;
249
            end
250
             else if(state c == ICMP HEAD && end cnt)begin
251
```

```
252
               fifo rd en <= 1'b1;
253
            end
254
            else if(state c == ICMP DATA && end cnt)begin
255
               fifo rd en <= 1'b0;
256
            end
257
        end
258
259
        //生成一个crc data指示信号,用于生成gmii txd信号。
260
        always@(posedge clk)begin
261
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
262
               gmii tx en r \le 1'b0;
263
            end
264
            else if(state c == CRC)begin
265
               gmii tx en r \le 1'b0;
266
            end
267
            else if(state c == PREAMBLE)begin
268
               gmii tx en r <= 1'b1;
269
            end
270
        end
271
272
        //生产CRC校验模块使能信号,初始值为0,当开始输出以太网帧头时拉高,当ARP和以太网帧头数据全部输出后拉低。
273
        always@(posedge clk)begin
274
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
275
               crc en <= 1'b0;
276
            end
277
            else if(state c == CRC)begin//当ARP和以太网帧头数据全部输出后拉低.
278
               crc en <= 1'b0;
279
            end//当开始输出以太网帧头时拉高。
280
            else if(state c == ETH HEAD && add cnt)begin
281
               crc en <= 1'b1;
282
            end
283
        end
284
285
        //生产CRC校验模块清零信号,状态机处于空闲时清零。
286
        always@(posedge clk)begin
287
            crc clr <= (state c == IDLE);</pre>
288
        end
289
290
        //生成gmii txd信号,默认输出0。
291
        always@(posedge clk)begin
292
```

```
293
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
294
               gmii txd <= 8'd0;
295
           end//在输出CRC状态时,输出CRC校验码,先发送低位数据。
296
           else if(state c == CRC && add cnt && cnt>0)begin
297
               gmii txd <= crc out[8*cnt-1 -: 8];</pre>
298
           end//其余时间如果crc data有效,则输出对应数据。
299
           else if(gmii tx en r)begin
300
               gmii txd <= crc data;</pre>
301
            end
302
        end
303
304
        //生成gmii txd有效指示信号。
305
        always@(posedge clk)begin
306
           gmii tx en <= gmii tx en r || (state c == CRC);</pre>
307
        end
308
309
        //模块忙闲指示信号,当接收到上游模块的使能信号或者状态机不处于空闲状态时拉低,其余时间拉高。
310
        //该信号必须使用组合逻辑产生,上游模块必须使用时序逻辑检测该信号。
        always@(*)begin
           if(icmp_tx_en || state_c != IDLE)
               rdv = 1'b0;
            else
               rdv = 1'b1;
        end
```


TestBench与ICMP接收模块共用,在后文出现,仿真如下所示,当检测到开始发送数据信号有效时,将ICMP数据长度、数据段的校验和reply\_checksum、目的MAC地址、目的IP 地址保存,计算出IP的报文总长度。

状态机跳转到发送前导码和帧起始符状态,crc data这个数据延时一拍就会作为输出数据gmii txd。



图12 开始发送数据

状态机处于发送以太网帧头状态时,还在计算IP首部和ICMP的校验和,并且将计算结果存储到IP首部和ICMP首部存储体的对应位置,仿真如下图所示。



#### 图13 产生以太网帧头且计算校验和

下图时状态机处于发送IP首部状态,将IP首部存储体中的数据依次输出,蓝色信号为IP首部存储体数据,crc\_data是输出给crc校验模块计算的数据,该信号延迟一个时钟周期后得到gmii txd输出信号。




图14 发送IP首部数据

下图是发送ICMP首部存储体中的数据,与上图类似。




图15 发送ICMP首部数据

发送完ICMP首部数据后,从fifo中读取tx\_byte\_num\_r个数据输出,如下图所示。FIFO读使能与读数据对齐,所以直接使用即可。




图16 发送ICMP数据

最后就是CRC校验,由于CRC校验模块输出数据会滞后输入数据一个时钟周期,导致需要把crc\_data延迟一个时钟周期后在接上CRC校验模块输出的数据,才算正确,这也是为什么需要把crc\_data延时一个时钟得到gmii\_txd的原因。




图17 发送CRC数据

ICMP发送模块的设计和仿真到此结束了。

## 4、FIFO IP设置

FIFO IP设置为超前模式,这样读数据时,读使能和读数据就能直接对齐了,读数据不会滞后读使能,这样用起来更方便。

位宽设置为8位,数据深度设置为1024字节,设置为2048更好。




图18 FIFO IP设置

其余设置默认即可,复位采用低电平有效。

# 5、ARP和ICMP控制模块

arp和icmp的控制模块如下所示,当arp发送模块输出数据且icmp发送模块空闲时,将arp发送模块的输出作为gmii\_txd的数据。如果icmp发送模块输出有效数据且arp发送模块空闲时,将icmp发送模块的输出作为gmii\_txd的数据。

当arp接收模块接收到数据后,将arp发送模块使能信号拉高,当icmp接收模块到回显请求时,把icmp发送模块的使能信号拉高,实现回显应答。




图19 控制模块

#### 该模块的参考代码如下所示:

```
//ARP发送数据报的类型。
 1
 2
       always@(posedge clk)begin
 3
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
 4
               arp tx type <= 1'b0;
 5
           end
 6
           else if(arp rx done && ~arp rx type)begin//接收到PC的ARP请求时,应该回发应答信号。
 7
               arp tx type <= 1'b1;</pre>
 8
           end
 9
           else if(key in || (arp rx done && arp rx type))begin//其余时间发送请求指令。
10
               arp_tx_type <= 1'b0;</pre>
11
           end
12
       end
13
14
       //接收到ARP请求数据报文时,将接收到的目的MAC和IP地址输出。
15
       always@(posedge clk)begin
16
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
17
               arp_tx_start <= 1'b0;</pre>
18
               des mac <= 48'd0;
19
               des ip <= 32'd0;
20
           end
21
```

```
else if(arp rx done && ~arp rx type)begin
22
                arp tx start <= 1'b1;</pre>
23
                des_mac <= src_mac;</pre>
24
                des ip <= src ip;</pre>
25
            end
26
            else if(key in)begin
27
                arp tx start <= 1'b1;</pre>
28
            end
29
            else begin
30
                arp tx start <= 1'b0;
31
            end
32
        end
33
34
        //接收到ICMP请求数据报文时,发送应答数据报。
35
        always@(posedge clk)begin
36
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
37
                icmp tx start <= 1'b0;</pre>
38
                icmp_tx_byte_num <= 16'd0;</pre>
39
            end
40
            else if(icmp_rx_done)begin
41
                icmp tx start <= 1'b1;</pre>
42
                icmp tx byte num <= icmp rx byte num;</pre>
43
            end
44
            else begin
45
                icmp_tx_start <= 1'b0;</pre>
46
            end
47
        end
48
49
        //对两个模块需要发送的数据进行整合。
50
        always@(posedge clk)begin
51
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
52
                gmii_tx_en <= 1'b0;</pre>
53
                gmii txd <= 8'd0;
54
            end//如果ARP发送模块输出有效数据,且ICMP发送模块处于空闲状态,则将ARP相关数据输出。
55
            else if(arp_gmii_tx_en && icmp_tx_rdy)begin
56
                gmii tx en <= arp gmii tx en;</pre>
57
                gmii_txd <= arp_gmii_txd;</pre>
58
            end//如果ICMP发送模块输出有效数据且ARP发送模块处于空闲,则将ICMP相关数据输出。
59
            else if(icmp gmii tx en && arp tx rdy)begin
60
                gmii_tx_en <= icmp_gmii_tx_en;</pre>
61
62
```

```
gmii_txd <= icmp_gmii_txd;

end
else begin
gmii_tx_en <= 1'b0;
end
end
```

由于模块比较简单, 所以不再单独仿真, 后文直接上板测试即可。

# 6、上板测试

在工程中加入ILA,综合工程,然后下载到开发板,最后打开wireshark软件,该软件在ARP实现文中已经使用过,不再赘述。将电脑的IP设置为顶层文件的目的IP地址,设置方式在ARP文中也做了详细介绍,不知道怎么设置的可以去看看。



图20 设置电脑的IP

然后以管理员身份选打开命令提示符,然后运行wireshark,把gmii\_rx\_dv上升沿作为ILA的触发条件,连续抓取32帧数据。在命令提示符中发送ping 192.168.1.10,如下图所示。



图图21 ping指令

Ping指令运行结果如下所示,一般PC会发送4次回显请求,如果四次回显请求都被应答,则认为ping通了,丢失为0。



图22 ping结果

Wireshark抓取的数据报如下所示,粉色信号就是ICMP的回显请求和回显应答数据报。比如第9和10数据报,分别是PC发给FPGA的回显请求和FPGA发送给PC端的回显应答。注 意两个报文的标识符和序列号是一致的,这也是分别应答和请求数据报的对应关系。




图23 wireshark抓取的回显请求数据报

ILA抓取的PC端发送的回显请求数据报如下所示。



图24 ILA抓取的回显请求数据报

将回显请求数据报的数据段放大,如下图所示,并且与Wireshark的9号数据报的数据段进行对比,可知FPGA接收的数据正确。




图25 回显请求数据段




图26 Wireshark回显请求数据报

FPGA在接收到回显请求时,给PC端发出回显应答数据报,ILA抓取该数据报如下图所示。




图27 ILA抓取的回显应答数据报

Wireshark抓取的回显应答数据报如下所示,感兴趣的可以使用工程查看。




图28 Wireshark回显应答数据报

至于CRC校验这些,与ARP实现的文中是一致的,本文不再赘述,需要了解的可以查看前文。

本工程可以在公众号后台回复"基于FPGA的ICMP实现"(不包含引号)获取。

您的支持是我更新的最大动力!将持续更新工程,如果本文对您有帮助,还请多多点赞△、评论; 和收藏 🗘!