基于FPGA的实用UDP设计(包含源工程文件)

基于FPGA的以太网相关文章导航,点击查看。

1、概述

前文对ARP协议、ICMP协议、UDP协议分别做了讲解,并且通过 FPGA 实现了三种协议,最终实现的UDP协议工程中也包含了ARP和ICMP协议,对应的总体框架如图所示。




图1基于FPGA的UDP协议实现

尽管上述模块包含3种协议的接收和发送,但实际上都是通过一个网口收发数据,所以三部分的接收模块和发送模块均只有一个在工作,其余模块均处于空闲状态,造成资源浪费。

所以本文将对这部分内容进行重新设计,最终只会有一个接收数据的模块,能够识别协议类型,进行对应协议的数据解析。也只会存在一个发送模块,通过协议类型指示信号确定 具体发送哪种协议。当接收到PC的ARP请求时,依旧会向PC端回复ARP应答指令,不需要用户接口进行干预。FPGA接收到回显请求时,也会自动向PC端发出回显应答指令。当接收 到PC端的UDP数据报文时,会将拆包后的数据段输出到用户接口,并且将数据的长度一起输出。当用户需要通过UDP发送数据到PC端时,只需要在发送模块处于空闲时,将 UDP_tx_en拉高,并且把需要发送数据的字节数传输给<mark>以太网</mark> 模块即可,当UDP_tx_req请求数据信号为高电平时,用户在下个时钟周期将需要发送的数据输入以太网模块即可。可以通过拉高用户接口的ARP_req信号,向目的IP地址发出ARP请求。注意该模块的ARP应答和回显应答是不需要外部信号干预的,在模块内部自动完成。

这种设计方式会节省4个CRC校验模块,以及很多计数器和移位寄存器资源,但是控制会稍微复杂一点,主要是涉及的信号比较多,但是最后也是实现了,能够达到上述要求,后续 使用比较方便。

当UDP_rx_data_vd有效时,表示接收到UDP数据,并且此时可以根据数据长度信号得知这帧数据的长度。需要发送数据时,也只需要把数据个数输入,将发送使能拉高一个时钟 周期,然后等待数据请求信号拉高,之后输入需要发送的数据即可。ARP应答和回显请求用户都不需要关心,所以比较方便。

2、工程设计

本文依旧使用UDP回环进行测试,实现功能与前文一致,主要是对以太网接收和发送模块进行修改,顶层模块连线图如下所示。




图2 工程顶层模块

工程的顶层模块连接相比图1的工程会简单很多,eth模块可以实现ARP、ICMP、UDP协议的接收和发送,比图1中ARP、ICMP、UDP三个模块实现的功能更复杂,但是开放给用户的接口更加简单。

顶层模块就是将按键消抖模块key、锁相环模块、rgmii转gmii模块、UDP数据暂存FIFO模块、以太网接收发送模块eth的端口进行连线,所以此处就不把其代码贴出来了,需要了解的可以打开工程自行查看。

注意按键模块的输出直接接在ARP_req模块上,按下该按键后,FPGA向目的IP地址发送ARP请求数据报文,获取目的IP地址对应的目的MAC地址,然后作为以太网发送模块的目的MAC地址和目的IP地址。

这里的FIFO用来暂存UDP接收的数据,作为UDP发送模块的数据来源,从而实现UDP回环。

3、以太网模块eth

该模块的设计稍显复杂,对应的框图如下所示,包含以太网接收模块eth rx、以太网发送模块eth tx、以太网控制模块eth ctrl、ICMP回显数据暂存FIFO、两个CRC校验模块。

其中以太网接收模块eth_rx,能够接收ARP、ICMP、UDP的数据报文,将接收到的报文类型输出,如果接收的报文是ARP报文,需要将源MAC地址、源IP地址输出。如果接收的报文是ICMP报文,需要把报文的类型、代码、标识符、序列号以及数据段输出。如果接收的报文是UDP报文,则需要把接收的数据输出到控制模块。由于此处ICMP和UDP都有数据段,但是同一时间又只有会存在一种报文,所以共用同一个数据信号iUDP rx data,该数据的具体含义根据此时接收报文的类型eth rx type的值确定。

如果接收的报文是ICMP回显请求报文,则将接收的数据存入ICMP FIFO中,便于发送回显应答报文时取用。

以太网发送模块eth_tx,当接收到发送数据使能信号时,根据发送协议类型开始产生对应数据报文。ICMP和UDP均需要从外部取数据,同一时刻只可能发送一种报文,所以也可以 共用同一个请求数据输入信号和数据输入信号。这里还需要考虑一个问题,在前文讲解 ARP协议 时,讲到过帧间隙,也就是两帧数据之间的最小间隔,发送96位(12字节)数据的时间,为了便于用户使用,所以设计时应该考虑帧间隙问题。




图3 以太网顶层模块

以太网控制模块eth_ctrl: 当接收到ARP请求数据报文时,向PC端回复ARP应答数据报文。当用户端口的ARP请求(arq_req)信号拉高时,向PC端发出ARP请求数据报文。接收到ICMP的回显请求数据报文时,将数据段存入ICMP FIFO中,然后向PC端发送回显应答数据报文。如果接收的ICMP指令不是回显请求,目前不做处理,但是会接收该数据报文,不会把数据段存入FIFO中,后续如果需要处理其他ICMP协议,可以添加对应代码即可。当接收到UDP报文时,将数据段输出到用户接口,当用户需要发送UDP报文时,向以太网发送模块产生发送使能信号。该模块还具有仲裁功能,当同时需要发送ARP、ICMP、UDP报文时,依次发送,因为ARP和ICMP报文一般比较短,所以先发送。

顶层模块仅对6个子模块端口连线,所以代码此处就不给出,此处给出顶层模块的两个TestBench文件,一个用于ARP和UDP的仿真,另一个用于ICMP协议的仿真,因为ICMP只对回显请求进行应答,用户接口并没有引出ICMP协议,所以无法开发板无法主动向PC端发出回显请求指令,这也是这个设计的缺陷吧。但是开发板一般不需要发出回显请求,所以对使用不会有影响。

用于对ARP和UDP进行仿真的TestBench文件:

```
`timescale 1 ns/1 ns
 2
   module test();
 3
                                                           ;//系统时钟周期,单位ns,默认8ns;
       localparam CYCLE
                              = 8
       localparam RST TIME
 4
                              = 10
                                                           ;//系统复位持续时间,默认10个系统时钟周期;
 5
       localparam STOP TIME
                                 1000
                                                           ;//仿真运行时间,复位完成后运行1000个系统时钟后停止;
 6
       localparam BOARD MAC
                                 48'h00_11_22_33_44_55
 7
       localparam BOARD IP
                                 {8'd192,8'd168,8'd1,8'd10}
 8
       localparam BOARD PORT =
                                 16'd1234
                                                           ;//开发板的UDP端口号;
 9
       localparam DES PORT
                                 16'd5678
                                                            ;//UDP目的端口号;
10
       localparam DES MAC
                                 48'h23 45 67 89 0a bc
11
       localparam DES IP
                              = {8'd192,8'd168,8'd1,8'd23}
12
       localparam IP TYPE
                                 16'h0800
                                                            ;//16'h0800表示IP协议;
13
       localparam ARP TYPE
                                 16'h0806
                                                           ;//16'h0806表示ARP协议;
14
15
                                  clk
                                                            ;//系统时钟,默认100MHz;
       reg
16
                                 rst n
                                                           ://系统复位,默认低电平有效;
       reg
17
18
       wire
                    [7:0]
                                 gmii rxd
19
       wire
                                  gmii rx dv
20
       wire
                                 gmii tx en
21
       wire
                  [7:0]
                                 gmii txd
22
       wire
                                 udp rx done
23
       wire
                  [15 : 0]
                                 udp rx byte num
24
       wire
                  [7:0]
                                 udp rx data
25
       wire
                  [15 : 0]
                                 udp rx data num
26
       wire
                                 udp rx data vld
27
       wire
                                  tx rdy
28
29
       wire
                                  udp tx req
30
       reg
                  [7 : 0]
                                  udp tx data
31
                  [15:0]
                                  udp tx data num
       reg
32
                                 arp_req
       reg
33
                                  udp tx en
       reg
34
35
       assign gmii rx dv = gmii tx en;
36
       assign gmii rxd = gmii txd;
37
38
       eth #(
30
```

```
.BOARD MAC
                           ( BOARD MAC
                                          ),
40
                                          ),
            .BOARD IP
                           ( BOARD IP
41
            .DES MAC
                           ( BOARD MAC
                                          ),//仿真的时候目的地址也使用开发板地址,不然接收模块不会接收数据;
42
            .DES IP
                           ( BOARD IP
                                          ),//仿真的时候目的地址也使用开发板地址,不然接收模块不会接收数据;
43
            .BOARD PORT
                           ( BOARD PORT
                                          ),
44
            .DES PORT
                           ( DES PORT
                                          ),
45
                                          ),
            .IP TYPE
                           ( IP TYPE
46
            .ARP TYPE
                           ( ARP TYPE
                                          )
47
48
       u eth (
49
                               ( rst n
                                                  ),
            .rst n
50
                               ( clk
            .gmii rx clk
                                                  ),
51
            .gmii_rx_dv
                               ( gmii_rx_dv
                                                  ),
52
            .gmii rxd
                               ( gmii rxd
53
            .gmii_tx_clk
                               ( clk
54
            .arp req
                               ( arp req
                                                  ),
55
            .udp tx en
                               ( udp tx en
                                                  ),
56
            .udp_tx_data
                               ( udp_tx_data
                                                  ),
57
            .udp tx data num
                               ( udp tx data num
                                                  ),
58
            .gmii_tx_en
                               ( gmii_tx_en
                                                  ),
59
            .gmii txd
                               ( gmii txd
                                                  ),
60
            .tx_rdy
                               ( tx_rdy
                                                  ),
61
            .udp_tx_req
                               ( udp_tx_req
                                                  ),
62
            .udp rx done
                               ( udp rx done
                                                  ),
63
           .udp_rx_data
                               ( udp_rx_data
                                                  ),
64
            .udp rx data num
                               ( udp rx data num
                                                  ),
65
            .udp_rx_data_vld
                               ( udp_rx_data_vld
66
       );
67
68
       //生成周期为CYCLE数值的系统时钟;
69
       initial begin
70
            clk = 0;
71
           forever #(CYCLE/2) clk = ~clk;
72
        end
73
74
       //生成复位信号;
75
       initial begin
76
           udp tx en <= 0; udp tx data num <= 19; udp tx data <= 0; arp req <= 0;
77
           rst n <= 1;
78
           #2;
79
```

```
oυ
            rst n <= 0;//开始时复位10个时钟;
 81
            #(RST TIME*CYCLE);
 82
            rst_n <= 1;
 83
            #(20*CYCLE);
 84
            repeat(1)begin
 85
                @(posedge clk);
 86
                arp req <= 1'b1;
 87
                @(posedge clk);
 88
                arp req <= 1'b0;
 89
                repeat(10)@(posedge clk);
 90
                arp req <= 1'b1;
 91
                @(posedge clk);
 92
                arp req <= 1'b0;
 93
            end
 94
            @(posedge tx_rdy);
 95
            repeat(10)@(posedge clk);
 96
            repeat(7)begin
 97
                udp tx en <= 1'b1;
 98
                udp_tx_data_num <= {$random} % 64;//只产生64以内随机数,便于测试,不把数据报发的太长了;
 99
                @(posedge clk);
100
                udp tx en <= 1'b0;
101
                @(posedge tx_rdy);
102
                repeat(30)@(posedge clk);
103
            end
104
            #(20*CYCLE);
105
            $stop;//停止仿真;
106
        end
107
108
        always@(posedge clk)begin
109
            if(udp tx req)begin//产生0~255随机数作为测试;
110
                udp tx data <= {$random} % 256;
111
            end
112
        end
113
```

endmodule



用于对ICMP仿真的TestBench文件:

```
`timescale 1 ns/1 ns
 2
   module test();
 3
                                                           ;//系统时钟周期,单位ns,默认8ns;
       localparam CYCLE
                              = 8
       localparam RST TIME
 4
                             = 10
                                                           ;//系统复位持续时间,默认10个系统时钟周期;
 5
       localparam STOP TIME
                                 1000
                                                           ;//仿真运行时间,复位完成后运行1000个系统时钟后停止;
 6
       localparam BOARD MAC
                                 48'h00_11_22_33_44_55
 7
       localparam BOARD IP
                                {8'd192,8'd168,8'd1,8'd10}
 8
       localparam BOARD PORT =
                                 16'd1234
                                                           ;//开发板的UDP端口号;
 9
       localparam DES PORT
                                 16'd5678
                                                           ;//UDP目的端口号;
10
       localparam DES MAC
                                 48'h23 45 67 89 0a bc
11
       localparam DES IP
                              = {8'd192,8'd168,8'd1,8'd23}
12
       localparam IP TYPE
                                 16'h0800
                                                           ;//16'h0800表示IP协议;
13
       localparam ARP TYPE
                                 16'h0806
                                                           ;//16'h0806表示ARP协议;
14
15
                                 clk
                                                           ;//系统时钟,默认100MHz;
       reg
16
                                 rst n
                                                           ://系统复位,默认低电平有效;
       reg
17
18
                    [7:0]
                                 gmii rxd
       reg
19
                                 gmii rx dv
       req
20
       wire
                                 gmii tx en
21
       wire
                  [7:0]
                                 gmii txd
22
       wire
                                 udp rx done
23
       wire
                  [15 : 0]
                                 udp rx byte num
24
       wire
                  [7:0]
                                 udp rx data
25
       wire
                  [15 : 0]
                                 udp rx data num
26
       wire
                                 udp rx data vld
27
       wire
                                 tx rdy
28
29
       wire
                                 udp tx req
30
       reg
                  [7 : 0]
                                 udp tx data
31
       wire
                  [15 : 0]
                                 udp tx data num
32
       wire
                                 udp tx en
33
                  [7:0]
                                 rx data [255 : 0]
                                                           ;//申请256个数据的存储器
       reg
34
35
       assign udp tx data num = udp rx data num;
36
       assign udp tx en = udp rx done;
37
38
       eth #(
30
```

```
.BOARD MAC
                           ( BOARD MAC
                                           ),
40
                                           ),
            .BOARD IP
                           ( BOARD IP
41
            .DES MAC
                           ( BOARD MAC
                                           ),//仿真的时候目的地址也使用开发板地址,不然接收模块不会接收数据;
42
            .DES IP
                           ( BOARD IP
                                           ),//仿真的时候目的地址也使用开发板地址,不然接收模块不会接收数据;
43
            .BOARD PORT
                           ( BOARD PORT
                                           ),
44
            .DES PORT
                           ( DES PORT
                                           ),
45
                                           ),
            .IP TYPE
                           ( IP TYPE
46
            .ARP TYPE
                           ( ARP TYPE
                                           )
47
48
       u eth (
49
                               ( rst n
                                                   ),
            .rst n
50
                               ( clk
            .gmii rx clk
                                                   ),
51
            .gmii_rx_dv
                               ( gmii_rx_dv
                                                   ),
52
            .gmii rxd
                               ( gmii rxd
53
            .gmii_tx_clk
                               ( clk
                                                   ),
54
            .arp req
                               ( 1'b0
                                                   ),
55
            .udp tx en
                               ( udp tx en
                                                   ),
56
            .udp_tx_data
                               ( udp_tx_data
                                                   ),
57
                                                   ),
            .udp tx data num
                               ( udp tx data num
58
            .gmii_tx_en
                               ( gmii_tx_en
                                                   ),
59
            .gmii txd
                               ( gmii txd
                                                   ),
60
            .tx_rdy
                               ( tx_rdy
                                                   ),
61
            .udp_tx_req
                               ( udp_tx_req
                                                   ),
62
            .udp rx done
                               ( udp_rx_done
                                                   ),
63
            .udp_rx_data
                               ( udp_rx_data
                                                   ),
64
            .udp rx data num
                               ( udp rx data num
                                                   ),
65
            .udp_rx_data_vld
                               ( udp_rx_data_vld
66
       );
67
68
                           crc clr
        reg
                                           ;
69
                           gmii crc vld
        reg
70
               [7 : 0]
                           gmii_rxd_r
        reg
71
        reg
                           gmii_rx_dv_r
72
                           crc data vld
        reg
73
               [9:0]
        reg
74
               [15 : 0]
        reg
                           num
75
               [31 : 0]
        wire
                           crc_out
76
77
       //生成周期为CYCLE数值的系统时钟;
78
       initial begin
79
```

```
oυ
             clk = 0;
 81
             forever #(CYCLE/2) clk = ~clk;
 82
         end
 83
 84
         //生成复位信号;
 85
         initial begin
 86
             num \leq 0;
 87
             crc clr <= 0;</pre>
 88
             gmii rxd <= 0;
 89
             gmii rx dv <= 0;
 90
             gmii rxd r <= 0;
 91
             gmii rx dv r <= 0;
 92
             gmii crc vld <= 1'b0;</pre>
 93
             for(i = 0 ; i < 256 ; i = i + 1)begin
 94
                 rx data[i] <= {$random} % 256;//初始化存储体;
 95
                 #1;
 96
             end
 97
             rst n <= 1;
 98
             #2;
 99
              rst n <= 0;//开始时复位10个时钟;
100
              repeat(RST TIME) @(posedge clk);
101
              rst n <= 1;
102
             repeat(20) @(posedge clk);
103
              repeat(4)begin//发送2帧数据;
104
                 gmii_tx_test({$random} % 64 + 18);
105
                 #1;
106
                 gmii crc vld <= 1'b1;</pre>
107
                 gmii_rxd_r <= crc_out[7 : 0];</pre>
108
                 @(posedge clk);
109
                 gmii_rxd_r <= crc_out[15 : 8];</pre>
110
                 @(posedge clk);
111
                 gmii_rxd_r <= crc_out[23 : 16];</pre>
112
                 @(posedge clk);
113
                 gmii rxd r <= crc out[31 : 24];</pre>
114
                 @(posedge clk);
115
                 gmii crc vld <= 1'b0;
116
                 crc_clr <= 1'b1;</pre>
117
                 @(posedge clk);
118
                 crc clr <= 1'b0;</pre>
119
                 repeat(50) @(posedge clk);
120
```

```
IZI
             end
122
             repeat(20) @(posedge clk);
123
             $stop;//停止仿真;
124
         end
125
126
         task gmii tx test(
127
             input [15 : 0] data num
                                       //需要把多少个存储体中的数据进行发送,取值范围[18,255];
128
         );
129
             reg [31 : 0] ip check;
130
             reg [15 : 0] total num;
131
             reg [31 : 0] icmp check;
132
             begin
133
                 total num <= data num + 28;
134
                 #1;
135
                 icmp check <= 16'h1 + 16'h8;//ICMP首部相加;
136
                 ip check <= DES IP[15:0] + BOARD IP[15:0] + DES IP[31:16] + BOARD IP[31:16] + 16'h4500 + total num + 16'h4000 + num + 16'h8001;
137
                if(~data num[0])begin//ICMP数据段个数为偶数;
138
                     for(i=0 ; 2*i < data num ; i= i+1)begin
139
                        #1;//计算ICMP数据段的校验和。
140
                        icmp check <= icmp check + {rx data[i][7:0],rx data[i+1][7:0]};</pre>
141
                     end
142
                 end
143
                 else begin//ICMP数据段个数为奇数;
144
                     for(i=0; 2*i < data num+1; i = i+1)begin
145
                        //计算ICMP数据段的校验和。
146
                        if(2*i + 1 == data num)
147
                            icmp check <= icmp check + {rx data[i][7:0]};</pre>
148
                        else
149
                            icmp check \leq icmp check + \{rx data[i][7:0], rx data[i+1][7:0]\};
150
                     end
151
                 end
152
                 crc data vld <= 1'b0;</pre>
153
                 @(posedge clk);
154
                 repeat(7)begin//发送前导码7个8'H55;
155
                     gmii rxd r \leq 8'h55;
156
                     gmii rx dv r <= 1'b1;</pre>
157
                    @(posedge clk);
158
                 end
159
                gmii_rxd_r <= 8'hd5;//发送SFD, 一个字节的8'hd5;
160
                 @(posedge clk);
161
```

```
162
                  crc data vld <= 1'b1;</pre>
163
                  //发送以太网帧头数据;
164
                  for(i=0; i<6; i=i+1)begin//发送6个字节的目的MAC地址;
165
                      gmii rxd r <= BOARD MAC[47-8*i -: 8];</pre>
166
                      @(posedge clk);
167
                  end
168
                  for(i=0; i<6; i=i+1)begin//发送6个字节的源MAC地址;
169
                      gmii rxd r <= DES MAC[47-8*i -: 8];
170
                      @(posedge clk);
171
                  end
172
                  for(i=0; i<2; i=i+1)begin//发送2个字节的以太网类型;
173
                      gmii_rxd_r <= IP_TYPE[15-8*i -: 8];</pre>
174
                      @(posedge clk);
175
                  end
176
                  //发送IP帧头数据;
177
                  gmii rxd r <= 8'H45;</pre>
178
                  @(posedge clk);
179
                  qmii rxd r \leq 8'd00;
180
                  ip check <= ip check[15 : 0] + ip check[31:16];</pre>
181
                  icmp check <= icmp check[15 : 0] + icmp check[31:16];</pre>
182
                  @(posedge clk);
183
                  gmii rxd r <= total num[15:8];</pre>
184
                  ip check <= ip check[15 : 0] + ip check[31:16];</pre>
185
                  icmp check <= icmp check[15 : 0] + icmp check[31:16];</pre>
186
                  @(posedge clk);
187
                  gmii rxd r <= total num[7:0];</pre>
188
                  ip check[15 : 0] <= ~ip check[15 : 0];</pre>
189
                  icmp check <= ~icmp check[15 : 0];</pre>
190
                  @(posedge clk);
191
                  gmii rxd r <= num[15:8];</pre>
192
                  @(posedge clk);
193
                  gmii_rxd_r <= num[7:0];</pre>
194
                  @(posedge clk);
195
                  gmii rxd r <= 8'h40;</pre>
196
                  @(posedge clk);
197
                  gmii rxd r \leq 8'h00;
198
                  @(posedge clk);
199
                  gmii rxd r \leq 8'h80;
200
                  @(posedge clk);
201
                  gmii rxd r \leq 8'h01;
202
```

```
203
                  @(posedge clk);
204
                 qmii rxd r <= ip_check[15:8];</pre>
205
                  @(posedge clk);
206
                 gmii rxd r <= ip check[7:0];</pre>
207
                  @(posedge clk);
                 for(i=0; i<4; i=i+1)begin//发送6个字节的源IP地址;
208
209
                      qmii rxd r <= DES IP[31-8*i -: 8];</pre>
210
                      @(posedge clk);
211
                  end
212
                  for(i=0; i<4; i=i+1)begin//发送4个字节的目的IP地址;
213
                      gmii_rxd_r <= BOARD_IP[31-8*i -: 8];</pre>
214
                      @(posedge clk);
215
                  end
216
                 //发送ICMP帧头及数据包;
217
                 gmii rxd r <= 8'h08;//发送回显请求。
218
                  @(posedge clk);
219
                 gmii rxd r <= 8'h00;</pre>
220
                  @(posedge clk);
221
                 gmii rxd r <= icmp check[31:16];</pre>
222
                 @(posedge clk);
223
                 gmii rxd r <= icmp check[15:0];</pre>
224
                 @(posedge clk);
225
                 gmii rxd r <= 8'h00;</pre>
226
                  @(posedge clk);
227
                 gmii rxd r <= 8'h01;</pre>
228
                  @(posedge clk);
229
                 gmii rxd r <= 8'h00;</pre>
230
                  @(posedge clk);
231
                 gmii rxd r <= 8'h08;</pre>
232
                  @(posedge clk);
233
                  for(i=0 ; i<data num ; i=i+1)begin</pre>
234
                      gmii rxd r <= rx data[i];</pre>
235
                      @(posedge clk);
236
                  end
237
                  crc data vld <= 1'b0;</pre>
238
                 gmii rx dv r <= 1'b0;
239
                  num = num + 1;
240
              end
241
         endtask
242
243
```

```
244
         crc32 d8 u crc32 d8 1 (
245
             .clk
                         ( clk
                                         ),
246
             .rst_n
                         ( rst_n
                                         ),
             .data
                         ( gmii rxd r
247
             .crc_en
                        ( crc_data_vld ),
248
                        ( crc clr
249
             .crc clr
                                         ),
             .crc out
                         ( crc out
250
                                         )
         );
251
252
         always@(posedge clk)begin
253
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
254
                 gmii rxd <= 8'd0;
255
                 gmii_rx_dv <= 1'b0;</pre>
256
257
             end
             else if(gmii_rx_dv_r || gmii_crc_vld)begin
258
259
                 gmii rxd <= gmii rxd r;</pre>
                 gmii rx dv <= 1'b1;
260
261
             end
             else begin
262
                 gmii_rx_dv <= 1'b0;</pre>
             end
         end
     endmodule
```

4、以太网接收模块

首先查看ARP、ICMP、UDP协议的数据帧格式,如下图所示:




图5 ICMP数据帧格式




图6 UDP数据帧格式

通过对比上面三图可知,前导码、帧起始符、以太网帧头、CRC校验码均一致,所以这几部分还是可以根据前文一样设计,不做改变。当以太网帧头的类型为16'h0806时表示 ARP,等于16'h0800时表示报文是IP协议。此时还是可以通过状态机进行实现,对应的状态转换图如下所示:




图7 以太网接收模块状态转换图

状态机初始位于空闲状态IDLE,当移位寄存器检测到前导码和帧起始符之后start信号为高电平,此时状态机跳转到接收以太网帧头状态ETH_HEAD。在ETH_HEAD状态下,如果接收的报文目的MAC地址不是FPGA的MAC地址,也不是广播地址,直接丢弃该报文,error_flag拉高,状态机跳转到RX_END状态。否则继续接收,如果是ARP报文,则跳转到接收ARP数据的状态ARP_DATA。如果接收的报文是IP报文,则跳转到接收IP首部的状态IP_HEAD,如果既不是ARP报文也不是IP报文,则error_flag拉高,直接丢弃该报文,状态机跳转到RX_END,等待这帧报文传输完毕,之后跳转到空闲状态,对一帧报文进行检测。

在接收ARP数据过程中,需要判断目的IP地址与开发板IP地址是否相同,如果不同要把报文丢弃。当ARP数据段接收完毕后,跳转到接收CRC校验的状态,如果接收的CRC数据与CRC校验模块的数据相同,那么接收的数据无误,把接收完成信号拉高,并且把接收的源MAC地址,源IP地址,ARP数据报文类型输出。状态机跳转到RX_END状态,然后回到空闲状态。

在接收IP首部数据过程中,需要检测报文类型,如果是ICMP或者UDP报文,则继续接收,否则将error_flag拉高,丢弃该报文。

当IP首部接收完成后,跳转到接收ICMP或者UDP的首部数据状态IUDP_HEAD,因为ICMP和UDP首部的长度是一样的,所以共用同一个状态,根据IP首部接收到的数据报文类型来 判断接收的是ICMP首部数据还是UDP首部数据。

如果是ICMP首部,需要把代码、类型、标识符、序列号输出,如果是UDP首部,只需要把目的端口地址与开发板地址进行对比即可,如果相同则接收后面的数据段内容,否则丢弃 报文。当首部接收完毕后,则跳转到接收数据段内容的状态IUDP_DATA。

在接收数据段时,如果接收的ICMP数据,需要计算出数据段的校验和。由于UDP协议可以不发校验和,则接收UDP数据时,需要计算校验和。数据的长度根据IP首部的数据报文总长度计算得到。UDP和ICMP的数据输出使用同一个信号iUDP rx data,具体传输的数据类型根据报文的类型确定,在以太网控制模块进一步进行存储和输出。

关键代码如下所示, 代码比较多, 此处只贴重要内容, 完整的查看工程。

1	localparam	IDLE	=	8'b0000_0001	;//初始状态,检测前导码。
2	localparam	ETH_HEAD	=	8'b0000_0010	;//接收以太网帧头。
3	localparam	IP_HEAD	=	8'b0000_0100	;//接收IP帧头。
4	localparam	IUDP_HEAD	=	8'b0000_1000	;//接收ICMP或者UDP帧头。
5	localparam	IUDP_DATA	=	8'b0001_0000	;//接收ICMP或者UDP数据。
6	localparam	ARP_DATA	=	8'b0010_0000	;//接收ARP数据。
7	localparam	CRC	=	8'b0100_0000	;//接收CRC校验码。
8	localparam	RX_END	=	8'b1000_0000	;//接收一帧数据结束。
9	//以太网类型定义				
10	localparam	IP_TPYE	=	16'h0800	;//以太网帧类型 IP。
11	localparam	ARP_TPYE	=	16'h0806	;//以太网帧类型 ARP。
12	localparam	ICMP_TYPE	=	8'd01	;//ICMP协议类型。
13	localparam	UDP_TYPE	=	8'd17	;//UDP协议类型。
14					
15	reg			start	;//检测到前导码和SFD信号后的开始接收数据信号。
16	reg			error_flag	;//检测到接收数据包不是发给该开发板或者接收到的不是ARP、ICMP、UDP数据包时拉高。
17	reg	[7 : 0]		state_n	;//状态机次态。
18					

```
[7:0]
                                      state c
                                                                  ;//状态机现态。
        reg
19
       reg
                       [15 : 0]
                                       cnt
                                                                 ://计数器,辅助状态机的跳转。
20
                                      cnt num
                       [15 : 0]
                                                                 ;//计数器的状态机每个状态下接收数据的个数。
       reg
21
                                      ip head byte num
                       [5 : 0]
                                                                 ;//IP首部数据的字节数。
       reg
22
                                      ip total length
                       [15 : 0]
                                                                 ;//IP报文总长度。
       reg
23
                                      des ip
                       [15 : 0]
                                                                 ;//目的IP地址。
       reg
24
                       [7:0]
                                      gmii rxd r
                                                      [6:0]
                                                                  ;//接收信号的移位寄存器;
       reg
25
                       [6:0]
                                      gmii rx dv r
       reg
26
                                      des crc
                       [23:0]
                                                                  ;//接收的CRC校验数值;
       reg
27
       reg
                       [47 : 0]
                                      des mac
28
                       [15 : 0]
                                      opcode
       reg
29
                       [47 : 0]
                                      src mac t
       reg
30
       reg
                       [31:0]
                                      src ip t
31
                       [31 : 0]
                                      reply checksum add
       reg
32
33
                                      add cnt
       wire
34
       wire
                                      end cnt
35
36
       //The first section: synchronous timing always module, formatted to describe the transfer of the secondary register to the live register ?
37
       always@(posedge clk)begin
38
           if(!rst n)begin
39
               state c <= IDLE;</pre>
40
           end
41
           else begin
42
               state c <= state n;</pre>
43
           end
44
       end
45
46
       //The second paragraph: The combinational logic always module describes the state transition condition judgment.
47
       always@(*)begin
48
           case(state c)
49
               IDLE:begin
50
                   if(start)begin//检测到前导码和SFD后跳转到接收以太网帧头数据的状态。
51
                       state n = ETH HEAD;
52
                   end
53
                   else begin
54
                       state n = state c;
55
                   end
56
               end
57
               ETH HEAD:begin
58
```

```
if(error flag)begin//在接收以太网帧头过程中检测到错误。
60
                     state n = RX END;
61
                  end
62
                  else if(end cnt)begin//接收完以太网帧头数据,且没有出现错误。
63
                     if(eth rx type == 2'd1)//如果该数据报是ARP类型,则跳转到ARP接收数据状态;
64
                         state n = ARP DATA;
65
                     else//否则跳转到接收IP报头的状态;
66
                         state n = IP HEAD;
67
                  end
68
                  else begin
69
                     state_n = state_c;
70
                  end
71
              end
72
              IP HEAD:begin
73
                  if(error_flag)begin//在接收IP帧头过程中检测到错误。
74
                      state n = RX END;
75
                  end
76
                  else if(end cnt)begin//接收完以IP帧头数据,且没有出现错误。
77
                     state n = IUDP HEAD;//跳转到接收ICMP或UDP报头状态;
78
                  end
79
                  else begin
80
                      state n = state c;
81
                  end
82
              end
83
              IUDP HEAD:begin
84
                  if(end cnt)begin//接收完以ICMP帧头或UDP帧头数据,则继续接收ICMP数据或UDP数据。
85
                      state n = IUDP DATA;
86
                  end
87
                  else begin
88
                     state_n = state_c;
89
                  end
90
              end
91
              IUDP_DATA:begin
92
                  if(end cnt)begin//接收完ICMP数据或UDP数据,跳转到CRC校验状态。
93
                     state_n = CRC;
94
                  end
95
                  else begin
96
                     state_n = state_c;
97
                  end
98
              end
99
```

```
TOO
                ARP DATA:begin
101
                    if(error flag)begin//接收数据出现错误。
102
                        state n = RX END;
103
                    end
104
                    else if(end_cnt)begin//接收完所有数据。
105
                        state n = CRC;
106
                    end
107
                    else begin
108
                        state_n = state_c;
109
                    end
110
                end
111
                CRC:begin
112
                    if(end_cnt)begin//接收完CRC校验数据。
113
                        state n = RX END;
114
                    end
115
                    else begin
116
                        state n = state c;
117
                    end
118
                end
119
                RX END:begin
120
                    if(~gmii rx dv)begin//检测到数据线上数据无效。
121
                        state n = IDLE;
122
                    end
123
                    else begin
124
                        state n = state c;
125
                    end
126
                end
127
                default:begin
128
                    state n = IDLE;
129
                end
130
             endcase
131
         end
132
133
         //将输入数据保存6个时钟周期,用于检测前导码和SFD。
134
        //注意后文的state_c与gmii_rxd_r[0]对齐。
135
         always@(posedge clk)begin
136
            gmii_rxd_r[6] <= gmii_rxd_r[5];</pre>
137
            gmii_rxd_r[5] <= gmii_rxd_r[4];</pre>
138
            gmii rxd r[4] <= gmii rxd r[3];</pre>
139
            gmii_rxd_r[3] <= gmii_rxd_r[2];</pre>
140
```

```
141
            qmii rxd r[2] <= gmii rxd r[1];</pre>
142
            qmii rxd r[1] <= gmii rxd r[0];</pre>
143
            gmii rxd r[0] <= gmii rxd;</pre>
144
            gmii rx dv r \leftarrow {gmii rx dv r[5 : 0],gmii rx dv};
145
        end
146
147
        //在状态机处于空闲状态下,检测到连续7个8'h55后又检测到一个8'hd5后表示检测到帧头,此时将介绍数据的开始信号拉高,其余时间保持为低电平。
148
        always@(posedge clk)begin
149
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
150
                start <= 1'b0;
151
            end
152
            else if(state c == IDLE)begin
153
                start <= ({gmii rx dv r,gmii rx dv} == 8'hFF) && ({gmii rxd,gmii rxd r[0],gmii rxd r[1],gmii rxd r[2],gmii rxd r[3],gmii rxd r[4],
154
            end
155
        end
156
157
        //计数器,状态机在不同状态需要接收的数据个数不一样,使用一个可变进制的计数器。
158
        always@(posedge clk)begin
159
            if(rst n==1'b0)begin//
160
                cnt <= 0;
161
            end
162
            else if(add cnt)begin
163
                if(end cnt)
164
                   cnt \leq 0;
165
                else
166
                   cnt \le cnt + 1;
167
            end
168
            else begin//如果加一条件无效, 计数器必须清零。
169
                cnt \leq 0;
170
            end
171
        end
172
        //当状态机不在空闲状态或接收数据结束阶段时计数,计数到该状态需要接收数据个数时清零。
173
        assign add cnt = (state c != IDLE) && (state c != RX END) && gmii rx dv r[0];
174
        assign end cnt = add cnt && cnt == cnt num - 1;
175
176
        //状态机在不同状态,需要接收不同的数据个数,在接收以太网帧头时,需要接收14byte数据。
177
        always@(posedge clk)begin
178
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为20;
179
                cnt num <= 16'd20;</pre>
180
            end
181
```

```
182
            else begin
183
                case(state c)
184
                   ETH HEAD: cnt num <= 16'd14; //以太网帧头长度位14字节。
185
                   IP HEAD : cnt num <= ip head byte num;//IP帧头为20字节数据。
186
                   IUDP HEAD: cnt num <= 16'd8;//UDP和ICMP帧头为8字节数据。
187
                   IUDP DATA: cnt num <= iudp_data_length;//UDP数据段需要根据数据长度进行变化。
188
                   ARP DATA : cnt num <= 16'd46; //ARP数据段46字节。
189
                           : cnt num <= 16'd4;//CRC校验为4字节数据。
190
                   default: cnt num <= 16'd20;</pre>
191
                endcase
192
            end
193
        end
194
195
        //接收目的MAC地址,需要判断这个包是不是发给开发板的,目的MAC地址是不是开发板的MAC地址或广播地址。
196
        always@(posedge clk)begin
197
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
198
                des mac <= 48'd0;
199
            end
200
            else if((state c == ETH HEAD) && add cnt && cnt < 16'd6)begin
201
                des mac \leftarrow {des mac[39:0],gmii rxd r[0]};
202
            end
203
        end
204
205
        //判断接收的数据是否正确,以此来生成错误指示信号,判断状态机跳转。
206
        always@(posedge clk)begin
207
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
208
                error flag <= 1'b0;
209
            end
210
            else if(add cnt)begin
211
                case(state c)
212
                   ETH HEAD : begin
213
                       if(cnt == 6)//判断接收的数据是不是发送给开发板或者广播数据。
214
                           error_flag <= ((des_mac != BOARD_MAC) && (des_mac != 48'HFF_FF_FF_FF_FF_FF));
215
                       else if(cnt == 12)//接收的数据报不是IP协议且不是ARP协议。
216
                           error flag <= ({gmii rxd r[0],gmii rxd} != IP TPYE) && ({gmii rxd r[0],gmii rxd} != ARP TPYE);
217
                   end
218
                   IP HEAD : begin
219
                       if(cnt == 9) / /如果当前接收的数据不是UDP协议,且不是ICMP协议;
220
                           error flag <= (gmii rxd r[0] != UDP TYPE) && (gmii rxd r[0] != ICMP TYPE);
221
                       else if(cnt == 16'd18)//判断目的IP地址是否为开发板的IP地址。
222
```

```
223
                            error flag <= ({des ip,gmii rxd r[0],gmii rxd} != BOARD IP);
224
                    end
                    ARP DATA : begin
225
226
                        if(cnt == 27)begin//判断接收的目的IP地址是否正确,操作码是否为ARP的请求或应答指令。
227
                            error flag <= ((opcode != 16'd1) && (opcode != 16'd2)) || ({des ip,gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]} != BOARD IP);
228
                        end
229
                    end
230
                    IUDP DATA : begin
231
                        if((cnt == 3) & (eth rx type == 2'd3))begin//UDP的目的端口地址不等于开发板的目的端口地址。
232
                            error flag <= ({gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]} != BOARD PORT);</pre>
233
                        end
234
                    end
235
                    default: error flag <= 1'b0;</pre>
236
                endcase
237
            end
238
            else begin
239
                error flag <= 1'b0;
240
            end
241
        end
242
243
        //根据接收的数据判断该数据报的类型。
244
         always@(posedge clk)begin
245
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
246
                eth rx type <= 2'd0;
247
            end//接收的协议是ARP协议;
248
            else if(state c == ETH HEAD && add cnt && cnt == 12)begin
249
                if({gmii rxd r[0],gmii rxd} == ARP TPYE)begin
250
                    eth rx type <= 1;
251
                end
252
                else begin
253
                    eth rx type <= 0;
254
                end
255
            end
256
             else if(state c == IP HEAD && add cnt && cnt == 9)begin
257
                if(gmii_rxd_r[0] == UDP_TYPE)//接收的数据包是UDP协议;
258
                    eth rx type <= 3;
259
                else if(gmii rxd r[0] == ICMP TYPE)//接收的协议是ICMP协议;
260
                    eth rx type <= 2;
261
            end
262
        end
263
```

```
264
265
        //接收IP首部和ARP数据段的数据。
        always@(posedge clk)begin
266
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
267
                ip head byte num <= 6'd20;</pre>
268
                ip total length <= 16'd28;</pre>
269
                des ip \leq 16'd0;
270
                iudp data length <= 16'd0;</pre>
271
                opcode <= 16'd0;//ARP的0P编码。
272
                src mac t <= 48'd0;//ARP传输的源MAC地址;
273
                src ip t <= 32'd0;//ARP传输的源IP地址;
274
            end
275
            else if(state c == IP HEAD && add cnt)begin
276
                case(cnt)
277
                    16'd0: ip head byte num <= {gmii rxd r[0][3:0],2'd0};//接收IP首部的字节个数。
278
                    16'd3 : ip total length <= {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//接收IP报文总长度的低八位数据。
279
                    16'd4: iudp data length <= ip total length - ip head byte num - 8;//计算UDP报文数据段的长度, UDP帧头为8字节数据。
280
                    16'd17: des ip <= {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//接收目的IP地址。
281
                    default: ;
282
                endcase
283
            end
284
            else if(state c == ARP DATA && add cnt)begin
285
                case(cnt)
286
                    16'd7: opcode <= {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//操作码;
287
                    16'd13 : src_mac_t <= {gmii_rxd_r[5],gmii_rxd_r[4],gmii_rxd_r[3],gmii_rxd_r[2],gmii_rxd_r[1],gmii_rxd_r[0]};//源MAC地址;
288
                    16'd17 : src ip t <= {gmii rxd r[3],gmii rxd r[2],gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//源IP地址;
289
                    16'd25 : des ip <= {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//接收目的IP地址高16位。
290
                    default: ;
291
                endcase
292
            end
293
        end
294
295
        //接收ICMP首部相关数据, UDP首部数据不需要保存。
296
        always@(posedge clk)begin
297
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
298
                icmp rx type <= 8'd0;//ICMP类型;
299
                icmp rx code <= 8'd0;//ICMP代码;
300
                icmp rx id <= 16'd0;//ICMP标识符
301
                icmp rx seq <= 16'd0;//ICMP请求;
302
            end
303
304
```

```
else if(state c == IUDP HEAD && add cnt)begin
305
                if(eth rx type == 2'd2)//如果是ICMP协议。
306
                    case(cnt)
307
                       16'd0 : icmp rx type <= gmii rxd r[0];//接收ICMP报文类型。
308
                       16'd1: icmp rx code <= gmii rxd r[0];//接收ICMP报文代码。
309
                       16'd5 : icmp rx id <= {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//接收ICMP的ID。
310
                       16'd7: icmp rx seq <= {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};//接收ICMP报文的序列号。
311
                       default: ;
312
                   endcase
313
            end
314
        end
315
316
        //接收ICMP或者UDP的数据段,并输出使能信号。
317
        always@(posedge clk)begin
318
            iudp rx data <= (state c == IUDP DATA) ? gmii rxd r[0] : iudp rx data;//在接收UDP数据阶段时,接收数据。
319
            iudp rx data vld <= (state c == IUDP DATA);//在接收数据阶段时,将数据输出。
320
        end
321
322
        //生产CRC校验相关的数据和控制信号。
323
        always@(posedge clk)begin
324
            crc data <= gmii rxd r[0];//将移位寄存器最低位存储的数据作为CRC输入模块的数据。
325
            crc clr <= (state c == IDLE);//当状态机处于空闲状态时,清除CRC校验模块计算。
326
            crc en <= (state c != IDLE) && (state c != RX END) && (state c != CRC);//CRC校验使能信号。
327
        end
328
329
        //接收PC端发送来的CRC数据。
330
        always@(posedge clk)begin
331
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
332
                des crc <= 24'hff ff ff;
333
            end
334
            else if(add cnt && state c == CRC)begin//先接收的是低位数据;
335
                des crc \leftarrow {gmii rxd r[0], des crc[23:8]};
336
            end
337
        end
338
339
        //计算接收到的ICMP数据段校验和。
340
        always@(posedge clk)begin
341
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
342
                reply checksum add <= 32'd0;</pre>
343
            end
344
```

```
else if(state c == RX END)begin//累加器清零。
346
               reply checksum add <= 32'd0;</pre>
347
            end
348
            else if(state c == IUDP DATA && add cnt && eth rx type == 2'd2)begin
349
               if(end cnt & iudp data length[0])begin//如果计数器计数结束且数据个数为奇数个(最低位为1),那么直接将当前数据与累加器相加。
350
                   reply checksum add <= reply checksum add + {8'd0,gmii rxd r[0]};</pre>
351
               end
352
               else if(cnt[0])//计数器计数到奇数时,将前后两字节数据拼接相加。
353
                   reply checksum add <= reply checksum add + {gmii rxd r[1],gmii rxd r[0]};</pre>
354
            end
355
        end
356
357
        //生成相应的输出数据。
358
        always@(posedge clk)begin
359
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
360
                rx done <= 1'b0;//接收一帧数据完成信号, 高电平有效;
361
               src mac <= 48'd0;//ARP接收的源MAC地址;
362
               src ip <= 32'd0;//ARP接收的源IP地址;
363
               arp rx type <= 1'b0;</pre>
364
               data checksum <= 32'd0;//ICMP数据段校验和;
365
            end//如果CRC校验成功,把UDP协议接收完成信号拉高,把接收到UDP数据个数和数据段的校验和输出。
366
            else if(state c == CRC && end cnt && ({gmii rxd r[0],des crc[23:0]} == crc out))begin//CRC校验无误。
367
               if(eth rx type == 2'd1)begin//如果接收的是ARP协议;
368
                   src mac <= src mac t;//将接收的源MAC地址输出;
369
                   src ip <= src ip t;//将接收的源IP地址输出;
370
                   arp rx type <= (opcode == 16'd1) ? 1'b0 : 1'b1;//接收ARP数据报的类型;
371
               end
372
               else begin//如果接收的协议是IP协议;
373
                   data checksum <= (eth rx type == 2'd2) ? reply checksum add : data checksum;//如果是ICMP, 需要计算数据段的校验和。
               end
               rx done <= 1'b1;//将接收一帧数据完成信号拉高一个时钟周期;
            end
            else begin
                rx done <= 1'b0;
            end
        end
```

该模块仿真结果如下所示,接收ARP协议:




图8接收ARP报文




图9 ARP报文放大

接收ICMP协议:




图10 接收ICMP报文

把ICMP的数据段放大,如下图所示:




图11 ICMP报文数据段放大

接收UDP协议的仿真如下图所示,将接收的数据段输出到,蓝色信号就是输出的数据信号。




图12 ARP报文放大

5、以太网发送模块

发送模块依旧可以使用状态机嵌套计数器的形式实现,状态机对应的状态转换图如下所示。

状态机包括初始状态、发送前导码帧起始符状态、发送以太网帧头状态、发送IP帧头状态、发送ICMP或UDP帧头状态、发送ICMP数据或UDP数据状态、发送ARP数据状态、发送CRC校验状态、帧间隙等待状态。总共9个状态,由于ICMP帧头和UDP帧头长度基本一样,且数据段都需要从外部输入数据,所以ICMP和UDP的帧头、数据段共用一个状态。




图13 以太网发送模块状态转换图

该模块设计还是比较简单的,在合并ARP发送模块、ICMP发送模块、UDP发送模块的基础上,增加了一个帧间隙的状态,一帧数据发完后,等待12字节的时间后回到空闲状态, 那么上游模块可以马上调用该模块发送下一帧数据,上游模块不必做什么延时,方便使用。

注意该模块的数据请求信号需要提前数据输入信号三个时钟周期产生,这是因为请求信号和数据输入信号都是ICMP和UDP复用的,以太网控制模块需要根据发送协议类型,生成对 应的请求信号,到ICMP的FIFO或者UDP的用户端口去请求数据输入,输入的数据还要整合成输入数据,所以需要消耗三个时钟周期。

参考代码的主要部分如下所示:

```
9'b00000 0001
 1
       localparam
                      IDLE
                                                                    ;//初始状态,等待开始发送信号;
       localparam
                                         9'b00000 0010
 2
                      PREAMBLE
                                                                    ://发送前导码+帧起始界定符;
                                         9'b00000 0100
 3
                      ETH HEAD
       localparam
                                                                    ;//发送以太网帧头;
                      IP HEAD
                                         9'b00000 1000
 4
       localparam
                                                                    ;//发送IP帧头;
 5
                      IUDP HEAD
       localparam
                                         9'b00001 0000
                                                                    ;//发送ICMP或UDP帧头;
 6
       localparam
                      IUDP DATA
                                         9'b00010 0000
                                                                    ;//发送ICMP或UDP协议数据;
 7
                                         9'b00100 0000
       localparam
                      ARP DATA
                                                                    ;//发送ARP数据段;
                                         9'b01000 0000
 8
       localparam
                      CRC
                                                                    ;//发送CRC校验值;
 9
       localparam
                      IFG
                                         9'b10000 0000
                                                                    ;//帧间隙,也就是传输96bit的时间,对应12Byte数据。
10
11
       localparam
                      MIN DATA NUM
                                         16'd18
                                                                    ;//以太网数据最小46个字节, IP首部20个字节+UDP首部8个字节, 所以数据至少46-20-8=18个
12
13
                                          gmii tx en r
                                                                    ://
       reg
14
                      [47 : 0]
                                         des mac r
                                                                    ://
       reg
15
                      [31 : 0]
                                         des ip r
       reg
16
                      [8:0]
                                          state n
       reg
17
                      [8:0]
                                          state c
       reg
                                          cnt
18
       reg
                      [15 : 0]
                                                                    ://
19
                      [15 : 0]
                                          cnt num
                                                                    ;//
       reg
20
                      [15 : 0]
                                          iudp tx byte num r
       reg
21
                      [31:0]
                                         ip head
                                                            [4:0];
       reg
22
                                         iudp head
                      [31:0]
                                                            [1:0];//
       reg
                                         arp data
23
                      [7:0]
                                                            [17 : 0];
       reg
24
                      [15 : 0]
                                         ip total num
       reg
25
                                         ip head check
                      [31:0]
                                                                    ;//IP头部校验码;
       reg
                                         icmp check
26
                      [31:0]
                                                                    ;//ICMP校验;
       reg
27
28
                                         add cnt
       wire
29
                                          end cnt
       wire
30
```

```
JТ
        always@(posedge clk)begin
32
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
33
                ip head[0] <= 32'd0;</pre>
34
                ip head[1] <= {16'd0,16'h4000};//高16位表示标识,每次发送数据后会加1,低16位表示不分片。
35
                ip head[2] <= 32'd0;</pre>
36
                ip head[3] <= 32'd0;</pre>
37
                ip head[4] <= 32'd0;</pre>
38
                iudp head[0] <= 32'd0;</pre>
39
                iudp head[1] <= 32'd0;</pre>
40
                arp data[0] <= 8'd0;
41
                arp data[1] <= 8'd0;
42
                arp data[2] <= 8'd0;
43
                arp data[3] <= 8'd0;
44
                arp data[4] <= 8'd0;
45
                arp data[5] <= 8'd0;
46
                arp data[6] <= 8'd0;
47
                arp data[7] <= 8'd0;
48
                arp data[8] <= 8'd0;
49
                arp data[9] <= 8'd0;
50
                arp_data[10] <= 8'd0;
51
                arp data[11] <= 8'd0;
52
                arp_data[12] <= 8'd0;
53
                arp_data[13] <= 8'd0;
54
                arp data[14] <= 8'd0;
55
                arp_data[15] <= 8'd0;
56
                arp data[16] <= 8'd0;
57
                arp_data[17] <= 8'd0;
58
                icmp check <= 32'd0;</pre>
59
                ip head check <= 32'd0;//IP头部校验和;
60
                des_mac_r <= DES_MAC;</pre>
61
                des_ip_r <= DES_IP;</pre>
62
                iudp_tx_byte_num_r <= MIN_DATA_NUM;</pre>
63
                ip_total_num <= MIN_DATA_NUM + 28;</pre>
64
                eth tx type r \le 0;
65
            end
66
            //在状态机空闲状态下,上游发送使能信号时,将目的MAC地址和目的IP的数据进行暂存。
67
            else if(state_c == IDLE && eth_tx_start)begin
68
                if(eth_tx_type == 2'd1)begin//如果需要发送ARP报文;
69
                    arp data[0] <= 8'h00;//ARP硬件类型;
70
                    arp_data[1] <= 8'h01;
71
```

```
12
                    arp data[2] <= 8'h08;//发送协议类型;
 73
                    arp data[3] <= 8'h00;
 74
                    arp data[4] <= 8'h06;//硬件地址长度;
 75
                    arp data[5] <= 8'h04;//协议地址长度;
 76
                    arp data[6] <= 8'h00;//发送ARP操作类型;
 77
                    arp data[7] <= arp tx type ? 8'h02 : 8'h01;
 78
                    arp data[8] <= BOARD MAC[47 : 40];//源MAC地址;
 79
                    arp data[9] <= BOARD MAC[39 : 32];</pre>
 80
                    arp data[10] <= BOARD MAC[31 : 24];
 81
                    arp data[11] <= BOARD MAC[23 : 16];</pre>
 82
                    arp data[12] <= BOARD MAC[15 : 8];</pre>
 83
                    arp data[13] <= BOARD MAC[7 : 0];</pre>
 84
                    arp data[14] <= BOARD IP[31 : 24];//源IP地址;
 85
                    arp data[15] <= BOARD IP[23 : 16];</pre>
 86
                    arp data[16] <= BOARD IP[15 : 8];</pre>
 87
                    arp data[17] <= BOARD IP[7 : 0];</pre>
 88
                end
 89
                else if(eth tx type == 2'd2)begin//发送ICMP协议数据报;
 90
                    iudp head[0][31:16] <= {icmp tx type,icmp tx code};//存储ICMP的类型和代码。
 91
                    iudp_head[1] <= {icmp_tx_id,icmp_tx_seq};//存储ICMP的标识符和ID;
 92
                    ip head[2] <= {8'h80,8'd1,16'd0};//分别表示生存时间,协议类型,1表示ICMP,6表示TCP,17表示UDP协议,低16位校验和先默认为0;
 93
                    iudp tx byte num r <= iudp tx byte num;//把数据段的长度暂存;
 94
                    icmp check <= icmp data checksum;//ICMP的校验和初始值为数据端的校验和。
 95
                end
 96
                else if(eth tx type == 2'd3)begin//发送UDP协议数据报;
 97
                    iudp head[0] <= {BOARD PORT, DES PORT}; // 16位源端口和目的端口地址。
 98
                    iudp_head[1][31:16] <= (((iudp_tx_byte_num >= MIN_DATA_NUM) ? iudp_tx_byte_num : MIN_DATA_NUM) + 8);//计算UDP需要发送报文的长度
 99
                    iudp head[1][15 : 0] <= 16'd0;//UDP的校验和设置为0。
100
                    ip head[2] <= {8'h80,8'd17,16'd0};//分别表示生存时间,协议类型,1表示ICMP,6表示TCP,17表示UDP协议,低16位校验和先默认为0;
101
                    iudp tx byte num r <= iudp tx byte num;//把数据段的长度暂存;
102
                end
103
                eth tx type r <= eth tx type;//把以太网数据报的类型暂存;
104
                //如果需要发送的数据多余最小长度要求,则发送的总数居等于需要发送的数据加上UDP和IP帧头数据。
105
                ip total num <= (((iudp tx byte num >= MIN DATA NUM) ? iudp tx byte num : MIN DATA NUM) + 28);
106
                if((des mac != 48'd0) && (des ip != 32'd0))begin//当接收到目的MAC地址和目的IP地址时更新。
107
                    des ip r <= des ip;</pre>
108
                    des mac r <= des mac;</pre>
109
                end
110
                else begin
111
                    des ip r <= DES IP;</pre>
112
```

```
113
                     des mac r <= DES MAC;</pre>
114
                 end
115
             end
116
             //在发送以太网帧头时,就开始计算IP帧头和ICMP的校验码,并将计算结果存储,便于后续直接发送。
117
             else if(state c == ETH HEAD && add cnt)begin
118
                 case (cnt)
119
                     16'd0: begin//初始化需要发送的IP头部数据。
120
                         ip head[0] <= {8'h45,8'h00,ip total num[15 : 0]};//依次表示IP版本号, IP头部长度, IP服务类型, IP包的总长度。
121
                         ip head[3] <= BOARD IP;//源IP地址。
122
                         ip head[4] <= des ip r;//目的IP地址。
123
                     end
124
                     16'd1: begin//开始计算IP头部校验和数据,并且将计算结果存储到对应位置。
125
                         ip head check <= ip head[0][31 : 16] + ip head[0][15 : 0];</pre>
126
                         if(eth\ tx\ type == 2'd2)
127
                             icmp check <= icmp check + iudp head[0][31 : 16];</pre>
128
                     end
129
                     16'd2 : begin
130
                         ip head check <= ip head check + ip head[1][31 : 16];</pre>
131
                         if(eth\ tx\ type == 2'd2)
132
                             icmp check <= icmp check + iudp head[1][31 : 16];</pre>
133
                     end
134
                     16'd3 : begin
135
                         ip head check <= ip head check + ip head[1][15 : 0];</pre>
136
                         if(eth\ tx\ type == 2'd2)
137
                             icmp check <= icmp check + iudp head[1][15 : 0];</pre>
138
                     end
139
                     16'd4 : begin
140
                         ip head check <= ip head check + ip head[2][31 : 16];</pre>
141
                         if(eth\ tx\ type == 2'd2)
142
                             icmp check <= icmp check[31 : 16] + icmp check[15 : 0];//可能出现进位,累加一次。
143
                     end
144
                     16'd5 : begin
145
                         ip_head_check <= ip_head_check + ip_head[3][31 : 16];</pre>
146
                         if(eth\ tx\ type == 2'd2)
147
                             icmp check <= icmp check[31 : 16] + icmp check[15 : 0];//可能出现进位,累加一次。
148
                     end
149
                     16'd6 : begin
150
                         ip_head_check <= ip_head_check + ip_head[3][15 : 0];</pre>
151
                         if(eth\ tx\ type == 2'd2)
152
                             iudp_head[0][15 : 0] <= ~icmp_check[15 : 0];//按位取反得到校验和。
153
```

```
154
                     end
155
                     16'd7 : begin
156
                         ip head check <= ip head check + ip head[4][31 : 16];</pre>
157
                     end
158
                     16'd8 : begin
159
                         ip head check <= ip head check + ip head[4][15 : 0];</pre>
160
                     end
161
                     16'd9,16'd10 : begin
162
                         ip head check <= ip head check[31 : 16] + ip head check[15 : 0];</pre>
163
                     end
164
                     16'd11 : begin
165
                         ip head[2][15:0] <= ~ip head check[15 : 0];</pre>
166
                     end
167
                     default: begin
168
                         ip head check <= 32'd0;//校验和清零,用于下次计算。
169
                     end
170
                 endcase
171
             end
172
             else if(state c == IP HEAD && end cnt)
173
                 ip head[1] <= {ip head[1][31:16]+1,16'h4000};//高16位表示标识,每次发送数据后会加1,低16位表示不分片。
174
         end
175
176
         //The first section: synchronous timing always module, formatted to describe the transfer of the secondary register to the live register ?
177
         always@(posedge clk)begin
178
             if(!rst n)begin
179
                 state c <= IDLE;</pre>
180
             end
181
             else begin
182
                 state c <= state n;</pre>
183
             end
184
         end
185
186
         //The second paragraph: The combinational logic always module describes the state transition condition judgment.
187
         always@(*)begin
188
             case(state_c)
189
                 IDLE:begin
190
                     if(eth tx start && (eth tx type != 2'd0))begin//在空闲状态接收到上游发出的使能信号;
191
                         state n = PREAMBLE;
192
                     end
193
                     else begin
194
```

```
195
                       state n = state c;
196
                    end
197
                end
                PREAMBLE:begin
198
199
                    if(end cnt)begin//发送完前导码和SFD;
200
                        state n = ETH HEAD;
201
                    end
202
                    else begin
203
                       state n = state c;
204
                    end
205
                end
206
                ETH HEAD:begin
                    if(end_cnt)begin//发送完以太网帧头数据;
207
208
                       if(~eth tx type r[1])//如果发送ARP数据,则跳转到发送ARP数据状态;
209
                           state_n = ARP_DATA;
                       else//否则跳转到发送IP首部状态;
210
211
                           state n = IP HEAD;
212
                    end
213
                    else begin
214
                       state_n = state_c;
215
                    end
                end
216
                IP_HEAD:begin
217
218
                    if(end cnt)begin//发送完IP帧头数据;
219
                       state_n = IUDP_HEAD;
220
                    end
221
                    else begin
222
                       state_n = state_c;
223
                    end
224
                end
225
                IUDP HEAD:begin
                    if(end_cnt)begin//发送完UDP帧头数据;
226
227
                       state_n = IUDP_DATA;
228
                    end
229
                    else begin
230
                       state n = state c;
                    end
231
232
                end
233
                IUDP DATA:begin
                    if(end_cnt)begin//发送完udp协议数据;
234
235
```

```
state n = CRC;
236
237
                    end
                    else begin
238
                       state n = state c;
239
                    end
240
                end
241
                ARP DATA:begin
242
                    if(end_cnt)begin//发送完ARP数据;
243
                       state n = CRC;
244
                    end
245
                    else begin
246
                       state n = state c;
247
                    end
248
                end
249
                CRC:begin
250
                    if(end cnt)begin//发送完CRC校验码;
251
                       state n = IFG;
252
                    end
253
                    else begin
254
                       state_n = state_c;
255
                    end
256
                end
257
                IFG:begin
258
                    if(end cnt)begin//延时帧间隙对应时间。
259
                       state n = IDLE;
260
                    end
261
                    else begin
262
                       state_n = state_c;
263
                    end
264
                end
265
                default:begin
266
                    state_n = IDLE;
267
                end
268
            endcase
269
        end
270
271
        //计数器,用于记录每个状态机每个状态需要发送的数据个数,每个时钟周期发送1byte数据。
272
        always@(posedge clk)begin
273
            if(rst n==1'b0)begin//
274
                cnt <= 0;
275
276
```

```
end
277
           else if(add cnt)begin
278
               if(end_cnt)
279
                   cnt <= 0;
280
               else
281
                   cnt \le cnt + 1;
282
           end
283
        end
284
285
        assign add cnt = (state c != IDLE);//状态机不在空闲状态时计数。
286
        assign end cnt = add cnt && cnt == cnt num - 1;//状态机对应状态发送完对应个数的数据。
287
288
        //状态机在每个状态需要发送的数据个数。
289
        always@(posedge clk)begin
290
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为20;
291
               cnt num <= 16'd20;
292
           end
293
           else begin
294
               case (state c)
295
                   PREAMBLE: cnt num <= 16'd8; //发送7个前导码和1个8'hd5。
296
                   ETH HEAD: cnt num <= 16'd14; //发送14字节的以太网帧头数据。
297
                   IP HEAD: cnt num <= 16'd20;//发送20个字节是IP帧头数据。
298
                   IUDP HEAD: cnt num <= 16'd8;//发送8字节的UDP帧头数据。
299
                   IUDP DATA: if(iudp tx byte num r >= MIN DATA NUM)//如果需要发送的数据多余以太网最短数据要求,则发送指定个数数据。
300
                                 cnt_num <= iudp_tx_byte_num_r;</pre>
301
                             else//否则需要将指定个数数据发送完成,不足长度补零,达到最短的以太网帧要求。
302
                                 cnt num <= MIN DATA NUM;</pre>
303
                   ARP DATA: cnt num <= 16'd46; //ARP数据阶段, 发送46字节数据;
304
                   CRC: cnt num <= 16'd5;//CRC在时钟1时才开始发送数据,这是因为CRC计算模块输出的数据会延后一个时钟周期。
305
                   IFG: cnt num <= 16'd12;//帧间隙对应时间为12Byte数据传输时间。
306
                   default: cnt num <= 16'd20;</pre>
307
               endcase
308
           end
309
        end
310
311
        //根据状态机和计数器的值产生输出数据,只不过这不是真正的输出,还需要延迟一个时钟周期。
312
        always@(posedge clk)begin
313
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
314
               crc data <= 8'd0;</pre>
315
           end
316
217
```

```
J \perp I
            else if(add cnt)begin
318
                case (state c)
319
                    PREAMBLE : if(end cnt)
320
                                    crc data <= 8'hd5;//发送1字节SFD编码;
321
                                else
322
                                    crc data <= 8'h55;//发送7字节前导码;
323
                    ETH HEAD : if(cnt < 6)
324
                                    crc data <= des mac r[47 - 8*cnt -: 8];//发送目的MAC地址,先发高字节;
325
                                else if(cnt < 12)
326
                                    crc data <= BOARD MAC[47 - 8*(cnt-6) -: 8];//发送源MAC地址,先发高字节;
327
                                else if(cnt == 12)
328
                                    crc data <= 8'h08;//发送源以太网协议类型,先发高字节;
329
                                else
330
                                    crc data <= eth tx type r[1] ? 8'h00: 8'h06;//如果高位有效,表示发送IP协议,否则ARP协议。
331
                    ARP DATA : if(cnt < 18)
332
                                    crc data <= arp data[cnt];</pre>
333
                                else if(cnt < 24)
334
                                    crc data <= des mac r[47 - 8*(cnt - 18) -: 8];//发送目的MAC地址,先发高字节;
335
                                else if(cnt < 28)
336
                                    crc data <= des ip r[31 - 8*(cnt - 24) -: 8];//发送目的IP地址,先发高字节;
337
                                else//后面18位数据补0;
338
                                    crc data <= 8'd0;</pre>
339
                    IP HEAD: if(cnt < 4)//发送IP帧头。
340
                                    crc data <= ip head[0][31 - 8*cnt -: 8];</pre>
341
                                else if(cnt < 8)
342
                                    crc data <= ip head[1][31 - 8*(cnt-4) -: 8];</pre>
343
                                else if(cnt < 12)
344
                                    crc data <= ip head[2][31 - 8*(cnt-8) -: 8];</pre>
345
                                else if(cnt < 16)
346
                                    crc data <= ip head[3][31 - 8*(cnt-12) -: 8];</pre>
347
                                else
348
                                    crc data <= ip head[4][31 - 8*(cnt-16) -: 8];</pre>
349
                    IUDP HEAD: if(cnt < 4)//发送UDP帧头数据。
350
                                    crc data <= iudp head[0][31 - 8*cnt -: 8];</pre>
351
                                else
352
                                    crc data <= iudp head[1][31 - 8*(cnt-4) -: 8];</pre>
353
                    IUDP_DATA: if(iudp_tx_byte_num_r >= MIN_DATA_NUM)//需要判断发送的数据是否满足以太网最小数据要求。
354
                                    crc_data <= iudp_tx_data;//如果满足最小要求,将需要配发送的数据输出。
355
                                else if(cnt < iudp_tx_byte_num_r)//不满足最小要求时, 先将需要发送的数据发送完。
356
                                    crc_data <= iudp_tx_data;//将需要发送的数据输出即可。
357
```

250

```
ەدد
                               else//剩余数据补充0。
359
                                   crc data <= 8'd0;
360
                    default : ;
361
                endcase
362
            end
363
        end
364
365
        //生成数据请求输入信号,外部输入数据延后该信号三个时钟周期,所以需要提前产生三个时钟周期产生请求信号;
366
        always@(posedge clk)begin
367
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
368
                iudp tx data req <= 1'b0;</pre>
369
            end
370
            //在数据段的前三个时钟周期拉高;
371
            else if(state c == IUDP HEAD && add cnt && (cnt == cnt num - 4))begin
372
                iudp tx data req <= 1'b1;</pre>
373
            end//在ICMP或者UDP数据段时, 当发送完数据的前三个时钟拉低;
374
            else if(iudp tx byte num r >= MIN DATA NUM)begin//发送的数据段长度大于等于18.
375
                if(state c == IUDP DATA && add cnt && (cnt == cnt num - 4))begin
376
                    iudp tx data req <= 1'b0;</pre>
377
                end
378
            end
379
            else begin//发送的数据段长度小于4;
380
                if(state c == IUDP HEAD && (iudp tx byte num r <= 3) && add cnt && (cnt == cnt num + iudp tx byte num r - 4))begin
381
                    iudp tx data req <= 1'b0;</pre>
382
                end//发送的数据段有效长度大于等于4,小于18时;
383
                else if(state c == IUDP DATA && (iudp tx byte num r > 3) && add cnt && (cnt == iudp tx byte num r - 4))begin
384
                    iudp tx data req <= 1'b0;</pre>
385
                end
386
            end
387
        end
388
389
        //生成一个crc data指示信号,用于生成gmii txd信号。
390
        always@(posedge clk)begin
391
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
392
                gmii tx en r \le 1'b0;
393
            end
394
            else if(state c == CRC)begin
395
                gmii tx en r \le 1'b0;
396
            end
397
            else if(state c == PREAMBLE)begin
398
```

```
399
               qmii tx en r \le 1'b1;
400
            end
401
        end
402
403
        //生产CRC校验模块使能信号,初始值为0,当开始输出以太网帧头时拉高,当ARP和以太网帧头数据全部输出后拉低。
404
        always@(posedge clk)begin
405
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
406
               crc en <= 1'b0;
407
            end
408
            else if(state c == CRC)begin//当ARP和以太网帧头数据全部输出后拉低.
409
               crc en <= 1'b0;
410
            end//当开始输出以太网帧头时拉高。
411
            else if(state c == ETH HEAD && add cnt)begin
412
               crc en <= 1'b1;
413
            end
414
        end
415
416
        //生产CRC校验模块清零信号,状态机处于空闲时清零。
417
        always@(posedge clk)begin
418
            crc clr <= (state c == IDLE);</pre>
419
        end
420
421
        //生成gmii txd信号,默认输出0。
422
        always@(posedge clk)begin
423
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
424
               gmii txd <= 8'd0;
425
            end//在输出CRC状态时,输出CRC校验码,先发送低位数据。
426
            else if(state c == CRC && add cnt && cnt > 0)begin
427
               gmii txd <= crc out[(8*cnt - 1) -: 8];</pre>
428
            end//其余时间如果crc data有效,则输出对应数据。
429
            else if(gmii tx en r)begin
430
               gmii txd <= crc data;</pre>
431
            end
432
        end
433
434
        //生成gmii txd有效指示信号。
435
        always@(posedge clk)begin
436
            gmii tx en <= gmii tx en r || (state c == CRC);</pre>
437
        end
438
```

```
//模块忙闲指示信号,当接收到上游模块的使能信号或者状态机不处于空闲状态时拉低,其余时间拉高。
//该信号必须使用组合逻辑产生,上游模块必须使用时序逻辑检测该信号。
always@(*)begin
    if(eth_tx_start || state_c != IDLE)
        rdy = 1'b0;
    else
        rdy = 1'b1;
end
```

 \vee

该模块发送ARP报文仿真如下所示:





图14 ARP发送报文仿真

发送ICMP报文仿真如下所示:



发送UDP报文仿真如下所示:




图16 UDP发送报文仿真



图17整体仿真

6、以太网控制模块

该模块的难度在于相关信号比较多,会涉及以太网发送模块信号、以太网接模块信号、UDP用户接口信号、ICMP的FIFO控制信号。

当接收到ARP请求报文后,需要将ARP发送报文使能拉高,等待以太网发送模块空闲时,开始发送ARP应答报文。当接收到用户端口的ARP请求时,驱动以太网发送模块向目的IP 地址发送ARP请求报文。

当接收到ICMP回显请求报文后,需要把ICMP数据段内容存入ICMP FIFO中,并且把ICMP发送报文使能信号拉高,等待以太网发送模块空闲时,开始发送ICMP回显应答报文。当 发送模块的数据请求信号为高电平时,如果发送的报文是ICMP数据报文,则从ICMP FIFO中读取数据输入以太网发送模块。

当以太网接收模块接收到UDP报文后,把接收的UDP数据段输出到UDP用户端口。当用户端口的UDP开始发送信号有效时,把UDP发送使能信号拉高,等待以太网发送模块空闲时,驱动以太网发送模块发送UDP数据报文。当以太网发送模块发送UDP报文请求数据输入时,向用户端口产生数据输入使能,并且把UDP用户端口输入的数据输出到以太网发送模块作为UDP数据段的数据。

```
1
       //高电平表示接收的数据报文是ICMP回显请求;
 2
       assign icmp echo request = (eth rx type == 2'd2) && (icmp rx type == 8) && (icmp rx code == 0);
 3
 4
       //把UDP发送使能信号暂存,可能当前发送模块处于工作状态;
 5
       always@(posedge clk)begin
 6
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
 7
               udp tx flag <= 1'b0;
 8
           end
 9
           else if(udp tx en)begin
               udp tx flag <= 1'b1;
10
11
           end
12
           else if(eth tx start && (&eth tx type))begin
13
               udp tx flag <= 1'b0;
14
           end
15
       end
16
17
       //把arp发送使能信号暂存,可能当前发送模块处于工作状态;
18
       always@(posedge clk)begin
19
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
20
               arp tx flag <= 1'b0;
21
               arp reg r \leq 1'b0;
22
           end
23
           //当接受到ARP请求数据包,或者需要发出ARP请求时拉高;
24
           else if((rx done && (eth rx type == 2'd1) && ~arp rx type) || arp req)begin
25
               arp tx flag <= 1'b1;</pre>
26
               arp req r <= arp req;</pre>
27
           end//当ARP指令发送出去后拉低。
28
           else if(eth tx start && (eth tx type == 2'd1))begin
29
               arp tx flag <= 1'b0;
30
               arp req r \leq 1'b0;
31
           end
32
       end
33
34
       //把icmp发送使能信号暂存,可能当前发送模块处于工作状态;
35
       always@(posedge clk)begin
36
           if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
37
               icmp tx flag <= 1'b0;</pre>
38
           end
30
```

```
//当接受到ICMP回显请求时拉高;
40
            else if(rx done && icmp echo request)begin
41
                icmp tx flag <= 1'b1;</pre>
42
            end//当ICMP指令发送出去后拉低。
43
            else if(eth_tx_start && (eth_tx_type == 2'd2))begin
44
                icmp tx flag <= 1'b0;</pre>
45
            end
46
        end
47
48
        //开始发送以太网帧;
49
        always@(posedge clk)begin
50
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
51
                eth tx start <= 1'b0;
52
                eth tx type <= 2'd0;
53
                arp_tx_type <= 1'b0;</pre>
54
                icmp tx type <= 8'd0;</pre>
55
                icmp tx code <= 8'd0;</pre>
56
                icmp_tx_id \ll 16'd0;
57
                icmp tx seq <= 16'd0;
58
                iudp_tx_byte_num <= 16'd0;</pre>
59
            end
60
            //接收到ARP的请求数据报时,把开始发送信号拉高;
61
            else if(arp_tx_flag && tx_rdy)begin
62
                eth tx start <= 1'b1;
63
                eth_tx_type <= 2'd1;
64
                arp_tx_type <= arp_req_r ? 1'b0 : 1'b1;//发送ARP应答报文;</pre>
65
            end//当接收到ICMP回显请求时,把开始发送信号拉高;
66
            else if(icmp_tx_flag && tx_rdy)begin
67
                eth tx start <= 1'b1;
68
                eth_tx_type <= 2'd2;
69
                icmp tx type <= 8'd0;//发送ICMP回显应答数据报文。
70
                icmp_tx_code <= 8'd0;</pre>
71
                icmp_tx_id <= icmp_rx_id;//将回显请求的的ID传回去。
72
                icmp tx seq <= icmp rx seq;</pre>
73
                iudp_tx_byte_num <= iudp_rx_byte_num;</pre>
74
            end//当需要发送udp数据时,把开始发送信号拉高;
75
            else if(udp_tx_flag && tx_rdy)begin
76
                eth_tx_start <= 1'b1;
77
                eth_tx_type <= 2'd3;
78
                iudp_tx_byte_num <= udp_tx_data_num;</pre>
79
```

٥٨

```
oυ
             end//如果检测到模块处于空闲状态,则将开始信号拉低。
 81
             else begin
 82
                eth tx start <= 1'b0;
 83
             end
 84
         end
 85
 86
         //将接收的ICMP数据存入FIF0中。
 87
         always@(posedge clk)begin
 88
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
 89
                icmp fifo wr en <= 1'b0;</pre>
 90
                icmp fifo wdata <= 8'd0;</pre>
 91
             end//如果接收的数据是ICMP数据段的数据,把ICMP的数据存储到FIF0中。
 92
             else if(iudp rx data vld && icmp echo request)begin
 93
                icmp fifo wr en <= 1'b1;</pre>
 94
                icmp fifo wdata <= iudp rx data;</pre>
 95
             end
 96
             else begin
 97
                icmp fifo wr en <= 1'b0;</pre>
 98
             end
 99
         end
100
101
         //通过数据请求信号产生从ICMP的FIF0中读取数据或者向用户接口发送UDP数据请求信号;
102
        always@(posedge clk)begin
103
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
104
                udp tx req \leq 1'b0;
105
                icmp fifo rd en <= 1'b0;
106
             end
107
             else if(iudp tx data req)begin
108
                if(eth tx type r == 2'd2)begin//如果发送的是ICMP数据报,则从FIF0中读取数据;
109
                    udp tx req \leq 1'b0;
110
                    icmp fifo rd en <= 1'b1;</pre>
111
                end
112
                else begin//否则表示发送的UDP数据报,则从外部获取UDP数据。
113
                    udp tx req <= 1'b1;
114
                    icmp fifo rd en <= 1'b0;</pre>
115
                end
116
             end
117
             else begin
118
                udp tx req <= 1'b0;
119
                icmp_fifo_rd_en <= 1'b0;</pre>
120
```

```
IZI
             end
122
         end
123
124
         //将ICMP FIFO或者外部UDP获取的数据发送给以太网发送模块;
125
         always@(posedge clk)begin
126
            if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
127
                 iudp tx data <= 8'd0;</pre>
128
             end
129
            else if(eth tx type r == 2'd2)begin
130
                iudp tx data <= icmp fifo rdata;</pre>
131
             end
132
             else begin
133
                iudp tx data <= udp tx data;</pre>
134
             end
135
         end
136
137
         //将接收的UDP数据输出。
138
        always@(posedge clk)begin
139
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
140
                udp_rx_data_vld <= 1'b0;</pre>
141
                udp rx data <= 8'd0;
142
             end//如果接收到UDP数据段信号,将UDP的数据输出。
143
             else if(iudp_rx_data_vld && eth_rx_type == 2'd3)begin
144
                udp rx data vld <= 1'b1;
145
                udp rx data <= iudp rx data;</pre>
146
             end
147
             else begin
148
                udp_rx_data_vld <= 1'b0;</pre>
149
             end
150
         end
151
152
         //一帧UDP数据接收完成。
153
         always@(posedge clk)begin
154
             if(rst n==1'b0)begin//初始值为0;
155
                udp rx done <= 1'b0;
156
                udp rx data num <= 16'd0;
157
             end
158
            else if(&eth_rx_type)begin//如果接收的是UDP数据报;
159
                 udp rx done <= rx done;//将输出完成信号输出;
160
                udp_rx_data_num <= iudp_rx_byte_num;//把UDP数据长度输出;
```

end



该模块不贴仿真结果了,需要的打开工程自行查看。

7、上板测试

CRC校验模块、FIFO的设置在前文都已经详细讲解了,所以本文不在赘述。

最后把顶层模块的ILA注释取消,综合工程,查看工程的使用量,如下所示,使用了1195个查找表,而以太网模块使用了1141个查找表,1131个触发器资源。



图18 本工程消耗资源占比

前文实现udp回环, ARP应, ICMP应答的工程资源消耗如下图所示, 工程消耗1979个查找表, 2073个触发器。




图19 前一工程消耗资源占比

对比图17、18可知,本文实现相同功能后,本文工程能够节约785查找表,节约大概百分之四十的查找表资源。节约了871触发器资源,大概节约原工程的42%触发器资源。 将程序下载到开发板中,然后打开网络调试助手,wireshark软件,发送UDP数据,网络调试助手抓取结果如下所示。




图20 网络调试助手抓取数据

在命令提示符中使用ping指令,结果如下所示。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.3007]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\System32\ping 192.168.1.10

正在 Ping 192.168.1.10 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.10 的回复:字节=32 时间〈lms TTL=128

192.168.1.10 的 Ping 统计信息:数据包:已发送=4.已接收=4,丢失=0(0%丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):最短=0ms,最长=0ms,平均=0ms

C:\Windows\System32〉

CSDN @电路_fpga
```

图21 ping验证

通过使用wireshark抓取UDP数据报文,如下图所示,PC先向FPGA发出ARP请求报文获取FPGA的MAC地址,然后再发送UDP报文,FPGA接收到UDP报文后,将数据传回PC端。

■ #IM	±0									
《 "以										
文件(E			统计(S) 电话(Y) 无线(W)	工具① 特	助(H)					
<u>∡</u> ≡ ₫ ❷ 🛅 📉 🖺 Q ⇔ ⇔ જ 🖗 💂 🕎 📗 Q Q Q 型										
Apply a display filter ** @trl-/>										
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info					
	7 4.469196	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.102					
	8 4.469206	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.102					
	9 4.469260	Cimsys_33:44:55	d8:43:ae:16:19:d8	ARP	60 192.168.1.10 is at 00:11:22:33:44:55 下安 括					
г	10 4.469273	192.168.1.102	192.168.1.10	UDP	72 5678 → 1234 Len=30					
	11 4.469280	192.168.1.102	192.168.1.10	UDP	72 5678 + 1234 Len=30 UDP数据报					
	12 4.469431	192.168.1.10	192.168.1.102	UDP	72 1234 + 5678 Len=30					
	13 4.494997	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	153 61334 → 1534 Len=111					
	14 4.495008	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	153 61334 → 1534 Len=111					
	15 4.972212	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 55858 + 1534 Len=8					
	16 4.972250	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 55858 → 1534 Len=8					
	17 5.915578	192.168.1.102	192.168.1.10	UDP	72 5678 + 1234 Len=30					
	18 5.915591	192.168.1.102	192.168.1.10	UDP	72 5678 + 1234 Len=30 IIDD米/社民社民					
L	19 5.915678	192.168.1.10	192.168.1.102	UDP	72 1234 → 5678 Len=30					
	20 13.312189	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 1534 + 1534 Len=8					
	21 13.312213	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 1534 + 1534 Len=8					
	22 13 617344	48 - 43 - 20 - 16 - 19 - 48	Renadeast	ARP	12 Who has 192 168 1 12 Tall 192 168 1 182					

图22 wireshark抓取UDP数据报

下图粉红色报文是wireshark抓取的ICMP报文,FPGA接收PC端发出的回显请求报文后,向PC端发出回显应答报文。

20 13.312189	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 1534 → 1534 Len=8
21 13.312213	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 1534 → 1534 Len=8
22 13.617344	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
23 13.617355	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
24 14.258073	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=122/31232, ttl=128 (no response found!)
25 14.258082	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=122/31232, ttl=128 (reply in 26)
26 14.258129	192.168.1.10	192.168.1.102	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=122/31232, ttl=128 (request in 25)
27 14.403519	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
28 14.403542	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
29 15.267118	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=123/31488, ttl=128 (no response found!)
30 15.267142	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=123/31488, ttl=128 (reply in 31)
31 15.267295	192.168.1.10	192.168.1.102	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=123/31488, ttl=128 (request in 30)
32 15.405995	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
33 15.406024	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
34 16.019781	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 62076 → 1534 Len=8
35 16.019793	192.168.1.102	192.168.1.255	UDP	50 62076 → 1534 Len=8
36 16.272493	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=124/31744, ttl=128 (no response found!)
37 16.272501	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=124/31744, ttl=128 (reply in 38)
38 16.272550	192.168.1.10	192.168.1.102	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=124/31744, ttl=128 (request in 37)
39 16.411410	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
40 16.411428	d8:43:ae:16:19:d8	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.102
41 17.279479	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id-0x0001, seq-125/32000, ttl-128 (no response found!)
42 17.279490	192.168.1.102	192.168.1.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=125/32000, ttl=128 (reply in 空DN @电路 fpga
43 17.279549	192.168.1.10	192.168.1.102	ICMP	74 Echo (ping) reply 1d=0x0001, seq=125/32000, ttl=128 (request in 42)

图23 wireshark抓取ICMP数据报

关于报文细节内容,本文就不再赘述了,前文讲解ARP、ICMP、UDP时已经经过详细分析,本文分析原理一致,不再对比ILA抓取数据和wireshark工具抓取的数据了。 本文对前文学到的几种协议进行了总结、简化设计,使用一个模块发送和接收三种协议数据,这三种协议往往一起使用,后续可以直接使用该模块。 可以在公众号后台回复"基于FPGA实用UDP设计"(不包括引号)获取本文工程。

您的支持是我更新的最大动力! 将持续更新工程,如果本文对您有帮助,还请多多点赞△、评论; 和收藏 🗘!