Pseudoinstrucción	Instrucción/Instrucciones Base	Significado
nop	addi x0, x0, 0	No operation
neg rd, rs	sub rd, x0, rs	Complemento a 2
negw rd, rs	subw rd, x0, rs	Complemento a 2 (word)
snez rd, rs	sltu rd, x0, rs	Poner en 1 si \neq cero
sltz rd, rs	slt rd, rs, x0	Poner en 1 si < cero
sgtz rd, rs	slt rd, x0, rs	Poner en 1 si > cero
beqz rs, offset	beg rs, x0, offset	Branch si = cero
bnez rs, offset	bne rs, x0, offset	Branch si \neq cero
blez rs, offset	bge x0, rs, offset	Branch si < cero
1		Branch si \geq cero
bgez rs, offset	bge rs, x0, offset	Branch si \leq cero
bltz rs, offset	blt rs, x0, offset	• •
bgtz rs, offset	blt x0, rs, offset	Branch si > cero
j offset	jal x0, offset	Jump
jr rs	jalr x0, rs, 0	Jump a registro
ret	jalr x0, x1, 0	Retornar de subrutina
tail offset	auipc x6, offset[31:12] jalr x0, x6, offset[11:0]	Tail call subrutina lejana
rdinstret[h] rd	csrrs rd, instret[h], x0	Leer el contador de instrucciones retiradas
rdcycle[h] rd	csrrs rd, cycle[h], x0	Leer el contador de ciclos
rdtime[h] rd	csrrs rd, time[h], x0	Leer real-time clock
csrr rd, csr	csrrs rd, csr, x0	Leer CSR
csrw csr, rs	csrrw x0, csr, rs	Escribir CSR
csrs csr, rs	csrrs x0, csr, rs	Poner bits en 1 en CSR
csrc csr, rs	csrrc x0, csr, rs	Poner bits en 0 en CSR
csrwi csr, imm	csrrwi x0, csr, imm	Escribir CSR, inmediato
csrsi csr, imm	csrrsi x0, csr, imm	Poner bits en 1 en CSR, inmediato
csrci csr, imm	csrrci x0, csr, imm	Poner bits en 0 en CSR, inmediato
frcsr rd	csrrs rd, fcsr, x0	Leer FP control/status register
fscsr rs	csrrw x0, fcsr, rs	Escribir FP control/status register
frrm rd	csrrs rd, frm, x0	Leer FP rounding mode
fsrm rs	csrrw x0, frm, rs	Escribir FP rounding mode
frflags rd	csrrs rd, fflags, x0	Leer FP exception flags
fsflags rs	csrrw x0, fflags, rs	Escribir FP exception flags

Figura 3.3: 32 pseudo-instrucciones de RISC-V que dependen de x0, el registro cero. El Apéndice A incluye tanto las instrucciones reales como pseudoinstrucciones de RISC-V. Las que leen los contadores de 64 bits pueden leer los 32 bits de la parte alta utilizando la versión "h" de la instrucción y la versión normal para leer la parte baja (Las Tablas 20.2 y 20.3 de [Waterman and Asanović 2017] son la base de esta figura).

3.4. LINKER 43

Directiva	Descripción	
.text	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección text (código de máquina).	
.data	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección data (variables globales).	
.bss	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección bss (variables globales inicializadas a 0).	
.section .foo	Ítems subsiguientes son almacenados en la sección llamada .foo.	
.align n	Alinear el siguiente dato en un límite de 2^n bytes. Por ejemplo, .align 2 alinea el próximo valor en un límite de $word$.	
.balign n	Alinear el siguiente dato en un límite de n bytes. Por ejemplo, .balign 4 alinea el próximo valor en un límite de $word$.	
.globl sym	Declara que la etiqueta sym es global y se le puede hacer referencia desde otros archivos.	
.string "str"	Almacenar el string str en memoria y terminarlo en null.	
.byte b1,, bn	Almacenar las n cantidades de 8 bits en bytes sucesivos de memoria.	
.half w1,,wn	Almacenar las n cantidades de 16 bits en halfwords sucesivos de memoria.	
.word w1,,wn	Almacenar las n cantidades de 32 bits en words sucesivos de memoria.	
.dword w1,,wn	Almacenar las n cantidades de 64 bits en doublewords sucesivos de memoria.	
.float f1,, fn	Almacenar los n números de punto flotante de precisión simple en word sucesivos de memoria.	
.double d1,, dn	Almacenar los n números de punto flotante de precisión doble en doublewords sucesivos de memoria.	
.option rvc	Comprimir las instrucciones subsiguientes (ver Capítulo 7).	
.option norvc	No comprimir las instrucciones subsiguientes.	
.option relax	Permitir relajación del linker para las instrucciones subsiguientes.	
.option norelax	No permitir relajación del linker para las instrucciones subsiguientes.	
.option pic	Las instrucciones subsiguientes son position-independent code.	
.option nopic	Las instrucciones subsiguientes son position-dependent code.	
.option push	Hacer Push del estado de todos los .options a un stack, para que un posterior .option pop restaure sus valores.	
.option pop	Hacer Pop del stack de opciones, restaurando todos los .options a su estado en el momento del último .option push.	

Figura 3.9: Directivas comunes del ensamblador de RISC-V.