



#### IO 触发模式

## 一、硬件配置









### 二、功能介绍

该模式分为 I/O 组合模式和 I/O 独立模式,每种模式下又有两种方式——按键触发模式和电平触发模式,低电平有效。

注:按键触发是指低电平触发后随即释放电平,类似于按键按下后弹起,故称为按键触发。

# 电平触发是指低电平触发后持续低电平,释放电平后立即停止触发,故称为电平触发。

I/O 组合模式可以选择播放 255 首曲目,以 8 个 I/O 输出电平的不同组合形式实现; I/O 独立模式可以播放 8 首曲目,分别由 8 个 I/O 单独控制。

模式	说明									
按键模式	按键模式(低电平触发后电平释放),按键按下则播放指定曲目,播放一次停止;若播放中途重新触发按键,则播放新曲目,播放结束停止;若按键长按不释放,则循环播放过指定曲目,有新的组合或按键播放新曲目。									
电平模式	电平触发模式(电平不释放),触发指定曲目,循环播放指定曲目,直至电平释放;播放中途释放电平,即刻停止播放;若有其他电平触发,则播放新曲目,有新的组合或按键播放新曲目。									

#### 三、配置说明:

控制模式	控制引脚			I/O 功能							
	CON3	CON2	CON1	I/O7	I/O6	I/O5	I/04	I/O3	I/O2	I/O1	I/O0
I/O 组合模 式 0	0	0	0	按键组合播放,可播放 2^8-1 (255) 首曲目。							
I/O 组合模 式 1	0	0	1	电平触发组合播放,可播放 2^8-1(255)首曲目。							
I/O 独立模 式 0	0	1	0	曲目 8	曲目 7	曲目 6	曲目 5	曲目 4	曲目 3	曲目 2	曲目 1
I/O 独立模 式 1	0	1	1	曲目 8	曲目 7	曲目 6	曲目 5	曲目 4	曲目 3	曲目 2	曲目 1

## 四、曲目选择控制

## IO 组合模式控制

IO7	IO6	IO5	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0	播放曲目
1	1	1	1	1	1	1	0	00001.mp3
1	1	1	1	1	1	0	1	00002.mp3
1	1	1	1	1	1	0	0	00003.mp3
1	1	1	1	1	0	1	1	00004.mp3
1	1	1	1	1	0	1	0	00005.mp3
1	1	1	1	1	0	0	1	00006.mp3
1	1	1	1	1	0	0	0	00007.mp3
0	0	0	0	0	0	0	0	00255.mp3

#### IO 独立模式控制

IO7	IO6	IO5	IO4	IO3	IO2	IO1	IO0	播放曲目
1	1	1	1	1	1	1	0	00001.mp3
1	1	1	1	1	1	0	1	00002.mp3
1	1	1	1	1	0	1	1	00003.mp3
1	1	1	1	0	1	1	1	00004.mp3
1	1	1	0	1	1	1	1	00005.mp3
1	1	0	1	1	1	1	1	00006.mp3
1	0	1	1	1	1	1	1	00007.mp3
0	1	1	1	1	1	1	1	00008.mp3

注: I O 触发模式下, <mark>均按照文件名播放</mark>。曲目名命名形式: 五位数字格式, 如 00001.mp3、00002.mp3、00255.mp3 等;

